

Mode d'emploi de la caméra HD Y3000

1. Structure du produit



1. Interrupteur marche/arrêt 2. Enregistrement 3. Caméra 4. Voyant lumineux 5. Mode 6. Filtre
Touche de mode 7. lwl tgc 8. Boucle de la corde de suspension

— , 1wl tgc



figure 1



modèle photo



modèle vidéo



mode lecture

2, allumer / éteindre

La première étape consiste à insérer la carte TF, à appuyer sur la touche de démarrage pendant 3 secondes, à allumer

l'écran s'allume et l'appareil démarre en mode veille photo (figure 1). Appuyez sur la touche de démarrage pendant 3 secondes pour l'éteindre.

3, prendre des photos

1. Dans l'état illustré à la figure 1, appuyez sur le bouton de commutation pour prendre une photo



2. Pour la photographie avec miroir, appuyez sur la touche du mode filtre pour sélectionner

figure 2

l'arrière-plan souhaité (figure 2) et appuyez sur la touche de commutation pour prendre la photo et l'enregistrer

4, vidéo



Cliquez sur la touche Mode (figure 3) figure 3 pour passer en mode vidéo

, cliquez à nouveau sur le bouton de commutation pour mettre la vidéo en pause

, 5, lecture



Cliquez sur la touche Mode (figure 4)

, En mode lecture, l'

appareil clique sur la touche de lecture. Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner le paragraphe suivant.

Appuyez longuement sur la touche Mode pour revenir au mode photo

6, Réinitialisation

En cas de panne de l'appareil, maintenez la touche Mode enfoncée et appuyez sur la touche de démarrage. Réinitialisation de l'arrêt de l'appareil terminée

7, Paramètres

Projet	Spécifications connexes
Taille de l'écran	0,96 pouces
Format vidéo	AVI
Résolution vidéo	1920 × 1080p
Résolution photo	3760*2128
Fréquence d'images	30 images par seconde
Format d'image	JPG
Format d'image	4:3
Capacité de la batterie	180 mAh
Autonomie	100 min
Tension de charge	5 V CC
Stockage	Carte TF
Type de batterie	polymère

8, Instructions de chargement

Rechargez l'appareil à l'aidé d'un chargeur de 350 à 500 mA ou connectez-le directement au port de l'ordinateur pour le recharger. Pendant la recharge, le symbole de la batterie clignote et cesse de clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.

Remarque : ne placez pas l'appareil sur le lit, sous un oreiller ou à la portée des enfants pendant la charge

Étanchéité : le produit n'est pas étanche, veuillez le garder au sec. Si l'appareil photo est mouillé, veuillez contacter le fabricant pour une réparation. Interférences : tout équipement peut subir des interférences susceptibles d'affecter ses performances. Veuillez vous tenir à l'écart de toute source d'interférence lorsque vous l'utilisez.

Sécurité : cet appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces ; veuillez les placer hors de portée des enfants. Il est interdit de démonter l'appareil photo sans autorisation, et les conséquences sont à votre charge.

Sauvegarde des documents : en raison d'erreurs externes ou de manipulation, les fichiers originaux de l'appareil photo peuvent être perdus ; veuillez effectuer une sauvegarde des fichiers en temps utile.

Transfert : lorsque l'appareil photo et l'ordinateur sont en cours de transfert de données, veuillez ne pas déconnecter l'appareil photo afin d'éviter toute perte de données. Merci de votre achat et de votre utilisation.