

TS-S24 Bedienungsanleitung

1. Funktionen

- ◆ LED-Zeitanzeige
 - ◆ 12/24-Stunden-Anzeige
 - ◆ Wecker & Schlummerfunktion
 - ◆ Temperaturanzeige in °C oder °F
 - ◆ Temperaturbereich: 0 °C bis 50 °C.
 - ◆ Einstellung des Nachtmodus (18:00–06:00)
 - ◆ Spiegel
 - ◆ Umschaltung von Uhrzeit und Temperatur
 - ◆ 3-stufige Helligkeitsregelung der Lampe
 - ◆ 4 Funktionstasten (SET, UP, DOWN, RGB)
 - ◆ Zeitspeicherfunktion
- (1 CR2032-Knopfzellenbatterie für die Zeitspeicherfunktion)
- ◆ Betriebsmodus: Das Gerät kann nur über ein USB-Kabel angeschlossen werden. CR2032-Knopfzellenbatterie für die Zeitspeicherung
 - ◆ Die LED-Anzeige leuchtet ständig, wenn das Gerät über ein USB-Kabel mit Strom versorgt wird.



2. Funktionstasten

a. Drücken Sie die SET-Taste, um zwischen folgenden Optionen zu wechseln: Zeit -> Temperatur -> Alarm -> Nachtmodus EIN/AUS



b. Drücken Sie die Taste „UP“, um zwischen 3 Stufen der Lampenhelligkeit zu wechseln.



c. Drücken Sie im Zeitmodus die Taste „DOWN“, um die Alarmfunktion ein- oder auszuschalten



Fernbedienungen

e. Drücken Sie die Fingertaste, um eine der RGB-Farben auszuwählen (Rot, Orange, Grün, Blau, Himmelblau, Violett, Weiß, 7-Farben-Licht umschalten, RGB-Lichter ausschalten). Die RGB-Beleuchtung kann nur bei Anschluss über ein USB-Kabel verwendet werden.



3. Bedienung

1) Zeiteinstellung

- ① Im Zeitmodus halten Sie die SET-Taste gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. Die Reihenfolge lautet: 12-Stunden-Anzeige/24-Stunden-Anzeige -> Stunden -> Minuten.
- ② Während des Einstellvorgangs blinkt das Einstellelement
- ③ Drücken Sie die Taste UP, um jeweils 1 zu addieren; halten Sie die Taste UP gedrückt, um die Geschwindigkeit in 8-Schritten zu erhöhen.
- ④ Drücken Sie die DOWN-Taste, um den Wert um 1 zu verringern; halten Sie die DOWN-Taste gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten zu verringern.
- ⑤ Wenn das 12-Stunden-System ausgewählt ist, zeigt die PM-Anzeige die Zeit am Nachmittag an. ⑤ Wenn das 12-Stunden-System ausgewählt ist, zeigt die PM-Anzeige die Zeit nach Mittag an. Keine Anzeige bedeutet die Zeit vor Mittag (die Zeit vor Mittag wird nicht als „AM“ angezeigt).
- ⑥ Drücken Sie SET oder führen Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion aus, um die Einstellung zu bestätigen und zum Normalmodus zurückzukehren.



12-Stunden-Format



24-Stunden-Format

2) Einstellung des Weckers

- ① Drücken Sie im Zeitmodus dreimal auf SET, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen.
Halten Sie SET gedrückt, das AL-Symbol und die Stunde blinken; geben Sie die Weckzeit ein, die Reihenfolge ist Stunde -> Minute -> Schlummerzeit (5 bis 60 Minuten)
- ② Drücken Sie die Auf-Taste, um die Geschwindigkeit um jeweils 1 Stufe zu erhöhen, oder halten Sie die Auf-Taste gedrückt, um sie um 8 Stufen zu erhöhen.
- ③ Drücken Sie die Ab-Taste, um den Wert um 1 zu verringern, und halten Sie die Ab-Taste gedrückt, um die Geschwindigkeit um 8 Stufen zu verringern.
Während des Einstellvorgangs blinkt das AL-Symbol.
- ⑤ Drücken Sie SET oder führen Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion aus, um die Einstellung zu bestätigen und zum Normalmodus zurückzukehren.
- ⑥ Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen, wenn er ertönt.

3) Wenn der Alarm ertönt

- ① Der Alarm ertönt 2 Minuten lang.
- ② Drücken Sie SET, um den Alarm zu stoppen und die Schlummerfunktion zu aktivieren; das AL-Symbol blinkt bis zur nächsten Alarmzeit.
- ③ Drücken Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um den Alarm auszuschalten. Wenn das AL-Symbol nicht mehr blinkt, ist der Alarm ausgeschaltet.
- ④ Die RGB-Leuchten blinken gemeinsam, wenn der Wecker eingeschaltet ist.

4) Schlummerfunktion

Die Standard-Schlummerzeit beträgt 5 Minuten.

- ② Halte im Alarmmodus SET lange gedrückt, um die Alarmeinstellung aufzurufen, und drücke SET dreimal, um die Schlummerzeit einzustellen. 05 blinkt; drücke UP oder DOWN, um die Schlummerzeit von 5 bis 60 Minuten einzustellen
- ③ Drücken Sie die UP-Taste einmal, um 1 hinzuzufügen; halten Sie die UP-Taste gedrückt, um die Zeit in 8er-Schritten zu erhöhen
- ④ Drücken Sie die DOWN-Taste, um den Wert um 1 zu verringern; halten Sie die DOWN-Taste gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten zu verringern.
- ⑤ Wecker: Drücken Sie SET, um den Wecker auszuschalten und die Schlummerfunktion zu aktivieren; AL blinkt bis zum Ende der nächsten Weckzeit. Wenn das Gerät ausschließlich mit einer CR2032-Knopfzelle betrieben wird, leuchtet die LED nach dem Drücken einer beliebigen Taste nur 5 Sekunden lang.



5) Nachtmodus

- ① Nachtmodus: Die LED-Beleuchtung wird nachts automatisch gedimmt
- ② Drücken Sie in der Zeitanzeige viermal die SET-Taste, um den Nachtmodus aufzurufen. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten. „ON“ bedeutet, dass der Nachtmodus eingeschaltet ist, „OFF“ bedeutet, dass der Nachtmodus ausgeschaltet ist.
- ③ Die Standardzeit für den Nachtmodus ist 18:00–6:00 Uhr
- ④ Wenn der Nachtmodus auf „ON“ steht, drücken Sie SET lange, um die Nachtmodus-Einstellungen aufzurufen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Startstunde des Nachtmodus -> Startminute des Nachtmodus -> Endstunde des Nachtmodus -> Endminute der Nachtzeit.

Wenn die Startzeit der Nachtzeit eingestellt ist, leuchtet der obere Kreis des Spiegels; wenn die Endzeit der Nachtzeit eingestellt ist, leuchtet der untere Kreis des Spiegels.

6) Temperaturanzeige

- ① Drücken Sie im Zeitmodus SET, um die Temperatur anzuzeigen. Drücken Sie UP, um zwischen °C und °F umzuschalten
- ② Halten Sie im Temperaturmodus SET gedrückt, bis der BI-Ton ertönt. Die LED wechselt zur Anzeige: Temperatur (5 Sekunden) -> Uhrzeit (10 Sekunden)
- ③ Halten Sie SET gedrückt, um erneut den BI-Ton zu hören und zum Zeitbildschirm zurückzukehren.



4. Stromversorgung

1. Das Gerät wird über ein DC5V-USB-Kabel mit Strom versorgt, die Speicherfunktion wird durch eine CR2032-Knopfzelle gewährleistet; die Knopfzelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.



2. Die Fernbedienung wird mit CR2032-Knopfzellen betrieben (Knopfzellen sind nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Unterseite der Fernbedienung kann mit doppelseitigem Klebeband direkt an einer geeigneten Stelle befestigt werden.

Fernbedienung mit zwei starken Magneten, noch bequemer in der Anwendung!

