

Paramètre

Portée effective : 10 m

Puissance de sortie : 5 W × 2

Tension de charge : USB = 5 V

Réponse en fréquence : 100 Hz-20 kHz

Rapport signal/bruit (SNR) : ≥70 dB

Entrées audio : Bluetooth, AUX, clé USB, carte TF

Haut-parleurs : 4 Ω

E-91

Enceinte Bluetooth multimédia portable E-91

Guide d'utilisation

Caractéristiques du produit

• Messages vocaux intelligents

• Port de chargement micro USB

Mode d'emploi

1. Mise en marche/arrêt
Mise en marche : placez le commutateur sur « ON »
Mise hors tension : basculez sur « OFF »
2. Connexion Bluetooth
a. Une fois en mode Bluetooth, effectuez une recherche à l'aide de votre téléphone ou d'un autre appareil.
Le nom de l'appareil Bluetooth.
2. Connexion Bluetooth

Une fois en mode Bluetooth, recherchez l'appareil Bluetooth à l'aide de votre téléphone ou d'un autre appareil.
Effectuez le couplage avec « E-91 » ; si un code de couplage est requis, entrez « 0000 »

Effectuez le couplage de 10, 01, 11 secondes, entrez le code de couplage 0. Une fois le couplage réussi, passez en mode de lecture Bluetooth.

- b. Une fois l'appairage réussi, le prochain passage en mode Bluetooth déclenchera une connexion automatique de 10 secondes.

Reconnectez-vous ; si le délai de reconnexion est dépassé, l'appareil passe en mode d'appairage.

3. Appels Bluetooth
Après avoir reçu une notification d'appel, appuyez brièvement sur la touche ► pour répondre, appuyez longuement sur la touche ► pour refuser l'appel.
4. Carte TF, clé USB
Après avoir reçu une notification d'appel, appuyez brièvement sur ► pour raccrocher.

Carte TF, clé USB
Insérez la carte TF dans le logement prévu à cet effet pour passer automatiquement en mode de lecture de carte.
Insérez la clé USB dans le port USB pour passer automatiquement en mode de lecture.

5. Entrée audio
Branchez une extrémité de la fiche du câble audio stéréo de 3,5 mm sur le port AUX de l'enceinte Bluetooth.

branchez une extrémité de la fiche du câble audio stéréo de 3,5 mm sur le port AUX de l'enceinte Bluetooth, et l'autre extrémité sur

6. Chargement
Branchez la fiche micro-USB du câble de chargement sur un port USB.

Rechargez la batterie avec une tension de 5 V CC.

7. Recharge
Branchez la fiche USB du câble de recharge micro à la prise DC

, puis branchez le chargeur micro-USB dans la prise DC 5 V de l'appareil pour lancer la recharge.

s'allume.

Solution aux questions

1. Après une longue période de lecture, l'appareil s'éteint souvent automatiquement.
La batterie est peut-être faible. Veuillez la recharger et réessayer.
2. La musique en Bluetooth est saccadée

- a. La distance de connexion effective de l'enceinte est-elle dépassée, ou y a-t-il un obstacle entre l'enceinte et l'appareil Bluetooth ?
3. Échec de l'appairage
a. Vérifiez si l'enceinte est en mode

recherche, ou redémarrez-la.

- b. Il y a trop d'appareils Bluetooth à proximité, ce qui rend la recherche difficile ; éteignez les autres appareils Bluetooth.

Remarques

1. Veuillez stocker et utiliser ce produit à température ambiante ;
2. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à un environnement humide ;
3. Ne le laissez pas tomber afin d'éviter tout dommage causé par une chute ;
4. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même ;
5. Le produit contient une batterie au lithium intégrée ; ne le jetez pas et ne le placez pas au feu, afin d'éviter tout un danger !

Liste des composants

Enceinte Bluetooth 1 unité 1 câble de recharge

Mode d'emploi

1 exemplaire 1 câble audio 3,5 mm

Caractéristiques

Portée effective : 10 m

Puissance de sortie : 5 W x 2

Tension de charge : 5 V CC

Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 kHz

Rapport signal/bruit (SNR) : ≥ 70 dB

Entrées audio : Bluetooth, cartes TF, LINE, USB

Haut-parleurs : 4 Ω

Caractéristiques

• Appels mains libres

• Messages vocaux en chinois

- Lecture de carte TF et de clé USB, prise en charge des formats MP3 et autres sources audio

• Port de chargement micro USB

Instructions d'utilisation

1. Switch On / Off

Red-dial "0000"

Mise en marche : tournez le bouton sur « ON »

Arrêt : tournez le bouton sur « OFF »

Connexion Bluetooth

2. Connexion Bluetooth

a. Effectuez une recherche à l'aide d'un téléphone portable ou d'un autre appareil après être passé en mode Bluetooth, puis effectuez le couplage avec « E-91 ». Si nécessaire, entrez le code de couplage « 0000 ». Une fois le couplage réussi, passez en mode de lecture Bluetooth.

b. Une fois le couplage de l'appareil réussi, la prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth, l'appareil reviendra automatiquement à 10S, et après le délai d'expiration de la connexion, il repassera en état de couplage.

3. Appel Bluetooth

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche pour répondre, appuyez longuement sur pour refuser, et appuyez brièvement sur pendant la conversation pour raccrocher.

4. Cartes TF, clés USB

Insérez une carte TF dans le logement prévu à cet effet pour passer automatiquement en mode de lecture de carte.

L'insertion d'une clé USB fait passer automatiquement l'appareil en mode de lecture de carte.

5. Entrée audio

• Il y en a 3. Une extrémité de la fiche du câble audio stéréo de 3,5 mm est connectée au port AUX de l'enceinte Bluetooth, et l'autre extrémité est reliée à la sortie audio de 3,5 mm d'appareils de lecture multimédia tels que les téléphones portables, les lecteurs MP3 ou les PC. L'enceinte Bluetooth passe automatiquement en mode ligne.

6. Chargement

Connectez le micro

Chargement

Connectez la fiche USB du câble de chargement micro à un port USB de chargement avec une tension de 5 V CC

Connectez la fiche USB du câble de recharge micro à un port USB avec une tension de 5 V.

micro La tête de recharge est connectée à l'appareil port avec une tension de 5 V CC,

micro La tête de charge est connectée à l'appareil > Micro La tête de charge est connectée à l'appareil Branchez-la, vous pouvez charger l'appareil et le voyant rouge s'allume.

Dépannage

•

2. La musique Bluetooth ne s'affiche pas, Caden.

Soit vous vous trouvez hors de la portée de connexion effective de l'enceinte, soit il y a un obstacle entre l'enceinte et l'appareil Bluetooth.

3. Matching failed

- a. Vérifiez que l'enceinte est en mode recherche ou redémarrez-la.
- b. Il y a trop d'appareils Bluetooth à proximité, ce qui rend la recherche difficile ; éteignez les autres appareils Bluetooth.

•

Remarque

1. Veuillez stocker et utiliser ce produit à température ambiante ;
2. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité ;
3. Ne le laissez pas tomber, afin d'éviter tout dommage causé par une chute ;
4. Ne démontez pas et ne réparez pas le produit ;
5. Le produit contient une batterie au lithium intégrée. Ne le jetez pas à la poubelle et ne le jetez pas au feu, afin d'éviter tout danger !

Liste des éléments fournis

Enceinte Bluetooth 1 article Câble audio 3,5 mm 1

Mode d'emploi 1 article Câble de recharge micro