

Mode d'emploi

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA LAMPE SOLAIRE. CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

LISTE DES PIÈCES

Veuillez vérifier que chaque lampe contient les pièces suivantes.

- | | |
|--|---------|
| 1. Boîtier du panneau solaire avec guirlande lumineuse à LED | 1 pièce |
| 2. Mât | 1 pièce |
| 3. Piquet de sol pointu | 1 pièce |

INSTALLATION

Le panneau solaire DOIT être installé dans un endroit bien éclairé où il peut recevoir un ensoleillement maximal pendant la journée. Tout élément qui fait de l'ombre au panneau affectera sa capacité à absorber la lumière du soleil et réduira la luminosité et la durée d'éclairage des LED. Les lumières et le boîtier du panneau solaire sont des dispositifs résistants aux intempéries – ils ne devraient pas être affectés par l'exposition à la pluie, à la neige ou aux variations de température. La guirlande lumineuse peut être suspendue à des branches d'arbres, des buissons, un toit, un avant-toit, une clôture ou tout autre endroit de votre choix.

Cette version des lampes solaires est équipée d'un interrupteur marche/arrêt qui vous permet d'allumer les lampes manuellement quand vous le souhaitez. De plus, un autre bouton (MODE) vous permet de choisir entre un mode clignotant et un mode continu.

Remarque : le mode clignotant permet d'économiser davantage d'énergie, ce qui prolonge la durée de vie des lumières.

Le boîtier du panneau solaire peut être fixé au sol à l'aide du piquet pointu.

Enfoncez le piquet dans le sol jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Si le sol est trop dur, arrosez la zone pour l'assouplir. Veuillez vous assurer que le panneau solaire est orienté vers la lumière du soleil. Au moins 6 heures d'exposition au soleil sont nécessaires pour l'éclairage. Les lumières peuvent éclairer pendant 6 à 7 heures si le panneau solaire est chargé dans des conditions d'éclairage optimales.

Même si le panneau solaire continue de capter de l'énergie par temps nuageux, pluvieux ou neigeux, sa capacité à accumuler de l'énergie et la durée d'éclairage s'en trouvent réduites. Par exemple, une journée nuageuse mais lumineuse peut offrir au moins 3 à 4 heures d'éclairage, tandis qu'une journée pluvieuse ou neigeuse ne peut offrir qu'une à deux heures d'éclairage.

Remarques : Les lumières ne fonctionnent que la nuit. Elles ne peuvent pas fonctionner dans un endroit lumineux, même si vous les allumez, car la photorésistance située à l'intérieur du boîtier du panneau solaire contrôle la puissance de sortie.

FONCTIONNEMENT

Tout d'abord, fixez le piquet pointu au bas du mât comme illustré à la FIG. 1. Ensuite, glissez le boîtier du panneau solaire dans la partie supérieure du mât comme indiqué à la FIG. 2. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF situé au bas du boîtier du panneau solaire pour allumer la lumière (voir FIG. 3). Appuyez sur le bouton « Mode » situé au bas du boîtier du panneau solaire pour changer les modes de clignotement.

Les LED font partie intégrante de la guirlande lumineuse et ne peuvent pas être remplacées. Les LED sont conçues pour une utilisation à long terme ; chacune d'entre elles devrait fonctionner pendant au moins 10 000 heures.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

