

****Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation****

Veuillez vous reporter aux instructions suivantes en fonction des fonctionnalités réelles des produits achetés : (prise en charge partielle des produits)



 <p>sliding fingers</p>	Move cursor	 <p>single finger tapping</p>	Move left key
 <p>single finger quick double click</p>	left click to select	 <p>Double finger tapping</p>	Right mouse button
 <p>Double finger Vertical</p>	Roller vertical	 <p>Three finger tapping</p>	Middle mouse button
 <p>Three fingers move up at the same time</p>	Recent tasks	 <p>Three fingers move down at the same time</p>	Main interface
 <p>Three fingers move left and right at the same time</p>	Active window		

	Move cursor		Move left key
sliding fingers		single finger tapping	
	left click to select		Right mouse button
single finger quick double click		Double finger tapping	
	Roller vertical		Middle mouse button
Double finger Vertical		Three finger tapping	
	Recent tasks		Main interface
Three fingers move up at the same time		Three fingers move down at the same time	
	Active window		
Three fingers move left and right at the same time			

Tension de fonctionnement :	3,0 V-4,2 V	Courant de fonctionnement :	3,0 mA
Autonomie :	80 heures	Alerte de basse tension :	3,0-3,3 V
Courant en veille :	0,3 mA	Autonomie en veille :	100 à 3 heures
Capacité de la batterie :	150/280/420/500 mAh	Nombre de frappes :	50 à 7 g
Durée de vie du clavier :	300 millions de frappes	Entrée de charge :	5 V = 1 A
Distance de connexion :	10 m	Durée de charge :	2 à 3 heures
Courant de charge :	200 mA	Temps de réveil :	10 à 3 secondes
Port de charge :	Micro USB (ou Type-C)	Température de fonctionnement :	-10 °C à +55 °C
Not de passe d'appareil :	Non		

* Nettoyez le clavier avec un chiffon doux, ne le laissez pas éteint pendant une longue période.

- * Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que la batterie est suffisamment chargée.
- * Assurez-vous que le clavier se trouve dans la zone de portée.
- * Assurez-vous que la fonction sans fil de l'appareil est activée.
- * Assurez-vous que le clavier et l'appareil ont été appairés.
- * Effacez l'historique d'appariage de l'appareil, désactivez la fonction sans fil, puis effectuez un nouvel appariage.
- * Veuillez ne pas connecter plusieurs claviers Bluetooth en même temps ; si nécessaire, connectez-les un par un.

** Ce produit ne sera pas mis à jour dans le cadre de l'amélioration continue des produits. En cas de divergence, veuillez vous référer aux produits physiques.

[illegible]

100

* Ne connectez pas plusieurs claviers Bluetooth simultanément ; si nécessaire, connectez-les un par un.

Le produit fait l'objet d'améliorations continues ; ce mode d'emploi n'est pas nécessairement mis à jour en temps réel. En cas de divergence, veuillez vous référer au produit physique