

DE Humidificateur

Mode d'emploi // Réf. : 94060

Félicitations pour l'achat de ton nouvel humidificateur reer. L'humidificateur se compose d'un module d'humidification à ultrasons avec veilleuse intégrée ainsi que d'une télécommande. Nous sommes convaincus que tu apprécieras longtemps la qualité de notre produit. Merci de prendre quelques minutes pour lire attentivement les consignes de sécurité. L'humidificateur reer ne peut être utilisé en toute sécurité que si tous les points mentionnés ici sont respectés. Conserve soigneusement ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Référence :	94060 Humidificateur
Puissance :	28 W
Tension de service :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (L x H x P) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir d'eau :	5,5 l
Débit de brumisation :	max. 300 ml/h
Superficie maximale de la pièce :	30 m²
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (à 1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison

1 humidificateur, 1 télécommande avec 1 pile CR2025 incluse

Consignes générales de sécurité

- ! Avant chaque utilisation, vérifie que l'appareil ne présente pas de dommages visibles. Si tu constates des dommages, cet appareil ne doit pas être utilisé.
- ! Assure-toi que la tension de la prise correspond à celle de l'appareil. Vérifie, en particulier lors d'un voyage à l'étranger, si la tension du réseau local correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- ! L'appareil ne doit pas être ouvert, à l'exception du couvercle du réservoir d'eau, car cela pourrait entraîner des chocs électriques. Si l'appareil présente un dysfonctionnement, n'essaie PAS de résoudre le problème toi-même. Dans ce cas, nous te prions de contacter ton revendeur.
- ! Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas vos enfants jouer avec l'appareil.
- ! Tenir l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ! Cet appareil est destiné à être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers encourus.
- ! Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.
- ! La prise de courant pour le branchement du bloc d'alimentation doit se trouver à proximité de l'appareil et être accessible à tout moment.
- ! La déconnexion du réseau électrique n'est garantie que si le bloc d'alimentation est débranché de la prise.
- ! La source lumineuse de la veilleuse n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle arrive en fin de vie, elle ne peut pas être remplacée.
- ! L'humidificateur doit être vidé, nettoyé et séché avant d'être rangé. Il doit être nettoyé à nouveau avant la prochaine utilisation.
- ! Il ne doit pas rester d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ! Avertissement : les micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou entreposé peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air. Cela peut donc entraîner de graves risques pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir n'est pas correctement nettoyé tous les 3 jours.
- ! Veuillez utiliser cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- ! Utilisez l'appareil exclusivement à des fins privées et en intérieur ; il n'est pas destiné à un usage commercial.
- ! Utilisez l'appareil exclusivement en position verticale.
- ! Évitez la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil.
- ! Attention : il convient de noter qu'une humidité élevée peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques dans l'environnement.
- ! Veuillez noter que l'environnement autour de l'humidificateur ne doit pas être humide ou mouillé. En cas d'humidité, réduisez le débit de l'humidificateur. Veillez à ce qu'aucun tissu absorbant, tel que les tapis, les rideaux, les voilages ou les nappes, ne soit mouillé.
- ! Veuillez utiliser une prise de courant correctement raccordée pour l'appareil. Si celle-ci n'est pas correctement raccordée, la fiche de l'appareil deviendra chaude.

Mise en service

Branchez l'humidificateur reer à l'aide du cordon d'alimentation. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez suffisamment d'eau du robinet dans le réservoir. Veillez impérativement à ce qu'aucune eau ne pénètre dans la sortie d'air recouverte à l'intérieur du réservoir et à ce que la quantité versée ne dépasse pas le repère de niveau maximal. L'humidificateur ne peut être mis en marche que si le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau.

Description des symboles de l'écran



Fonctions



ON/OFF :
Allume et éteint l'humidificateur.



Humidificateur / Fogmeter :
Tu peux choisir entre 4 niveaux d'intensité (0/1/2/3) pour l'humidificateur. Au niveau 0, l'humidification est désactivée.



Humidité / Humidité constante :
Cette fonction permet de régler l'humidité souhaitée par paliers de 5 % (40 % - 90 %) dans la pièce. Dès que ce taux est atteint, l'humidificateur s'éteint automatiquement. Si le taux d'humidité descend en dessous de la valeur prédéfinie, l'humidificateur se remet en marche automatiquement.



Minuterie :
La minuterie peut être réglée sur 1, 2, 4 ou 8 heures. Si aucune des icônes de minuterie n'est allumée, l'humidificateur fonctionne en mode continu.



Veilleuse :
La veilleuse à changement de couleur peut être allumée et éteinte à l'aide de ce bouton sur la télécommande. Sur l'appareil lui-même, la veilleuse peut être allumée et éteinte en maintenant enfoncé le bouton « Timer ».



Mode veille :
En mode veille, l'affichage LED de l'appareil s'éteint, mais les autres fonctions restent actives. Sur la télécommande, tu peux activer et désactiver ce mode à l'aide de cette touche. Directement sur l'appareil, le mode veille peut être activé et désactivé en maintenant enfoncée la touche On/Off.

Nettoyage et entretien

- ! Le réservoir doit être nettoyé et rempli d'eau fraîche au plus tard tous les 3 jours.
- ! Débranche toujours le bloc d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil.
- ! Utilise uniquement un chiffon légèrement humide.
- ! Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ! N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique.
- ! Attention : les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Remarque relative à la protection de l'environnement



À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques. Veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale pour connaître le point de collecte compétent. Les petits appareils dont la longueur maximale des côtés est inférieure à 25 cm peuvent, le cas échéant, être déposés dans un magasin d'électroménager. Les piles et les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant son dépôt

, dans la mesure où cela est possible sans endommager l'appareil, et être déposées séparément dans un point de collecte pour piles et batteries rechargeables. Le symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage rappelle ces obligations.

Garantie

Veillez conserver la preuve d'achat, le mode d'emploi et la référence de l'article. Les demandes de garantie ou les réclamations au titre des promesses de garantie doivent être traitées exclusivement auprès du revendeur. Toutes les données techniques, informations et caractéristiques du produit décrit dans ce document ont été compilées en toute bonne foi et correspondent à l'état des connaissances au moment de la publication. Les informations fournies par reer sont censées être correctes et fiables. La société reer décline toutefois toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception du produit ou à ses spécifications. La reproduction et la diffusion d'informations issues de cet ouvrage protégé par le droit d'auteur, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, qu'elle soit graphique, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement sur bande ou stockage dans un système de recherche de données, même sous forme d'extraits, nécessitent l'autorisation écrite préalable de la société reer.

reer GmbH
Mühlstr. 41
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de



Rév. 015022

GB Humidificateur Mode d'emploi // Réf. : 94060

Félicitations pour l'achat de votre nouvel humidificateur reer. L'humidificateur se compose d'un module d'humidification à ultrasons avec une veilleuse intégrée et d'une télécommande. Nous sommes convaincus que vous apprécierez la qualité de notre produit pendant de nombreuses années. Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement les consignes de sécurité. Vous ne pourrez utiliser l'humidificateur reer en toute sérénité que si tous les points mentionnés ici ont été vérifiés. Veuillez conserver le mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Référence :	94060 Humidificateur
Puissance :	28 W
Tension de fonctionnement :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (L x H x P) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir d'eau :	5,5 l
Débit du nébuliseur :	max. 300 ml/h
Superficie maximale de la pièce :	30 m²
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (à 1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison :

1 humidificateur, 1 télécommande avec 1 pile CR2025

Consignes générales de sécurité

- ! Vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage visible avant chaque utilisation. Si vous constatez un dommage, n'utilisez pas l'appareil.
- ! Assurez-vous que la tension de la prise de courant correspond à celle de l'adaptateur secteur. Vérifiez, en particulier lors d'un voyage à l'étranger, si le réseau électrique local correspond à la tension indiquée sur les appareils ou les adaptateurs secteur.
- ! À l'exception du couvercle du réservoir d'eau, l'appareil ne doit pas être ouvert, car cela pourrait entraîner des chocs électriques. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, veuillez NE PAS essayer de réparer le problème vous-même. Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur.
- ! Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- ! Tenez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ! Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou disposant de très peu d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers associés.
- ! Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.
- ! La coupure de l'alimentation électrique n'est garantie que si l'adaptateur secteur est débranché de la prise.
- ! L'ampoule de la lampe de veille n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle arrive en fin de vie, elle ne peut pas être remplacée.
- ! L'humidificateur doit être vidé, nettoyé et séché avant d'être rangé. Il doit être nettoyé à nouveau avant la prochaine utilisation.
- ! Il ne doit pas rester d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ! Avertissement : les micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air. Cela peut donc entraîner de graves risques pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir d'eau n'est pas correctement nettoyé tous les 3 jours.
- ! Veuillez utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- ! Ce produit est destiné exclusivement à un usage personnel en intérieur et n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.
- ! Utilisez l'appareil uniquement en position verticale.
- ! Évitez les sources de chaleur extrême et l'exposition directe au soleil.
- ! Attention : notez qu'une humidité élevée peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques dans l'environnement.
- ! Assurez-vous que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées. Ne placez donc aucun objet sur ou devant l'appareil.
- ! Veuillez noter que l'environnement entourant l'humidificateur ne doit pas devenir humide ou mouillé. En cas d'humidité, réduisez le débit de l'humidificateur. Assurez-vous qu'aucun tissu absorbant, tel que moquette, rideaux, tentures ou nappes, ne s'humidifie.
- ! Veuillez utiliser une prise correctement branchée pour l'appareil. S'il n'est pas correctement branché, la fiche de l'appareil deviendra chaude.

Avant la première utilisation

Branchez l'humidificateur reer à l'aide du câble d'alimentation. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le d'une quantité suffisante d'eau du robinet. Ce faisant, veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans la sortie d'air recouverte à l'intérieur du réservoir et à ce que le niveau ne dépasse pas le repère de remplissage maximal. L'humidificateur ne peut être mis en marche que si le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau.

Description des symboles / de l'écran




Fonctions

- MARCHE/ARRÊT :**
Allume et éteint l'humidificateur.
- Humidificateur / Régulateur de brouillard :**
Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux d'intensité (0/1/2/3) pour l'humidificateur. L'humidification est désactivée au niveau 0.
- Humidité / Humidité constante :**
Cette fonction permet de régler l'humidité souhaitée dans la pièce par paliers de 5 % (40 % - 90 %). L'humidificateur s'éteint automatiquement dès que ce taux d'humidité est atteint. Si l'humidité descend en dessous de la valeur réglée, l'humidificateur se remet en marche automatiquement.
- Minuterie :**
La minuterie peut être réglée sur 1, 2, 4 ou 8 heures. Si aucune des icônes de la minuterie n'est allumée, l'humidificateur fonctionne en continu.
- Veilleuse :**
La veilleuse à changement de couleur peut être allumée et éteinte à l'aide de ce bouton sur la télécommande. La veilleuse peut être allumée et éteinte directement sur l'appareil en appuyant sur le bouton de la minuterie et en le maintenant enfoncé.
- Mode snooze :**
En mode veille, l'écran LED de l'appareil est éteint, mais les autres fonctions restent actives. Vous pouvez activer ou désactiver ce mode à l'aide de ce bouton situé sur la télécommande. Le mode veille peut être activé et désactivé directement sur l'appareil en appuyant longuement sur le bouton Marche/Arrêt.

Nettoyage et entretien

- ! Le réservoir doit être nettoyé et rempli d'eau fraîche tous les 3 jours au plus tard.
- ! Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- ! Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide.
- ! Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ! N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques.
- ! Attention : les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

Protection de l'environnement



À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'appareils usagés ont l'obligation de les remettre à un point de collecte dédié au recyclage des appareils électroniques. Veuillez contacter votre mairie pour obtenir plus d'informations sur un centre de collecte approprié. Il est parfois possible de remettre les petits appareils dont la longueur maximale de chaque côté est inférieure à 25 cm dans un magasin d'électroménager. Le symbole correspondant figurant sur le produit, dans le

Le manuel d'utilisation ou l'emballage fait référence à ces obligations.

Garantie

Veuillez conserver votre reçu, le manuel d'utilisation et la référence de l'article. Les demandes de garantie ou les réclamations au titre des promesses de garantie doivent être traitées par le revendeur. Les spécifications techniques, les informations et les caractéristiques du produit décrites dans le présent document ont été compilées au mieux de nos connaissances et de nos convictions et sont correctes au moment de l'impression. Toute information fournie par reer doit être correcte et faire autorité. Toutefois, reer décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications du produit sans préavis. La reproduction et la divulgation des informations contenues dans ce document protégé par le droit d'auteur, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit – graphique, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement sur bande ou stockage dans un système de recherche de données (même partiellement) – nécessitent l'accord écrit préalable de reer.

reer GmbH
Mühlstr. 41
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de

Rév. 015022



FR Humidificateur d'air Mode d'emploi // Réf. art. 94060

Toutes nos félicitations pour l'achat de ton nouvel humidificateur d'air. L'humidificateur d'air se compose d'un module d'humidification à ultrasons avec veilleuse intégrée et d'une télécommande. Nous sommes convaincus que tu pourras profiter longtemps de la qualité de notre produit. Merci de prendre quelques minutes pour lire attentivement la notice de sécurité. Si tous les points mentionnés ici sont respectés, l'humidificateur d'air reer peut être utilisé en toute sécurité. Conserve bien ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Article :	94060 Humidificateur d'air
Puissance :	28 W
Tension :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (L x H x P) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir :	5,5 l
Puissance de nébulisation :	max. 300 ml/h
Taille maximale de la pièce :	30 m²
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison

1 x humidificateur d'air, 1 x télécommande avec 1 x pile CR2025

Consignes générales de sécurité

- ! Avant chaque utilisation, vérifie que l'appareil ne présente aucun défaut apparent. Si tu constates un défaut, n'utilise pas cet appareil.
- ! Assure-toi que la tension de la prise de courant correspond à celle de l'adaptateur. Vérifie, surtout lorsque tu voyages à l'étranger, que la tension locale correspond à celle de l'appareil ou de l'adaptateur.
- ! À l'exception du couvercle du réservoir d'eau, l'appareil ne doit pas être ouvert, car il y a un risque d'électrocution. Si l'appareil est défectueux, n'essaie PAS de résoudre le problème toi-même. Dans ce cas, merci de t'adresser à ton revendeur.
- ! Cet article n'est pas un jouet. Ne laisse pas les enfants jouer avec l'appareil.
- ! Gardez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ! Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances uniquement sous surveillance ou à condition qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil et qu'ils aient compris les risques encourus.
- ! Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.
- ! La déconnexion du réseau d'alimentation n'est garantie que lorsque la prise est débranchée. La source lumineuse de cette veilleuse ne peut pas être remplacée ; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, elle ne peut pas être remplacée.
- ! L'humidificateur d'air doit être vidé, nettoyé et séché avant d'être rangé. Avant la première utilisation, il convient de relaver l'humidificateur d'air.
- ! Ne laissez pas d'eau dans le réservoir si l'appareil n'est pas utilisé. S'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil.
- ! Avertissement : les micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir et se propager dans l'air. Cela peut donc entraîner de graves risques pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir n'est pas nettoyé tous les 3 jours.
- ! Veuillez utiliser cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- ! Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé en intérieur, et non à un usage commercial.
- ! Utilisez l'appareil uniquement en position verticale.
- ! Évitez toute exposition à une chaleur extrême ou aux rayons du soleil.
- ! Attention : Il convient de noter qu'une forte humidité de l'air peut favoriser la croissance de micro-organismes dans l'environnement.
- ! Ne pose pas d'objets sur et/ou devant l'appareil, tu risquerais d'obstruer l'entrée et la sortie d'air.
- ! Notez que l'environnement de l'humidificateur ne doit pas être humide ou mouillé. En cas d'humidité, réduisez le débit de l'humidificateur. Veillez à ce qu'aucun matériau absorbant, tel que de la moquette, des rideaux, des voilages ou des nappes, ne devienne humide.
- ! Utilise une prise correctement raccordée pour cet appareil afin d'éviter tout risque de surchauffe de sa fiche.

Mise en service

Branchez l'humidificateur d'air Reer à l'aide du câble. Ouvrez le couvercle du réservoir et versez suffisamment d'eau du robinet dans le réservoir. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le réservoir par la sortie d'air bouchée et à ce que le niveau ne dépasse pas le repère de niveau maximal. N'allumez l'humidificateur d'air que s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.

Description des symboles affichés à l'écran



Fonctions

- MARCHE/ARRÊT :**
Utiliser l'interrupteur de l'humidificateur d'air.
- Humidificateur d'air / réglage de la brume :**
Tu as le choix entre 4 niveaux d'intensité (0/1/2/3) pour l'humidificateur d'air. Au niveau 0, l'humidification de l'air est désactivée.
- Humidité de l'air / Humidité constante :**
Cette fonction permet d'humidifier l'air par paliers de 5 %, au choix (40 % - 90 %) dans la pièce. Une fois ce taux d'humidité atteint, l'humidificateur s'arrête automatiquement. En dessous de ce niveau d'humidité, l'humidificateur se remet en marche automatiquement.
- Minuterie :**
Tu peux régler la minuterie sur 1, 2, 4 ou 8 heures. Si aucune des icônes de la minuterie n'est allumée, l'humidificateur fonctionne en mode continu.
- Veilleuse :**
La veilleuse à changement de couleur s'active et se désactive à l'aide de ce bouton de la télécommande. La veilleuse s'active et se désactive directement sur l'appareil en maintenant le bouton du minuteur enfoncé.
- Mode veille :**
En mode veille, la LED de l'appareil est éteinte, tandis que les autres fonctions restent actives. Sur la télécommande, tu peux activer et désactiver ce mode à l'aide de cette touche. Le mode veille s'active et se désactive directement sur l'appareil en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé.

Nettoyage et entretien

- ! Le réservoir doit être nettoyé tous les 3 jours et rempli d'eau propre.
- ! Débranche toujours le bloc d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- ! Utilise uniquement un chiffon légèrement humide.
- ! Ne plonge pas l'appareil dans l'eau.
- ! N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques.
- ! Attention : les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

Informations sur la protection de l'environnement

- À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les anciens appareils doivent être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques. Veuillez vous adresser à l'administration de votre commune pour connaître les centres compétents pour le traitement des déchets. Les petits appareils dont la longueur maximale est de 25 cm peuvent éventuellement être remis à un magasin d'électronique. Ces obligations sont indiquées par le symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage.

Garantie

Veuillez conserver la preuve d'achat, le mode d'emploi et le numéro d'article. Les droits à la garantie ou les réclamations au titre de la garantie doivent être réglés exclusivement avec le revendeur. Les caractéristiques techniques, les informations et les spécificités du produit figurant dans ces pages sont fournies de bonne foi et correspondent à l'état actuel de la technique. Les informations fournies par reer devraient être correctes et fiables. La société reer ne peut toutefois assumer aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit de procéder, sans préavis, à des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit. Toute reproduction ou transmission à des tiers des informations contenues dans ce document, protégé par la législation sur les droits d'auteur, sous quelque forme que ce soit, graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement sur bande ou Le stockage dans un système de recherche (même sous forme d'extraits) nécessite l'autorisation écrite préalable de la société reer.

reer GmbH
Mühlstr. 41
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de

Rev. 015022



IT Humidificateur d'air Mode d'emploi // Réf. 94060

Nous te félicitons pour l'achat de ton nouvel humidificateur reer. L'humidificateur se compose d'un module à ultrasons avec éclairage tamisé intégré et d'une télécommande. Nous sommes convaincus que tu seras satisfait(e) de la qualité de notre produit. Nous te prions de prendre le temps de lire attentivement les consignes de sécurité. Ce n'est qu'en respectant tous les points indiqués ici que l'humidificateur reer pourra être utilisé en toute sécurité. Conserve soigneusement le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Référence :	94060 Humidificateur d'air
Puissance :	28 W
Tension de fonctionnement :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (L x H x P) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir :	5,5 l
Nébulisation :	max. 300 ml/h
Superficie maximale de la pièce :	30 m²
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison

1 humidificateur, 1 télécommande avec 1 pile CR2025

Consignes de sécurité générales

! Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles. Si vous constatez des dommages, l'appareil ne doit pas être utilisé.

! Assurez-vous que la tension de la prise de courant correspond à celle du bloc d'alimentation. Vérifiez,

Vérifiez, surtout lorsque vous voyagez à l'étranger, que la tension du réseau local correspond à celle indiquée sur les appareils ou les blocs d'alimentation.

! L'appareil, à l'exception du couvercle du réservoir, ne doit pas être ouvert afin d'éviter tout risque d'électrocution. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, NE tentez PAS de résoudre le problème vous-même. Dans ce cas, nous vous recommandons de contacter votre revendeur.

! Ce produit n'est pas un jouet. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

! Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

! Cet appareil est destiné à être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant d'une expérience et de connaissances limitées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers associés.

! Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.

! La coupure de l'alimentation électrique n'est garantie que si le bloc d'alimentation est débranché de la prise.

! L'ampoule de la veilleuse n'est pas remplaçable ; par conséquent, une fois sa durée de vie écoulée, elle ne peut pas être remplacée.

! Avant de ranger l'humidificateur, il est nécessaire de le vider, de le nettoyer et de le sécher. Avant la prochaine utilisation, l'humidificateur doit être nettoyé à nouveau.

! Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il ne doit pas rester d'eau dans le réservoir. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil de la prise électrique.

! Attention : les micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou entreposé peuvent se développer dans le réservoir et être libérés dans l'air. Par conséquent, si l'eau n'est pas changée et si le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours, il existe des risques graves pour la santé.

! Utilisez cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

! Utilisez l'appareil exclusivement à des fins privées en intérieur ; il n'est pas destiné à un usage commercial.

! Utilisez l'appareil exclusivement en position verticale.

! Ne pas exposer à une chaleur extrême ni aux rayons directs du soleil.

! Attention : veuillez noter qu'une humidité élevée de l'air peut favoriser le développement d'organismes biologiques dans la pièce.

! Les entrées et sorties d'air ne doivent pas être obstruées. Ne placez donc aucun objet au-dessus et/ou devant l'appareil.

! Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous utilisez l'appareil ne devienne pas trop humide, voire mouillée. En cas d'humidité, réduisez la puissance de diffusion de l'humidificateur. Assurez-vous que les objets en tissu, tels que les moquettes, les rideaux, les tentures ou les nappes, ne deviennent pas humides.

! Pour l'appareil, utilisez une prise de courant avec un raccordement adapté. En cas de raccordement inadapté, la prise de l'appareil chauffe.

Mise en service

Branchez l'humidificateur reer à l'aide du câble d'alimentation. Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez-le d'une quantité suffisante d'eau du robinet. Ce faisant, veillez tout particulièrement à ce que l'eau ne pénètre pas dans la prise d'air couverte à l'intérieur du réservoir et à ce que la quantité versée ne dépasse pas le repère du niveau maximal autorisé. L'humidificateur ne s'allume que si le réservoir contient une quantité d'eau suffisante.

Description des symboles affichés à l'écran



Fonctions

ON/OFF :
Allume et éteint l'humidificateur.

Humidificateur / Fogmeter :
Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux d'intensité (0/1/2/3). Au niveau 0, l'humidificateur est désactivé.

Humidificateur / Humidité constante :
Cette fonction vous permet de régler l'humidité ambiante souhaitée par paliers de 5 % (40 % - 90 %). Dès que le pourcentage souhaité est atteint, l'humidificateur s'éteint automatiquement. Si l'humidité ambiante descend en dessous du niveau réglé, l'humidificateur se remet en marche automatiquement.

Minuterie :
La minuterie peut être réglée sur 1, 2, 4 ou 8 heures. Si aucune des icônes de la minuterie n'est allumée, l'humidificateur fonctionne en mode continu.

Veilleuse :
La veilleuse à changement de couleur peut être allumée et éteinte à l'aide de ce bouton sur la télécommande. La veilleuse peut être allumée et éteinte directement sur l'appareil en maintenant enfoncé le bouton de la minuterie.

Mode veille :
En mode veille, le voyant LED de l'appareil s'éteint, mais les autres fonctions restent actives. Vous pouvez activer et désactiver ce mode en appuyant sur cette touche de la télécommande. Le mode veille peut être activé et désactivé directement sur l'appareil en maintenant enfoncé le bouton Marche/Arrêt.

Nettoyage et entretien

! Le réservoir doit être nettoyé et rempli d'eau propre au moins tous les trois jours.

! Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le toujours de la prise de courant.

! Utilisez exclusivement un chiffon légèrement humide.

! Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

! N'utilisez aucun produit chimique.

! Attention : les réparations de l'appareil doivent être effectuées exclusivement par un technicien spécialisé.

Prescriptions en matière de protection de l'environnement

À la fin de son cycle de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les remettre à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques. Il est recommandé de se renseigner auprès de sa commune pour connaître le point de collecte le plus proche. Les petits appareils, dont la longueur des côtés ne dépasse pas 25 cm, peuvent éventuellement être remis au magasin d'électronique. Ces obligations sont indiquées par le symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage.

Garantie

Conservez le ticket de caisse, le mode d'emploi et la référence de l'article. Toute demande de garantie ou tout recours au titre de la garantie doit être adressé exclusivement au revendeur. Toutes les données techniques, informations et caractéristiques du produit décrites dans ce document ont été élaborées en toute bonne foi et correspondent à l'état actuel des connaissances au moment de la publication. Les informations mises à disposition par reer devraient être correctes et fiables. reer décline toutefois toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit de modifier sans préavis la conception du produit et ses spécifications. Toute copie et transmission (même partielle) d'informations issues du présent mode d'emploi, soumises au droit d'auteur, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, graphique, électronique ou mécanique, par photocopie, reproduction audio ou enregistrement sur un système de récupération de données, nécessite l'autorisation écrite préalable de reer.

reer GmbH
Mühlstr. 41
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de

Rév. 015022



ES Humidificateur

Mode d'emploi // Réf. 94060

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel humidificateur reer. L'humidificateur se compose d'un module d'humidification à ultrasons avec lumière clignotante intégrée et d'une télécommande. Nous sommes convaincus que vous apprécierez la qualité de notre produit pendant de nombreuses années. Prenez quelques minutes pour lire attentivement les consignes de sécurité. L'humidificateur reer ne peut être utilisé sans problème que si tous les points indiqués ici sont respectés. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Référence :	94060 Humidificateur
Puissance :	28 W
Tension d'alimentation :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (L x H x P) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir d'eau :	5,5 l
Débit de brumisation :	max. 300 ml/h
Superficie maximale de la pièce :	30 m²
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison

1 humidificateur, 1 télécommande, 1 pile CR2025 incluse

Consignes générales de sécurité

- ! Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. Si vous constatez un dommage, n'utilisez pas l'appareil.
- ! Assurez-vous que la tension de la prise de courant correspond à celle du bloc d'alimentation. Vérifiez que la tension nominale correspond à la tension indiquée sur les appareils ou sur le bloc d'alimentation, surtout lorsque vous voyagez à l'étranger.
- ! À l'exception du couvercle du réservoir d'eau, il est interdit d'ouvrir l'appareil, car cela peut provoquer des décharges électriques. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, N'ESSAYEZ PAS de résoudre le problème vous-même. Dans ce cas, contactez votre revendeur.
- ! Ce produit n'est pas un jouet ! Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- ! Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil est adapté aux enfants à partir de 8 ans et aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles en comprennent les dangers.
- ! Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.
- ! La coupure de l'alimentation électrique n'est garantie que lorsque le bloc d'alimentation est débranché de la prise de courant.
- ! La source lumineuse du voyant de répétition n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle a atteint la fin de sa durée de vie, elle ne peut pas être remplacée.
- ! L'humidificateur doit être vidé, nettoyé et séché avant d'être rangé. Avant la prochaine utilisation, l'humidificateur doit être nettoyé à nouveau.
- ! Il ne doit pas y avoir d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil du secteur.
- ! Avertissement : les micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil sera utilisé ou entreposé peuvent se multiplier dans le réservoir d'eau et se propager dans l'air. Cela peut donc présenter de graves risques pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir n'est pas correctement nettoyé tous les 3 jours.
- ! Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- ! Utilisez l'appareil exclusivement à des fins privées et dans des espaces clos ; il n'est pas destiné à un usage commercial.
- ! Utilisez l'appareil uniquement en position verticale.
- ! Évitez les températures extrêmes et l'exposition directe au soleil.
- ! Attention : sachez qu'une humidité élevée peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques dans l'environnement.
- ! Assurez-vous que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées. Ne placez donc aucun objet sur l'appareil ni devant celui-ci.
- ! Veuillez noter que la zone située à proximité de l'humidificateur ne doit pas être humidifiée ni mouillée. Réduisez le débit de l'humidificateur lorsque l'humidité ambiante est suffisante. Assurez-vous que les objets absorbants tels que les tapis, les voilages, les rideaux ou les nappes ne soient pas mouillés.
- ! Utilisez une prise de courant correctement raccordée pour l'appareil. Si la prise de courant n'est pas correctement raccordée, la fiche de l'appareil surchauffera.

Mise en service

Branchez l'humidificateur reer à l'aide du câble d'alimentation. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le suffisamment d'eau du robinet. Il est impératif de s'assurer qu'aucune eau ne pénètre dans la sortie d'air couverte à l'intérieur du réservoir d'eau et que la quantité versée ne dépasse pas le repère de niveau maximal. L'humidificateur ne s'allume que s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.

Description des symboles affichés à l'écran



Fonctions

- ON/OFF :**
Allume et éteint l'humidificateur.
- Humidificateur / Mesureur de brume :**
L'humidificateur permet de choisir entre 4 niveaux d'intensité (0/1/2/3). L'humidification est désactivée au niveau 0.
- Humidité de l'air / Humidité constante :**
Cette fonction permet de régler le taux d'humidité souhaité dans la pièce par paliers de 5 % (40 % - 90 %). L'humidificateur s'éteint automatiquement dès que ce taux d'humidité est atteint. Il se remet en marche automatiquement si le taux d'humidité descend en dessous de la valeur spécifiée.
- Minuterie :**
La minuterie peut être réglée sur 1, 2, 4 ou 8 heures. L'humidificateur fonctionne en continu si aucune icône n'est allumée sur la minuterie.
- Veilleuse :**
La veilleuse à changement de couleur peut être allumée et éteinte à l'aide de ce bouton de la télécommande. La veilleuse peut être allumée et éteinte directement sur l'appareil en maintenant le bouton de la minuterie enfoncé.
- Mode répétition :**
En mode répétition, l'écran LED de l'appareil s'éteint, mais les autres fonctions restent actives. Vous pouvez activer et désactiver ce mode à l'aide de ce bouton de la télécommande. Le mode répétition peut être activé et désactivé directement sur l'appareil en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt.

Nettoyage et entretien

- ! Le réservoir doit être nettoyé et rempli d'eau fraîche au moins tous les 3 jours.
- ! Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.
- ! Utilisez uniquement un chiffon humide.
- ! Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ! N'utilisez aucun détergent chimique.
- ! Attention : seul le personnel technique spécialisé est habilité à réparer l'appareil.

Consignes relatives à la protection de l'environnement

-  À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'appareils usagés doivent les déposer dans un point de collecte dédié au recyclage des appareils électriques. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître le point de collecte correspondant. Les petits appareils dont la longueur maximale d'un côté est inférieure à 25 cm peuvent être déposés dans les magasins d'électronique. Le symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi utilisation ou sur l'emballage fait référence à ces obligations.

Garantie

Conservez la preuve d'achat, le manuel d'instructions et le numéro d'article. Les réclamations au titre de la garantie ou des engagements de garantie doivent être traitées exclusivement par l'intermédiaire du distributeur. Toutes les données techniques, informations et caractéristiques du produit décrites dans ce manuel ont été rédigées en toute bonne foi et correspondent à l'état du produit au moment de la publication. Les informations mises à disposition par reer sont correctes et fiables. Toutefois, la société reer décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit de modifier sans préavis la conception du produit ou ses spécifications. Toute reproduction et transmission des informations contenues dans cet ouvrage, protégées par la loi sur la propriété intellectuelle, par quelque méthode ou moyen que ce soit, graphique, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement sur bande ou enregistrement dans un système de consultation de données (y compris partielle), nécessite l'autorisation écrite de la société reer.

reer GmbH,
41 Mühlstr.
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de

Rév. 015022



Félicitations pour l'achat de votre nouvel humidificateur Reer. L'humidificateur se compose d'un nébuliseur à ultrasons avec veilleuse intégrée et d'une télécommande. Nous sommes convaincus que vous profiterez longtemps de notre produit de haute qualité. Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement les consignes de sécurité. L'humidificateur reer ne peut être utilisé sans problème que si tous les points mentionnés ci-dessous sont respectés. Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Article :	94060 Humidificateur
Puissance :	28 W
Tension secteur :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (l x h x p) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir d'eau :	5,5 l
Débit de brumisation :	max. 300 ml/h
Superficie maximale de la pièce :	30 m²
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (à 1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison :

1 humidificateur, 1 télécommande avec 1 pile CR2025 incluse

Consignes générales de sécurité

! Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il ne présente pas de dommages visibles. Si l'appareil est endommagé, il ne doit plus être utilisé.

! Assurez-vous que la tension secteur de la prise correspond à celle de l'adaptateur secteur. Vérifiez notamment, lorsque vous voyagez à l'étranger, que la tension secteur locale correspond à celle indiquée sur les appareils ou les adaptateurs secteur.

! À l'exception du couvercle du réservoir d'eau, l'appareil ne doit pas être ouvert, car cela pourrait provoquer des chocs électriques. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, n'essayez PAS de résoudre le problème vous-même. Dans ce cas, contactez le revendeur.

! Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

! Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

! Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'on leur ait expliqué comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les dangers qui en découlent.

! L'appareil ne doit pas être nettoyé ni entretenu par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.

! L'appareil n'est considéré comme déconnecté du réseau électrique que lorsque l'adaptateur secteur est débranché de la prise murale.

! La source lumineuse de la veilleuse n'est pas remplaçable et ne peut donc pas être remplacée lorsqu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

! Avant d'être rangé, l'humidificateur doit être vidé, nettoyé et séché. Il doit être nettoyé à nouveau avant la prochaine utilisation.

! Il ne doit pas rester d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

! Avertissement : des micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air. Si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir n'est pas nettoyé tous les 3 jours, cela peut entraîner de graves problèmes de santé.

! Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

! L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé en intérieur. Il n'est pas destiné à un usage commercial.

! Utilisez l'appareil uniquement en position verticale.

! Évitez les températures extrêmes et l'exposition directe au soleil.

! Attention : sachez qu'une humidité élevée peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques dans l'environnement.

! Veillez à ce que les entrées et sorties d'air ne soient pas obstruées. Ne placez donc aucun objet sur et/ou devant l'appareil.

! Veillez à ce que l'environnement autour de l'humidificateur ne devienne pas humide ou mouillé. L'humidificateur réduit son débit en présence d'humidité. Assurez-vous que les matériaux absorbants tels que les tapis, les rideaux, les voilages ou les nappes ne soient pas humides.

! Veillez à brancher l'appareil sur une prise correctement raccordée. Si le branchement n'est pas correct, la fiche de l'appareil devient chaude.

Mise en service

Branchez l'humidificateur Reer à l'aide du cordon d'alimentation. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le avec suffisamment d'eau du robinet. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'évacuation d'air recouverte du réservoir d'eau et à ne pas remplir le réservoir au-delà du repère de niveau maximum. L'humidificateur ne peut être mis en marche que si le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau.

Description des symboles de l'écran



Fonctions



ON/OFF :
Allume et éteint l'humidificateur.



Humidificateur/régulateur de brume :
vous pouvez régler l'humidificateur sur 4 niveaux (0/1/2/3). Au niveau 0, l'humidification est désactivée.



Humidité de l'air/humidité constante :
Cette fonction vous permet de régler le taux d'humidité souhaité dans la pièce par paliers de 5 % (40 % - 90 %). Dès que le taux d'humidité souhaité est atteint, l'humidificateur s'éteint automatiquement. Si le taux d'humidité descend en dessous de la valeur réglée, l'humidificateur se remet automatiquement en marche.



Minuterie :
La minuterie peut être réglée sur 1, 2, 4 ou 8 heures. Si aucune icône de minuterie n'est allumée, l'humidificateur fonctionne en continu.



Veilleuse :
La veilleuse à couleurs changeantes peut être allumée ou éteinte à l'aide de ce bouton situé sur la télécommande. Elle peut également être allumée ou éteinte directement sur l'appareil en maintenant le bouton de la minuterie enfoncé.



Mode veille :
En mode veille, l'écran LED de l'appareil s'éteint, mais les autres fonctions restent actives. Ce mode peut être activé ou désactivé à l'aide de ce bouton de la télécommande. Le mode veille peut également être activé ou désactivé directement sur l'appareil en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé.

Nettoyage et entretien

! Le réservoir doit être nettoyé et rempli d'eau fraîche au moins tous les 3 jours.

! Débranchez toujours l'appareil de la prise avant de le nettoyer.

! Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide.

! Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

! N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques.

! Attention : les réparations de l'appareil doivent être effectuées exclusivement par un professionnel.

Consignes relatives à la protection de l'environnement



À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les déposer dans un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques. Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître le service de gestion des déchets compétent. Les petits appareils dont la longueur maximale d'un côté est inférieure à 25 cm peuvent éventuellement être déposés dans les magasins d'électronique. Le symbole figurant sur le produit,

dans le mode d'emploi ou sur l'emballage attire l'attention sur ces obligations.

Garantie

Veillez conserver la preuve d'achat, le mode d'emploi et la référence de l'article. Les demandes de garantie ou les réclamations découlant de la garantie doivent être réglées exclusivement avec le revendeur. Toutes les données techniques, informations et caractéristiques du produit décrit dans le présent document ont été compilées au mieux de nos connaissances et correspondent à l'état des connaissances au moment de la publication. Les informations fournies par reer doivent être précises et fiables. La société reer décline toutefois toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception du produit ou à ses spécifications. La reproduction et la diffusion des informations contenues dans cet ouvrage protégé par le droit d'auteur, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, que ce soit graphiquement, électroniquement ou mécaniquement, par photocopie, enregistrement sur bande ou stockage dans un système informatique (même partiel), nécessitent l'autorisation écrite de la société reer.

reer GmbH,
41 Mühlstr.
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de



Rév. 015022

PL Humidificateur
Mode d'emploi // Réf. : 94060

Nous vous félicitons chaleureusement pour l'achat de votre nouvel humidificateur d'air reer. L'humidificateur d'air comprend un module d'humidification à ultrasons avec un voyant de veille intégré et une télécommande. Nous sommes convaincus que vous apprécierez longtemps la qualité de notre produit.

Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement les consignes de sécurité. Ce n'est que lorsque tous les points mentionnés ici sont respectés que

Vous pouvez utiliser l'humidificateur d'air REER sans hésitation. Conservez soigneusement le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Référence :	94060 Humidificateur
Puissance :	28 W
Tension de fonctionnement :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (L x H x P) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir d'eau :	5,5 l
Débit de brume :	max. 300 ml/h
Superficie maximale de la pièce : 30 m²	
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (à 1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison

1 humidificateur, 1 télécommande avec 1 pile CR2025

Consignes de sécurité

! Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles. Si vous constatez des défauts, l'appareil ne doit pas être utilisé.

! Assurez-vous que la tension de la prise correspond à celle de l'adaptateur secteur. Vérifiez, en particulier lors de Lors de vos voyages à l'étranger, vérifiez que la tension du réseau local correspond à celle indiquée sur les appareils ou les blocs d'alimentation.

! L'appareil ne doit pas être ouvert, à l'exception du couvercle du réservoir d'eau, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez PAS de résoudre le problème vous-même. Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur.

! Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.

! L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être rangés hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience ni connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

! Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.

! Pour débrancher l'appareil du secteur, il suffit de retirer la fiche du bloc d'alimentation de la prise électrique.

! La source lumineuse du voyant de sieste n'est pas remplaçable ; une fois que la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, elle ne peut pas être remplacée.

! Avant de le ranger, l'humidificateur doit être vidé, nettoyé et séché. Avant toute nouvelle utilisation, l'humidificateur doit être nettoyé à nouveau.

! Il ne faut pas laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il faut le débrancher du secteur.

! Avertissement : les micro-organismes pouvant se trouver dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou entreposé peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air. Cela peut entraîner de graves risques pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir n'est pas correctement nettoyé tous les 3 jours.

! Veuillez utiliser cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

! Cet appareil est destiné exclusivement à un usage privé en intérieur ; il ne doit pas être utilisé à des fins industrielles.

! Utilisez l'appareil uniquement en position verticale.

! Évitez toute chaleur excessive et l'exposition directe au soleil.

! Attention : il convient de souligner qu'une humidité élevée de l'air peut favoriser le développement d'organismes biologiques dans l'environnement.

! Veillez à ce que les entrées et sorties d'air ne soient pas obstruées. Ne placez donc aucun objet sur et/ou devant l'appareil.

! N'oubliez pas que l'environnement de l'humidificateur ne doit pas être humide ni mouillé. En cas d'humidité, réduisez la puissance de l'humidificateur. Veillez à ce que les objets non absorbants, tels que les tapis, les rideaux, les voilages ou les nappes, ne soient pas mouillés.

! Veuillez brancher l'appareil sur une prise électrique correctement raccordée. Si celle-ci n'est pas correctement raccordée, la fiche de l'appareil risque de chauffer.

Mise en service

Brancher l'humidificateur d'air reer à l'aide du câble d'alimentation. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez-y une quantité suffisante d'eau du robinet. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'orifice d'aération fermé à l'intérieur du réservoir d'eau et à ce que le niveau d'eau ne dépasse pas le repère la quantité maximale de remplissage. L'humidificateur ne peut être mis en marche que si le réservoir d'eau contient une quantité d'eau suffisante.

Description des symboles affichés



Fonction s



MARCHE/ARRÊT :
Allume et éteint l'humidificateur.



Humidificateur / brumisateur :
Vous pouvez choisir entre 4 niveaux d'intensité (0/1/2/3) pour l'humidificateur. Au niveau 0, l'humidification de l'air est désactivée.



Humidité de l'air / humidité constante :
Cette fonction permet de régler l'humidité souhaitée dans la pièce par paliers de 5 % (40 %-90 %). Dès que ce taux d'humidité est atteint, l'humidificateur s'éteint automatiquement. Si l'humidité de l'air descend en dessous de la valeur définie, l'humidificateur se remet en marche automatiquement.



Minuterie de commande :
La minuterie peut être réglée sur 1, 2, 4 ou 8 heures. Si aucune des icônes de la minuterie n'est allumée, l'humidificateur fonctionne en mode continu.



Veilleuse :
La veilleuse à couleurs changeantes peut être allumée et éteinte à l'aide de ce bouton situé sur la télécommande. La veilleuse peut également être allumée et éteinte directement sur l'appareil, en appuyant sur le bouton de l'horloge et en le maintenant enfoncé.



Mode sieste :
En mode veille, l'écran LED de l'appareil est éteint, mais les autres fonctions restent actives. Ce bouton de la télécommande permet d'activer ce mode. et l'éteindre. Vous pouvez activer et désactiver le mode veille directement sur l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt et en le maintenant enfoncé.

Nettoyage et entretien

- ! Le réservoir doit être nettoyé et rempli d'eau fraîche au plus tard tous les 3 jours.
- ! Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise secteur.
- ! Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide.
- ! Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ! N'utilisez aucun produit nettoyant chimique.
- ! Attention : les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé.

Conseils pour la protection de l'environnement



À la fin de la durée de vie du produit, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les déposer dans un point de collecte des appareils électriques destinés au recyclage. Il convient de se renseigner auprès de la mairie pour connaître le point de collecte approprié. Les petits appareils dont la longueur maximale d'un côté est inférieure à 25 cm peuvent éventuellement être déposés chez un revendeur d'appareils électriques. Approprié Le symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage indique ces obligations.

Garantie

Veuillez conserver la preuve d'achat, le mode d'emploi et le numéro d'article. Les réclamations au titre de la garantie ou des promesses de garantie ne peuvent être adressées qu'au vendeur. Toutes les données techniques, informations et caractéristiques du produit décrites dans ce document ont été élaborées au mieux de nos connaissances et conformément à l'état actuel des connaissances au moment de la publication. Informations préparées fournies par la société reer sont exactes et fiables. La société décline toutefois toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception du produit par rapport aux spécifications. La reproduction et la diffusion des informations contenues dans ce document protégé par le droit d'auteur, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen graphique, électronique ou mécanique que ce soit, par photocopie, enregistrement sur bande ou stockage dans un système de consultation de données (y compris de manière fragmentaire), nécessitent l'accord écrit préalable de la société reer.

reer GmbH,
41 Mülhstr.
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de



Rév. 015022

CZ Humidificateur

Mode d'emploi // Réf. : 94060

Nous te félicitons pour l'achat de ton nouvel humidificateur d'air reer. L'humidificateur d'air est livré avec un module ultrasonique intégré à une veilleuse et une télécommande. Nous sommes convaincus que tu apprécieras longtemps la qualité de notre produit. Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement les consignes de sécurité. L'humidificateur d'air reer ne peut être utilisé en toute sécurité que si tous les points mentionnés ici sont respectés. Conservez soigneusement le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Produit :	94060 Humidificateur
Puissance :	28 W
Tension de fonctionnement :	230 V
Indice de protection :	IPX0
Dimensions (L × H × P) :	185 x 290 x 185 mm
Capacité du réservoir d'eau :	5,5 l
Débit d'humidification :	max. 300 ml/h
Taille maximale de la pièce :	30 m²
Niveau sonore :	≤ 40 dBA (1 m)
Longueur du câble :	125 cm

Contenu de la livraison :

1 humidificateur d'air, 1 télécommande avec 1 pile CR2025

Consignes de sécurité

- ! Avant chaque utilisation de l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. Si l'appareil est endommagé, il ne doit pas être utilisé.
- ! Assurez-vous que la tension de la prise correspond à celle de l'adaptateur secteur. En particulier lorsque vous voyagez à l'étranger, vérifiez que la tension du réseau local correspond à celle indiquée sur les appareils ou les adaptateurs secteur.
- ! À l'exception du couvercle du réservoir d'eau, l'appareil ne doit pas être ouvert, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, N'ESSAYEZ PAS de résoudre le problème vous-même. Dans ce cas, contactez votre revendeur.
- ! Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ! Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ! Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers potentiels.
- ! Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans ou sans surveillance.
- ! La déconnexion du réseau électrique ne peut être garantie que si le câble de l'adaptateur secteur est débranché de la prise.
- ! La source lumineuse de la veilleuse ne peut pas être remplacée. Une fois sa durée de vie écoulée, elle ne peut pas être remplacée.
- ! Avant de le ranger, l'humidificateur doit être vidé, nettoyé et séché. Avant toute nouvelle utilisation, l'humidificateur doit être nettoyé à nouveau.
- ! Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il ne doit rester aucune eau dans le réservoir. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le du secteur.
- ! Avertissement : les micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et se propager dans l'air. Il est donc nécessaire de changer régulièrement l'eau du réservoir et de le nettoyer soigneusement tous les 3 jours. Dans le cas contraire, cela peut entraîner de graves risques pour la santé.
- ! Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- ! Utilisez l'appareil uniquement à des fins privées et à l'intérieur ; il n'est pas destiné à un usage commercial.
- ! Utilisez l'appareil uniquement en position verticale.
- ! Évitez la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil.
- ! Attention : il convient de souligner qu'une humidité élevée de l'air peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques dans l'environnement.
- ! Assurez-vous que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées. Ne placez donc aucun objet sur l'appareil ou devant celui-ci.
- ! N'oubliez pas que l'environnement autour de l'humidificateur ne doit pas être humide ou mouillé. En cas d'humidité, réduisez le débit de vapeur de l'humidificateur. Veillez à ce que les matériaux absorbants, tels que les revêtements de sol, les rideaux, les voilages ou les nappes, ne s'humidifient pas.
- ! Utilisez une prise électrique correctement raccordée pour cet appareil. Si la prise n'est pas correctement raccordée, la fiche de l'appareil peut chauffer.

Mise en service

Branchez l'humidificateur d'air reer au secteur à l'aide du câble d'alimentation. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez-y suffisamment d'eau du robinet. Il est très important de veiller à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'orifice d'aération couvert à l'intérieur du réservoir d'eau et à ce que le niveau d'eau dans le réservoir ne dépasse pas la ligne de remplissage maximal. L'humidificateur ne peut être mis en marche que si le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau.

Description des symboles affichés à l'écran



Fonctions

- ON/OFF :**
Permet d'allumer et d'éteindre l'humidificateur.
- Humidificateur / Fogmeter :**
Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux d'intensité (0/1/2/3) pour l'humidificateur. Au niveau 0, l'humidification est désactivée.
- Humidité de l'air / Humidité constante :**
Cette fonction permet de régler l'humidité souhaitée dans la pièce par paliers de 5 % (40-90 %). Dès que l'humidité atteint cette valeur, l'humidificateur s'éteint automatiquement. Si l'humidité descend en dessous de la valeur réglée, l'humidificateur se remet automatiquement en marche.
- Minuterie :**
La minuterie peut être réglée sur 1, 2, 4 ou 8 heures. Si aucun des symboles de la minuterie n'est allumé, l'humidificateur fonctionne en mode continu.
- Lumière de nuit :**
La veilleuse à changement de couleur peut être activée et désactivée à l'aide de ce bouton sur la télécommande. Sur l'appareil lui-même, la veilleuse peut être activée et désactivée en appuyant sur le bouton de la minuterie et en le maintenant enfoncé.
- Mode veille :**
En mode veille, l'écran LED de l'appareil est éteint, mais les autres fonctions restent actives. Sur la télécommande, tu peux activer et désactiver ce mode à l'aide de ce bouton. Sur l'appareil lui-même, tu peux activer et désactiver le mode veille en appuyant sur le bouton On/Off et en le maintenant enfoncé.

Nettoyage et entretien

- ! Le réservoir doit être nettoyé et rempli d'eau fraîche au moins tous les 3 jours.
- ! Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- ! Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide.
- ! Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ! N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique.
- ! Avertissement : les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par des spécialistes.

Remarque relative à la protection de l'environnement

- À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les déposer dans un point de collecte dédié au recyclage des appareils électriques. Veuillez vous renseigner auprès de votre mairie pour connaître le lieu de collecte approprié. Les petits appareils dont la longueur maximale d'un côté est inférieure à 25 cm peuvent, le cas échéant, être déposés dans un magasin d'électronique. Un symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage attire l'attention sur ces obligations.

Garantie

Veillez conserver la preuve d'achat, le mode d'emploi et le numéro de produit. Les demandes de garantie doivent être adressées exclusivement au revendeur. Toutes les données techniques, informations et caractéristiques du produit décrites dans ce mode d'emploi correspondent à l'état de nos connaissances au moment de sa publication. Les informations fournies par la société reer sont censées être exactes et fiables. Toutefois, la société décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs contenues dans ce document et se réserve le droit de modifier la conception du produit ou ses spécifications sans préavis. La reproduction et la diffusion des informations contenues dans ce document protégé par le droit d'auteur, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, qu'il s'agisse de moyens graphiques, électroniques ou mécaniques, par photocopie, enregistrement ou stockage dans des bases de données (même sous forme d'extraits), sont soumises à l'accord écrit préalable de la société reer.

reer GmbH,
41 Mühlstr.
71229 Leonberg
Allemagne
www.reer.de

Rév. 015022

