

INSTRUCTIONS POUR L'HORLOGE EN BOIS

1 : Caractéristiques :

◆ Mode d'affichage : DP-2 : Heure/Température

DP-1 : Heure/Température et Année/Mois/Date s'affichent automatiquement en alternance

◆ Calendrier : 1/1/2000 - 31/12/2099

◆ Format 12/24 heures sélectionnable : (mode initial : 24 heures ; 1er janvier 2014 ; 12 h 00)

◆ Possibilité de programmer trois groupes d'alarmes, chacune avec une sonnerie d'une minute : bip bip bip...

◆ 18 h 00 - 7 h 00 : demi-luminosité ; trois niveaux de luminosité à régler (L1—L2—L3)

◆ Alimentation 5 V CC/500 mA via USB ; (ou 3 piles AAA ou 4 piles AAA ; il est recommandé d'activer la fonction de contrôle du son lorsque des piles sont utilisées) ; batterie intégrée permettant au programme d'affichage de l'heure de continuer à fonctionner à l'intérieur mais de rester invisible à l'extérieur

◆ Mode de contrôle sonore (mode économie d'énergie)

◆ Réglage des jours ouvrés : alarme du lundi au vendredi, samedi et dimanche désactivés.

2 : Liste de colisage :

veuillez vérifier tous les détails ci-dessous lorsque vous ouvrez l'emballage :

◆ 1 horloge numérique en bois

◆ manuel d'utilisation 1 pièce

◆ Câble de recharge USB : 1

3. Écran et touches :

1). Sélection du mode d'affichage : DP-1/DP-2

Mode initial : DP2 ; appuyez sur « SET » pour basculer entre DP1 et DP2

2). Sélection du mode de contrôle du son (mode économie d'énergie avec piles AAA) :

Appuyez sur « DOWN », « on: SD » ↔ « -:SD » ; « ON: SD » signifie que le contrôle du son fonctionne ; « -:SD » signifie que le contrôle du son désactivée

3). Appuyez sur « up » ; conversion du format °C ↔ °F

4). Appuyez sur le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage,

Vous pouvez régler : ANNÉE→MOIS→DATE→12H/24H→HEURE→MINUTE→ALA1

(ALARME)→ALA2→ALA3→-E (jour ouvré)

Lorsque le symbole AN clignote, réglez à l'aide des boutons « UP » et « DOWN » ;

5). Affichage au format 12 heures ; le voyant « PM » est allumé

6). Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez sur la touche « UP » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage. L'écran affiche « L3 ». Appuyez sur la touche « DOWN » pour diminuer la luminosité. L'écran affiche « L2 ». Appuyez sur la touche « UP » pour augmenter la luminosité, quatre niveaux de L3 à 0. Une fois le réglage effectué, maintenez la touche « UP » enfoncée pendant 3 secondes pour quitter le menu de configuration

7) Bouton « RESET »

◆ Toute erreur ou dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation peut être réinitialisé à l'aide du bouton « RESET »

4. Précautions :

◆ Veuillez utiliser cette horloge dans un endroit sec, car son boîtier est entièrement en bois ; elle ne résisterait pas longtemps dans un environnement humide, sujet aux vibrations, à des températures élevées ou à des variations de température.

◆ Évitez de le faire tomber par terre, au risque de le casser.

◆ Veuillez utiliser des piles alcalines AA de haute qualité. Si la luminosité diminue ou si l'horloge clignote, cela signifie que les piles sont faibles ; veuillez les remplacer à temps, au cas où le liquide des piles coulerait.

En cas de panne, veuillez vérifier si les piles sont bien en place pour garantir un fonctionnement correct.

◆ Un adaptateur secteur 5 V/500 mA-1 000 mA est compatible avec l'horloge ; veuillez choisir un modèle compatible.

Dimensions : 210 x 95 mm