

ANLEITUNG FÜR DIE HOLZUHR

1: Funktionen:

- ◆ Anzeigemodus: DP-2: Uhrzeit/Temperatur

DP-1: Uhrzeit/Temperatur und Jahr/Monat/Datum werden automatisch abwechselnd angezeigt

- ◆ Kalender: 1.1.2000–31.12.2099

- ◆ 12/24-Stunden-Format wählbar: (Standardmodus: 24-Stunden; 1. Januar 2014; 12:00 Uhr)

- ◆ Es können jeweils drei Alarmgruppen eingestellt werden, jeder Alarm im 1-Minuten-Takt. Der Ton lautet: bi bi bi ...

- ◆ 18:00–07:00 Uhr halbe Helligkeit; drei Helligkeitsstufen einstellbar (L1–L2–L3)

- ◆ Stromversorgung über USB mit 5 V Gleichstrom/500 mA; (oder 3*AAA oder 4*AAA; es wird empfohlen, die Lautstärkeregelung einzuschalten, wenn Batterien verwendet werden); integrierter Akku hält das Zeitanzeigeprogramm intern am Laufen, ist aber von außen nicht sichtbar

- ◆ Tonsteuerungsmodus (Energiesparmodus)

- ◆ Einstellung der Arbeitstage: Wecker von Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag ausgeschaltet.

2: Packliste:

Bitte überprüfen Sie beim Öffnen der Verpackung alle unten aufgeführten Details:

- ◆ Digitale Holzuhr 1 Stück
- ◆ Bedienungsanleitung 1 Stück
- ◆ USB-Ladekabel 1 Stück

3. Display und Tasten:

- 1). Auswahl des Anzeigemodus: DP-1/DP-2

Ausgangsmodus: DP2; drücken Sie „SET“, um zwischen DP1 und DP2 umzuschalten

- 2). Auswahl des Tonsteuerungsmodus (Energiesparmodus bei AAA-Batterie):

Drücken Sie „DOWN“, „on: SD“ ↔ „--:SD“; „ON: SD“ bedeutet, dass die Lautstärkeregelung funktioniert; „--:SD“ bedeutet, dass die Lautstärkeregelung deaktiviert

- 3). Drücken Sie „up“; Umstellung zwischen °C und °F

- 4). Halten Sie die Taste „SET“ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen,

Sie können folgende Einstellungen vornehmen : JAHR→MONAT→TAG→12H/24H→STUNDE→MINUTE→ALA1 (ALARM)→ALA2→ALA3→--E (Arbeitstag)

Wenn das JAHR-Symbol blinkt, stellen Sie es mit „UP“ und „DOWN“ ein;

- 5). Anzeige im 12-Stunden-Format; „PM“-Anzeige leuchtet

- 6). Einstellung der Displayhelligkeit

Halten Sie die Taste „UP“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Anzeige „L3“. Drücken Sie die Taste „DOWN“, um die Helligkeit zu verringern. Anzeige „L2“. Drücken Sie „UP“, um die Helligkeit zu erhöhen; vier Stufen von L3 bis 0. Halten Sie nach der Einstellung die Taste „UP“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus zu verlassen

- 7) Taste „RESET“

- ◆ Fehler oder Störungen, die durch unsachgemäße Bedienung verursacht wurden, können mit der Taste „RESET“ zurückgesetzt werden

4. Vorsichtsmaßnahmen:

- ◆ Bitte verwenden Sie die Uhr in einem trockenen Bereich, da das Gehäuse vollständig aus Holz besteht und daher in feuchten, vibrierenden, heißen oder temperaturschwankungsreichen Umgebungen nicht lange halten wird.

- ◆ Lassen Sie die Uhr nicht auf den Boden fallen, da sie sonst zerbrechen könnte.

- ◆ Bitte verwenden Sie hochwertige AA-Alkalibatterien. Wenn die Helligkeit nachlässt oder die Uhr blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist; bitte die Batterien rechtzeitig austauschen, falls Batterieflüssigkeit austritt.

Wenn die Uhr nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob Batterien eingelegt sind, damit sie ordnungsgemäß funktioniert.

- ◆ Ein 5V/500mA-1000mA-Netzteil ist für die Uhr geeignet; bitte wählen Sie ein kompatibles Modell.

Abmessungen: 210 × 95 mm