NIGHTLIGHT
NL15AC-2USB

MODE D'EMPLOI MANUEL D'UTILISATION



ANNS DE GARANTIE
YEARS WARRANTY

Allemand | Anglais | Français | Espagnol | Portugais | Suédois | Italien | Néerlandais | Danois | Finnois | Norvégien

MODE D'EMPLOI ORIGINAL :

Ce mode d'emploi est fourni avec la veilleuse LED ANSMANN NL15AC-2USB équipée d'un capteur de crépuscule et de deux ports USB.
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la veilleuse LED. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner un danger ou endommager la veilleuse LED. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

LÉGENDE DES SYMBOLES

Veuillez prêter attention aux symboles et termes suivants, utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage.

= Information :

Informations supplémentaires utiles sur le produit **=**
Avertissement : cet avertissement met en garde contre d'éventuels dommages de toute nature

= Avertissement : Attention – Danger ! Peut entraîner des blessures graves ou la mort

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIER LA VEILLEUSE LED

Risque de dommages !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu
, la veilleuse LED risque d'être endommagée. Procédez avec beaucoup de précaution lors de l'ouverture.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de son emballage.
3. Vérifiez si la veilleuse LED présente des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la veilleuse LED. Contactez votre revendeur ou le fabricant.

UTILISATION CONFORME

La veilleuse est conçue pour être utilisée dans des espaces intérieurs secs et fermés. Elle est adaptée à un usage domestique. Ce produit n'est pas destiné à servir d'éclairage d'ambiance ni à un usage commercial. La veilleuse LED n'est pas un jouet pour enfants. La veilleuse sert d'aide à l'orientation et d'éclairage d'appoint dans l'obscurité. Utilisez la veilleuse LED uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

m AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution ! Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.

- Ne branchez la veilleuse LED que si la tension secteur de la prise correspond à la tension de fonctionnement requise par la lampe et une prise facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement du réseau électrique en cas de panne.
- Ne mettez pas le produit en service si le boîtier ou la fiche sont endommagés. En cas de dommages au boîtier, risque d'électrocution ! Danger de mort !
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit !
- Ne couvrez jamais la veilleuse LED lorsqu'elle est en marche.

- Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez les projections d'eau. Gardez toujours le produit au sec.
- Utilisez la veilleuse LED uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Si vous n'utilisez pas la veilleuse LED ou en cas de dysfonctionnement, éteignez toujours la toujours éteindre la veilleuse LED et la débrancher de la source d'alimentation.
- La source lumineuse LED n'est pas remplaçable ; lorsque la durée de vie de la LED arrive à son terme, il faut remplacer la lampe dans son intégralité.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui

ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances dans l'utilisation de ce produit.

- Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y emmêler en jouant et s'étouffer.

Risque de dommages !

- Une mauvaise utilisation de la veilleuse LED peut entraîner des dommages.
- Cessez d'utiliser la veilleuse LED si les composants en plastique de celle-ci présentent des fissures ou des fêlures, ou s'ils se sont déformés.
- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures extrêmes ou à de fortes contraintes mécaniques. Cela pourrait entraîner des déformations de la veilleuse LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~
Fréquence d'entrée CA 50-60 Hz	
Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/ port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement Consommation électrique à vide (lumière éteinte) Consommation électrique à vide (lumière allumée)	71 %
	0,054 W
	0,367 W
Source lumineuse :	LED SMD 0,45 W intégrée
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière CSD
Indice de protection :	II
Type de fiche :	fiche UE
Température de fonctionnement :	-10 °C ... 40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique.
Branchez la veilleuse LED à l'aide de la fiche secteur dans une prise murale installée conformément aux normes.
Grâce à son capteur de luminosité, la veilleuse LED s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.

Recharge d'appareils via les ports USB :

Pour recharger un appareil, tel qu'un smartphone, veuillez utiliser un câble USB adapté ou le câble de recharge d'origine de votre appareil. La veilleuse dispose de 2 ports USB-A.
Branchez la fiche USB du câble dans la veilleuse et l'autre extrémité dans votre appareil.

Le chargement démarre automatiquement. Il est possible de charger plusieurs appareils en même temps, mais cette fonctionnalité est limitée. Cela dépend du courant de charge total requis et de la tension de charge. Veuillez débrancher votre appareil de la veilleuse une fois le chargement terminé.
En fonction de la puissance de sortie requise, la veilleuse peut légèrement chauffer.
N'utilisez jamais la fonction de recharge USB de la veilleuse sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque d'électrocution !
Une mauvaise utilisation de la veilleuse LED peut entraîner un choc électrique.

NETTOYAGE

- Effectuez le nettoyage uniquement lorsque la fiche secteur est débranchée.
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Effectuez les opérations de nettoyage uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas d'objets rugueux ou durs, ni d'ustensiles de nettoyage tels que des brosses métalliques ou des éponges.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer et en cas de non-utilisation prolongée.

ÉLIMINATION

Triez les matériaux d'emballage. Jetez le carton et le papier dans le bac à papier, et le film plastique dans le bac de recyclage.
Éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales. Le symbole « poubelle » indique que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Vous remplissez ainsi vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres, ainsi que pour les dommages consécutifs, résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi. En cas d'utilisation incorrecte du produit, nous déclinons toute responsabilité et n'accordons aucune garantie.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Vous trouverez nos conditions de garantie en ligne sur www.ansmann.de. Aucune garantie ne peut être accordée en cas de dommages causés à l'appareil suite au non-respect du mode d'emploi. Cela n'affecte en rien votre droit légal à la garantie.
Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

MODE D'EMPLOI ORIGINAL :

Ce mode d'emploi concerne la veilleuse LED ANSMANN NL15AC-2USB avec détecteur de crépuscule automatique et deux ports USB.
Elles contiennent des informations importantes concernant la première utilisation et la manipulation de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la veilleuse LED. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner un danger ou endommager la veilleuse LED. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation future.

SIGNES ET SYMBOLES

Veuillez prendre connaissance des symboles et termes suivants utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage.

= Information :

Informations supplémentaires utiles sur le produit **= Remarque :** cette remarque vous avertit d'un risque de dommages de toutes sortes

= Avertissement : Attention – Danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIER LA VEILLEUSE LED

ATTENTION ! Risque de dommages !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu, la veilleuse LED pourrait être endommagée. Soyez très prudent lors de l'ouverture.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de son emballage.
3. Vérifiez si la veilleuse LED présente des dommages. Si elle montre des signes de détérioration, n'utilisez pas la veilleuse LED. Contactez votre revendeur ou le fabricant.

UTILISATION CONFORME

La veilleuse est conçue pour être utilisée dans des pièces intérieures sèches et fermées. Elle est adaptée à un usage domestique privé. Le produit n'est pas destiné à l'éclairage d'une pièce et n'est pas destiné à un usage commercial. La veilleuse LED n'est pas un jouet. La veilleuse est une aide à l'orientation et un éclairage d'appoint dans l'obscurité. Utilisez la veilleuse LED uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme une utilisation non conforme et peut entraîner des dommages matériels
. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité

des dommages résultant d'une utilisation non conforme ou abusive.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

m AVERTISSEMENT !

Risque de choc électrique !

Des installations électriques défectueuses ou une tension secteur trop élevée peuvent entraîner un choc électrique.

- Ne branchez la veilleuse LED que si la tension secteur de la prise correspond à la tension de fonctionnement requise pour la veilleuse et utilisez une prise secteur facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la veilleuse en cas de panne.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier ou la fiche sont endommagés. Il existe un risque de choc électrique si le boîtier est endommagé ! Risque de mort !
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit !
- Ne couvrez jamais la veilleuse LED lorsqu'elle est en marche.
- Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez les projections d'eau. Gardez toujours le produit au sec.

- Utilisez la veilleuse LED uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Si vous n'utilisez pas la veilleuse LED ou en cas de dysfonctionnement, éteignez toujours la veilleuse LED et débranchez-la de la source d'alimentation.
- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. Lorsque la LED arrive en fin de vie, la lampe complète doit être remplacée.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou endommager l'

appareil !

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires pour l'utiliser.
- Gardez le produit et son emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y emmêler en jouant et s'étouffer.

m Risque de dommages !

- Une mauvaise manipulation de la veilleuse LED peut entraîner des dommages.
- Ne continuez pas à utiliser la Veilleuse LED si les composants en plastique de la veilleuse LED sont fissurés, déchirés ou déformés.
- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures extrêmes ou à des contraintes mécaniques importantes. Dans le cas contraire, cela peut entraîner une déformation de la veilleuse LED.

ⓘ DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~ CA
Fréquence d'entrée	50-60 Hz Tension de
sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/port Puissance
de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement	71 %
Consommation électrique à vide (éclairage éteint)	0,054 W
Consommation électrique à vide (éclairage allumé)	0,367 W
Source lumineuse :	LED SMD 0,45 W, installée de manière permanente installée
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière CSD
Indice de protection :	II
Type de fiche :	fiche UE
Température de fonctionnement :	-10 °C à 40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

UTILISATION

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique.
Branchez la fiche secteur de la veilleuse dans une prise murale correctement installée.
Grâce au capteur crépusculaire, la veilleuse LED s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.

Recharge des appareils via les ports USB :

Pour recharger un appareil, tel qu'un smartphone par exemple, veuillez utiliser un câble USB adapté ou le câble de recharge d'origine de votre appareil. La veilleuse dispose de 2

sorties USB-A.

Branchez la fiche USB du câble dans la veilleuse et l'autre extrémité dans votre appareil.
Le processus de charge démarre automatiquement. La charge simultanée de plusieurs appareils est possible avec certaines restrictions. Cela dépend du courant et de la tension de charge totaux requis. Veuillez déconnecter votre appareil de la veilleuse une fois le processus de charge

est terminé.

La veilleuse peut chauffer légèrement en fonction de la puissance de sortie requise.
N'utilisez jamais la fonction de recharge USB de la veilleuse sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque de choc électrique !
Une mauvaise manipulation de la veilleuse LED peut entraîner un choc électrique.

NETTOYAGE

- N'effectuez les opérations de nettoyage que lorsque la fiche secteur est débranchée du secteur.
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas d'objets durs pouvant rayer ou d'ustensiles de nettoyage tels que des brosses métalliques ou des éponges pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer ou de le stocker pendant une période prolongée.

ÉLIMINATION

Éliminez l'emballage après l'avoir trié par type de matériau. Le carton et le papier vont au recyclage, le film plastique à la collecte sélective.
Éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales. Le symbole de la « poubelle » indique que, dans l'UE, il est interdit de jeter les équipements électriques avec les ordures ménagères. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte

de votre région ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous remplirez ainsi vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accessoires ou autres, ainsi que pour les dommages consécutifs résultant d'une mauvaise manipulation ou du non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité et n'acceptons aucune réclamation au titre de la garantie en cas d'utilisation incorrecte du produit.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Vous pouvez consulter nos conditions de garantie en ligne à l'adresse www.ans-mann.de. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés à l'appareil par le non-respect du mode d'emploi. Vos droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette disposition.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

TRADUCTION FRANÇAISE DU MODE D'EMPLOI :

Le présent mode d'emploi concerne la lampe de chevet à LED NL15AC-2USB d'ANSMANN avec contrôle crépusculaire automatique et deux ports USB.
Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la lampe de chevet à LED. Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner un risque ou causer des dommages à la lampe de chevet à LED. Veuillez conserver le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez respecter les symboles et mentions d'avertissement suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage.

= Information :

Informations supplémentaires utiles sur le produit **= Remarque :** met en garde contre d'éventuels dommages

de toute nature

= Avertissement : Attention – danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Déchets électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIER LA LAMPE DE CHEVET À LED

Risque de dommage !

Si vous ouvrez l'emballage de manière imprudente avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous risquez d'endommager la lampe de chevet à LED. Faites très

attention lors de l'ouverture.

1. Éliminez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la lampe de chevet à LED de l'emballage.
3. Vérifiez si la lampe de chevet à LED présente des dommages.

Si c'est le cas, n'utilisez pas la lampe de chevet à LED. Contactez votre revendeur ou le fabricant.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La lampe de chevet est conçue pour une utilisation dans des pièces intérieures sèches et fermées. Elle est destinée à un usage privé. Le produit n'est pas conçu comme un éclairage d'ambiance ni pour un usage commercial. La lampe de chevet à LED n'est pas un jouet. La lampe de chevet sert d'aide à l'orientation et de lumière d'appoint dans l'obscurité. N'utilisez la

lampe de chevet à LED que de la manière décrite dans ce mode d'emploi.
Toute autre utilisation est considérée

comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

m AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution ! Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.

- Ne branchez la lampe de chevet à LED que si la tension secteur de la prise correspond à la tension de service requise pour la lampe et utilisez une prise facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement en cas de problème.
- En cas de dommages sur le boîtier ou le connecteur, ne mettez pas le produit en marche. En cas de dommages sur le boîtier, il existe un risque de choc électrique ! Danger de mort !
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit !
- Ne couvrez jamais la lampe de chevet à LED lorsqu'elle est en service.
- Ne touchez jamais la prise

secteur avec les mains humides.

- Ne plongez jamais le produit dans l’eau ou dans un autre liquide. Évitez les éclaboussures. Veillez toujours à ce que le produit reste sec.
- N’utilisez la lampe de chevet à LED que dans des pièces intérieures. Ne l’utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Si vous n’utilisez pas la lampe de chevet à LED ou si un défaut apparaît, éteignez toujours la lampe de chevet à LED et débranchez-la de la source d'alimentation.
- La source lumineuse à LED n'est pas remplaçable ; à la fin de la durée de vie de la LED, il faut remplacer la lampe complète.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut causer des dommages à l'appareil ou entraîner des blessures graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles

ou manquant d'expérience et de connaissances concernant la manipulation de ce produit.

- Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d’emballage. Ils pourraient s’y coincer en jouant et s’étouffer.

m Risque de dommages !

- Une mauvaise manipulation de la lampe de chevet à LED peut entraîner des dommages

.

- Ne plus utiliser la lampe de chevet à LED si les composants en plastique de la lampe de chevet à LED présentent des fissures ou des brèches ou s’ils sont déformés.
- N’exposez pas la lampe de chevet à LED à des températures extrêmes ou à de fortes contraintes mécaniques. Cela pourrait sinon entraîner des déformations de la lampe de chevet à LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50-60 Hz
Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/ port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement Puissance absorbée à vide (lumière éteinte)	71 %
Puissance absorbée à vide (lumière allumée)	0,054 W
Agent lumineux :	0,367 W
Flux lumineux :	LED SMD 0,45 W fixe
Température de couleur :	env. 15 lm
Capteur :	env. 3000 K
Indice de protection :	capteur de lumière CSD
Type de connecteur :	II
Température de fonctionnement :	prise UE
Poids :	-10 °C à 40 °C
Dimensions de la lampe :	53,9 g
	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La lampe de chevet est équipée d'un capteur crépusculaire automatique.

Branchez la lampe de chevet à LED à l'aide de la fiche secteur dans une prise murale correctement installée.

La lampe de chevet à LED s'allume automatiquement dans l'obscurité grâce au capteur crépusculaire et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.

Chargement des appareils sur les ports USB :

Pour charger un appareil, par exemple un smartphone, veuillez utiliser un câble USB adapté ou le câble de chargement d'origine de votre appareil. La lampe de chevet dispose de 2 ports USB-A.

Branchez la fiche USB du câble dans la lampe de chevet et l'autre extrémité dans votre appareil.

Le processus de charge démarre automatiquement. La charge simultanée de plusieurs appareils est possible dans une certaine mesure. Cela dépend du courant de charge total requis et de la tension de charge. Une fois la charge terminée, veuillez déconnecter votre appareil de la lampe de chevet.

En fonction de la puissance de sortie requise, la lampe de chevet peut légèrement chauffer.

N'utilisez jamais la fonction de chargement USB de la lampe de chevet sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque de choc électrique !
Une mauvaise manipulation de la lampe de chevet à LED peut entraîner un choc électrique.

NETTOYAGE

- Les opérations de nettoyage ne doivent être effectuées que lorsque la fiche secteur est débranchée.
- Laissez la lampe de chevet à LED refroidir complètement avant de la nettoyer
- N'effectuez le nettoyage qu'avec un chiffon sec non pelucheux.
- N'utilisez pas d'objets abrasifs ou durs pour le nettoyage ni d'accessoires de nettoyage tels que, par exemple, des brosses métalliques ou des éponges.
- N'utilisez en aucun cas de produit abrasif ou de solvant pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant le nettoyage et en cas de non-utilisation prolongée.

ÉLIMINATION

Triez les emballages par type. Mettez le papier et le carton avec les déchets de papier et le film plastique avec les matières recyclables. Éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers normaux. Utilisez les systèmes de retour et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres, ainsi que pour les dommages consécutifs, résultant d'une manipulation inappropriée ou du non-respect des informations fournies dans ce mode d'emploi. En cas d'utilisation incorrecte du produit, nous déclinons toute responsabilité et n'accordons aucun droit de garantie.

GARANTIE

Vous trouverez nos conditions de garantie en ligne à l'adresse www.ansmann.de. Aucune garantie n'est accordée en cas de dommages sur l'appareil causés par le non-respect du mode d'emploi. Cela n'affecte pas votre droit légal à la garantie.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

MODE D'EMPLOI ORIGINAL :

Ce manuel d'instructions fait partie de la veilleuse ANSMANN LED NL15AC-2USB avec détecteur de crépuscule automatique et deux ports USB.
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Veuillez le lire attentivement.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la veilleuse LED. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner un danger ou endommager
à la veilleuse LED. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez prendre connaissance des symboles et mentions suivants qui apparaissent dans le mode d'emploi, sur le produit et sur son emballage.

= Information :

informations supplémentaires utiles sur le produit **= Remarque :** cette remarque met en garde contre d'éventuels

dommages de toute nature

= Avertissement : Attention, danger ! Cela peut entraîner des blessures graves ou la mort

Le produit est conforme aux exigences des

directives de l'UE.

déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIER LA VEILLEUSE LED

Risque de dommages !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu, la veilleuse LED risque d'être endommagée.
Veuillez ouvrir l'emballage avec beaucoup de précaution.

1. Retirez le matériel d'emballage et toutes les feuilles de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de son emballage.
3. Vérifiez si la veilleuse LED présente des dommages.

Si tel est le cas, n'utilisez pas la veilleuse LED. Contactez votre revendeur ou le fabricant.

UTILISATION PRÉVUE

La veilleuse est conçue pour être utilisée dans des locaux intérieurs secs et fermés. Elle est adaptée à l'éclairage des pièces de la maison. Le produit n'est pas conçu pour éclairer des locaux et n'est pas destiné à un usage commercial. La veilleuse LED n'est pas un jouet pour enfants. La veilleuse facilite l'orientation et sert de lumière d'appoint dans l'obscurité. Utilisez la veilleuse LED uniquement comme indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée

et peut causer des dommages matériels. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

m AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !
Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur excessive peut provoquer un choc électrique.

- Branchez la veilleuse LED uniquement si la tension du secteur de la prise correspond à la tension de service requise par la veilleuse et utilisez une prise facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement en cas de panne.
- En cas de dommages au boîtier ou au connecteur, ne mettez pas le produit en service. Si le boîtier est endommagé, il y a un risque d'électrocution ! Danger de mort !
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit !
- Ne couvrez jamais la veilleuse LED lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez les projections d'eau. Gardez toujours le produit au sec.
- Utilisez la veilleuse LED uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Si vous n'utilisez pas la veilleuse LED ou en cas de panne, éteignez-la toujours et débranchez-la de la source d'alimentation.
- L'ampoule LED n'est pas remplaçable ; lorsque la durée de vie de la LED est terminée, il faut remplacer la lampe dans son intégralité
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances quant à l'utilisation de ce produit.
- Tenez les enfants à l'écart

du produit et de son emballage.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils risquent de s'y coincer et de s'étouffer en jouant avec.

m Risque de blessures !

- Une mauvaise utilisation de la veilleuse LED peut causer des dommages.
- N'utilisez pas la veilleuse LED si ses composants en plastique présentent des fissures, des cassures ou sont déformés.
- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques importants. Dans le cas contraire, la veilleuse LED pourrait se déformer.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~
Fréquence de courant alternatif d' entrée	50-60 Hz
Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen à service	71 %
Consommation électrique sans charge (lampe éteinte)	0,054 W

Consommation électrique 0,367 W sans charge (lumière allumée))	
Lampe :	LED SMD 0,45 W intégrée de manière fixe
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière CSD
Classe de protection : II	
Type de connecteur :	Connecteur UE
Température de fonctionnement :	-10 °C … 40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique.
Branchez la veilleuse LED à l'aide de la fiche secteur dans une prise correctement installée.
La veilleuse LED s'allume dans l'obscurité et s'éteint automatiquement pendant la journée grâce au capteur crépusculaire.

Recharger les appareils via les ports USB :

Pour recharger un appareil, par exemple un smartphone, utilisez un câble USB adapté ou le câble de recharge d'origine de votre appareil. La veilleuse dispose de deux ports USB-A.
Branchez le connecteur USB du câble sur la veilleuse et l'autre extrémité sur votre appareil.

La charge démarre automatiquement. La recharge simultanée de plusieurs appareils n'est possible que

mode limité. Cela dépend du courant de
charge totale et de la tension de charge requises. Veuillez éteindre la lumière une fois le processus de charge terminé

de votre appareil.

La veilleuse peut chauffer légèrement en fonction

de la puissance de sortie requise.
Ne laissez jamais la veilleuse en charge via USB sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque d'électrocution !
Une mauvaise utilisation de la veilleuse LED peut entraîner un risque d'électrocution.

NETTOYAGE

- Effectuez les opérations de nettoyage uniquement lorsque la fiche d'alimentation est débranchée !
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.

- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- N'utilisez aucun objet ou outil dur susceptible de rayer, comme des brosses métalliques ou des éponges.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

MISE AU REBUT

Éliminez l'emballage après avoir trié ses composants. Le carton doit être déposé dans le conteneur à papier, tandis que le film plastique doit être mis au rebut avec les déchets recyclables.
Éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales. Le symbole de la « poubelle » indique que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères dans l'UE. Veuillez utiliser le système de reprise et de collecte de votre localité ou vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous remplirez ainsi vos obligations légales et contribuerez à la préservation de l'environnement.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce manuel d'instructions peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, fortuits ou autres, ainsi que pour les
dommages consécutifs résultant d'une manipulation inappropriée ou du non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi. En cas d'utilisation incorrecte du produit, nous déclinons toute responsabilité et n'acceptons aucune réclamation au titre de la garantie.

INDICATION RELATIVE À LA GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles en ligne sur www.ansmann.de. Aucune garantie ne s'applique en cas de dommages causés à l'appareil par le non-respect des instructions d'utilisation. Cela n'affecte en rien votre droit légal à la garantie.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

TRADUCTION DU MANUEL D'INSTRUCTIONS ORIGINAL

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de la veilleuse NL15AC-2USB avec système crépusculaire automatique et deux ports USB.
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Avant d'utiliser la veilleuse LED, veuillez lire le manuel d'instructions, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce manuel d'instructions peut entraîner un danger ou endommager la veilleuse LED. Conservez le manuel d'instructions pour une utilisation future.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez prêter attention aux symboles et mentions suivants, utilisés dans le manuel d'instructions, sur le produit et sur l'emballage. **= Information :** Informations supplémentaires utiles sur le produit **=** **Avertissement :** Cet avertissement signale des risques de dommages de toute nature

= Attention : Attention – Danger ! Peut causer des blessures graves ou la mort

Le produit est conforme aux exigences des directives de l'UE.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIER LA LUMIÈRE DE NUIT LED

Risque de dommages !

Si l'emballage est ouvert sans précaution à l'aide d'une lame ou d'un autre objet tranchant, la veilleuse LED peut être endommagée. Procédez avec précaution lors de l'ouverture de l'emballage.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de l'emballage.
3. Vérifiez si la veilleuse LED présente des dommages.

Si tel est le cas, n'utilisez pas la veilleuse LED. Contactez votre revendeur ou le fabricant.

UTILISATION CORRECTE

La veilleuse a été conçue pour une utilisation dans des espaces intérieurs secs et fermés. Elle est destinée à un usage domestique. Le produit n'est pas destiné à l'éclairage d'espaces ni à un usage commercial. La veilleuse LED n'est pas un jouet. La veilleuse est une aide à l'orientation et une lumière d'appoint dans l'obscurité. Utilisez la veilleuse LED uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.
Toute autre utilisation sera considérée comme abusive et peut causer des dommages matériels. Le fabricant ou le distributeur ne sont pas responsables des dommages

résultant d'une utilisation abusive ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution ! Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peuvent provoquer des électrocutions.

- Branchez la veilleuse LED uniquement si la tension secteur de la prise correspond à la tension de service de la veilleuse et utilisez une prise facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement en cas de panne.
- En cas de dommages au boîtier ou aux fiches, ne mettez pas l'appareil en marche. Risque d'électrocution en cas de dommages au boîtier ! Danger de mort !
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit !
- Ne couvrez pas la veilleuse LED lorsqu'elle est en marche.
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez les éclaboussures d'eau. Gardez toujours le produit

sec.

- Utilisez la veilleuse LED uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des endroits humides ou sous la pluie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la veilleuse LED ou en cas de panne, éteignez toujours la veilleuse LED et débranchez-la de la prise.
- La source lumineuse LED n'est pas remplaçable. À la fin de sa durée de vie, il est nécessaire de remplacer l'ensemble de la lampe.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut endommager l'appareil ou entraîner des blessures graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires à la manipulation de ce produit.
- Gardez les enfants à l'écart du produit et de l'emballage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage

emballage. Elles pourraient s'y coincer et s'étouffer.

m Risque de dommages !

- Une mauvaise manipulation

  L'éclairage de nuit à LED peut causer des dommages
- Cessez d'utiliser la veilleuse LED si ses composants en plastique présentent des fissures ou

  fissurés ou déformés.
- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures extrêmes ou à des contraintes mécaniques importantes. Dans le cas contraire,

peut entraîner des déformations de la veilleuse LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50-60 Hz
Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/port Puissance
de sortie	10,0 W
Rendement moyen à fonctionnement	71 % en
Consommation électrique nulle (lampe éteinte)	0,054 W à charge
Consommation électrique charge (lumière allumée)	0,367 W sans
Ampoule :	LED SMD 0,45 W fixe
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière CDS

Indice de protection :	II
Type de connecteur :	Connecteur UE
Température de fonctionnement :	-10 °C … 40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique.
Branchez la veilleuse LED à l'aide de la fiche secteur sur une prise murale correctement installée.
Grâce à son capteur crépusculaire, la veilleuse LED s'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.
Recharge d'appareils via les ports USB : pour recharger un appareil, tel qu'un smartphone, utilisez un câble USB adapté ou le câble de recharge d'origine de votre appareil. La veilleuse dispose de 2 ports USB-A.
Branchez la fiche USB du câble sur la veilleuse et l'autre extrémité sur votre appareil.
Le processus de recharge démarre automatiquement. La recharge simultanée de plusieurs appareils est possible dans une certaine mesure. Cela dépend de l'intensité du courant
charge totale et tension de charge requises. Débranchez votre appareil de la veilleuse après un cycle

de charge.

En fonction de la puissance de sortie requise, la veilleuse
peut chauffer légèrement.
N'utilisez jamais la fonction de recharge USB de la veilleuse sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque d'électrocution !
Une mauvaise utilisation de la veilleuse LED peut provoquer des chocs électriques.

NETTOYAGE

- Effectuez les opérations de nettoyage uniquement lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec qui ne peluche pas.
- N'utilisez pas d'objets ou d'ustensiles de nettoyage durs susceptibles de rayer, par exemple des brosses métalliques ou des éponges.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des solvants pour le nettoyage.

ATTENTION

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

ÉLIMINATION

Éliminez l'emballage en fonction de son type. Le carton et le papier d'emballage avec les vieux papiers, le film plastique avec les plastiques.

Éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales.
Le symbole de la « poubelle » indique que, dans l'UE, les appareils électriques ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers normaux. Utilisez les systèmes de collecte de votre région ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous respectez ainsi vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le présent mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres, ainsi que pour les dommages consécutifs résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des informations contenues dans le présent mode d'emploi. En cas d'utilisation incorrecte du produit, nous déclinons toute responsabilité et ne garantissons aucune prestation de garantie.

AVIS DE GARANTIE

Nos conditions de garantie peuvent être consultées sur www.ansmann.de. La garantie exclut les dommages causés à l'appareil résultant du non-respect des instructions d'utilisation. Vos droits légaux relatifs à la revendication de la garantie ne sont pas affectés.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

TRADUCTION DU MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL

Ce mode d'emploi concerne la lampe LED ANSMANN NL15AC-2USB avec détecteur de crépuscule et deux ports USB. Il contient des informations importantes concernant
la mise en service et l'utilisation du produit. Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant de commencer à utiliser la lampe de nuit LED. Le non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi peut entraîner des situations dangereuses et endommager la lampe de nuit LED. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

LÉGENDE DES SYMBOLES

Tenez compte des symboles et mots-clés suivants figurant dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage. **= Information :**
Informations supplémentaires utiles sur le produit

= Attention : cette consigne met en garde contre tout type de blessure potentielle

= Avertissement : Attention – Danger ! Peut entraîner des blessures graves ou mortelles

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIEZ LA VEILLEUSE À LED

Risque de blessures !
Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu, la veilleuse LED risque d'être endommagée. Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'emballage.

1. Retirez l'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de son emballage.
3. Vérifiez si la veilleuse LED est endommagée.

Si c'est le cas, la veilleuse LED ne doit pas être utilisée. Contactez le revendeur ou le fabricant.

UTILISATION PRÉVUE

La veilleuse doit être utilisée dans des espaces intérieurs secs et fermés. Elle est destinée à un usage privé à domicile.
Le produit ne doit pas être utilisé comme éclairage d'ambiance et ne convient pas à un usage commercial.
La veilleuse LED n'est pas un jouet. La veilleuse sert d'aide à l'orientation et d'éclairage d'appoint dans l'obscurité.
Utilisez la veilleuse LED uniquement conformément au présent mode d'emploi. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins, car cela pourrait entraîner des dommages matériels. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

m AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner un choc électrique.

- Ne branchez la veilleuse LED que si la tension de la prise correspond à la tension de fonctionnement requise par la lampe et utilisez une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la lampe du secteur en cas de dysfonctionnement.
- En cas de dommages à la maison ou

Ne mettez pas le produit en service tant que les contacts ne sont pas déconnectés. Si le boîtier est endommagé, il y a un risque d'électrocution ! Danger de mort !

- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit !
- Ne couvrez jamais la veilleuse LED lorsqu'elle est allumée.
- Ne touchez jamais la prise secteur avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez les projections d'eau.

  Le produit doit rester au sec.
- La veilleuse LED ne doit être utilisée qu'à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous

sous la pluie.

- Lorsque vous n'utilisez pas la veilleuse LED ou en cas de dysfonctionnement, éteignez la lampe et débranchez-la de la prise.
- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. Lorsque la source lumineuse LED est usée, il faut remplacer la lampe entière.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages au produit ou des blessures graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour utiliser ce produit.
- Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils risquent de s'y emmêler et de s'étouffer.

m Risque de blessures !

- Une mauvaise manipulation de la veilleuse LED peut entraîner des blessures.
- N'utilisez pas la veilleuse LED si les pièces en plastique

sont rayées, fissurées ou déformées.

- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures extrêmes ou à de fortes contraintes mécaniques. La lampe pourrait alors se déformer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220–240 V~
Séquence de courant alternatif d'entrée	50–60 Hz
Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement	71 %
Consommation électrique à vide (lampe éteinte) Consommation électrique à vide (lampe allumée)	0,054 W 0,367 W
Source lumineuse :	LED SMD 0,45 W, rapide installée
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière CSD
Indice de protection :	II
Type de prise :	Connecteur UE
Température de fonctionnement :	-10 à 40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique.
Branchez la veilleuse LED à l'aide de la fiche secteur à une

prise murale correctement installée.

Le capteur crépusculaire permet à la veilleuse LED de s'allumer
S'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.

Recharge d'appareils via les ports USB :

Pour recharger un appareil, par exemple un smartphone, vous devez
Utilisez un câble USB ou le câble de chargement d'origine de votre appareil.
La veilleuse dispose de 2 ports USB-A.
Branchez la fiche USB du câble à la veilleuse et l'autre extrémité à l'appareil.
La charge démarre automatiquement. La charge simultanée de plusieurs appareils n'est possible que dans une mesure limitée. Cela dépend du courant de charge total

nécessaire et de la tension de charge. Débranchez l'appareil de la veilleuse une fois la charge terminée.
En fonction de la puissance de sortie nécessaire, la veilleuse peut devenir légèrement chaude.
N'utilisez jamais la fonction de charge USB de la veilleuse sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque d'électrocution !
Une mauvaise manipulation de la veilleuse LED peut entraîner un choc électrique.

NETTOYAGE

- Les opérations de nettoyage ne doivent être effectuées que lorsque la prise est débranchée.
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Ne nettoyez pas le produit avec des objets rugueux ou durs, ni avec des outils de nettoyage tels que des brosses en acier ou des éponges.
- N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

ENTRETIEN

Débranchez le produit avant de le nettoyer ou si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Triez l'emballage. Le papier et le carton sont considérés comme des déchets de papier, le film plastique peut être déposé dans un centre de recyclage
.
Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Le symbole « poubelle » indique que ce produit électrique ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires au sein de l'UE. Utilisez les points de collecte de votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous respectez a i n s i la loi et contribuez à la protection de l'environnement.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des dommages directs, indirects, temporaires ou autres, ni des dommages consécutifs résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des informations contenues dans ce
mode d'emploi. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation incorrecte du produit et n'offrons aucune garantie ni ne répondons à aucune réclamation au titre de la garantie.

GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles en ligne sur www.ansmann.de.
En cas de dommages sur le produit résultant du non-respect du présent mode d'emploi, la garantie devient caduque. Vos droits légaux en matière de garantie ne sont pas affectés.

Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs d'impression.

MODE D'EMPLOI ORIGINAL

Le présent mode d'emploi concerne la veilleuse LED ANSMANN NL15AC-2USB, équipée d'une fonction crépusculaire automatique et de deux ports USB. Elles contiennent des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation du produit.

Avant d'utiliser la veilleuse LED, lisez
attentement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dangers ou endommager la veilleuse LED. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez prêter attention aux symboles et termes suivants utilisés dans

le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage. **= Information :**

Informations supplémentaires utiles sur le produit **=**
Remarque : cette remarque vous avertit de dommages potentiels

de toute nature

= Avertissement : Attention – Danger ! Peut causer des blessures graves ou mortelles

Le produit est conforme aux exigences de la directive européenne.

Déchets électriques (directive DEEE)

CONTRÔLE DE LA VEILLEUSE LED

Risque de dommages !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu, la veilleuse LED risque d'être endommagée. Par conséquent,

l'ouverture avec une extrême prudence.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de son emballage.
3. Vérifiez que la veilleuse LED ne présente aucun dommage.

Si c'est le cas, ne pas utiliser la lampe. Contacter le revendeur ou le fabricant.

UTILISATION CONFORME

La veilleuse est conçue pour être utilisée dans des espaces intérieurs fermés et secs. Elle est adaptée à un usage domestique. Ce produit n'est pas destiné à éclairer des espaces domestiques ni à un usage commercial. La veilleuse LED n'est pas un jouet. La veilleuse sert de lumière d'appoint et d'orientation dans l'obscurité.
Utilisez la veilleuse LED uniquement comme décrit dans le présent mode d'emploi. Toute autre

autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut causer des dommages matériels. Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

m AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution ! Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut provoquer une électrocution.

- Ne branchez la lampe de nuit à LED que si la tension secteur de la prise électrique correspond à la tension de fonctionnement ; utilisez une prise électrique facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la lampe du réseau électrique en cas de panne.
- Si le boîtier ou le connecteur est endommagé, ne mettez pas le produit en service. Risque d'électrocution en cas de dommages au boîtier ! Danger de mort !
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit !
- Ne couvrez jamais la lampe

LED de nuit lorsqu'elle est en fonctionnement.

- Ne touchez jamais la fiche électrique avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides. Évitez tout contact avec des gouttes d'eau. Veillez à ce que le produit reste toujours sec.
- Utilisez la lampe uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des environnements humides ou sous la pluie.
- Si la lampe n'est pas utilisée ou en cas de panne, éteignez toujours la lampe et débranchez-la du secteur.
- La source lumineuse LED n'est pas remplaçable ; par conséquent, lorsque la LED arrive en fin de , il faut remplacer la lampe dans son intégralité.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles !
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé directement par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales limitées et ne disposant d'aucune expérience ni connaissance quant à son utilisation.

capacités physiques, sensorielles et mentales limitées et qui ne possèdent aucune expérience ni connaissance de son utilisation.

- Conservez le produit et son emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Risque de coincement et d'étouffement.

m Risque de dommages !

- Une utilisation inappropriée de la veilleuse LED peut causer des dommages.
- Ne plus utiliser la lampe si ses composants en plastique présentent des fissures ou des fentes ou s'ils se sont déformés.
- Ne pas exposer la lampe à des températures extrêmes ou à de fortes contraintes mécaniques. Sinon, la lampe risque de se déformer.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50-60 Hz
Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement : 71 %	

Puissance absorbée à vide (lampe éteinte)	0,054 W
Puissance absorbée à vide (lampe allumée)	0,367 W
Ampoule :	LED SMD 0,45 W intégrée
Flux lumineux :	intégrée env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière CSD
Indice de protection :	II
Type de connecteur :	Connecteur UE
Température de fonctionnement :	-10 °C ... 40 °C Poids
:	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique. Branchez la veilleuse LED à l'aide de la fiche sur une prise murale correctement installée. La veilleuse LED s'allume automatiquement dès qu'il fait sombre et s'éteint toujours automatiquement lorsque la lumière du jour revient, grâce à l'action du

capteur crépusculaire.

Recharge d'appareils via les ports USB :

Pour recharger un appareil, tel qu'un smartphone, utilisez un câble USB adapté ou le câble de recharge d'origine de l'appareil. La veilleuse est équipée de 2 ports USB-A.

Insérez le connecteur USB du câble dans la lampe de nuit

et l'autre extrémité dans l'appareil.
Le processus de recharge démarre automatiquement. La recharge simultanée de plusieurs appareils est possible dans une certaine mesure. Cela dépend du courant de charge total requis et de la tension de charge. Une fois la recharge terminée, débranchez l'appareil de la lampe.
La lampe peut chauffer légèrement en fonction de la puissance de sortie requise.
N'utilisez jamais la fonction de recharge USB de la lampe sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque d'électrocution !
Une mauvaise utilisation de la veilleuse LED peut entraîner un choc électrique.

NETTOYAGE

- Effectuez les opérations de nettoyage uniquement lorsque la fiche est débranchée.
- Avant de nettoyer la lampe, laissez-la refroidir complètement.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec

et non pelucheux.

- N'utilisez pas d'objets ou d'outils de nettoyage abrasifs ou durs, tels que des brosses métalliques ou des éponges.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de détergents abrasifs ou de solvants.

ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil et en cas de non-utilisation prolongée, débranchez-le du secteur.

ÉLIMINATION

Éliminer l'emballage conformément au type de matériau. Le papier et le carton avec les déchets de papier ; le film plastique dans le bac de tri sélectif.
Éliminer le produit conformément à la législation en vigueur. Le symbole « poubelle » indique que, dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas
avec les déchets ménagers normaux. Adressez-vous aux centres de collecte de votre commune ou au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous respectez ainsi vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le présent mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Non

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou de toute autre nature résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect des informations contenues dans le présent mode d'emploi. En cas d'utilisation incorrecte du produit, nous déclinons toute responsabilité et n'accordons aucun droit à la garantie ni aucune possibilité de réclamation.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles en ligne sur le site www.ansmann.de. La garantie ne s'applique pas
pour tout dommage causé à l'appareil résultant du non-respect des instructions. Cela n'affecte pas vos droits légaux en matière de garantie.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

MODE D'EMPLOI ORIGINAL

Ce mode d'emploi concerne la veilleuse LED ANSMANN NL15AC-2USB avec détecteur de crépuscule et deux ports USB. Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation de l'appareil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant
d'utiliser la veilleuse LED. Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des dangers ou endommager la veilleuse LED. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Veuillez prêter attention aux symboles et mots ci-dessous utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage.

= Information :

Informations supplémentaires utiles sur le produit **= Remarque :** cette remarque met en garde contre

tous types de dommages possibles

= Avertissement : Attention – danger ! Peut causer des blessures graves ou mortelles

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIER LA LUMIÈRE DE NUIT LED

Risque de dommages !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu, la
veilleuse LED puisse être endommagée. Procédez avec une extrême prudence lors de l'ouverture.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de l'emballage.
3. Vérifiez si la veilleuse LED est endommagée. Si c'est le cas, la veilleuse LED ne doit pas être utilisée. Contactez votre fournisseur ou le fabricant.

UTILISATION PRÉVUE

La veilleuse est destinée à être utilisée dans des pièces sèches et fermées à l'intérieur. Elle est adaptée à un usage domestique. Ce produit n'est pas destiné à l'éclairage de pièces ni à un usage commercial. La veilleuse LED n'est pas un jouet pour enfants. La veilleuse sert de lampe d'orientation et d'éclairage d'appoint dans l'obscurité. Utilisez la veilleuse LED exclusivement de la manière décrite dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut causer des dommages matériels. Le fabricant ou le fournisseur ne peut être tenu

des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

Risque de choc électrique !
Une installation électrique mal réalisée ou une tension secteur trop élevée peut provoquer un choc électrique.

- Ne branchez la veilleuse LED que lorsque la tension secteur de la prise correspond à

  la tension de service de la lampe et utilisez une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la fiche de la lampe en cas de dysfonctionnement.
- En cas de dommages au boîtier ou à la fiche, ne mettez pas le produit en marche. En cas de dommages au boîtier, il existe un risque de choc électrique ! Danger de mort !
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit !
- Ne couvrez jamais la veilleuse LED lorsqu'elle est

fonctionne.

- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides . Évitez les projections d'eau. Gardez toujours le produit au sec.
- Utilisez la veilleuse LED exclusivement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la veilleuse LED ou en cas de dysfonctionnement, celle-ci doit toujours être éteinte et débranchée de la source d'alimentation.
- L'ampoule LED ne peut pas être remplacée ; lorsque la durée de vie de la LED arrive à son terme, il faut remplacer la lampe dans son intégralité.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages à l'appareil ou à des blessures graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales

ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour utiliser ce produit.

- Tenez les enfants éloignés du produit et de son emballage.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y emmêler en jouant et risqueraient de s'étouffer.

m Risque de dommages !

- Une utilisation inappropriée de la veilleuse LED peut provoquer des dommages.
- Cessez d'utiliser la veilleuse LED si les pièces en plastique de celle-ci présentent des fissures, des craquelures ou sont déformées.
- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures extrêmes ou à des contraintes mécaniques importantes. Sinon, la veilleuse LED risque de se déformer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V - 240 V~
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension de sortie Intensité de sortie	5,0 V CC +/- 5 % 2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/ port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement : 71 %	
Puissance absorbée 0,054 W à vide (lumière éteinte) Puissance absorbée 0,367 W à vide (lumière allumée)	
Éclairage :	LED SMD 0,45 W montée de manière fixe montée
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3 000 K
Capteur :	Capteur de lumière CSD
Indice de protection : II	
Type de prise :	fiche UE
Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C	
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique. Branchez la fiche de la veilleuse dans une prise installée conformément aux prescriptions.

La veilleuse LED s'allume automatiquement à la tombée de la nuit grâce au capteur de crépuscule

S'allume et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.

ENTRETIEN

Risque de choc électrique !
Une mauvaise utilisation de la veilleuse LED peut provoquer un choc électrique.

NETTOYAGE

- Ne procédez au nettoyage que lorsque la fiche est débranchée de la prise.
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas d'objets durs ou abrasifs, ni de produits nettoyants, tels que des brosses en acier ou des éponges, pour le nettoyage.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer ou si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

MISE AU REBUT

Éliminez l'emballage en fonction de son type. Mettez le papier et le carton avec les vieux papiers, et le film plastique avec les déchets recyclables. Éliminez le produit conformément à la réglementation en vigueur. Le symbole « poubelle barrée » indique que, dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères
. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte mis en place par votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous pourrez ainsi
respecter vos obligations légales et contribuer à la protection de l'environnement.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres, ainsi que pour les dommages consécutifs, résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi. En cas d'utilisation incorrecte du produit, nous déclinons toute responsabilité et n'accordons aucune garantie.

REMARQUE CONCERNANT LA GARANTIE

Vous trouverez nos conditions de garantie en ligne sur www.ansmann.de. Aucune garantie ne peut être accordée en cas de dommages causés à l'appareil résultant du non-respect du mode d'emploi. Cela n'affecte en rien vos droits légaux en matière de garantie.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

MODE D'EMPLOI ORIGINAL

Ce mode d'emploi concerne la lampe de nuit ANSMANN LED NL 15AC-2USB avec détecteur de crépuscule et deux ports USB. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la lampe de nuit LED. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner un danger ou endommager la lampe de nuit LED. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez noter les symboles et termes suivants utilisés sur le produit et sur l'emballage.

= Information :

Informations supplémentaires utiles sur le produit

= Remarque : cette remarque met en garde contre tout type de blessures

= Avertissement : Attention – danger ! Peut entraîner des blessures graves ou mettre la vie en danger

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

CONTRÔLE DE LA LAMPE DE NUIT À LED

Risque de blessure !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu, la veilleuse LED risque d'être endommagée. Soyez très prudent lors de l'ouverture.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la lampe de nuit LED de l'emballage.
3. Vérifiez si la lampe de nuit LED présente des dommages.

Si c'est le cas, la veilleuse LED ne doit pas être utilisée. Contactez votre revendeur ou le fabricant.

UTILISATION CONFORME

La veilleuse est conçue pour être utilisée dans des pièces intérieures sèches et fermées. Elle est adaptée à un usage domestique. Le produit n'est pas destiné à l'éclairage de pièces ni à un usage commercial. La veilleuse LED n'est
pas un jouet pour enfants. La veilleuse sert d'aide à l'orientation et de lampe d'appoint dans l'obscurité. La veilleuse LED ne doit être utilisée que conformément aux instructions du présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution ! Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner un risque d'électrocution.

- N'allumez la veilleuse LED que lorsque la tension secteur de la prise correspond à la tension de fonctionnement requise par la lampe, et utilisez une prise facilement accessible, afin de pouvoir couper rapidement l'alimentation électrique en cas d'urgence.
- En cas de dommages au boîtier ou aux ou de la prise, le produit ne doit pas être utilisé. En cas de dommages au boîtier, il existe un risque de choc électrique ! Danger de mort !
- Le produit ne doit pas être ouvert ni modifié !
- La veilleuse LED ne doit pas être recouverte lorsqu'elle est en service.
- Ne touchez pas la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Le produit ne doit jamais être immergé dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez les projections d'eau. Le produit doit toujours rester sec.
- La veilleuse LED ne doit être utilisée qu'

à l'intérieur. N'utilisez jamais la lampe dans des pièces humides ou par temps de pluie.

- Lorsque la veilleuse LED n'est pas utilisée ou en cas un dysfonctionnement, la veilleuse LED doit toujours être éteinte et l'alimentation électrique coupée.
- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée ; lorsque la durée de vie de la LED est écoulée, il faut remplacer la lampe entière.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves !

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui manquent d'expérience et de connaissances quant à son utilisation.
- Tenez les enfants éloignés du produit et de son emballage.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le film d'emballage. Ils risquent de se retrouver coincés dans le film en jouant et de s'étouffer.

m Risque de blessures !

- Une manipulation inappropriée

de la veilleuse LED peut entraîner des blessures.

- La veilleuse LED ne doit plus être utilisée lorsque ses composants en plastique ont

  fissures ou rayures profondes ou est déformé.
- La veilleuse LED ne doit pas être exposée à des températures extrêmes ou à de fortes contraintes mécaniques. Sinon, la veilleuse LED risque de se déformer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~
Tension d'entrée :	50-60 Hz
fréquence du réseau	

Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %	Courant de sortie	2x
USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/			
		port	
Puissance de sortie	10,0 W		
Rendement moyen en fonctionnement : 71 %			
Consommation à vide (lumière éteinte)	0,054 W.		
Consommation à vide (lumière allumée)	0,367 W.		

Source lumineuse :	LED SMD 0,45 W préinstallée
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière
CSD Classe de protection : II	
Type de connecteur :	fiche UE
Température de fonctionnement :	-10 °C à 40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

UTILISATION

La lampe de nuit est équipée d'un capteur crépusculaire automatique.

Branchez la lampe de nuit LED avec la fiche d'alimentation sur une prise

.

Grâce au capteur crépusculaire, la veilleuse LED s'allume automatiquement

dans l'obscurité et s'éteint automatiquement à la lumière du jour. Recharge d'appareils via les ports USB.

Pour recharger un appareil tel qu'un smartphone,
utilisez un câble USB adapté ou le câble de recharge d'origine de votre appareil. La veilleuse dispose de 2 ports USB.
Branchez la fiche USB du câble dans la veilleuse et connectez l'autre extrémité à votre appareil.
La recharge démarre automatiquement. Il est possible de recharger plusieurs appareils en même temps, mais dans une mesure limitée. Cela dépend du courant et de la tension de charge nécessaires au total. Débranchez votre appareil de la lampe de nuit une fois qu'il est rechargé.
En fonction de la puissance de sortie requise, la veilleuse peut devenir légèrement chaude.

N'utilisez jamais la fonction de recharge USB sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque de choc électrique !
Une mauvaise manipulation de la veilleuse LED peut entraîner un choc électrique.

NETTOYAGE

- N'effectuez les opérations de nettoyage que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée de la prise murale !
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Les opérations de nettoyage doivent être effectuées uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas d'objets rugueux ou de produits de nettoyage abrasifs, tels que des brosses métalliques ou des éponges à récurer.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et lorsque le chargeur n'est pas utilisé pendant une longue période.

ÉLIMINATION

Éliminez l'emballage en le triant. Le papier et le carton séparément, le film plastique avec les déchets plastiques.
Éliminez le produit conformément à la législation en vigueur. Le symbole « poubelle barrée » indique que, dans l'Union européenne, les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Utilisez les systèmes de recyclage et de collecte de votre commune ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous respectez ainsi la loi et contribuez à la protection de l'environnement.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres, ainsi que pour les dommages consécutifs, résultant d'une mauvaise manipulation ou du non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi. En cas d'

utilisation du produit, nous déclinons toute responsabilité et n'acceptons aucune demande d'indemnisation ou de garantie.

GARANTIE

Vous trouverez nos conditions de garantie en ligne sur www.ansmann.de. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés à l'appareil par le non-respect du mode d'emploi. Vos droits légaux en matière de garantie ne sont pas affectés.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

TRADUCTION DU MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL

Ce mode d'emploi concerne la veilleuse LED ANSMANN NL15AC-2USB, équipée d'un interrupteur crépusculaire et de deux ports USB. Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant de mettre la veilleuse LED en service.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une situation dangereuse ou endommager la veilleuse LED. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez tenir compte des symboles et des termes suivants utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur son emballage.

= À titre d'information :

Informations supplémentaires utiles sur le produit

= Remarque : cette remarque met en garde contre tout type de danger potentiel

= Avertissement : Attention – danger ! Peut entraîner des blessures graves ou la mort

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFICATION DU VÉLO DE NUIT À LED

Risque de détérioration !

Si vous ouvrez l'emballage avec un couteau tranchant ou tout autre objet pointu, la veilleuse LED risque d'être endommagée. Ouvrez l'emballage avec beaucoup de précaution.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les sachets de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de l'emballage.
3. Vérifiez si la veilleuse LED présente des dommages.

Si c'est le cas, n'utilisez pas la veilleuse LED. Contactez le magasin où vous l'avez achetée ou le fabricant.

UTILISATION CONFORME

La veilleuse est conçue pour être utilisée dans des espaces intérieurs secs et fermés. Elle est adaptée à un usage domestique.
Ce produit n'est pas destiné à servir d'éclairage principal dans une pièce ni à un usage professionnel. La veilleuse LED n'est pas un jouet pour enfants. La veilleuse est une lumière d'appoint facilitant les déplacements dans l'obscurité ainsi qu'une veilleuse pour le sommeil. Utilisez la veilleuse LED uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels. Le fabricant et le vendeur ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation non conforme ou d'une mauvaise utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

m AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner un choc électrique.

- Branchez la veilleuse LED uniquement sur une prise dont la tension correspond à la tension d'alimentation requise par le luminaire. Utilisez une prise facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement du réseau électrique en cas de dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le produit si son boîtier ou sa fiche est endommagé. Risque d'électrocution si le boîtier est endommagé ! Danger de mort !
- N'ouvrez pas le produit et n'y apportez aucune modification !
- Ne couvrez jamais la veilleuse LED lorsqu'elle est allumée.
- Ne touchez jamais la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez les gouttes d'eau ou les éclaboussures. Gardez toujours le produit au sec.
- N'utilisez la veilleuse LED qu'

en intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.

- Lorsque vous n'avez pas besoin de la veilleuse LED ou si celle-ci présente un dysfonctionnement, éteignez-la et débranchez-la de la prise électrique.
- L'ampoule LED ne peut pas être remplacée. Lorsque l'ampoule LED arrive en fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou des accidents corporels graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui présentent des limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires pour utiliser ce produit.
- Le produit et son emballage doivent être conservés hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film plastique de l'emballage. En jouant, ils risquent de rester coincés dedans et de s'étouffer.

m **Risque de détérioration !**

- Une manipulation incorrecte de la veilleuse LED

peut entraîner
à des dommages.

- N'utilisez plus la veilleuse LED si ses pièces en plastique sont fissurées ou si sa forme a changé.
- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures très froides ou très chaudes

  aux températures extrêmes ou à des contraintes mécaniques importantes. Dans le cas contraire, la forme de la veilleuse LED peut changer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V - 240 V~
Fréquence d'entrée Fréquence	50 - 60 Hz
Tension de sortie	5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/ port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement	71 %
Consommation électrique à charge nulle (lumière	0,054 W
éteinte) Consommation électrique à charge nulle (lumière allumée)	0,367 W
Lampe :	LED SMD 0,45 W, montage fixe
Flux lumineux :	environ 15 lm
Température de couleur :	environ 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière CSD
Indice de protection :	II
Type de prise :	Prise UE
Température de fonctionnement :	-10 °C … 40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions du luminaire :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MISE EN SERVICE

La veilleuse est équipée d'un interrupteur crépusculaire automatique. Branchez la lampe de nuit LED à l'aide d'une fiche d'alimentation dans une prise murale installée conformément aux normes.

La veilleuse LED s'allume automatiquement dans l'obscurité grâce au capteur de crépuscule et s'éteint à la lumière du jour.

Recharge des appareils via les ports USB :
Utilisez un câble USB adapté à la recharge de votre appareil, par exemple un smartphone, ou le câble de recharge d'origine de votre appareil.

La veilleuse dispose de 2 ports USB-A.
Branchez la fiche USB du câble sur la veilleuse et l'autre extrémité sur votre appareil.
La recharge démarre automatiquement. La recharge simultanée de plusieurs appareils est possible dans une certaine mesure.
Cela dépend du courant et de la tension de charge nécessaires au total.
Débranchez votre appareil de la veilleuse une fois la charge terminée.
En fonction de la puissance de sortie requise, la veilleuse peut chauffer légèrement.
N'utilisez jamais la fonction de recharge USB de la veilleuse sans surveillance.

ENTRETIEN ET SOINS

Risque d'électrocution !

Une mauvaise manipulation de la veilleuse LED peut entraîner un choc

électrique.

NETTOYAGE

- Effectuez les opérations de nettoyage uniquement lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de commencer Nettoyer.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas d'objets abrasifs ou durs, ni d'accessoires de nettoyage tels que des brosses ou des éponges en acier.
- N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer et lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

MISE AU REBUT

Éliminez l'emballage en le triant. Le carton et le papier dans le conteneur à carton, le plastique dans le conteneur à plastique.
Éliminez l'appareil en fin de vie conformément à la réglementation en vigueur. Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que, dans l'Union européenne, les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Apportez le produit au point de collecte de votre commune ou contactez le revendeur qui vous l'a vendu. Vous remplissez ainsi vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres, ou

des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi. En cas d'utilisation incorrecte du produit, le fabricant décline toute responsabilité et les droits de garantie ne s'appliquent pas.

CONDITIONS DE GARANTIE

Vous trouverez nos conditions de garantie sur le site www.ansmann.de. Si l'appareil présente des dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi, la garantie ne s'applique pas. Cela n'affecte pas vos droits de garantie légaux.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

TRADUCTION DU MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL

Ce mode d'emploi est fourni avec la veilleuse LED ANSMANN NL15AC-2USB, dotée d'un capteur crépusculaire et de deux ports USB. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la veilleuse LED. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner un danger ou endommager la veilleuse LED. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

LÉGENDE

Veuillez prêter attention aux symboles et mots suivants, que vous trouverez dans ce mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage.

= Information :

Informations supplémentaires utiles sur le produit **=**

Avertissement : cet avertissement met en garde contre tous les risques de dommages

= Avertissement : ATTENTION – danger ! Peut entraîner des blessures graves ou la mort

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

VÉRIFIER LA VEILLEUSE LED

Risque de blessures !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu, la veilleuse LED risque d'être endommagée. Soyez très prudent lorsque vous l'ouvrez.

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films de protection (le cas échéant).
2. Retirez la veilleuse LED de l'emballage.
3. Vérifiez que la veilleuse LED ne présente aucun dommage.

Si tel est le cas, n'utilisez pas la veilleuse LED. Contactez le revendeur ou le fabricant.

UTILISATION PRÉVUE

La veilleuse est conçue pour une utilisation en intérieur, dans des pièces sèches et fermées. Elle est adaptée à un usage domestique. Le produit n'est pas destiné à l'éclairage de pièces ni à un usage commercial. La veilleuse LED n'est pas un jouet pour enfants. La veilleuse est un moyen d'orientation et une lumière d'appoint dans l'obscurité. La veilleuse LED doit être utilisée uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme une utilisation abusive et peut entraîner des dommages matériels. Le fabricant ou le revendeur décline

aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution ! Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.

- La veilleuse LED ne doit être branchée que si la tension secteur de la prise correspond à la tension de service requise pour la lampe, et utilisez une prise facilement accessible afin de pouvoir la débrancher du réseau électrique en cas de défaillance.
- Le produit ne doit pas être utilisé si le boîtier ou la fiche sont endommagés. Il y a un risque de choc électrique si le boîtier est endommagé ! Danger de mort !
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit !
- Ne couvrez jamais la veilleuse LED lorsqu'elle est en marche.
- Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides. Évitez les projections d'eau. Le produit doit toujours rester

au sec.

- La veilleuse LED doit être utilisée uniquement à l'intérieur. Elle ne doit jamais être utilisée dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la veilleuse LED ou en cas de dysfonctionnement, éteignez toujours la veilleuse LED et débranchez-la de la prise.
- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. Lorsque la durée de vie de la LED arrive à son terme, il faut remplacer la lampe dans son intégralité.
- Le non-respect des consignes de sécurité

  peut entraîner des dommages à la

  lampe

  ou à des blessures graves !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances dans l'utilisation de ce produit.
- Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y emmêler en jouant et s'étouffer.
- Risque de blessures !

- Une mauvaise manipulation des LED

  peut entraîner des blessures.
- La veilleuse LED ne doit plus être utilisée si les composants en plastique
  de la veilleuse LED ont
  fissures ou craquelures, ou s'ils se sont déformés.
- N'exposez pas la veilleuse LED à des températures extrêmes ou à de fortes contraintes mécaniques. Sinon, la veilleuse LED risque de se déformer.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée	220 V-240 V~
Fréquence d'entrée CA 50-60 Hz	Tension de sortie 5,0 V CC +/- 5 %
Courant de sortie	2x USB A | max. 2,0 A = 1,0 A/port
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en fonctionnement	71 %
Consommation électrique à vide (lumières éteintes)	0,054 W
Consommation électrique à vide (éclairage allumé)	0,367 W
Source lumineuse :	LED SMD 45 W installée de manière permanente
Flux lumineux :	env. 15 lm
Température de couleur :	env. 3000 K
Capteur :	Capteur de lumière
CSD Classe de protection : II	
Type de prise :	fiche UE
Température de fonctionnement :	10 °C...40 °C
Poids :	53,9 g
Dimensions de la lampe :	59,5 x 72,4 x 59 mm

MODE D'EMPLOI

La veilleuse est équipée d'un capteur crépusculaire automatique. Branchez la fiche de la veilleuse LED dans une prise murale installée conformément aux normes.
Grâce au capteur crépusculaire, la veilleuse LED s'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.

Chargement d'appareils via les ports USB :

Pour recharger un appareil, par exemple un smartphone, vous devez utiliser un câble USB adapté ou le câble de recharge d'origine de votre appareil. La veilleuse est équipée de 2 ports USB-A. Branchez la fiche USB du câble dans la veilleuse et l'autre extrémité dans votre appareil.

La charge démarre automatiquement. La charge simultanée de plusieurs appareils est possible dans une certaine mesure. Cela dépend du courant de charge total requis et de la tension de charge. Une fois la charge terminée, débranchez votre appareil de la veilleuse.

En fonction de la puissance de sortie requise, la veilleuse peut chauffer légèrement.

La fonction de recharge USB de la veilleuse ne doit jamais être utilisée sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Risque d'électrocution !

Une mauvaise manipulation de la veilleuse LED peut entraîner un choc électrique.

NETTOYAGE

- Le nettoyage ne doit être effectué que lorsque la fiche secteur est débranchée.
- Laissez la veilleuse LED refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Le nettoyage doit être effectué uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux

.

- N'utilisez pas d'objets abrasifs ou durs, ni d'ustensiles de nettoyage tels que des brosses en acier ou des éponges.
- N'utilisez en aucun cas de poudre à récurer ou de solvants pour le nettoyage.

ENTRETIEN

Débranchez la lampe de la prise avant de la nettoyer et si elle ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage doit être trié. Le carton doit être déposé dans le bac à papier, le film plastique dans le bac à plastique.

La lampe doit être mise au rebut conformément à la réglementation nationale en vigueur. Le symbole « poubelle » indique que, dans l'UE, les équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Utilisez les systèmes locaux de reprise et de collecte, ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Vous remplissez ainsi vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage doit être trié à la source. Le carton et le papier doivent être déposés dans le conteneur à papier, le film plastique dans le conteneur à plastique.

La lampe doit être mise au rebut conformément à la réglementation nationale en vigueur. Le symbole « poubelle » indique que, dans l'UE

Les équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Utilisez les systèmes locaux de reprise et de collecte, ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Vous remplissez ainsi vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.
Éliminez la lampe hors d'usage conformément à la réglementation nationale en vigueur. Le symbole « poubelle barrée » indique que, dans l'UE, les équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, accidentels ou autres
ou des dommages consécutifs résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des informations contenues dans ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité et ne répondons à aucune demande de garantie en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Vous trouverez nos conditions de garantie sur le site www.ansmann.de. Nous ne pouvons accorder aucune garantie en cas de dommages sur la lampe résultant du non-respect du mode d'emploi. Vos droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette disposition.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

Service client | Customer service :

ANSMANN AG

Industriestrasse 10

97959 Assamstadt

Allemagne

Hotline : +49 (0) 6294 / 4204 3400

E-mail : hotline@ansmann.de

MA-1600-0407/V1/07-2020