

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement ; le produit réel prévaut.

Bouton d'alimentation / Sélecteur de vitesse

Bouton d'alimentation / Sélecteur de vitesse

Générateur d'ondes sonores

1. Grâce à un système répulsion physique, ce produit utilise des ultrasons à fréquence micro-informatique, diffusant des ultrasons, des ondes électromagnétiques et des ondes biomimétiques à 360 degrés afin de perturber le système auditif et le système nerveux des moustiques, provoquant ainsi une stimulation qui les rend nerveux et les fait fuir.
2. Il est prouvé que les moustiques femelles ne piquent les humains et les animaux que pendant la période de reproduction, afin de nourrir leurs œufs. Or, pendant cette période, les moustiques femelles détestent tout contact avec les moustiques mâles. Le répulsif intelligent simule les ondes sonores à fréquence oscillante émises par les moustiques mâles, ce qui lui permet de repousser les moustiques. Il est écologique et sans danger pour la santé, et ne contient aucun produit chimique.

1. Lors de l'utilisation du produit, il est strictement interdit de le recouvrir de vêtements.
2. La portée effective du produit est de 5 à 10 m². La batterie intégrée offre une autonomie pouvant atteindre 7 jours. Il suffit de porter le produit au poignet et d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'utiliser.

En mode veille, appuyez une fois sur le bouton pour allumer l'appareil.

La mise sous tension correspond au premier niveau (fréquence fixe: 62Hz) ; le voyant bleu s'allume pendant deux secondes, puis clignote toutes les 10 secondes.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer au deuxième niveau (fréquences variables: 34Hz, 50Hz, 154Hz) ; le voyant bleu s'allume pendant deux secondes, puis clignote toutes les 10 secondes.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer au troisième niveau (balayage automatique : 13, 8kHz-70-KHz) ; le voyant bleu s'allume pendant deux secondes, puis clignote toutes les 10 secondes.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre l'appareil ; le voyant bleu s'éteint et l'appareil passe en mode veille. **Explication des voyants :**

Voyant rouge : indication de charge. Une fois le câble de charge branché, le voyant rouge s'allume pour indiquer que la charge est en cours.

Voyant vert : indication de charge terminée. Une fois le câble de charge branché, le voyant rouge s'éteint lorsque la batterie est pleine et le voyant vert s'allume, indiquant que la batterie est pleine.


Voyant bleu : indication du fonctionnement du répulsif anti-moustiques. Appuyez sur le bouton : le voyant bleu s'allume pendant deux secondes, puis clignote toutes les 10 secondes, indiquant que le répulsif est en marche.

Le mode de protection anti-moustiques doit être adapté en fonction du contexte : le premier niveau correspond au mode sommeil, le deuxième au mode activité en extérieur. Il est recommandé d'utiliser le deuxième niveau pour les activités en extérieur.

Remarque : en cas d'utilisation prolongée dans un même environnement clos, les moustiques peuvent développer une certaine immunité. Les tests ont montré que le produit ne peut pas les repousser à 100 %, son efficacité est de 98 %, avec de légères variations selon l'environnement et le mode d'utilisation. Ce produit ne remplace pas les insecticides.

1. Batterie : batterie polymère 3,7 V, capacité 100 mAh (6 mois en veille, 7 jours de fonctionnement continu à pleine charge)

3. Recharge : Mrico USB 5 V/1 A



Nom du produit	Répulsif intelligent contre les moustiques
Date de fabrication	
Résultats du contrôle qualité	

Alimentation/Interrupteur

Alimentation/Interrupteur

Fonction sonore

fréquence, permet d'émettre des ondes ultrasoniques à 360°

- [illegible]

² La portée effective est de 5 à 10 m². La batterie intégrée offre une autonomie de 7 jours en utilisation continue; portez le produit au poignet; activez l'interrupteur d'alimentation et utilisez-le.


Appuyez une fois pour allumer l'appareil en mode veille ;
Vitesse initiale : 1ère vitesse (fréquence fixe : 62 Hz) : le voyant lumineux reste bleu fixe pendant deux secondes et clignote une fois toutes les dix secondes ;
Appuyez deux fois pour passer à la 2e vitesse (fréquence de conversion : 34 Hz - 50 Hz - 154 Hz) : le voyant reste bleu fixe pendant deux secondes et clignote une fois toutes les dix secondes ;
Appuyez trois fois pour passer à la 3e vitesse (fréquence de balayage automatique : 18,8 kHz - 70 kHz) : le voyant restera allumé en bleu fixe pendant deux secondes et clignotera une fois toutes les dix secondes ;
Appuyez quatre fois pour éteindre l'appareil : le voyant bleu s'éteint et l'appareil passe en mode veille.

Rouge - en cours de chargement : connectez-le au câble de chargement ; le voyant rouge indique que l'appareil est en cours de chargement ;
Vert - charge terminée : connectez-le au câble de charge ; le voyant rouge s'éteint et le voyant vert indique que la charge est complète
Bleu - répulsif anti-moustiques : appuyez sur la touche ; le voyant reste bleu fixe pendant deux secondes puis clignote une fois toutes les dix secondes ;

Remarques : en cas d'utilisation prolongée dans un même environnement clos, l'usage de la deuxième vitesse lors de la pratique de sports de plein air ;

polymère de 100 mAh, 3,7 V (autonomie en veille de 6 mois);
peut être utilisé en continu pendant 7 jours après une charge complète):

- 2 Fréquence: 34 Hz-70 kHz
- 3 Charge: Micro USB 5 V/1 A



Temps de charge : 30 minutes ; autonomie en utilisation continue : 30 heures

