

Bedienungsanleitung für den DUALSHOCK 4 Wireless-Controller

DEUTSCH

Informationen zum DUALSHOCK 4 Wireless-Controller

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts diese Anleitung sowie alle Anleitungen für kompatible Hardware sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitungen zum späteren Nachschlagen auf.

Batterielebensdauer und -laufzeit

- Fassen Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht an.
- Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Akkulaufzeit nimmt mit wiederholtem Gebrauch und zunehmendem Alter allmählich ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt außerdem von der Art der Lagerung, den Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren ab.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C (50 °F und 86 °F). In anderen Umgebungen ist der Ladevorgang möglicherweise nicht so effektiv.
- Wenn der drahtlose Controller über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn mindestens einmal im Jahr vollständig aufzuladen, um die Funktionsfähigkeit des Akkus zu erhalten.

Vorsichtsmaßnahmen bei Gebrauch und Handhabung

- Vermeiden Sie eine längere Nutzung dieses Produkts. Legen Sie etwa alle 30 Minuten eine Pause ein.
- Stellen Sie die Nutzung dieses Geräts sofort ein, wenn Sie sich müde fühlen oder wenn Sie während der Nutzung Beschwerden oder Schmerzen in Ihren Händen oder Armen verspüren. Wenn die Beschwerden anhalten, suchen Sie einen Arzt auf.
- Bei Verwendung des Headsets oder der Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann es zu dauerhaftem Hörverlust kommen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Niveau ein. Mit der Zeit kann sich zunehmend laute Musik normal anhören, tatsächlich aber Ihr Gehör schädigen. Wenn Sie ein Klingeln oder andere Beschwerden in den Ohren oder eine gedämpfte Sprachwahrnehmung bemerken, hören Sie auf zu hören und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je lauter die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör beeinträchtigt werden. So schützen Sie Ihr Gehör:
 - Begrenzen Sie die Zeit, die Sie das Headset oder die Kopfhörer bei hoher Lautstärke verwenden.
 - Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Umgebungsgeräusche auszublenzen.
 - Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen in Ihrer Nähe nicht sprechen hören können.
- Schauen Sie nicht in die Leuchtleiste des Controllers, wenn diese blinkt. Stellen Sie die Nutzung des Controllers sofort ein, wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen in Körperteilen verspüren.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Bedienung mit den Händen bestimmt.
- Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann Verletzungen verschlimmern. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie an Erkrankungen oder Verletzungen der Knochen, Gelenke oder Muskeln Ihrer Hände oder Arme leiden.
- Beachten Sie, dass bei einigen Softwaretiteln die Vibrationsfunktion standardmäßig aktiviert ist. Um die Vibrationsfunktion zu deaktivieren, wählen Sie im Funktionsbildschirm „Einstellungen“ → „Geräte“ → „Controller“ und entfernen Sie dann das Häkchen bei „Vibration aktivieren“.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

- Das Produkt darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Werfen oder lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Beachten Sie bei der Verwendung der Bewegungssensorfunktion die folgenden Punkte. Wenn der Controller eine Person oder einen Gegenstand trifft, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.
 - Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass um Sie herum ausreichend Platz vorhanden ist.
 - Halten Sie den Controller bei der Verwendung fest, damit er Ihnen nicht aus der Hand rutschen kann.
 - Wenn Sie einen Controller verwenden, der über ein USB-Kabel mit dem P4-System verbunden ist, stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit das Kabel keine Personen oder Gegenstände trifft. Achten Sie außerdem darauf, das Kabel während der Verwendung des Controllers nicht aus dem P4-System zu ziehen.

Schutz der Außenhülle

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um zu verhindern, dass das Produkt äußerlich beschädigt wird oder sich verfärbt.

- Legen Sie keine Gegenstände aus Gummi oder Vinyl über einen längeren Zeitraum auf die Produktoberfläche.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Wischen Sie das Produkt nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch ab.

Registrieren (Koppeln) des Controllers

Wenn Sie den Controller zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie den Controller an einem anderen P4-System verwenden möchten, müssen Sie die Geräteregistrierung (Kopplung) durchführen. Schalten Sie das P4-System ein und verbinden Sie den Controller über das USB-Kabel mit dem System, um die Geräteregistrierung abzuschließen.



An einen USB-Anschluss des P4-Systems.

USB-Kabel (im Lieferumfang des P4-Systems enthalten)

HINWEIS

Einzelheiten zur Verwendung des Controllers finden Sie im Benutzerhandbuch des P4-Systems.

Technische Daten

Nenn-Eingangsleistung:	5 V = 800 mA
Akkutyp:	Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung:	3,7 V =
Akkukapazität:	600 mAh
Betriebstemperatur:	5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Änderungen an Design und technischen Daten vorbehalten.