FULL HD 1080P

Manuel d'utilisation

● Caractéristiques du produit

- Enregistreur portable HD 1080P
- Objectif ultra grand angle
- Vision nocturne haute performance sans lumière
- ♦ Enregistrement continu pendant 360 minutes
- ♦ Prise en charge de l'enregistrement en boucle
- Détection de mouvement prise en charge

● Explication des voyants

Voyant bleu : voyant de mise sous tension/veille/enregistrement/prise de photo

Vision nocturne

En mode marche ou veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation : le voyant jaune s'allume et la vision nocturne infrarouge s'active, permettant l'enregistrement de nuit. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation : le voyant jaune s'éteint et la vision nocturne infrarouge se désactive.

Détection de mouvement

En mode veille (voyant bleu allumé en continu),appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement pendant 3 secondes : le voyant vert s'allume et la détection de mouvement est activée. Si un mouvement est détecté, le voyant vert clignote lentement et l'enregistrement en mode détection de mouvement commence. En l'absence de mouvement, le voyant vert reste allumé et la détection de mouvement est en veille. Chaque mouvement détecté déclenche un enregistrement d'une minute. Si un mouvement continu est détecté, l'enregistrement dure 5 minutes et est enregistré par segments. Appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement pour quitter le mode détection de mouvement.

Réinitialisation

Voyant infrarouge
Voyant de détection de mouvement
Voyant de mise en marche/sélectionnez/enregistrement vidéo/prise de photo
Lampe de vision nocturne intégrée
Objectif grand angle
Clip arrière
Bouton de mise en marche/activation de la vision nocturne
Prise de fixation arrière
Détection de mouvement/enregistrement vidéo
Prise de photo
Emplacement pour carte TF
Indicateur de charge
Housse de protection
Microphone
Voyant jaune : voyant infrarouge
Voyant vert : voyant de détection de mouvement
Voyant rouge : voyant de charge
Bleu : voyant
Mise en marche
Appuyez longuement sur le bouton de mise en marche : le voyant bleu s'allume pour indiquer que la mise en marche a réussi. Si une carte est insérée, le voyant bleu clignote une fois puis reste allumé pour indiquer le passage en mode veille.
Si aucune carte n'est insérée, le voyant bleu clignote trois fois puis s'éteint. En mode veille, aucune fonction n'est utilisée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une minute.
Prise de photo
En mode veille, appuyez une fois sur le bouton de prise de photo : le voyant bleu clignote une fois, une photo est prise et automatiquement enregistrée.
Vidéo
En mode veille (voyant bleu allumé en continu), appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement : le voyant bleu clignote lentement pour indiquer le début de l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, le voyant bleu clignote lentement ; l'enregistrement continu est automatiquement segmenté et enregistré par tranches de 5 minutes, puis écrasé en boucle. Appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement et le voyant bleu reste allumé. Appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement pour démarrer un nouvel enregistrement vidéo.
Si l'appareil se bloque, que les boutons ne répondent plus et qu'il ne fonctionne pas normalement, appuyez simultanément sur le bouton de prise de photo et le bouton d'alimentation pour effectuer une réinitialisation.
Éteindre
Dans n'importe quel mode, pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes ; lorsque le voyant bleu clignote rapidement 3 fois puis s'éteint, l'appareil est éteint.
Charge
Le voyant rouge clignote pendant la charge ; lorsqu'il reste allumé, la batterie est pleine.
Enregistrement pendant la charge
Insérez la carte TF, branchez le câble USB, connectez l'autre extrémité à une source USB 5 V ou à une batterie externe (alimentation mobile) ; l'appareil commence directement à enregistrer. Dans ce cas, manuel, l'enregistrement se poursuit en boucle avec écrasement ; vous pouvez également arrêter manuellement l'enregistrement pour passer à n'importe quel autre mode.
Enregistrement en boucle avec écrasement
Une fois l'appareil allumé, un fichier texte .txt est automatiquement créé à la racine de la carte TF (comme illustré sur l'image « time.txt »). Éteignez l'appareil, connectez-le à un ordinateur à l'aide du câble de données, ouvrez le fichier texte, entrez-y le format « année-mois-jour-heure-minute-seconde » pour définir le format pour « time.txt », puis enregistrez le fichier ; ce fichier peut servir de dossier d'appareil photo pour plusieurs cartes mémoires, pour éviter la confusion des fichiers lors de leur lecture sur l'ordinateur. Connectez l'appareil au port USB de l'ordinateur : après quelques secondes, l'icône du disque amovible s'affichera sur l'ordinateur. Une fois la connexion établie, vous pouvez procéder à l'échange de données.
Remarques :
① Veuillez vous assurer qu'une carte T-flash (Micro SD) est bien insérée dans l'appareil. Si aucune carte n'est insérée, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
② Dans un environnement suffisamment éclairé, pointez l'objectif vers le sujet à filmer et maintenez une distance d'environ 0,3 m à 3 m entre l'objectif et le sujet pour obtenir une zone des images précises, aux couleurs naturelles, nettes et stables.
③ La carte TF requise est une carte de marque C10 haute vitesse de 1 à 32 Go. Formatez d'abord la carte avant de l'insérer dans l'appareil pour allumer.
● Paramètres pertinents
FULL HD 1080P
Enregistreur portable HD 1080P
Indicateur infrarouge
Indicateur
de détection de mouvement
Voyant
intégrée
Objectif grand angle
Indicateur de mise en marche / veille /
vidéo / photo
Clip arrière
Microphone
de mouvement / enregistrement
Photographie
Mise sous tension
Emplacement pour carte TF
Indicateur
Prise USB
Manchon inférieur
Interface
USB
● Caractéristiques du produit
Enregistreur portable HD 1080P
Objectif ultra grand angle
Vision nocturne haute intensité
Prise en charge de l'enregistrement continu pendant 360 minutes
Prise en charge de l'enregistrement en boucle
Prise en charge de la détection de mouvement
●Présentation des voyants lumineux
Voyant bleu : voyant de mise sous tension/photo
Voyant jaune : voyant infrarouge
Voyant vert : voyant de détection de mouvement
Voyant rouge : voyant de charge
●Instructions de fonctionnement et d'utilisation
Démarrage
Appuyez sur le bouton « Marche », le voyant bleu s'allume et l'
appareil démarre correctement. Le voyant bleu avec la carte clignote une fois, puis reste allumé en continu et l'appareil passe en
mode veille. Si aucune carte n'est insérée, le voyant bleu clignote trois fois et l'
appareil s'éteint automatiquement après 1 minute en mode veille sans utilisation de aucune fonction.
Photographie
Cliquez et appuyez une fois sur le bouton photo en mode veille ; le
voyant bleu clignote une fois pour prendre une photo et l'enregistrer automatiquement.
Vidéo
Lorsque le mode veille avec le voyant bleu allumé est activé, cliquez et
appuyez une fois sur le bouton vidéo ; le voyant bleu clignote lentement pour passer en mode enregistrement vidéo. L'enregistrement vidéo
lentement et l'enregistrement continu s'effectue automatiquement par segments de cinq minutes. La vidéo est enregistrée en boucle. Appuyez à nouveau une fois sur le bouton vidéo pour arrêter l'enregistrement. Le voyant bleu reste allumé et la vidéo est automatiquement enregistrée, L'appareil repasseira ensuite en mode veille.
Vision nocturne :
En mode démarrage ou en mode veille, si vous appuyez sur le bouton de démarrage, le
objectif et le voyant infrarouge s'allument et la fonction de vision nocturne s'
activera pour enregistrer en vision nocturne. Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage et le voyant jaune s'éteindra, tout comme la lumière infrarouge.
Détection de mouvement
En mode veille, lorsque le voyant bleu reste allumé, appuyez sur le
bouton vidéo pendant trois secondes et le voyant vert s'allume pour la détection de mouvement. Si un mouvement est détecté, le voyant vert
clignote lentement pour indiquer que l'appareil est en mode d'enregistrement par détection de mouvement. S'il n'y a plus d'objets en mouvement, le voyant vert reste allumé pour l'
détection de mouvement en veille. Chaque mouvement détecté déclenche
mouvements par tranches de cinq minutes si un mouvement continu est
objet est détecté. Appuyez une fois sur le bouton vidéo pour quitter le
mode de détection de mouvement.
Réinitialisation
Lorsque l'appareil plante, qu'aucun bouton ne fonctionne et que l'appareil ne peut
pas être utilisé normalement, vous pouvez appuyer sur le bouton photo et le bouton de démarrage pour réinitialiser l'appareil.
Mise hors tension
Dans n'importe quel mode de démarrage, si l'écran est allumé, si vous devez l'éteindre,
vous pouvez appuyer sur le bouton de démarrage pendant environ 3 secondes. Le voyant bleu clignote trois fois pour éteindre l'appareil.
Charge
Le voyant rouge clignote pendant la charge de l'appareil ; si le voyant rouge est
allumé en permanence, l'appareil est complètement chargé.
Enregistrement pendant la charge
Insérez la carte TF et le câble USB externe. Avec l'alimentation USB externe
5 V ou le chargeur (alimentation mobile),
appareil peut passer directement à l'enregistrement vidéo. Sans arrêt manuel,
le processus d'enregistrement vidéo à boucle écrit et les vidéos seront
enregistrées en boucle. Vous pouvez arrêter manuellement l'enregistrement et faire passer l'
appareil à n'importe quel autre mode.
Modifiez les paramètres à votre convenance :
La caméra démarre automatiquement dans la répertoire racine de la carte TF
(comme illustré sur l'image « time.txt »). Éteignez l'appareil, connectez la
caméra et utilisez le câble USB pour la connecter à l'ordinateur. Après
avoir ouvert le document texte time.txt dans la disque amovible, vous pouvez modifier l'
heure selon le format « année-mois-jour-heure-minute-seconde » pour
«2019100123595959 Y Y et en enregistrant le document texte. Vous pouvez ensuite
allumer la caméra pour enregistrer une vidéo ; les fichiers vidéo afficheront l'
heure modifiée. Si vous souhaitez modifier l'heure à nouveau, vous devez
de remplacer les valeurs de N à 9.Or, Le format de référence est le
suivant :
1 : 20191001235959 Y (filigrane de date et heure)
2 : 20191001235959 N (sans filigrane de date et heure)
Connexion à l'ordinateur :
L'appareil peut être directement connecté à l'ordinateur lorsqu'il est
allumé, dans l'état veille ou enregistrement (connecté à l'
ordinateur, l'appareil peut être utilisé comme une clé USB pour copier, couper ou
supprimer librement des fichiers, ou formater la clé USB. Il peut également être utilisé comme webcam
pour la vidéo en direct ou le chat vidéo. Il ne peut pas être utilisé comme lecteur de carte
insérée dans l'appareil). Connectez l'appareil au port USB de
l'ordinateur. Après quelques secondes, l'ordinateur affichera le logo
du disque amovible. Une fois la connexion établie, le transfert de données est
établi et les données peuvent être transférées.
Remarques :
① Veuillez vous assurer que la carte T-flash (Micro SD) est insérée
dans l'appareil. Si aucune carte n'est insérée, l'appareil ne fonctionnera pas
correctement et l'appareil ne fonctionnera pas normalement.
② Veuillez régler l'objectif vers le sujet à photographier dans un environnement bien éclairé.
Restez à au moins 50 centimètres du sujet pour

(s) 20191001235959 Y : enregistrez le fichier texte, puis lancez l'enregistrement vidéo au démarrage ; l'heure de modification s'affichera sur le fichier vidéo. La procédure est identique si vous ne souhaitez pas de filigrane temporel ; la seule différence réside dans les lettres « Y » et « N » à la fin. Le format de référence est le suivant :

1 : 20191001235959 Y (filigrane avec l'heure affiché)

2 : 20191001235959 N (pas de filigrane temporel affiché)

Connexion à un ordinateur :

L'appareil peut être connecté directement à un ordinateur qu'il soit allumé, en veille ou éteint. Une fois connecté, il peut être utilisé comme une clé USB, permettant de copier, couper, coller, supprimer et formater librement des fichiers. Il peut également servir de webcam (dans ce cas, il n'est pas

possible d'insérer une carte mémoire). Connectez l'appareil au port USB de l'ordinateur ; après quelques secondes, un lecteur amovible apparaîtra sur l'ordinateur. Une fois la connexion établie, le transfert de données peut commencer.

● Paramètres techniques

Paramètres	Paramètres associés
Format vidéo	AVI
Décodage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920 × 1080p
Fréquence d'images	30 images par seconde
Format d'image	16:9
Résolution photo	4032 x 3024
Format d'image	JPG
Type de batterie	Batterie lithium-polymère haute capacité intégrée
Capacité de la batterie	1000 mAh
Autonomie	Jusqu'à 360 minutes d'enregistrement vidéo en continu
Tension de charge	5 V CC
Prise en charge de stockage	Prise en charge de cartes TF jusqu'à 32 Go
Vitesse de transfert	USB 2.0 haut débit
Type de port	Micro USB
Systèmes pris en charge	Windows ; Mac OS ; Linux ;
Logiciel de lecture	Logiciels de lecture multimédia intégrés au système ou courants

Remarques

- ① Rechargez la batterie après chaque utilisation. La recharge complète prend environ 2 à 3 heures. Une fois que le voyant indique que la batterie est pleine, prolongez la recharge de 30 minutes si possible afin de garantir une charge optimale.
- ② Il est normal que le produit chauffe légèrement ; ne vous inquiétez pas si le produit ne

Remarque : ce produit a été soumis à des tests de vieillissement de longue durée afin de garantir l'absence de défauts de qualité avant sa commercialisation.
Précautions d'emploi :

Conditions d'utilisation : veuillez respecter strictement la législation en vigueur dans votre pays. Il est interdit d'utiliser ce produit à des fins illégales, sous peine d'en assumer les conséquences.

Température de fonctionnement : veuillez utiliser l'appareil à température ambiante normale ; ne l'utilisez pas à des températures inadaptées à l'être humain.

Humidité de fonctionnement : veuillez l'utiliser dans un environnement dont l'humidité est adaptée à l'être humain. Ne placez pas le produit dans un environnement de travail humide. Ce produit n'est pas étanche ; évitez de l'exposer à l'eau ou à la pluie.

Conditions de prise de vue : veuillez utiliser l'appareil dans un environnement suffisamment éclairé. Ne dirigez pas la caméra directement vers le soleil ou toute autre source de lumière intense afin d'éviter d'endommager les composants optiques.

Exigences d'entretien : veuillez ne pas utiliser le produit dans un environnement où la concentration en poussière est trop élevée, afin d'éviter que l'objectif et les autres composants ne soient recouverts de poussière, ce qui pourrait nuire à la qualité de l'image.

être photographié. De cette manière, vous obtiendrez une image de qualité avec des couleurs naturelles, un paysage net et une image stable.

- ③ Exigences relatives à la carte TF : 1. 1-32 Go 2. Carte de marque C10 haute vitesse 3. Formatez d'abord la carte, puis insérez-la dans l'appareil et allumez-le.

● Paramètres pertinents

Éléments	Paramètres pertinents
Format vidéo	AVI
Décodage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920 × 1080p
Fréquence d'images vidéo	30 images par seconde
Format d'image	16:9
Résolution photo	4032 x 3024
Format d'image	JPG
Type de batterie	Batterie lithium-polymère haute capacité intégrée
Capacité de la batterie	1 000 mAh
Autonomie	La prise de photos peut durer jusqu'à 360 minutes
Tension de charge	5 V CC
Prise en charge du stockage	Prise en charge d'une carte TF de 32 Go maximum
Vitesse de transmission	USB 2.0 haut débit
Type d'interface	Micro USB
Systèmes pris en charge	Windows ; Mac OS ; Linux
Lecteur multimédia	Logiciel de lecture audio et vidéo fourni par le système ou courant logiciel de lecture

Remarques :

- ① Rechargez la batterie lorsqu'elle est déchargée. Il faut compter deux à trois heures pour la recharger complètement. Lorsque le voyant indique que la batterie est pleine, essayez de la recharger pendant encore 30 minutes afin de vous assurer qu'elle est complètement chargée.
- ② Il est normal que le produit chauffe légèrement. Ne craignez pas qu'il s'agisse d'un produit défectueux. Tous nos produits ont subi un long test de vieillissement afin de garantir l'absence de tout problème de qualité avant leur livraison

Remarques :

Utilisation : veuillez respecter strictement les lois en vigueur dans le pays où se trouve l'utilisateur. Il est interdit d'utiliser ce produit à des fins illégales, sous peine de voir l'utilisateur en assumer les conséquences.

Température de fonctionnement : veuillez utiliser l'appareil à température ambiante.
Ne l'utilisez pas à une température à laquelle le corps humain
ne peut s'adapter.

Humidité de fonctionnement : veuillez utiliser l'appareil dans des conditions d'humidité adaptées à l'être humain. Ne placez pas le produit dans un environnement de fonctionnement humide. Le produit n'est pas étanche et doit être protégé de l'eau et de la pluie.

Conditions de prise de vue : veuillez utiliser l'appareil dans un environnement suffisamment éclairé. Ne dirigez pas l'appareil photo vers le soleil ou d'autres sources de lumière intense, afin de ne pas endommager les composants optiques.

Conditions de nettoyage : veuillez ne pas utiliser l'appareil dans un environnement présentant une concentration excessive de poussière afin d'éviter que l'objectif et les autres composants ne soient contaminés par la poussière, ce qui pourrait nuire à la qualité des photos.