

D-27 Befeuchtungsventilator – Bedienungsanleitung

Deutsche Übersetzung des vollständigen englischen Textes

Technische Daten und Parameter

Angabe	Wert
Modell	D-27
Spannung	DC 5 V
Stromstärke	2 A
Sprühmenge	35–40 ml/h
Akkukapazität	4000 mAh
Motordrehzahl	2500
Gesamtleistung	7,2 W
Zerstäubungsleistung	1,2 W
Leistung der mehrfarbigen LED-Lampe	0,7 W
Lüfterausgang	1. Stufe 5 V / 2. Stufe 7 V / 3. Stufe 9 V
Material	ABS/PP/PC/Silikon/elektronische Komponenten
Wassertankvolumen	300 ml
Produktgröße	111 x 111 x 134 mm
Gewicht	580 g
Ausführungsnormen	GB4706.1-2005; GB4706.48-2009
Herkunft	Shenzhen, China

Beschriftungen der Abbildungen

- Lüfterbasis
- Beim Halten drehen
- Den Lüfter von Seite zu Seite schwenken
- Nebelauslass
- Sprüh-/Vernebelungstaste
- Lüftertaste
- Typ-C-Ladeanschluss
- Hauptschalter
- Ladeanzeige
- Beim Laden: rotes Licht an
- Voll geladen: Licht aus

Bedienungshinweise

Schalten Sie zuerst den Hauptschalter ein.

Lüftertaste: 1. Drücken: Lüfter auf erster Stufe einschalten; 2. Drücken: auf zweite Stufe schalten; 3. Drücken: auf dritte Stufe schalten; 4. Drücken: Lüfter ausschalten. Lange drücken: Schwenkfunktion einschalten; erneut lange drücken: Schwenkfunktion ausschalten.

Sprüh-/Vernebelungstaste: 1. Drücken: Dauervernebelung einschalten; 2. Drücken: Intervallvernebelung einschalten (5 Sekunden ein, 2 Sekunden aus); 3. Drücken: Sprüh-/Vernebelungsfunktion ausschalten.

Lange drücken: Umgebungslicht einschalten (automatischer Farbwechsel); erneut lange drücken: Umgebungslicht ausschalten.

Die Vernebelung stoppt automatisch, wenn der Wassertank leer ist.

D-27 Nutzungsdauer in verschiedenen Modi

Stufe/Modus	Vollbetrieb	Modus ohne Schwenken	Modus ohne Zerstäubung
Erste Stufe	4 h	5,5 h	4 h
Zweite Stufe	3,5 h	4 h	3,4 h
Dritte Stufe	2 h	3 h	2,5 h
Ladezeit	Es dauert 4,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist.		

Schritte

1. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die obere Abdeckung abzuschrauben.
2. Obere Abdeckung abschrauben und Wasser in den Wassertank füllen.
3. Im Uhrzeigersinn drehen, um die obere Abdeckung festzuziehen, und den Lüfter in Betrieb nehmen.
4. Lüfterwinkel einstellen.

Austausch des Baumwollstabs

1. Baumwollstab-Röhre herausziehen und den Baumwollstab ersetzen.
2. Darauf achten, dass die untere Feder nicht verloren geht.

Beschriftungen in der Abbildung: Baumwollstab; Wasserstandssonde.

Zubehör

- Bedienungsanleitung
- Ein Baumwollstab
- Ein Typ-C-USB-Kabel

Wichtige Hinweise

- Es ist normal, wenn sich im Sprühmodus oder im Sprüh- + Lüfter-Betriebsmodus einige Wassertropfen an der Sprühöffnung ansammeln. Trocknen Sie diese mit einem trockenen Papiertuch ab.
- Wenn der Wassertank längere Zeit nicht benutzt wird, halten Sie ihn trocken und sauber, um Bakterienwachstum zu vermeiden. Flüssigkeiten, die Alkohol, Aromastoffe, Essenzen, ätherische Öle usw. enthalten und den normalen Betrieb des Luftbefeuchters beeinträchtigen können, dürfen nicht hinzugefügt werden.
- Wenn nach einiger Nutzungszeit eine kleine Menge Schmutz im Inneren des Wassertanks erscheint, wird empfohlen, das Innere des Wassertanks mit einem weichen Baumwolltuch und einer kleinen Menge Natronpulver abzuwischen. Spülen Sie das Produkt beim Reinigen nicht direkt unter dem Wasserhahn ab, um einen möglichen Kurzschluss des Produkts zu vermeiden.
- Trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie Wasser einfüllen oder das Gerät reinigen.