

Product Manual

Manual :

1. Double click the button to turn on the power in 20st gear
2. Click on+20 gear
3. Long press+infinite upshift 1-100
4. Click on -20 gear
5. Long press - infinitely downshift to 1
6. Double click to close
7. Stopping in gear while working
8. In shutdown mode, click to check battery level

TIPS and Warnings:

1. Please re-charge before using of the product
2. Please charge in two months for battery protection once not often to be used
3. Please do not put your finger in the protective screen to avoid damaging and damaging the machine
4. Children under 10 years old should use it under adult supervision.

Standard package:

One host with one charging cable and manual.

Made in China

ROHS

Produktanleitung

Anleitung:

1. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um das Gerät im 20. Gang einzuschalten.
2. Klicken Sie auf „+20 Gang“.
3. Langes Drücken + unendliches Hochschalten von 1 bis 100
4. Klicken Sie auf „-20. Gang“.
5. Halten Sie die Taste gedrückt, um stufenlos bis auf Gang 1 herunterzuschalten.
6. Doppelklicken Sie, um das Menü zu schließen.
7. Während des Betriebs im Gang anhalten.
8. Klicken Sie im ausgeschalteten Modus, um den Akkustand zu überprüfen.

TIPPS und Warnhinweise:

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf.
2. Bitte laden Sie den Akku alle zwei Monate auf, um ihn zu schützen, wenn das Gerät nicht häufig verwendet wird.
3. Bitte berühren Sie den Schutzschirm nicht mit den Fingern, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
4. Kinder unter 10 Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Standardlieferumfang:

Ein Hauptgerät mit einem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung.

Hergestellt in China

ROHS