

Mode d'emploi de l'enregistreur vocal et lecteur MP3 portable et compact

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant toute utilisation

★Si vous souhaitez lire les données, veuillez à utiliser le **câble** de données d'origine★

(D'autres câbles de données risquent de ne pas se connecter correctement)

***Cet appareil doit être rechargé avec une tension de 5 V. Si vous utilisez une recharge rapide de 9 V
, cela peut entraîner la destruction de l'appareil***

Schéma de principe de l'interrupteur de l'appareil



Enregistrement

Enregistrement : sans brancher d'écouteurs, placez l'interrupteur en position ON pour lancer l'enregistrement ; **Enregistrement :** placez l'interrupteur en position OFF pour enregistrer le fichier et mettre l'appareil hors tension.

Vérification de l'état d'enregistrement : en mode d'enregistrement, appuyez longuement sur la touche « + » ou « - » et maintenez-la enfoncée ; le voyant clignote alors plusieurs fois pour indiquer que l'enregistreur fonctionne. **Remarque :** pendant l'enregistrement, ne connectez pas l'appareil à l'ordinateur, sinon le fichier d'enregistrement sera perdu par erreur.

Lecture

Lecture de musique/d'enregistrements

Branchez les écouteurs et placez l'interrupteur en position ON pour passer en mode lecture de musique. Appuyez brièvement sur la touche « - » pour basculer entre la lecture de musique et celle des enregistrements ; parallèlement, appuyez sur les touches « + » et « - » pour mettre la lecture en pause (voyant rouge et bleu clignotant), puis appuyez légèrement sur la touche « + » ou « - » pour sortir de la pause.


Réglage du volume / Changement de piste

Pendant la lecture, appuyez longuement sur la touche « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer le volume. Pendant la lecture, appuyez sur la touche « + » pour passer à la piste suivante.

Fonction heure (en option)

Modifiez l'heure système et connectez l'appareil à l'ordinateur. Insérez le disque, vous verrez un dossier nommé <recorder time synchronization tool>, copiez ce dossier sur le bureau, ouvrez-le, double-cliquez sur <recorder time synchronization tool> ; la fenêtre illustrée s'affichera. Vérifiez si l'heure de l'ordinateur est exacte, puis cliquez sur <SetTime> ; la fenêtre illustrée s'affichera, indiquant que la synchronisation de l'heure a réussi.

Pour formater l'appareil, veuillez sauvegarder ce dossier afin d'éviter toute perte.



Fonction d'extension

Supprimer des fichiers

Pendant la lecture, appuyez simultanément sur les touches « + » et « - » pour mettre en pause (le voyant clignote en rouge et bleu), puis appuyez longuement sur la touche « + » ou « - » pour supprimer le fichier en cours de lecture (le voyant clignote rapidement en bleu). Appuyez simultanément sur les touches « + » et « - » pour supprimer tous les fichiers (le voyant clignote rapidement en rouge). Remarque : le mode « Lecture des enregistrements » signifie la suppression de tous les enregistrements, et le mode « Lecture de musique » signifie la suppression de toute la musique.

Avance rapide et retour rapide

Branchez les écouteurs, mettez d'abord l'enregistreur en position ON, maintenez le bouton « - » enfoncé, puis relâchez-le lorsque vous entendez le son. À ce moment-là, appuyez longuement sur le bouton « + » pour avancer rapidement, et appuyez longuement sur le bouton « - » pour reculer.

Remarque : si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez la configurer à chaque mise sous tension.

Enregistrement à commande vocale

Sans brancher les écouteurs, placez l'interrupteur en position ON. Une fois que le voyant rouge s'allume, maintenez la touche « - » enfoncée. Après plusieurs clignotements rapides du voyant bleu, relâchez la touche pour activer l'enregistrement à commande vocale. Placez l'interrupteur en position OFF pour enregistrer le fichier et éteindre l'appareil. Remarque : si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez la configurer à chaque mise sous tension.

Enregistrement pendant la charge

Branchez l'appareil à l'ordinateur ou au chargeur. Lorsque le voyant rouge clignote ou que le voyant bleu est allumé, placez l'interrupteur en position ON, appuyez sur la touche « + » ou « - » et maintenez-la enfoncée (relâchez-la après 5 secondes) ; le voyant rouge s'éteint, puis l'appareil passe en mode de charge. Pendant l'enregistrement, placez l'interrupteur en position OFF pour enregistrer le fichier et éteindre l'appareil.

Écoute pendant l'enregistrement / fonction aide auditive

Sans brancher les écouteurs, placez le commutateur en position ON. Une fois que le voyant rouge est allumé, maintenez enfoncées simultanément les touches « + » et « - ». Une fois que le voyant est éteint,

relâchez les boutons, branchez les écouteurs et vous pouvez écouter tout en enregistrant. Placez-le en position OFF. Vous pouvez enregistrer le fichier et éteindre l'appareil.

Paramètres de fonctionnement

Type de produit	Mini-enregistreur vocal	4 Go	Peut enregistrer jusqu'à 48 heures de fichiers
Mode d'enregistrement	Allumer : enregistrement, Éteindre : enregistrement	8 Go	Permet de stocker 96 heures d'enregistrements
Batterie	Écologique polymère écologique batterie au lithium	16 Go	Permet d'enregistrer jusqu'à 192 heures de fichiers
Temps de charge	Environ 1 heure	32 Go	Permet de stocker 384 heures d'enregistrements
Format d'enregistrement	WAV	Débit binaire d'enregistrement	192 kbps
Format de lecture	MP3/WMA/WAV	Fréquence d'échantillonnage	48 kHz

Recharge de l'appareil

1. Utilisez le **câble de données d'origine** pour connecter l'appareil directement à l'ordinateur ou au chargeur afin de le recharger.

Il est recommandé de connecter l'appareil à l'ordinateur pour le recharger.

2. Veuillez utiliser un adaptateur secteur avec un **courant** de charge **de 1 A ou moins** pour la recharge, sinon cela pourrait endommager l'appareil ou présenter un danger (ce produit n'est pas fourni avec un adaptateur secteur standard).

3. Pendant la charge, l'enregistreur vocal clignote

; une fois complètement chargé, il reste allumé en bleu.

Remarques :

1. Lors de la recharge ou de la connexion à un ordinateur, remettez d'abord l'interrupteur à zéro. Lorsque vous débranchez l'appareil, attendez que le voyant s'éteigne avant de l'utiliser.

2. Après l'enregistrement, que l'enregistreur soit sous tension ou non, vous devez mettre l'interrupteur en position « off » pour enregistrer le fichier d'enregistrement, sinon celui-ci sera perdu.

Cet appareil est équipé d'un système de réinitialisation intelligent ; veuillez enregistrer le fichier d'enregistrement avant de le connecter à l'ordinateur. Étant donné que la qualité d'enregistrement et le son de ce produit sont relativement clairs et que les paramètres sont relativement élevés, le fichier d'enregistrement est relativement volumineux ; veuillez l'extraire à temps. La société n'est pas responsable de la perte de données.

Il ne peut plus enregistrer soudainement

Veuillez d'abord sauvegarder vos fichiers importants, puis formater l'appareil sur votre ordinateur. Si l'appareil fonctionne normalement après le formatage, veuillez nettoyer l'ordinateur sans tarder. Il s'agit d'une infection par un virus informatique qui rend l'enregistreur vocal inutilisable. À long terme, cela causera des dommages irréparables à l'appareil.

Le voyant lumineux ne réagit pas ou reste allumé de manière anormale

Veuillez d'abord sauvegarder vos fichiers importants, puis rétablir les paramètres d'usine. Après avoir connecté l'appareil à l'ordinateur, cliquez sur « Poste de travail », recherchez la lettre du lecteur amovible, cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez « Formater », puis « Formatage rapide ». De cette manière, la réinitialisation d'usine sera effectuée et la plupart des dysfonctionnements pourront être éliminés.

Aucune réponse après la connexion à l'ordinateur

Vérifiez d'abord si la prise est bien branchée. Si l'ordinateur ne réagit toujours pas, essayez de le connecter à un autre ordinateur. Certains ordinateurs ne peuvent pas être reconnus en raison de l'absence de pilotes. Si vous ne parvenez toujours pas à le reconnaître après avoir essayé, vous pouvez contacter le service de mise à jour ou le service après-vente.