

按键加密U盘

USB 3.1 Gen 1

蓝灯

红灯

1234567890-⏻

密码输入区

解锁键

电源键

挂绳孔

指示灯含义

指示灯状态	含义
红灯亮	开始接受输入密码
红灯常亮	再次输入密码
蓝灯亮	已解锁
蓝灯常亮	可插入电脑
红蓝灯同时闪烁	按键有效

1

Anleitung

■ Startpasswort

1122334

■ Bedienungsanleitung

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt (rote LED leuchtet) → Geben Sie das Passwort ein (rote und blaue LED blinken gleichzeitig, was anzeigt, dass die Tasten funktionieren)
→ Drücken Sie die Entsperrtaste, um die Entsperrung zu bestätigen (blaues Licht leuchtet) → Nach dem Anschließen an den Computer können Sie mit der Datenübertragung beginnen → Nach dem „Wird der verschlüsselte USB-Stick automatisch gesperrt.“
Hinweis: Wenn der USB-Stick ohne vorherige Entsperrung an den Computer angeschlossen wird, gilt das gleiche Entsperrverfahren wie oben beschrieben.

■ Passwort ändern

Nach dem Entsperrern mit dem Initialpasswort (blaues Licht leuchtet) einmal auf die Entsperrtaste drücken (rotes und blaues Licht blinken einmal gleichzeitig) -
Geben Sie das gewünschte Passwort ein (6-15-stelliges Passwort, bitte keine aufeinanderfolgenden oder einzelnen Ziffern wie „123456“, „888888“, „000000“ usw. verwenden) → Drücken Sie die Entsperrtaste zur Bestätigung (rote und blaue LED blinken gleichzeitig) → Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken Sie die Entsperrtaste zur Bestätigung (rote LED leuchtet 3 Sekunden lang und erlischt dann, blaue LED leuchtet dauerhaft), das neue Passwort wurde erfolgreich eingerichtet.

2

Sonderfunktionen

1. Wenn der USB-Stick nach dem Entsperrern nicht innerhalb von 30 Sekunden an den Computer angeschlossen wird, wird er automatisch gesperrt;

2. Nach 7 aufeinanderfolgenden falschen Passworteingaben blinken die rote und die blaue LED schnell. Bei 10 falschen Passworteingaben wird der USB-Stick automatisch zurückgesetzt, die gespeicherten Daten werden gelöscht und das Passwort wird auf die Werkeinstellung zurückgesetzt (das Standardpasswort lautet 1122334). Halten Sie in diesem Fall die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, geben Sie dann das Standardpasswort ein, um den Stick zu entsperren, und schließen Sie ihn an einen Computer an, um ihn zu formatieren, damit Sie den USB-Stick weiter verwenden können.

3

Wichtige Hinweise

1. Vergessen Sie das Passwort auf keinen Fall, denn selbst der Hersteller kann Ihnen nicht helfen, das Passwort zu knacken und die Daten auszullesen. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie den USB-Stick nur zurücksetzen und ein neues Passwort festlegen. Die ursprünglich gespeicherten Daten werden dabei automatisch gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

2. Der tastengesteuerte verschlüsselte USB-Stick ist standardmäßig im FAT32-Format formatiert. Wenn Sie große Dateien (über 4 GB) kopieren möchten, empfehlen wir, den USB-Stick im exFAT-Format zu formatieren;

3. Da verschlüsselte USB-Sticks im Standby-Modus Strom verbrauchen, muss der Stick möglicherweise an den Computer angeschlossen und aufgeladen werden (Ladezeit 1-2 Stunden), wenn er länger als eine Woche im Standby-Modus war oder die LED-Anzeige beim langen Drücken der Entsperrtaste nicht aufleuchtet. Wird der Ladevorgang beendet, muss die Batterie neu aufgeladen werden;

4. Das Passwort darf nur aus Ziffern und Groß- und Kleinschreibung bestehen und darf nicht aus der Ziffernreihe 01234567890 oder „888888“ verwendet werden wie z.B. „1234567890“ oder „888888“;

5. Wenn Sie das Passwort häufig falsch eingeben, sichern Sie bitte umgehend Ihre Daten und ändern Sie das Passwort, um zu verhindern, dass Daten gelöscht werden.

Encrypted Flash Drive

USB 3.1 Gen 1

Blue LED

Red LED

1234567890-⏻

Pin Input

Key Button

Power Button

Lanyard Hole

LED Indicator

Status	Indication
Red Led	Accepting PIN
Constant Red Led	Re-enter PIN
Blue Led	Unlocked
Constant Blue Led	Connect to PC
Red & Blue Blink Once	Valid Input

1

Verwendung

■ Initial PIN

1122334

■ Verwendung

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt (rote LED leuchtet) → Geben Sie die PIN ein (rote und blaue LED blinken einmal bei jeder gültigen Eingabe) → Drücken Sie die Taste zum Entsperrern (blaue LED leuchtet) → Schließen Sie den USB-Stick an den PC an, er wird vom PC erkannt → Trennen Sie den USB-Stick; das Gerät wird sofort verschlüsselt. Hinweis: Der USB-Stick kann nach dem Anschließen entsperrt werden, die Vorgehensweise ist dieselbe wie oben beschrieben.

■ PIN ändern

USB-Stick entsperren (blaue LED leuchtet) → Taste drücken (rote und blaue LED einmal blinken) → Neue PIN eingeben (6-15 Ziffern, keine aufeinanderfolgenden Ziffern wie „123456“ oder sich wiederholende Ziffern wie „888888“ verwenden) → Taste zur Bestätigung drücken (rote und blaue LED blinken einmal) → Neue PIN erneut eingeben, Taste
Taste erneut zur Bestätigung (rote LED leuchtet 3 Sekunden lang, dann leuchtet die blaue LED), die neue PIN wurde erfolgreich geändert

2

Funktion

1. Der USB-Stick wird automatisch nach 30 Sekunden gesperrt, wenn er nicht angeschlossen ist.

2. Wenn Sie 7 Mal hintereinander die falsche PIN eingeben, leuchten die rote und blaue LED blinkt. Nach 10 falschen Eingaben wird der USB-Stick auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt. Die Daten werden vollständig gelöscht und die PIN wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt (ursprüngliche PIN 1122334). Um den USB-Stick wieder zu aktivieren, drücken Sie bitte den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, entsperren Sie ihn mit der anfänglichen PIN, schließen Sie ihn an den PC an und formatieren Sie dann den USB-Stick.

3

Hinweis

1. Bewahren Sie Ihre PIN an einem sicheren Ort auf. Bei Verlust oder Vergessen ist kein Zugriff auf das Laufwerk mehr möglich. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen werden alle Daten vollständig gelöscht;

2. Das Standardformat ist FAT32. Bitte formatieren Sie das Laufwerk auf exFAT, wenn Sie große Dateien kopieren möchten (z. B. einige einzelne Dateien, die größer als 4 GB sind);

3. Das Gerät hat einen Standby-Stromverbrauch und verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Der Akku kann seine Ladung verlieren, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern. Bitte schließen Sie es zum Aufladen an einen PC an, wenn die LED-Anzeige nicht leuchtet. (Der Ladevorgang kann etwa 2 Stunden dauern.)

4. Bitte wählen Sie eine PIN mit 6 bis 15 Ziffern. Verwenden Sie keine aufeinanderfolgenden Ziffern wie „123456“ oder sich wiederholende Ziffern wie „888888“;

5. Der Kunde ist jederzeit für die Sicherheit und die Sicherung der Daten verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Datenverluste.