Mode d'emploi



Insérez la carte TF : dévissez le capuchon du stylo et insérez la carte TF dans le logement prévu à cet effet. (Remarque : veuillez insérer ou retirer la carte TF lorsque l'appareil est éteint.)

Chargement : connectez la caméra stylo à un ordinateur ou à une batterie externe à l'aide du câble USB pour la recharger. Si vous utilisez un chargeur, il est recommandé d'utiliser un courant inférieur à 1 A.

Copier un fichier : utilisez le câble USB pour connecter la caméra stylo à l'ordinateur, ouvrez le disque amovible, recherchez le fichier, copiez-le et enregistrez-le sur l'ordinateur, puis vous pourrez le lire.

Fonction

Mise en marche : sans carte : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes, le voyant jaune s'allume puis s'éteint, le voyant rouge clignote 10 fois puis s'éteint. Avec carte : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes, le voyant jaune reste allumé et l'appareil est en veille.

Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, le voyant rouge clignote 3 fois puis s'éteint, le voyant vert s'allume puis s'éteint.

Enregistrement vidéo : en mode veille, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, le voyant jaune clignote 3 fois puis s'éteint, l'enregistrement commence. Résolution vidéo :

1920*1080. Un fichier de 20 min. Enregistrement en boucle.

Arrêt de l'enregistrement : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, le voyant jaune s'allume, le fichier est enregistré et l'appareil passe en mode veille.
Prise de photo : en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, le voyant jaune clignote une fois, la photo est prise.
Résolution : 2560*1440.
Enregistrement pendant la charge : avec ou sans carte TF, le voyant jaune s'allume, le voyant rouge clignote lentement pendant la charge, charge complète : les voyants jaune et rouge restent allumés, tension : 4,1-4,2 V, débranchez le câble USB après avoir éteint la caméra. Les autres opérations sont identiques à celles habituelles, le voyant rouge clignote lentement pendant la charge.
Réinitialisation : appuyez sur le bouton de réinitialisation à tout moment. Veuillez noter que le fichier d'enregistrement ne sera pas sauvegardé.
Batterie faible : tension de batterie faible 3,3 V, les voyants rouge et jaune clignotent 3 fois puis s'éteignent, la caméra enregistre le fichier et s'éteint.
Veille : en veille, la caméra s'éteindra après 60 secondes en l'absence d'activité.
Format de fichier : audio, photo, vidéo, heure. La caméra s'éteindra lorsque la carte TF sera retirée.
Heure : modifiez le fichier « heure » selon ce format (par exemple 2019-06-01 00:00:00Y), puis enregistrez le fichier ; l'heure mise à jour s'affichera lors du prochain redémarrage. Modifiez le fichier « heure » selon ce format (par exemple 2019-06-01 00:00:00N), puis enregistrez le fichier ; l'appareil enregistrera sans afficher l'heure lors du prochain redémarrage.
Précautions :
Avertissement : le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures et des dangers.
N'utilisez pas ce produit dans un environnement particulièrement chaud, froid, poussiéreux ou humide.
Ne plongez pas ce produit dans l'eau ou d'autres liquides.
N'exposez pas ce produit à la lumière du soleil et ne le jetez pas au feu afin d'éviter toute explosion de la batterie et tout risque d'incendie.
Ne placez pas ce produit à la portée des enfants afin d'éviter toute blessure.
Ne laissez pas tomber le produit et ne le heurtez pas violemment, car cela endommagerait ses composants et empêcherait son fonctionnement normal.
Ne démontez pas ce produit afin d'éviter d'endommager ses composants.
Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez recharger le produit une fois tous les deux mois.
Rappel important
Veuillez noter que les données doivent être sauvegardées séparément afin d'éviter toute perte de données.
Veuillez lire le manuel avant d'utiliser ce produit. Si des données sont perdues en raison d'une erreur humaine ou d'un cas de force majeure, la société n'en est pas responsable.