

H760

Manuel d'utilisation du WiFi 4G

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité afin de garantir une utilisation correcte et sûre de votre appareil.

	N'allumez pas votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou lorsque son utilisation est susceptible de causer des interférences ou de présenter un danger.
	Respectez les règles et les réglementations en vigueur dans les hôpitaux et les établissements de soins. Ne placez pas votre appareil à proximité d'appareils médicaux.
	Éloignez votre appareil à proximité d'appareils électroniques de haute précision.
	N'essayez pas de démonter votre appareil ou ses accessoires. Seul le personnel qualifié est autorisé à entretenir ou à réparer l'appareil.
	Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans des conteneurs exposés à la chaleur.
	Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de votre appareil. Le rayonnement émis par l'appareil peut affecter les performances de ces appareils.
	Ne placez pas votre appareil dans un endroit à haute température et ne l'utilisez pas dans un endroit où se trouvent des gaz inflammables, comme une cuisine.
	Éloignez votre appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil sans surveillance.
	Utilisez uniquement un adaptateur homologué pour éviter tout risque d'explosion.
	Respectez les lois et réglementations relatives à l'utilisation de l'appareil.

Il est recommandé d'utiliser l'équipement uniquement dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 50 °C et l'humidité entre 10 % et 90 %. Conservez l'équipement dans un environnement où la température est comprise entre -10 °C et 70 °C ou l'humidité entre 10 % et 90 %.

1. Présentation

Ce produit est une 4G qui offre un accès Internet sans fil 4G ou Wi-Fi et USB, permettant ainsi à plusieurs utilisateurs de partager une connexion mobile haut débit sans fil.

and USB, so that multiple users share wireless mobile broadband.

1.1 Conditions de connexion

L'appareil se connecte via Wi-Fi ou USB, et utilise un navigateur pour configurer les paramètres.

1.2 Instructions relatives à l'état de fonctionnement de l'écran LCD

voyant lumineux	État
Le signal est long et rouge	L'appareil est sous tension, en cours de démarrage
Le signal est long et vert	Indique que l'appareil reçoit un signal, mais qu'il n'y a pas de flux de données
Le voyant vert clignote lentement	Indique que le flux de données de l'appareil est normal
Le voyant WiFi reste allumé	Indique que le Wi-Fi démarre normalement
Le voyant WiFi clignote lentement	Indique qu'un utilisateur est connecté au Wi-Fi
Le voyant de signal et le voyant WiFi clignotent simultanément	Indique que l'appareil est en train de restaurer les paramètres d'usine

1.3 Connexion Wi-Fi

Étape 1 : Ouvrez le menu Wi-Fi pour lancer la gestion du Wi-Fi, puis sélectionnez SSID.

Pour le système d'exploitation Windows : Cliquez avec le bouton droit sur la gestion du Wi-Fi dans la barre des tâches : Sélectionnez l'accès Internet disponible et double-cliquez sur son SSID.

Pour le système d'exploitation Mac OS X : sélectionnez Préférences Système -> Airport. Sélectionnez le SSID correspondant dans le menu déroulant.

• Pour les appareils iOS : Réglages -> Wi-Fi, sélectionnez le SSID approprié.

• For Android device: System setting->WLAN setting, select the right SSID.

Étape 2 : Saisissez le mot de passe Wi-Fi dans la boîte de dialogue qui s'affiche

2. Paramètres de l'interface utilisateur Web

2.1 Se connecter à la page de configuration

Ouvrez le navigateur, puis saisissez l'adresse <http://192.168.43.1>. La page s'affiche comme ci-dessous :



Fig 2.1

Le mot de passe de connexion par défaut est admin.admin.

*This item description is for reference.

Élément d'état	Description de l'état
État de la carte SIM	Message « Aucune carte SIM » lorsque la carte SIM n'est pas insérée. Une fois la carte correctement insérée, aucun message n'apparaît.
Informations sur l'opérateur réseau	Une fois la carte SIM appropriée insérée et l'enregistrement effectué, les informations sur l'opérateur réseau s'affichent. Par exemple : 中国联通
Type de réseau	Affiche le type de réseau actuel : Par exemple : LTE
Puissance du signal	L'intensité du signal, allant de « aucun signal » à « excellent signal », s'affiche comme suit :
État de la connexion	Si la connexion réseau actuelle a été établie, l'icône correspondante s'affiche en fonction du type de réseau : dans le cas contraire, aucune icône ne s'affiche. Si vous utilisez un réseau mobile, 3G ou 4G peut s'afficher. Par exemple :
Nombre d'utilisateurs Wi-Fi	Affiche le nombre actuel d'utilisateurs connectés à l'équipement. Par exemple :

Tab 2.1

3. Paramètres SSID

Network SSID: Set the network name of this device.

Security: Configure the way of encryption of WiFi connection, support open and

WPA encryption.

Mot de passe : déterminez le mot de passe de la connexion réseau SSID.

4. Paramètres APN

Cette page permet de définir les paramètres APN nécessaires pour se connecter au réseau 4G. En général,

there is a system default APN par défaut est fourni par le système pour prendre en charge la connexion actuelle. La page offre les fonctions suivantes :

as below:

● **Modify APN parameter:** Modifier les paramètres APN : choisissez un élément APN dans la liste de configuration, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la modification.

● **Add new APN parameter:** Ajouter de nouveaux paramètres APN : cliquez sur le bouton « Nouveau », saisissez les paramètres de configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour les sauvegarder, et définissez les paramètres par défaut actuels. Vous pouvez consulter l'opérateur de réseau local pour obtenir les informations APN détaillées.

5. Complète de connexion

This page is used to set the network name of this device. This page is used to set the network name of this device. This page is used to set the network name of this device.

● **Username:**User can modify the user name of the device.

● **New password and confirm password:** Set the new password and confirm password. Set the new password and confirm password.

6. Informations système

User can get the basic info. This page is used to display the basic information of the device. User can get the basic info.

7. Statistiques

This page is used to display the statistics of traffic. This page is used to display the statistics of traffic. This page is used to display the statistics of traffic.

Courant reçu : depuis le démarrage, le trafic en aval consommé jusqu'à présent.

Courant envoyé : depuis le démarrage, trafic montant consommé jusqu'à présent.

Consommation actuelle : statistiques de trafic consommé depuis le démarrage.

Trafic total reçu : depuis la dernière effacement des journaux de trafic, volume total de trafic descendant consommé jusqu'à présent.

Trafic total envoyé : depuis la dernière réinitialisation des journaux de trafic, volume total de données envoyées.

Trafic total utilisé : depuis la dernière réinitialisation des journaux de trafic, trafic total consommé jusqu'à présent.

Effacer : effacez l'enregistrement actuel pour démarrer le prochain cycle de comptage du trafic.

8. Réinitialisation d'usine

Sur la page principale, cliquez sur « Réinitialiser » pour rétablir les paramètres d'usine d'origine de l'appareil et le redémarrer.

9. Réglage du mode réseau

3 types de mode : 4G/3G, 4G uniquement, 3G uniquement.

10. Redémarrage

Sur la page d'accueil, cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer l'appareil.

Avertissements et précautions

Appareil électronique

Éloignez votre appareil à proximité d'appareils électroniques de haute précision. L'appareil sans fil peut affecter les performances de ces appareils. Ces appareils comprennent les appareils auditifs, les stimulateurs cardiaques, les systèmes d'alarme incendie, les portails automatiques et d'autres appareils automatiques. Si vous utilisez un appareil médical électronique, consultez le fabricant de l'appareil pour vérifier si les ondes radio affectent son fonctionnement.

Hôpital

Veuillez respecter les consignes suivantes dans les hôpitaux ou les établissements de santé :

N'apportez pas votre appareil sans fil dans la salle d'opération, l'unité de soins intensifs ou l'unité de soins coronariens.

- Do not use your wireless device at places for medical treatment where wireless device use is prohibited.

Environnement de stockage

Ne placez pas de supports de stockage magnétiques, tels que des cartes magnétiques et des disquettes, à proximité de l'appareil sans fil. Les ondes émises par l'appareil sans fil pourraient effacer les informations qui y sont stockées.

Ne placez pas votre appareil sans fil et ses accessoires dans des récipients générant un champ magnétique puissant, tels qu'une cuisinière à induction ou un four à micro-ondes. Cela pourrait entraîner une défaillance des circuits, un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas votre appareil sans fil dans un endroit très chaud ou très froid. Sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement des produits, un incendie ou une explosion.

N'exposez pas votre appareil sans fil à des chocs ou des impacts violents. Dans le cas contraire,

wireless device malfunction, overheating, fire, or explosion may occur.

Sécurité des enfants

Placez votre appareil sans fil hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

• Ne laissez pas les enfants mettre l'appareil dans leur bouche.

Ne laissez pas les enfants toucher les petites pièces. Sinon, l'ingestion de ces petites pièces pourrait provoquer un étouffement ou un blocage de la gorge.

Environnement d'utilisation

L'appareil sans fil n'est pas étanche. Gardez-le au sec. Protégez l'appareil sans fil de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas l'appareil sans fil avec les mains mouillées. Sinon, un court-circuit, un dysfonctionnement du produit ou un choc électrique pourrait se produire.

N'utilisez pas l'appareil sans fil dans des endroits poussiéreux, humides ou sales, ni dans des endroits exposés à des champs magnétiques. Sinon, un dysfonctionnement du circuit pourrait se produire.

Lors d'un orage, n'utilisez pas votre appareil sans fil à l'extérieur.

L'appareil sans fil peut causer des interférences avec les téléviseurs, les radios et les ordinateurs situés à proximité.

Conformément aux normes internationales relatives aux radiofréquences et aux rayonnements, utilisez

uniquement des accessoires pour appareils sans fil approuvés par le fabricant.

Sécurité routière

N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez.

Lorsqu'il est allumé, cet appareil émet des ondes électromagnétiques susceptibles d'interférer avec les systèmes électroniques du véhicule, tels que le système de freinage antiblocage (ABS) ou les airbags. Pour éviter tout problème, ne placez pas cet appareil sur le tableau de bord ou dans la zone de déploiement d'un airbag.

Vérifiez auprès de votre concessionnaire automobile ou du constructeur automobile que l'appareil

Le tableau de bord est correctement protégé contre l'énergie RF de cet appareil. Conditions d'utilisation

Éloignez cet appareil avant de monter à bord d'un avion.

Éloignez cet appareil lorsque vous vous trouvez dans des établissements de santé, sauf dans les zones désignées. Comme de nombreux autres types d'équipements couramment utilisés, cet appareil peut interférer avec d'autres appareils électriques ou électroniques, ou avec des équipements utilisant des fréquences radio.

Éloignez cet appareil lorsque vous vous trouvez à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez scrupuleusement tous les panneaux et instructions affichés dans un dépôt de carburant, une station-service, une usine chimique ou dans toute atmosphère potentiellement explosive.

Lorsque cet appareil est allumé, il doit être maintenu à au moins 15 cm de tout dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque, une aide auditive ou une pompe à insuline, etc.

• Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.

- When replacing the cover, please note that this device may contain substances that could create an allergic reaction.

Manipulez toujours cet appareil avec précaution et conservez-le dans un endroit propre et exempt de poussière.

• N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.

• Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et ne puez pas cet appareil.

• Ne le peignez pas.

Point de collecte :

Ce symbole sur cet appareil signifie que ces produits doivent être apportés à des points de collecte en fin de vie :

Centres municipaux de collecte des déchets équipés de conteneurs spécifiques pour ces équipements.

Bacs de collecte dans les points de vente.

Ils seront ensuite recyclés, afin que leurs composants puissent être réutilisés et pour éviter que des substances ne soient rejetées dans l'environnement.

Dans les pays de l'Union européenne :

Ces points de collecte sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant ce symbole doivent être apportés à ces points de collecte.

Dans les pays hors Union européenne :

Les équipements portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les poubelles ordinaires si votre juridiction ou votre région dispose d'installations de recyclage et de collecte appropriées ; ils doivent plutôt être apportés à des points de collecte pour être recyclés. Aux États-Unis, veuillez consulter le site www.recyclewirelessphones.org pour plus d'informations sur le recyclage des produits sans fil.

O FAQ

Q : Mot de passe SSID ou WLAN oublié

A : Démarrez l'appareil, puis appuyez longuement sur le bouton RESET pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine d'origine.

Q : L'appareil fonctionne correctement, mais les autres ordinateurs ou appareils WLAN ne parviennent pas à établir une connexion WLAN avec l'appareil sans fil.

R : Assurez-vous que la carte sans fil des autres équipements fonctionne correctement et saisissez le mot de passe Wi-Fi correct.

Mot de passe.

Q: Can't identify SIM Card: Impossible d'identifier la carte SIM (le voyant de signal est toujours éteint)
R : Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée ou
A: Make sure the SIM card is correctly inserted into the device.

Q: WLAN connection failed: La connexion WLAN est établie, mais je ne peux pas naviguer sur le Web (pas de trafic de données)
R : Assurez-vous que le forfait de la carte SIM est valide.

Conseil utile

If the device does not work properly, please try the following methods:
If the device does not work properly, please try the following methods:

1. Redémarrer l'appareil

2. Réinitialisation des paramètres d'usine

3. Consult the local network operator for more information.