

Einweisung in die Tastaturbedienung

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch**

Funktionstaste: Wenn die Taste mehr als ein Zeichen oder ein Funktionssymbol aufweist, drücken Sie Fn oder Fn+Umschalt.

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen entsprechend den tatsächlichen Funktionen der gekauften Produkte: (Teilweise Produktunterstützung)



Grundlegende Parameter: (Ein Teil der Parameter sind objektive Faktoren, die variieren können).

Betriebsspannung:	3.0 V bis 4.2 V	Betriebsstrom:	3.0 mA
Betriebsdauer:	10 Stunden	Niederspannungswarnung:	3.5-3.3 V
Ruhestrom:	0.3 mA	Standby-Zeit des Akkus:	100-3 Stunden
Akkukapazität:	150/280/420/500 mAh	Tasteneinschläge:	55 g bis 70 g
Lebensdauer der Tastatur:	300 Millionen	Ladeeingang:	5 V ± 1 A
Verbindungsreichweite:	10 m	Ladezeit:	2-3 Stunden
Ladestrom:	200 mA	Weckzeit:	2-3 Sekunden
Ladeanschluss:	Micro-USB (oder Typ C)	Betriebstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Passwort:	Nein		

* Nicht in die Mikrowelle geben und von Magnetfeldern fernhalten.

* Reinigen Sie die Tastatur mit einem weichen Tuch, schalten Sie das Gerät nicht für längere Zeit aus.

* Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und der Akku ausreichend geladen ist.

* Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur innerhalb der Reichweite befindet.

* Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion des Geräts aktiviert ist.

* Stellen Sie sicher, dass die Tastatur und das Gerät gekoppelt sind.

* Löschen Sie die Kopplungsdaten des Geräts, deaktivieren Sie die WLAN-Funktion und führen Sie die Kopplung erneut durch.

* Bitte verbinden Sie nicht mehrere Bluetooth-Tastaturen gleichzeitig; falls erforderlich, verbinden Sie diese bitte nacheinander.

** Dieses Produkt wird im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung nicht rechtzeitig aktualisiert. Bei Abweichungen beziehen Sie sich bitte auf die physischen Produkte.

