Mode d'emploi

Chargement :

Branchez la veilleuse à une source d'alimentation de 5 V à l'aide du câble de recharge fourni. La durée de recharge est de 2 heures. Pendant la charge, le voyant lumineux situé sur la tête de la lampe indique l'état de charge et s'éteint lorsque la charge
est terminée. Mode
allumage continu :

Appuyez une fois sur l'interrupteur pour activer le mode d'éclairage continu. Dans ce mode, la veilleuse fonctionnera en continu pendant 6 heures et devra ensuite être rechargée.

Mode détecteur de mouvement :

Appuyez deux fois sur l'interrupteur pour passer en mode détecteur de mouvement. Dans ce mode, la veilleuse s'allume ou s'éteint automatiquement en fonction de la détection d'activité humaine.

Ce mode peut durer jusqu'à un mois, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Réglage de la luminosité :

Appuyez longuement sur le bouton pour régler la luminosité de la veilleuse. Choisissez le niveau de luminosité qui vous convient le mieux
préférences personnelles.

Installation :

La veilleuse s'installe à l'aide d'un ruban adhésif double face. Vous pouvez la fixer sur des placards, des
des tables de chevet, des couloirs ou de tout autre endroit nécessitant un éclairage. Assurez-vous que la surface d'installation est propre et lisse pour une adhérence optimale.

Caractéristiques du produit

Conception portable : convient à divers scénarios tels que l'éclairage nocturne et l'éclairage d'armoires. Charge rapide : le processus de charge ne prend que 2 heures. Fonctionne pendant 6 heures en mode allumé en permanence
. Autonomie allant jusqu'à 1 mois en mode détecteur de mouvement. Appuyez longuement pour régler la luminosité, afin de répondre à différents besoins dans différents environnements.

Appuyez deux fois pour passer en mode détecteur de mouvement. Appuyez une fois pour activer ou désactiver l'interrupteur.

Grâce à la bande adhésive, vous pouvez le fixer à l'endroit qui vous convient.

ATTENTION

La tension d'entrée maximale est de 5 V

Ne plongez pas la veilleuse dans l'eau et ne l'exposez pas à des environnements humides.

Évitez d'exercer une force excessive pour ne pas endommager le produit. N'utilisez pas la veilleuse à proximité de sources de chaleur intense ou de flammes nues.

Rechargez régulièrement la veilleuse pour garantir son bon fonctionnement. Si vous n'utilisez pas la veilleuse pendant une période prolongée, veuillez éteindre l'interrupteur pour économiser de l'énergie.

Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Nous sommes à votre entière disposition.

Merci d'avoir choisi notre produit !