

Mode d'emploi

Caractéristiques

- Commande temporisée, par exemple pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation ainsi que pour les terrariums : systèmes d'arrosage, humidificateurs, brumiseurs et pour les aquariums : pompes de circulation, pompes à air, systèmes de dosage et de diffusion de CO₂

8 durées d'activation/de désactivation réglables

- Intervalle de commutation minimum : 1 seconde

- programmation pour une commutation quotidienne, certains jours, par tranches horaires, uniquement les jours ouvrables ou uniquement le week-end

- Commutation manuelle des modes de fonctionnement

Automatique, Permanent

Continu ON et Continu OFF

- Affichage LCD pour le jour de la semaine, l'heure, la minute, la seconde, les heures de commutation programmées et le mode de fonctionnement

- Puissance de coupure maximale de 2 000 W pour une charge résistive (par ex. ampoules à incandescence, câbles chauffants, etc.) ou de 1 000 W pour une charge inductive (par ex. appareils équipés de bobines tels que transformateurs, ballasts, etc.)

230 V / 50 Hz

- batterie (type 1,2 V 800 mAh Ni-MH) pour éviter la perte de données en cas de coupure de courant

- sécurité enfants intégrée
- À utiliser exclusivement dans des espaces clos

1. Réglage de l'heure

1.1 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez le jour de la semaine actuel sur l'écran à l'aide de la touche « WEEK ».

1.2 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez les heures à l'aide de la touche « HOURL ».

1.3 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez les minutes à l'aide de la touche « MIN ».

1.4 Relâchez la touche « CLOCK ». L'heure actuelle s'affiche à l'écran.

2. Réglage des heures de commutation de la minuterie

2.1 Appuyez sur la touche « PROG » pour accéder au mode de programmation des heures de commutation. « 1 ON » s'affiche à l'écran (numéro de programme/heure d'activation).

2.2 En appuyant sur la touche « WEEK », vous pouvez choisir entre différents jours ou demi-journées. Lorsque vous appuyez une première fois sur la touche « WEEK », les lettres Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, So s'affichent à l'écran. Dans ce cas, les heures de commutation programmées sont activées quotidiennement. En appuyant à nouveau sur la touche « WEEK », vous pouvez programmer les heures de commutation pour certains jours ou certaines parties de la journée, dans l'ordre suivant : Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven - Sam - Dim - Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven - Sam, Dim - Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven - Sam - Lun, Mer, Ven - Mar, Jeu, Sam - Lun, Mar, Mer - Jeu, Ven, Sam.

2.3 Appuyez sur les touches « HOURL » (heure), « MIN » (minute) et « SEC » (seconde) pour régler l'heure d'activation. (Appuyez sur la touche « R » pour effacer l'heure de commutation programmée. En appuyant à nouveau sur la touche « R », l'heure de commutation effacée est rétablie.)

2.4 Appuyez à nouveau sur la touche « PROG » pour régler l'heure d'arrêt. L'écran affiche « 1 OFF » (numéro de programme/heure d'arrêt).

2.5 Appuyez sur les touches « WEEK », « HOURL », « MIN » et « SEC » pour régler l'heure d'arrêt.

2.6 Appuyez à nouveau sur la touche « PROG » pour pouvoir régler d'autres heures de commutation (8 au maximum). Procédez comme décrit aux étapes 2.2 à 2.4.

2.7 Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur la touche « CLOCK ». Si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute en mode de programmation, l'appareil repasse automatiquement en mode de fonctionnement. L'heure du jour s'affiche alors à la place de l'heure de commutation programmée.

Conseil : veillez à ce que, pour les 8 heures de commutation maximum, les réglages WEEK des heures d'activation et de désactivation correspondent.

3. Activation/désactivation manuelle

En appuyant sur la touche « SEC », vous pouvez basculer manuellement entre AUTO (mise en marche et arrêt automatiques selon la programmation), OFF (toujours éteint) et ON (toujours allumé). Les modes AUTO, OFF et ON s'affichent sur la ligne inférieure de l'écran.

4. Fonctions spéciales

Lorsque vous appuyez simultanément sur les touches « WEEK » et « HOURL », vous activez la fonction aléatoire. Un cercle apparaît à l'écran au-dessus d'un cercle noir. Si la fonction aléatoire est activée, les heures d'activation et de désactivation programmées sont prolongées de manière aléatoire de 2 à 32 minutes. En appuyant à nouveau simultanément sur les touches « WEEK » et « HOURL », la fonction aléatoire est désactivée. L'écran affiche alors à nouveau le cercle noir.

5. Touche de réinitialisation

En appuyant sur la touche de réinitialisation, tous les réglages programmés, y compris l'heure actuelle, sont effacés.

6. Déclaration de conformité

Mode d'emploi

Caractéristiques

- Commande temporisée de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, ainsi que des systèmes d'arrosage pour terrariums, des humidificateurs d'air, des brumiseurs et des pompes aquariophiles, des ventilateurs, des doseurs et des générateurs de CO₂

- 8 heures de connexion/déconnexion réglables

- Intervalle de commutation minimum de 1 seconde

- programmation pour une commutation quotidienne, certains jours, par plages horaires, uniquement les jours ouvrables ou uniquement le week-end

- Commutation manuelle entre les modes de fonctionnement automatique, ON permanent et OFF permanent

- Écran LCD affichant le jour de la semaine, les heures, les minutes, les secondes,

les heures de connexion programmées et le mode de fonctionnement

- Puissance de coupure maximale de 2 000 W pour une charge ohmique (par ex. ampoules à incandescence, câble chauffant, etc.) ou de 1 000 W pour une charge inductive (par ex. appareils à bobines tels que transformateurs, stabilisateurs, etc.)

230 V / 50 Hz

- Batterie (type 1,2 V 800 mAh Ni-MH) contre la perte de données en cas de coupure de courant

- sécurité enfants intégrée

- À utiliser exclusivement en intérieur

1. Réglage de l'heure

1.1 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez simultanément le jour de la semaine actuel à l'écran à l'aide de la touche « WEEK ».

1.2 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez simultanément les heures à l'aide de la touche « HOURL ».

1.3 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez simultanément les minutes à l'aide de la touche « MIN ».

1.4 Relâchez la touche « CLOCK ». L'heure actuelle s'affiche à l'écran.

2. Réglage des heures de mise en marche à l'aide de la minuterie

2.1 Appuyez sur la touche « PROG » pour accéder au mode de programmation des heures de connexion. L'écran affiche « 1 ON » (numéro de programmation/heure de connexion).

2.2 En appuyant sur la touche « WEEK », vous avez la possibilité de choisir entre des jours individuels ou des plages horaires. Lorsque vous appuyez une première fois sur la touche « WEEK », l'écran affiche Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di. Dans ce cas, les heures de connexion programmées s'appliquent quotidiennement. En appuyant à nouveau sur la touche « WEEK », vous pouvez programmer les heures de connexion pour des jours spécifiques ou des plages horaires dans l'ordre suivant : Lu - Ma - Me - Je - Ve - Sa - Di - Lu, Ma, Me, Je, Ve - Sa, Di - Lu, Ma, Me, Je, Ve - Sa - Lu, Me, Ve - Ma, Je, Sa - Lu, Ma, Me - Je, Ve, Sa.

2.3 Appuyez sur les touches « HOURL » (heure), « MIN » (minutes) et « SEC » (secondes) pour régler l'heure d'activation. (Appuyez sur la touche « R » pour effacer l'heure d'activation. (Appuyez sur la touche « R » pour effacer l'heure programmée. Appuyez à nouveau sur la touche « R » pour rétablir l'heure d'activation effacée.)

2.4 Appuyez à nouveau sur la touche « PROG » pour régler l'heure de coupure. L'écran affiche « 1 OFF » (numéro de programmation/heure de coupure).

2.5 Appuyez sur les touches « WEEK », « HOURL », « MIN » et « SEC » pour régler l'heure de coupure.

2.6 Appuyez à nouveau sur la touche « PROG » pour régler une autre heure de mise en marche (8 au maximum). Pour ce faire, procédez comme décrit aux étapes 2.2 à 2.4.

2.7 Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur la touche « CLOCK ». Si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute en mode de programmation, l'appareil revient automatiquement en mode de fonctionnement. L'affichage passe de l'heure de mise en marche programmée à l'heure actuelle.

Conseil : veillez noter que pour les 8 heures de connexion maximum, le réglage WEEK doit coïncider avec l'heure de connexion et de déconnexion.

3. Mise en marche/arrêt manuel

En appuyant sur la touche « SEC », vous pouvez basculer manuellement entre AUTO (mise en marche et arrêt automatiques selon la programmation), OFF (mise en marche et arrêt automatiques selon la programmation), OFF (arrêt permanent) et ON (mise en marche permanente). AUTO, OFF et ON s'affichent sur la ligne inférieure de l'écran.

4. Fonctions spéciales

Si vous appuyez simultanément sur les touches « WEEK » et « HOURL », vous activez la fonction Random. L'écran affiche un cercle sur fond noir. Lorsque la fonction Random est activée, les heures de mise en marche et d'arrêt sont prolongées de manière aléatoire de 2 à 32 minutes. En appuyant à nouveau simultanément sur les touches « WEEK » et « HOURL », la fonction Random est désactivée. Seul le cercle noir s'affiche à l'écran.

5. Touche Reset

En appuyant sur la touche « Reset », tous les réglages programmés sont effacés, y compris l'heure actuelle.

6. Déclaration de conformité

Mode d'emploi

Caractéristiques

- Commande temporisée, par exemple, de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, ainsi que des systèmes d'arrosage pour terrariums, des humidificateurs, des brumiseurs et des pompes de circulation pour aquariums, des ventilateurs, des systèmes de dosage et de CO₂

- 8 heures d'activation/désactivation réglables

- Intervalle de commutation minimal : 1 seconde

- Programmation pour une commutation quotidienne, à des jours précis, par blocs de jours, uniquement les jours ouvrables ou uniquement le week-end

- Commutation manuelle entre les modes de fonctionnement Automatique, Permanent ON et Permanent OFF

- Écran LCD affichant le jour de la semaine, l'heure, les minutes, les secondes, les heures de commutation programmées et le mode de fonctionnement

- Puissance de commutation maximale : 2 000 W en charge ohmique (par ex.

- ampoules, câbles chauffants, etc.) ou 1 000 W en charge inductive (par ex.

appareils à bobines tels que transformateurs, ballasts, etc.)

230 V / 50 Hz

- Batterie (type 1,2 V 800 mAh Ni-MH) pour éviter la perte de données en cas de coupure de courant

- Sécurité enfants intégrée

- À utiliser exclusivement dans des pièces fermées

1. Réglage de l'heure

1.1 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez simultanément le jour de la semaine actuel à l'écran à l'aide de la touche « WEEK ».

1.2 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez les heures à l'aide de la touche « HOURL ».

1.3 Maintenez la touche « CLOCK » enfoncée et réglez les minutes à l'aide de la touche « MIN ».

1.4 Relâchez la touche « CLOCK ». L'heure actuelle s'affiche à l'écran.

2. Réglage des heures de commutation de la minuterie

2.1 Appuyez sur la touche « PROG » pour accéder au mode de programmation des heures de commutation. « 1 ON » s'affiche à l'écran (numéro de programme/heure d'activation).

2.2 En appuyant sur la touche « WEEK », vous pouvez choisir entre des jours individuels ou des blocs de jours. Lorsque vous appuyez une première fois sur la touche « WEEK », les lettres Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, So s'affichent à l'écran. Dans ce cas, les heures de commutation programmées sont activées quotidiennement. En appuyant à nouveau sur la touche « WEEK », vous pouvez programmer les heures de commutation pour des jours individuels ou des blocs de jours spécifiques, dans l'ordre suivant : Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven - Sam - Dim - Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven - Sam, Dim - Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven - Sam, Dim - Lun, Mer, Ven - Mar, Jeu, Sam - Lun, Mar, Mer - Jeu, Ven, Sam.

2.3 Appuyez sur les touches « HOURL » (heure), « MIN » (minute) et « SEC » (seconde) pour régler l'heure d'activation. (Appuyez sur la touche « R » pour effacer l'heure programmée. Appuyez à nouveau sur la touche « R » pour rétablir l'heure effacée.)

2.4 Appuyez à nouveau sur la touche « PROG » pour régler l'heure d'arrêt. L'écran affiche « 1 OFF » (numéro de programme/heure d'arrêt).

2.5 Appuyez sur les touches « WEEK », « HOURL », « MIN » et « SEC » pour régler l'heure d'arrêt.

2.6 Appuyez à nouveau sur la touche « PROG » pour pouvoir régler d'autres heures de commutation (8 au maximum). Pour ce faire, procédez comme décrit aux étapes 2.2 à 2.4.

2.7 Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur la touche « CLOCK ». Si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute en mode de programmation, l'appareil repasse automatiquement en mode de fonctionnement. L'affichage passe de l'heure de commutation du programme à l'heure du jour.

Conseil : veillez à ce que, pour les 8 heures de commutation maximum, le réglage WEEK corresponde à l'heure d'activation et à l'heure de désactivation.

3. Mise en marche / arrêt manuel

- En appuyant sur la touche « SEC », vous pouvez basculer manuellement entre AUTO (mise en marche et arrêt automatiques selon la programmation), OFF (toujours éteint) et ON (toujours allumé). Les modes AUTO, OFF et ON s'affichent sur la ligne inférieure de l'écran.

4. Fonctions spéciales

En appuyant simultanément sur les touches « WEEK » et « HOURL », vous activez la fonction aléatoire. L'écran affiche un cercle au-dessus d'un cercle noir. Lorsque la fonction aléatoire est activée, les heures de mise en marche et d'arrêt programmées sont prolongées de manière aléatoire de 2 à 32 minutes. En appuyant à nouveau simultanément sur les touches « WEEK » et « HOURL », la fonction aléatoire est désactivée. L'écran affiche uniquement le cercle noir.

5. Touche de réinitialisation

5. Touche Reset

En appuyant sur la touche « Reset », tous les réglages programmés, y compris l'heure actuelle, sont effacés.

6. Déclaration de conformité

Le fabricant déclare que le produit est conforme

Mode d'emploi

Caractéristiques

- Commutation temporisée, par exemple, de l'éclairage, du système de chauffage, du système de refroidissement, ainsi que des systèmes d'arrosage pour terrariums, des humidificateurs, des nébuleuses, des pompes de circulation pour aquariums, des ventilateurs, des systèmes de dosage et de CO₂

- 8 heures d'activation/désactivation peuvent être programmées

- Intervalle de commutation minimum : 1 seconde

- programmation pour une commande quotidienne, certains jours, par blocs de jours, uniquement en semaine ou uniquement le week-end

- Commutation manuelle des modes de fonctionnement : Automatique, Permanent ON et Permanent OFF

- Écran LCD affichant le jour de la semaine, l'heure, les minutes, les secondes, les heures de commutation programmées et le mode de fonctionnement

- capacité de commutation maximale : 2 000 W en charge ohmique (par ex. ampoules, câbles chauffants, etc.) ou 1 000 W en charge inductive (par ex. appareils à bobines, tels que transformateurs, ballasts, etc.)

230 V / 50 Hz

- Pile (type 1,2 V 800 mAh Ni-MH) pour éviter la perte de données en cas de coupure de courant

- verrouillage enfant intégré

- À utiliser uniquement dans des pièces fermées

1. Réglage de l'heure

1.1 Appuyez sur le bouton « CLOCK » et maintenez-le enfoncé tout en utilisant le bouton « WEEK » pour régler le jour de la semaine actuel.

1.2 Appuyez sur le bouton « CLOCK » et maintenez-le enfoncé tout en utilisant le bouton « HOURL » pour régler les heures.

1.3 Appuyez sur le bouton « CLOCK » et maintenez-le enfoncé tout en utilisant le bouton « MIN » pour régler les minutes.

1.4 Relâchez le bouton « CLOCK ». L'heure actuelle s'affiche à l'écran.

2. Réglage des heures de commutation de la minuterie

2.1 Appuyez sur « PROG » pour accéder au mode de programmation des heures de commutation. « 1 ON » s'affiche à l'écran (numéro de programme/heure d'activation).

2.2 En appuyant sur « WEEK », vous pouvez choisir entre des jours individuels ou des blocs de jours. Lorsque vous appuyez une première fois sur « WEEK », les lettres Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, So s'affichent à l'écran. Dans ce cas, les heures de commutation programmées sont activées quotidiennement. En appuyant une deuxième fois sur « WEEK », il devient possible de programmer les heures de commutation pour des jours particuliers ou des blocs de jours dans l'ordre suivant : Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven - Sam - Dim - Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven - Sam, Dim - Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven - Sam, Dim - Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven - Sam, Dim - Lun, Mar, Mer - Jeu, Ven, Sam.

2.3 En appuyant sur les boutons « HOURL » (heures), « MIN » (minutes) et « SEC » (secondes), vous programmez l'heure d'activation. (Appuyez sur le bouton « R » efface l'heure de commutation programmée. Appuyez à nouveau sur le bouton « R » rétablit l'heure de commutation effacée.)

2.4 Appuyez à nouveau sur le bouton « PROG » pour programmer l'heure d'arrêt. « 1 OFF » s'affiche à l'écran (numéro de programme/heure d'arrêt).

2.5 En appuyant sur les boutons « WEEK », « HOURL », « MIN » et « SEC », vous programmez l'heure d'arrêt.

2.6 Appuyez à nouveau sur « PROG » pour programmer d'autres heures de commutation (jusqu'à 8). Pour ce faire, procédez comme décrit aux étapes 2.2 à 2.4.

2.7 Pour quitter le mode de programmation, appuyez sur « CLOCK ». L'appareil revient automatiquement en mode de fonctionnement si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute en mode de programmation. L'affichage passe du programme des heures de commutation à l'heure du jour.

Remarque : assurez-vous que le réglage WEEK de l'heure d'activation correspond à l'heure d'arrêt pour les 8 heures de commutation maximum.

3. Activation/désactivation manuelle

En appuyant sur « SEC », vous pouvez basculer manuellement entre AUTO (activation/désactivation automatique selon les réglages programmés), OFF (désactivé en permanence) et ON (activé en permanence). Les modes AUTO, OFF et ON sont indiqués sur la ligne inférieure de l'écran.

4. Fonctions spéciales

Lorsque vous appuyez simultanément sur « WEEK » et « HOURL », vous activez la fonction Random. Un cercle superposé à un cercle noir s'affiche à l'écran. Lorsque la fonction Random est activée, les heures de mise en marche et d'arrêt programmées sont prolongées de manière aléatoire de 2 à 32 minutes. La fonction aléatoire est désactivée en appuyant simultanément une deuxième fois sur les touches « WEEK » et « HOURL ». L'écran n'affiche alors plus que le cercle noir.

5. Bouton de réinitialisation

Appuyez sur « Reset » effacera tous les réglages programmés, y compris l'heure actuelle.

6. Déclaration de conformité

Le fabricant déclare que le produit est conforme

Mode d'emploi

Caractéristiques

- Commande de régulation horaire, par exemple pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, ainsi que pour les produits destinés aux terrariums tels que les systèmes d'irrigation, les humidificateurs, les brumiseurs et les produits pour aquariums tels que les pompes, les aérateurs, les systèmes de dosage et de diffusion de CO₂

- 8 temps d'activation/désactivation réglables

- Intervalle de fonctionnement minimum de 1 seconde

programmation quotidienne de la commande, pour certains jours, par tranches horaires, uniquement les jours ouvrables ou uniquement le week-end

- Commutation manuelle des modes de fonctionnement automatique, durée ON et durée OFF

- Écran LCD indiquant le jour de la semaine, l'heure, les minutes, les secondes, les temps de commutation programmés et le mode de fonctionnement

- puissance de coupure maximale pour une charge résistive ohmique

2 000 W (par ex. ampoules, câbles chauffants, etc.) et une charge inductive de 1 000 W (par ex. appareils à bobines tels que transformateurs, alimentations, etc.)

230 V / 50 Hz

- Batterie (type 1,2 V 800 mAh Ni-MH) pour éviter la perte de données en cas de coupure de courant

- système de sécurité pour enfants intégré