

255,00 mm

85,00 mm

Chargeur sans fil 4-en-1 et horloge

Manuel d'utilisation

80,00 mm



Conseil : veuillez lire attentivement et suivre les instructions et les précautions avant d'utiliser ce produit

Présentation du produit

Ce produit prend en charge les téléphones mobiles modernes, l'Apple Watch et les AirPods, ainsi que certains boîtiers d'écouteurs Bluetooth sans fil pour une recharge sans fil simultanée. Il combine une fonction horloge et l'affichage de la température ambiante pour vous faciliter la vie.

Il dispose également d'un port USB (interface « OUT ») permettant de recharger un appareil supplémentaire.

Mode d'emploi :
1. Le produit dispose de deux ports Type-C. Branchez le câble de recharge rapide Type-C sur le port « IN », puis connectez le câble de recharge à une source d'alimentation. Le produit devrait maintenant s'allumer !



L'interface « OUT » fournit une sortie de 5 V / 1 A, ce qui permet de recharger d'autres appareils électroniques en connectant le câble de données

Remarque : ce produit prend en charge les adaptateurs QC 3.0 et PD. Afin de garantir une charge sûre et normale, vous devez utiliser des adaptateurs à pleine puissance de 12 V / 2 A ou 9 V / 2 A et des câbles de charge rapide. Si vous utilisez des adaptateurs ou des câbles de recharge d'autres spécifications, ce produit pourrait ne pas être en mesure de recharger les appareils de manière optimale, ou ne pas pouvoir utiliser la fonction de recharge 3-en-1 ; l'utilisation de câbles non adaptés pourrait endommager le produit.

Mode de recharge de l'équipement

A. Alignez le centre du téléphone portable avec le patin antidérapant et placez-le dessus pour le charger

Smartphone :

Smartphone : lorsque l'appareil est allumé, l'icône clignote trois fois pour passer en mode veille. Pendant la charge, elle reste allumée en continu. Si un appareil incompatible est détecté ou si le téléphone portable n'est pas aligné, elle clignote.

Montre connectée :

Montre connectée : lorsque l'appareil est allumé, l'icône clignote trois fois pour passer en mode veille. Lors de la charge, elle reste allumée en continu. Lorsqu'un équipement incompatible est détecté ou que la montre n'est pas alignée, elle clignote.

Chargement transversal

B. Tournez et ouvrez le support de montre, placez la montre connectée sur le support et laissez-la adhérer à la sortie de charge. La charge devrait alors commencer

C. Le compartiment des écouteurs est magnétique et se trouve près de la base. Lors de la recharge, insérez la plaque de support directement dans la fente pour carte, et le compartiment des écouteurs des AirPods se trouve près du miroir. Veillez à ce que l'avant des AirPods soit orienté vers l'avant et aligné avec le coussin en silicone.



Affichage de l'icône d'état de charge

Smartphone : lorsque l'appareil est allumé, l'icône clignote trois fois pour passer en mode veille. Pendant la charge, elle reste allumée en continu. Si un appareil incompatible est détecté ou si le téléphone portable n'est pas aligné, elle clignote.

Montre connectée :

Montre connectée : lorsque l'appareil est allumé, l'icône clignote trois fois pour passer en mode veille. Lors de la charge, elle reste allumée en continu. Lorsqu'un équipement incompatible est détecté ou que la montre n'est pas alignée, elle clignote.

Étui pour écouteurs sans fil :

Étui pour écouteurs sans fil : lorsque l'appareil est allumé, l'icône clignote trois fois pour passer en mode veille. Pendant la charge, elle reste allumée en continu. Lorsqu'un équipement incompatible est détecté ou que les écouteurs ne sont pas alignés, elle clignote.

Réglage de l'horloge



Fonction de base

Fonction de base
Calendrier perpétuel : affiche l'heure, les minutes, l'année, le mois et le mode 12/24 heures commutable
Réveil (3 groupes configurables)
Affichage de la température, commutation C/F, plage de température 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)

Fonctionnement de base

1. Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est mis sous tension, l'affichage LED passe rapidement de 0000 à 9999, puis le message « di » s'affiche pour indiquer le passage en mode horloge normal. Par défaut, « AM12:00 » s'affiche, et la température est indiquée sur le même écran. En mode horloge normal, appuyez sur la touche « SET » pour régler l'heure, puis effectuez le réglage sur le même écran. 1) Réglage de l'heure : appuyez longuement sur la touche « SET » pendant environ 2 secondes pour accéder au système 12/24 heures → heure → minute → sortie (appuyez sur « + » et « - » pour ajuster, et appuyez longuement pour ajouter ou soustraire des chiffres rapidement)
3) When setting the time, if it stops for 15 seconds, it will exit automatically

2. Réglage de la date

En mode horloge normal → appuyez brièvement sur la touche « SET » → interface de réglage de la date → appuyez longuement sur la touche « SET » → Année → Mois → Jour → Quitter (Dans les réglages, appuyez sur « + » et « - » pour ajuster le jour et le mois)

3. Réglage de l'affichage

1) En mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur « SET » 5 fois pour entrer en mode de réglage DP
2) Mode DP-1 : l'écran affiche automatiquement l'heure et la date. L'heure s'affiche pendant 10 secondes et la date pendant 2 secondes
3) Mode DP-2 : affichage de l'heure uniquement
3) Mode DP-2 : affichage de l'heure uniquement

4. Fonction de réglage de la luminosité
En mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur la touche « + » pour accéder au mode de réglage de la luminosité et basculez entre oNCF, CF-1 et CF-2
1) oNCF : affichage à faible luminosité de 18 h à 6 h, affichage à forte luminosité le reste du temps.
2) CF-1 : faible luminosité
3) CF-2 : luminosité élevée

5. Réglage de l'alarme :

1) In the time display state, briefly press the "SET" button twice on the "SET" button to enter the alarm setting interface. At this stage, "++" allows you to turn on or off the alarm.
2) In the alarm setting interface, press the "SET" button for about 2 seconds to enter the alarm setting interface and set the alarm. After setting the alarm time, press the "SET" button for about 2 seconds to confirm the alarm time. (You can set the alarm time on any day of the week, from Monday to Sunday, from Monday to Sunday, from Monday to Sunday, and from Sunday to Sunday.)
3) It is possible to set up to 3 alarms. Press the "SET" button briefly to select the alarm A1, A2 and A3 respectively.

6. Affichage de la température

La température en temps réel peut être affichée. Appuyez sur la touche « - » et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour basculer entre °C et °F.

7. Économie d'énergie

1) L'économie d'énergie (- - Sd) est désactivée par défaut à la mise sous tension. En mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur la touche « - » pour sélectionner le mode d'économie d'énergie activé (onSd) ou désactivé (- - Sd)
2) Mode économie d'énergie : activez l'économie d'énergie (onSd) sans appuyer sur aucune touche pendant 10 secondes ; l'écran s'éteint, le mode économie d'énergie est activé, le système conserve l'heure et la température normales, enregistre les réglages précédents et se réactive dès qu'une touche est actionnée

3) Fonction de commande vocale : désactivez le mode d'économie d'énergie. Lorsque l'écran LED est allumé, émettez un son fort ou touchez le produit pour réactiver l'écran

8. Protection contre les coupures de courant

Dans tous les cas, si l'appareil subit une coupure de courant soudaine, le système activera la batterie de secours pour mémoriser l'heure réglée. Cette batterie ne peut pas alimenter l'écran ni assurer le fonctionnement de l'appareil. Le couvercle arrière du compartiment à pile peut être ouvert et la pile insérée en tournant dans le sens de la flèche (CR2032, veuillez placer le pôle positif outward)

Équipements compatibles :

Modèles de téléphones compatibles : séries iPhone 15/14/13/12/11/XS/XR, Samsung Galaxy S23/S22 et autres smartphones certifiés Qi
Montres connectées : Apple Watch 9/8/7/6/5/4/3/2

Écouteurs : AirPods 2/Pro

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 165 × 100 × 14 mm Poids : 230 g
Matériaux : ABS + PC + silicone Interface d'entrée/sortie : Type-C
Entrée : 9 V/2 A Sortie pour smartphone : 5 W/7.5 W/10 W/15 W
Sortie pour écouteurs : 5 W Sortie pour montre connectée : 3 W max.
Distance de transmission : ≤ 8 mm Taux de conversion : ≥ 75 %

Liste des accessoires :

Dispositif de recharge, Socle du produit, Câble de recharge rapide Type-C, manuel d'utilisation

Remarque :

Ne placez pas d'objets métalliques ou de cartes magnétiques sur le panneau de charge, car cela pourrait causer des dommages ou une charge anormale. Si la charge s'arrête en raison d'une surchauffe pendant la charge, veuillez retirer l'appareil et réessayer de le charger après refroidissement. Lorsque l'appareil n'est pas aligné avec le panneau de charge, l'indicateur d'état de charge ne réagit pas et ne clignote pas. Veuillez ajuster la position de l'appareil.