

Elektrische tragbare Luftpumpe der Serie AP-101 Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unseren elektrischen tragbaren Luftkompressor entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Dieses Produkt eignet sich für Autos, Fahrräder, Motorräder, Bälle, aufblasbares Spielzeug usw. Das digitale, intelligente Modell verfügt über ein Manometer zur Messung des Reifendrucks und als Taschenlampe verwendet werden; der Hammer-Modell kann im Notfall auch Glas einschlagen, um die Flucht zu ermöglichen.

Bedienungsanleitung

1. Nicht wiederaufladbare Pumpen können durch Anschließen eines Autoladegeräts an den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden. Wiederaufladbare Luftpumpen sollten

2. Verbinden Sie ein Ende des Luftschlauchs mit dem Inflator und stecken Sie das andere Ende an das Reifenventil. Bei einem Pressenventil sollte es zunächst an den Pressenventil-Adapter angeschlossen werden.

3. Drücken Sie die Taste „UNIT“, um den Druck auf dem aktivierten

Bildschirm einzustellen.

4. Drücken Sie „+“ und „-“, um den Solldruck einzustellen.

5. Drücken Sie den Netzschalter, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.

6. Drücken Sie wiederholt die Taste „UNIT“, um die Anzeige von ATMOS auf PSI, BAR, kPa oder kg/cm² umzustellen. Auf dem Display werden die aktuellen Werte angezeigt.

7. „+“ und „-“ sind Voreinstellungstasten. Drücken Sie, um den Solldruck langsam anzupassen, durch langes Drücken den Zielwert schnell einzustellen (Richtwerte:

normales Fahrrad 30–35 psi, Mountainbike 50–60 psi, Rennrad 80–100 psi, Auto 28–35 psi). Die Einstellung ist abgeschlossen, nachdem der

Bildschirm 4 Sekunden lang flackert. Oder drücken Sie die Taste „UNIT“, um die Einstellung abzuschließen. Drücken Sie anschließend den Netzschalter, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.

8. Wenn der eingestellte Wert erreicht ist, stoppt der digitale intelligente Luftpumpe automatisch. Drücken Sie

den Netzschalter, erlischt die LED-Anzeige.

9. Ziehen Sie nach dem Aufpumpen den Schlauch aus dem Ventileinsatz heraus.

und aus dem Inflator. Im Inflator aufbewahren und trocken halten.

Produktaufbau

- ① Inflator
- ② „+“ „-“ Voreinstellungstaste
- ③ LCD
- ④ „UNIT“-Taste
- ⑤ Netzschalter
- ⑥ Ladeanschluss
- ⑦ Luftschlauch
- ⑧ Netzteil
- ⑨ Autoladegerät



Technische Daten

- 1.** Eingangsspannung: Netzteil 15 V DC, Zigarettenanzünder 12 V DC
- 2.** Maximaler Strom: AP-101-Serie, 5 A;
- 3.** Maximaler Fülldruck: AP-101-Serie, 150 psi;
- 4.** Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- 5.** Abmessungen: 54,8 (L) × 44,8 (B) × 198 (H) mm

6.

1. The factory recommended tire pressure shall prevail, the tire sidewall shows the maximum inflation pressure only in cooling conditions; standard tire pressure information could be found in the following sources: user manual, the driver door label, storage drawer and oil cylinder cover.		
2. The pump can not be used for trucks, vans and buses.		
3. 1PSI = 0.07kgf/cm ² = 0.07bar = 7kPa 1kgf/cm ² = 1bar = 98kPa = 14.22PSI		
Type	Conditions	Normal Air Pressure (reference)
	Winter	Front Tire 2.5 kg/cm ² Back Tire 2.8 kg/cm ²
	Summer	Front Tire 2.2 kg/cm ² Back Tire 2.5 kg/cm ²
	Ordinary Bike	30-35 PSI
	Mountain Bike	50-60 PSI
	Road Bike	80-100 PSI
	Motorbike	Front Tire 25 PSI Back Tire 30 PSI
Balls	 Volleyball	6 PSI
	 Basketball	9 PSI
	 Football	11 PSI
Toys		4-6 PSI

	0~35PSI	12 seconds
	0~45PSI	18 seconds
	0~80PSI	39 seconds
	0~120PSI	75 seconds
	0~150PSI	121 seconds

Hinweis

- Kindern ist die Benutzung dieses Kompressors untersagt. Bitte bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie ihn nicht in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Tankstellen).
- Um die Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten, lassen Sie sie bitte alle 8 Minuten Aufblaszeit 8 Minuten lang ruhen.
- Bitte lassen Sie die Produkte 15 Minuten lang ruhen, wenn die Temperatur zu hoch ist oder beim Aufpumpen ungewöhnliche Geräusche auftreten.
- Halten Sie das Produkt von Regen, Wasser, Stürzen und Stößen fern.
- Bitte laden Sie das Gerät alle sechs Monate auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist, bevor Sie den wiederaufladbaren Inflator verwenden, und überprüfen Sie den Zigarettenanzünder und die Sicherung, bevor Sie den nicht wiederaufladbaren Inflator verwenden. Stellen Sie den Motor während des Aufpumpens nicht ab.

Hinweise für Benutzer

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer verwenden Sie die Luftpumpe und das Zubehör bitte gemäß der vom Hersteller bereitgestellten Bedienungsanleitung. Eine Verwendung, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, kann gefährlich sein.

WARNUNG

- Kindern ist die Benutzung dieser Pumpe untersagt! Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Führen Sie den Schlauch niemals in den Mund, die Ohren oder die Augen von Menschen oder Tieren ein. Verwenden Sie die Pumpe nicht als Spielzeug!
- Es ist verboten, diese Pumpe in der Nähe von entzündlichen und explosiven Flüssigkeiten und Gasen (z. B. an Tankstellen)! ★ Dies ist sehr

wichtig! ★

- Gehen Sie während des Aufpumpens nicht weg; Sie müssen das Gerät nach 7 Minuten Dauerbetrieb (im Auto) 35 Minuten lang ruhen lassen.
- Sollten während des Aufpumpens ungewöhnliche Geräusche oder eine übermäßige Erwärmung auftreten, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und lassen Sie es mindestens 15 Minuten abkühlen. Seien Sie vorsichtig beim Abnehmen des Luftschlauchs.
- Es ist verboten, das Gerät dem Regen auszusetzen, und es darf keinen Stößen ausgesetzt werden.
- Wenn der Akku zu schwach ist, um das Gerät zu starten, laden Sie ihn bitte innerhalb von 7 Tagen vollständig auf, da der Akku sonst beschädigt oder geschwächt werden kann. Beim erneuten Laden kann sich der Akku aufblähen oder explodieren.
Warnhinweis zur Akkuverwendung
Versuchen Sie niemals, den Akku durch Öffnen des Gehäuses zu entfernen oder zu reparieren. Der Austausch des Akkus sollte vom Hersteller durchgeführt werden; Benutzer sollten ihn nicht selbst austauschen.
Der wiederaufladbare Luftschlauch enthält einen Lithium-Ionen-Akku, und bei unsachgemäßer Handhabung besteht Brandgefahr.
Die Batterie darf nicht zerlegt werden, es darf kein externer Kurzschluss entstehen und die Batterie darf nicht bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen (zwischen -10 ° C und 60 °C) aussetzen, die Batterie nicht ins Wasser werfen, verbrennen Sie den Akku nicht, da er sonst explodieren könnte; entsorgen Sie den Akku nicht als normalen Hausmüll