

Gonfleur électrique

portable série AP-101

Mode d'emploi



Merci d'avoir choisi notre gonfleur électrique portable.

Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation avant de l'utiliser.

Ce produit peut être utilisé pour les voitures, les vélos, les motos, les ballons, les jouets gonflables, etc. Le modèle numérique intelligent permet de mesurer la pression des pneus

et servir de lampe de poche ; le

peut également briser une vitre pour permettre une évacuation en cas d'urgence.

Manuel d'utilisation

1. La pompe non rechargeable peut être alimentée en la branchant sur un chargeur de voiture via l'allume-cigare. Le gonfleur rechargeable doit être bien chargé à l'

2. Connectez une extrémité du tuyau d'air au gonfleur, puis branchez l'

autre extrémité à la valve du pneu. Pour une valve de type

Presto, il faut d'abord la raccorder à l'adaptateur Presto.

3. Appuyez sur le bouton « UNIT » pour régler la pression sur l'écran activé

4. Appuyez sur « + » et « - » pour régler la pression souhaitée.

5. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour lancer le gonflage.

6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « UNIT » pour faire passer l'ATMOS en PSI, BAR, KPA ou kg/cm². L'écran affichera les données réelles.

7. « + » et « - » sont des touches de pré-réglage. Appuyez dessus pour régler

la pression cible lentement ; appuyez longuement pour régler

rapidement la pression cible (pression de référence :

30 à 35 psi pour un vélo classique, 50 à 60 psi pour un VTT, 80 à 100 psi pour un vélo de route et 28 à 35 psi pour une voiture). Le réglage sera terminé après

clignotement de l'écran pendant 4 secondes, ou appuyez sur le bouton « UNIT » pour terminer le réglage, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour le gonflage.

8. Une fois la pression de consigne atteinte, le gonfleur numérique intelligent s'arrêtera automatiquement. Appuyez ensuite

l'interrupteur d'alimentation pour éteindre la LED.

9. Une fois le gonflage terminé, retirez le tuyau de l'obturateur de valve

et du gonfleur. Rangez-le dans le compartiment du gonfleur et

veillez à ce qu'il reste au sec.

Structure du produit

① Gonfleur

② Touche de pré-réglage « + »

③ Écran LCD

④ Touche « UNIT »

⑤ Interrupteur d'alimentation

⑥ Port de chargement

⑦ Tuyau d'air

⑧ Adaptateur secteur

⑨ Chargeur de voiture



Caractéristiques techniques

1. Tension d'entrée : adaptateur 15 V CC, allume-cigare 12 V CC

2. Courant maximal : série AP-101, 5 A ;

3. Pression de gonflage maximale : série AP-101, 150 psi ;

4. Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

5. Dimensions : 54,8 (L) × 44,8 (l) × 198 (H) mm

6.

1. The factory recommended tire pressure shall prevail, the tire sidewall shows the maximum inflation pressure only in cooling conditions; standard tire pressure information could be found in the following sources: user manual, the driver door label, storage drawer and oil cylinder cover.

2. The pump can not be used for trucks, vans and buses.

3. 1PSI = 0.07kgf/cm² = 0.07bar = 7kPa
1kgf/cm² = 1bar = 98kPa = 14.22PSI

Type	Conditions	Normal Air Pressure (reference)	
	Winter	Front Tire 2.5 kg/cm ²	Back Tire 2.8 kg/cm ²
	Summer	Front Tire 2.2 kg/cm ²	Back Tire 2.5 kg/cm ²
	Ordinary Bike	30-35 PSI	
	Mountain Bike	50-60 PSI	
	Road Bike	80-100 PSI	
	Motorbike	Front Tire 25 PSI	Back Tire 30 PSI
Balls	 Volleyball	6 PSI	
	 Basketball	9 PSI	
	 Football	11 PSI	
Tire		4-6 PSI	

	0~35PSI	12 seconds
	0~45PSI	18 seconds
	0~80PSI	39 seconds
	0~120PSI	75 seconds
	0~150PSI	121 seconds

Remarque

1. Les enfants ne doivent pas utiliser ce gonfleur. Veuillez le garder hors de portée des enfants.

2. Ne l'utilisez pas dans des zones inflammables ou explosives (par exemple, une station-service).

3. Pour garantir la longévité des produits, veuillez les laisser reposer 8 minutes toutes les 8 minutes de gonflage.

4. Veuillez arrêter le produit pendant 15 minutes si la température est trop élevée ou s'il émet un bruit anormal pendant le gonflage.

5. Évitez de l'exposer à la pluie, à l'eau, aux chutes et aux chocs.

6. Veuillez le recharger tous les six mois.

7. Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée avant d'utiliser le gonfleur rechargeable, et vérifiez la prise allume-cigare et le fusible avant d'utiliser le gonfleur non rechargeable ; ne coupez pas le moteur de la voiture pendant le gonflage.

Conseils aux utilisateurs

Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez utiliser la pompe à air et ses accessoires conformément au manuel d'instructions fourni par le fabricant. Une utilisation non conforme aux instructions peut présenter un danger.

AVERTISSEMENT

1. Il est interdit aux enfants d'utiliser cette pompe ! Conservez-la dans un endroit sûr, hors de portée des enfants ! Ne mettez jamais le tuyau dans la bouche, les oreilles ou les yeux d'une personne ou d'un animal. N'utilisez pas la pompe comme un jouet !

2. Il est interdit d'utiliser cette pompe à proximité de des liquides et gaz inflammables et explosifs (tels que les stations-service) ! ★ Ceci est très

important ! ★

3. Ne vous éloignez pas pendant le gonflage ; vous devez laisser la machine reposer pendant 35 minutes après 7 minutes d'utilisation continue (voiture).

4. En cas de bruit anormal ou de température excessive pendant le gonflage, veuillez éteindre immédiatement l'appareil et le laisser refroidir pendant au moins 15 minutes. Soyez prudent lors du démontage du tuyau d'air.

5. Il est interdit de l'exposer à la pluie et de la soumettre à des chocs.

6. Lorsque la batterie est trop faible pour démarrer, veuillez la recharger complètement dans les 7 jours, sinon la batterie risque d'être endommagée ou d'être affaiblie. Lors d'une nouvelle charge, la batterie peut se bomber ou exploser.

Avertissement concernant l'utilisation de la batterie

N'essayez jamais de retirer ou de réparer la batterie en ouvrant le boîtier. Le remplacement de la batterie doit être effectué par le fabricant ; les utilisateurs ne doivent pas la remplacer eux-mêmes.

La bouteille d'air rechargeable contient une batterie lithium-ion et présente un risque d'incendie si elle n'est pas manipulée correctement.

Ne démontez pas la batterie, ne provoquez pas de court-circuit externe et ne la placez pas à une température

trop élevée ou trop basse (entre -10 °C et

60 °C), ne plongez pas la batterie dans l'eau,

ne l'incinerez pas, sous peine de provoquer son explosion ; ne la jetez pas avec les ordures ménagères