




MANUEL D'UTILISATION

Description du produit



Comment réinitialiser les paramètres d'usine : lorsque la caméra est allumée, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu et le voyant rouge clignotent en alternance.

Description de l'appareil

- Cet appareil dispose de deux modes : le mode AP et le mode Wi-Fi.
- Batterie intégrée.

Compatible avec une alimentation 5 V DC/2 A.

État des voyants

Lumière jaune : reste allumée lorsque la charge est complète.

Lumière bleue : mode AP, clignote lentement.

Lumière rouge : mode Wi-Fi, clignote rapidement.

Alarme de batterie faible : les voyants bleu et rouge clignotent rapidement en même temps.

Étape 1 : Préconfiguration

Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

Il est recommandé de placer l'appareil photo à environ 2 mètres du routeur lors de la première connexion à Internet.

Connectez le téléphone mobile au routeur Wi-Fi de l'appareil et connaissez le mot de passe de connexion Wi-Fi.

Étape 2 : Téléchargement et inscription à l'application



Recherchez « Fowl » dans l'App Store ou sur Google ou scannez le code QR pour télécharger l'application.



2 Cliquez sur « S'inscrire », saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour terminer l'inscription.

Étape 3 : Ajouter des appareils à l'application

Première méthode : scanner le code QR pour ajouter une caméra

Cliquez sur « Ajouter un appareil », puis choisissez « Scan QR ».



2 Allumez la caméra.

Code pour ajouter la caméra : 12345678

Appuyez longuement sur le bouton RESET pendant 3 secondes pour rétablir les réglages d'usine.



3 Cliquez sur le niveau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe.

4 Confirmez le niveau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe.

5 Scannez le code QR généré par l'application avec l'appareil photo jusqu'à ce qu'un voyant rouge clignote pour vous connecter rapidement à Internet.

Après que la caméra est connectée à Internet, cliquez sur « Lien maintenant ».



1 Cliquez sur « Paramètres » dans le coin droit, puis sélectionnez « Paramètres du lecteur » et « Paramètres du lecteur 3D ».

Téléchargez un lecteur vidéo dédié pour lire les formats Mpeg-4, H.264, MP4, AVI, WMV, MKV, FLV, RM, RMVB, MOV, 3GP, 3G2, ASF, VOB et autres formats vidéo.

Voici sur carte Micro SD Pour Windows : <https://www.cookycam.cn/download/>

Configurez le Wi-Fi



1 Entrez les paramètres de la caméra.

2 Sélectionnez Wi-Fi.

3 Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe Wi-Fi correctement.

Partage de l'appareil



1 Cliquez sur « Paramètres » dans le coin droit, puis sélectionnez « Paramètres du lecteur » et « Paramètres du lecteur 3D ».

Téléchargez un lecteur vidéo dédié pour lire les formats Mpeg-4, H.264, MP4, AVI, WMV, MKV, FLV, RM, RMVB, MOV, 3GP, 3G2, ASF, VOB et autres formats vidéo.

Voici sur carte Micro SD Pour Windows : <https://www.cookycam.cn/download/>

Lecteur vidéo dédié pour PC



1 Cliquez sur « Paramètres » dans le coin droit, puis sélectionnez « Paramètres du lecteur » et « Paramètres du lecteur 3D ».

Téléchargez un lecteur vidéo dédié pour lire les formats Mpeg-4, H.264, MP4, AVI, WMV, MKV, FLV, RM, RMVB, MOV, 3GP, 3G2, ASF, VOB et autres formats vidéo.

Voici sur carte Micro SD Pour Windows : <https://www.cookycam.cn/download/>

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service client. Merci !



1 Cliquez sur « Paramètres » dans le coin droit, puis sélectionnez « Paramètres du lecteur » et « Paramètres du lecteur 3D ».

Téléchargez un lecteur vidéo dédié pour lire les formats Mpeg-4, H.264, MP4, AVI, WMV, MKV, FLV, RM, RMVB, MOV, 3GP, 3G2, ASF, VOB et autres formats vidéo.

Voici sur carte Micro SD Pour Windows : <https://www.cookycam.cn/download/>