GPS-Smartwatch für Kinder (wasserdicht)

Bedienungsanleitung

Modell: LT21

Lieferumfang und technische Daten

Lieferumfang:

Ansehen	1
USB-Kabel	1
Anleitung	1
Schraubendreher	1
SIM-Kits	1


Technische Daten:
Produkt: GPS-Smartwatch Modell: LT21
Ladespannung: 5V
Betriebs : -20℃bis 60℃
Unterstützte Netzwerke: 2G GSM, 3G WCDMA und 4G TDD/FDD-LTE

Bedienungsanleitung

1. Besorgen Sie sich eine Nano-SIM-Karte

1) Besorgen Sie sich zunächst eine Nano-SIM-Karte; das SIM-Kartenpaket sollte Internetdatenvolumen und Sprachverbindungen enthalten. Sie können diese bei lokalen Telekommunikationsanbietern erwerben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst vor dem Kauf.


2) Die SIM-Karte muss das 4G-Netz mit Datenübertragung und Gesprächszeit unterstützen



Bedienungsanleitung

2. Einlegen der SIM-Karte

1) : Einlegen: Öffnen Sie die Gummiabdeckung, legen Sie die Karte mit dem Chip nach oben in den Steckplatz ein. (Hinweis: Schalten Sie die Uhr bitte aus, bevor Sie die SIM-Karte einlegen.)
2) : Starten Sie die Uhr nach erfolgreichem Einlegen der Karte neu, warten Sie auf den Empfang und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



Bedienungsanleitung

3. Laden Sie die App herunter

1) : Öffnen Sie WeChat und scannen Sie den untenstehenden QR-Code, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.




2) Oder suchen Sie im Apple Store oder bei Google Play nach dem App-Namen: SeTracker um die App herunterzuladen und zu installieren.

Bedienungsanleitung

4. Registrieren

1): Wenn die Installation abgeschlossen ist, beginnen Sie mit der Registrierung Ihres persönlichen Kontos.




- Registrierungscode: ID-Nummer oder Registrierungscode, nicht die IMEI-Nummer
- Konto: Ihre zu überwachende Telefonnummer
- Benutzername: Name des Babys
- Passwort: Legen Sie ein Passwort aus sechs Ziffern fest (bitte nicht vergessen)
- Wählen Sie die Sprache der App: Wählen Sie Ihren Standort (HK, Europa und Afrika, Asien und Ozeanien, Nordamerika und Südamerika)

Bedienungsanleitung

5. Anmelden

Versuchen Sie nach der Registrierung, sich anzumelden.




- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein Wählen Sie die Sprache der App: Wählen Sie Ihren Standort (HK, Europa und Afrika, Asien und Ozeanien, Nord- und Südamerika)

Bedienungsanleitung

6. Einstellungen

1): Melde dich an und suche die entsprechende Einstellung, klicke auf das Telefonbuch oder die Kontakte und speichere die gewünschten Nummern. Das Gleiche gilt für die anderen Funktionen.



- Richte eine SOS-Nummer ein (Mama/Papa/Bruder?). Nur die im Telefonbuch oder in den Kontakten gespeicherten Nummern können die Uhr anrufen; füge auch die Freunde des Babys hinzu. Du solltest die Nummern in der App speichern, damit die Uhr diese Nummern anrufen kann.
- Denken Sie daran, auf die Schaltfläche „Speichern" zu klicken.

Bedienungsanleitung

7. Anrufen

A: So rufen Sie mit der Uhr an: 1) Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm nach links oder rechts, suchen Sie den Bereich „Telefonbuch" und tippen Sie darauf. Daraufhin werden die zuvor in der App gespeicherten Nummern angezeigt (es können 10 Nummern gespeichert werden). Tippen Sie auf die Nummer, die Sie anrufen möchten. 2) Halten Sie die Taste 1 einige Sekunden lang gedrückt, wie in der Abbildung unten gezeigt. Die drei SOS-Nummern werden nacheinander angerufen, falls die erste oder die nächste Nummer nicht antwortet, und der Vorgang endet erst nach der zweiten Runde. 3) Drücken Sie die Taste 1, um den Anruf abzubrechen.
B: Anrufen mit dem Telefon. Wählen Sie einfach die in der App gespeicherte Nummer. Wenn die Uhr einen Anruf empfängt, drücken Sie die Taste 2, um anzunehmen, und die Taste 1, um den Anruf abzubrechen.



Bedienungsanleitung

8. Standort

1) : Schalten Sie die Uhr ein und stellen Sie sicher, dass sie Empfang hat.
2) : Öffnen Sie die Karte in der App, klicken Sie auf den Standort, dann wird die Echtzeit-Position Ihres Babys angezeigt.

Hinweise: Befindet sich die Uhr in Innenräumen, erfolgt die Positionsbestimmung in der Regel über LBS oder WLAN, wobei Abweichungen unvermeidbar sind. Diese hängen von der Entfernung zwischen der Uhr und der Basisstation sowie von der Umgebung ab. Befinden Sie sich im Freien, wechselt das Gerät automatisch zu GPS. Der Abweichungsbereich verringert sich dadurch, kann jedoch bei Bewegung der Uhr weiterhin instabil sein. Dies ist normal und stellt keinen Qualitätsmangel dar, der im Rahmen des Kundendienstes berücksichtigt wird.

Bedienungsanleitung

9. Taschenlampe

Öffnen Sie die Uhreneinstellungen, suchen Sie die Taschenlampe und klicken Sie auf das Taschenlampensymbol, um sie ein- oder auszuschalten.



10. Fotos aus der Ferne aufnehmen

Suchen Sie das Einstellungsmenü in der mobilen App, klicken Sie auf „Fotos aus der Ferne aufnehmen", um die Fernsteuerung zu aktivieren; die Aktualisierung erfolgt alle 10 Sekunden. Klicken Sie auf die Fotos, um sie zu vergrößern; Sie können sie um 90 Grad drehen und die Aufnahmedatum überprüfen.

FAQ-Center

Einige Punkte zur SIM-Karte müssen bestätigt werden 1: Verfügt über ein GPRS-Netzwerk
2: 4G-Datendatenübertragung 3:
Anzeige der Anrufer-ID

FAQ:

1. Auch wenn Sie die SIM-Karte eingelegt haben, gibt es immer noch kein Signal

1) : Überprüfen Sie den Typ und die Größe der Karte, um sicherzustellen, dass sie passt, und prüfen Sie, ob die Karte über ein 4G-Netzwerk verfügt.
2) : Überprüfen Sie, ob die Karte richtig eingelegt ist. Schalten Sie zunächst die Uhr aus, legen Sie dann die Karte ein und starten Sie das Gerät neu.

2. Beim Speichern der Nummern wird angezeigt, dass das Gerät keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann.

1) : Ist nach dem Einlegen der Karte ein Signal vorhanden? Bitte überprüfen Sie dies. Kann die Uhr bei einem eingehenden Anruf klingeln?
2) : Überprüfen Sie, ob die Uhr eingeschaltet ist (vor der Nutzung der App muss die Uhr eingeschaltet sein)

FAQ-Center

3) : Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte über ein Datenpaket verfügt, dass Sie die Telefongebühren bezahlt haben und dass die SIM-Karte für Anrufe freigeschaltet ist.

4) : Überprüfen Sie, ob die Uhr-ID mit der ID auf den Tags übereinstimmt.

5) : Sollte dies immer noch nicht funktionieren, senden Sie bitte „pw,123456,t14#" an die in der Uhr gespeicherte Nummer. Ihr Telefon erhält daraufhin eine Nachricht von Ihrer Uhr. Bitte senden Sie diese Nachricht zusammen mit der Rückseite der Uhr an Ihren Händler vor Ort; dieser wird das Problem so schnell wie möglich beheben.

3. Wenn Sie die Uhr anrufen, erhalten Sie die Meldung, dass die gewählte Nummer besetzt ist. Bitte versuchen Sie es später erneut.

1) : Ist nach dem Einlegen der Karte ein Signal vorhanden? Bitte überprüfen Sie dies.

2) : Bitte überprüfen Sie, ob Sie Telefonnummern in Ihrer App gespeichert haben.

3) : Überprüfen Sie, ob Sie in der App den Modus „Nicht stören" aktiviert und eine Zeit eingestellt haben. Falls ja, schalten Sie ihn bitte aus.

FAQ-Center

4. Die Uhrzeit kann nicht automatisch aktualisiert werden.

Wenn Sie die Karte erfolgreich eingelegt haben (Datenverbindung erforderlich), aktualisiert die Uhr die Uhrzeit automatisch, was einige Minuten dauern kann. Falls nicht, senden Sie bitte „pw,123456,ntpservers,121.43.19.219,8089#" über Ihr Telefon an die Uhr. Sobald Ihr Telefon eine Antwort erhält, starten Sie die Uhr neu.

5. Die Ortungsfunktion funktioniert nicht.

1) : Gehen Sie nach draußen und versuchen Sie es erneut.
2) : Sobald die Uhr in den SCHLAFMODUS wechselt, schaltet sie in den ENERGIESPARMODUS, was bedeutet, dass die Funktion zum Hochladen von Daten deaktiviert ist. In diesem Fall können Sie die Ortung aktualisieren und die Uhr schütteln, um sie zu aktivieren.

6. Lädt nicht auf und startet nicht

Der Akku ist in einen Selbstschutzmodus gewechselt. Gehen Sie Schritt für Schritt wie folgt vor:

1): Probieren Sie ein anderes USB-Kabel aus, um zu prüfen, ob das Originalkabel beschädigt ist.

FAQ-Center

2) : Halte die POWER-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, lade die Uhr dann auf; nach 1 Minute wird auf der Uhr der Ladevorgang angezeigt; zu diesem Zeitpunkt kannst du die Uhr neu starten.
3) : Wenn es immer noch nicht funktioniert, benötigt die Uhr eine Erholungsphase. Nach zwei Tagen ist der Akku leer; laden Sie ihn dann auf, dann sollte sie funktionieren.

7. Kein Ton auf der Uhr oder am Telefon.

Überprüfen Sie die Lautstärke während des Anrufs. Wenn die Uhr auf maximale Lautstärke eingestellt ist und immer noch kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher wahrscheinlich beschädigt und muss repariert werden.

8. Die Uhr kann alle Anrufe empfangen.

Beantragen Sie bei Ihrem lokalen Netzbetreiber die Funktion zur Anzeige der Anrufer-ID.

9. Wenn Sie die Uhr zum Telefonieren verwenden und die Meldung „Keine Verbindung' angezeigt wird, überprüfen Sie das GSM-Signal, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, hat sich möglicherweise Ihre SIM-Karte gelöst; versuchen Sie, sie erneut einzulegen.

FAQ-Center

10. So entfernen Sie den PIN-Sperrbildschirm nach dem Einlegen der SIM-Karte.

Bitte nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen am Smartphone vor: Gehen Sie zu „Einstellungen" > „Sicherheit & Datenschutz" > „SIM-Sperre" und deaktivieren Sie „SIM-Karte sperren" wie in der Abbildung unten gezeigt.



Größe: 70 x 62 mm, Faltblattdruck