

Lenovo

Produktspezifikationen LP1s Lenovo LivePods:



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor sie die Kopfhörer verwenden.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth-Reichweite: > 10m
Treibergröße: 8mm
Impedanz: 3222
Mikrofonempfindlichkeit: -32dB + 3dB
Lautsprecherleistung: 2mW
Signal-Rausch-Verhältnis: >70dB
Verzerrung: 55%
Frequenzgang: 20Hz-20KHZ
Wiedergabezeit: ca. 4 Stunden
Akkukapazität (Ohrhörer): 40mAh
Akkukapazität (Gehäuse): 250mAh (Alle technischen Informationen sind abhängig von der tatsächlichen Leistung)

Verpackungsinhalt

2 x Kopfhörer
1 x Ladecase
1 x USB Ladekabel
1 x Kurzanleitung
4 x Kopfhörer Aufsätze

Produkteinführung

- (1) Versuchen Sie bitte nicht, Teile der Ohrhörer zu zerlegen oder auszutauschen, es sei denn, es handelt sich um die in der Bedienungsanleitung angegebenen Betriebsmethoden.
- (2) Legen Sie die Ohrstöpsel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Die Ohrstöpsel sind nicht wasserdicht.
- (3) Wenn versehentlich Flüssigkeit in die Ohrstöpsel gelangt, trennen Sie bitte sofort die Verbindung und nehmen Sie die Ohrstöpsel heraus. Wenn Sie sie weiter benutzen, können sie einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- (4) Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass Sie kein Wasser an den Händen haben, wenn Sie die Ohrhörer ein- oder ausstecken.
- (5) Legen Sie die Ohrstöpsel nicht in die Nähe einer Wärmequelle oder setzen Sie sie nicht direkt einer Feuerquelle aus.
- (6) Legen Sie die Ohrhörer nicht in eine Umgebung mit starken elektromagnetischen Kräften, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

Bedienung

1. Einschalten

Automatisches Einschalten: Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus dem Etui / Manuelles

Einschalten: Berühren Sie die Multifunktionstasten für 2 Sekunden, um die Ohrhörer einzuschalten.

2. Ausschalten

Automatisches Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Etui / Manuelles

Ausschalten: Berühren Sie die Multifunktionstasten 6 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten, wenn die Ohrhörer nicht mit dem Smart Device verbunden sind.

3. Koppeln

Nachdem Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale genommen haben, werden der linke und der rechte Ohrhörer automatisch eingeschaltet und gekoppelt; öffnen Sie die Bluetooth-Liste des Smart-Geräts (Handy, Tablet etc.), suchen Sie nach "LP1s" um diese zu verbinden (ein einzelner Ohrhörer kann auch verwendet werden).

4. Telefonische Freisprecheinrichtung

Nehmen Sie das Telefon ab: Wenn Sie einen Anruf erhalten, tippen Sie einfach auf die

Berührungstaste, um den Anruf entgegenzunehmen. Auflegen des Telefons: Tippen Sie während eines Anrufs einfach auf die Berührungstaste, um das Telefon aufzulegen. Den

Anruf ablehnen: Tippen Sie bei einem Anruf 2 Sekunden lang auf die Touch-Taste, um den Anruf abzulehnen. Pause/Wiedergabe: Tippen Sie während der Wiedergabe einmal auf die Touch-Taste, um zwischen Wiedergabe/Pause umzuschalten.

5. Musikwiedergabe

Vorheriger Titel: Berühren Sie die linke Touch-Taste während der Wiedergabe 2 Sekunden

lang, um zum vorherigen Titel zu springen Nächster Titel: Berühren Sie die rechte Touch-Taste während der Wiedergabe 2 Sekunden lang, um zum nächsten Titel zu springen

Lautstärke +: Tippen Sie zweimal auf die rechte Touch-Taste Lautstärke - tippen Sie zweimal auf die linke Touch-Taste

6. Aktivieren des Sprachassistenten Siri: Dreifachklick auf die Berührungstaste am linken oder rechten Ohrhörer im Standby-Modus, um den Sprachassistenten zu aktivieren (Unterstützung des Mobiltelefons erforderlich)

7. Aufladen

a: Laden Sie die Ohrhörer auf: Legen Sie die Ohrhörer in der richtigen Ausrichtung in die Ladehülle zurück.

b: Laden Sie die Hülle auf: Verwenden Sie das Typ-C-USB-Ladekabel und schließen Sie es an den Typ-C-USB-Anschluss des Ladeetuis an. Verwenden Sie während des Ladevorgangs einen 5V-Adapter.

Beim Laden, 76-100% Leistung: 3 LEDs leuchten, 1 LED blinkt. 50-75% der Leistung: 2 LEDs sind an, 1 LED blinkt, 1 LED ist aus. 25-50% der Leistung: 1 LED leuchtet. 1 LED blinkt, 2 LEDs sind aus. 1-25% der Leistung: 1 LED leuchtet

8. Sprachansage Das Headset verfügt über eine Sprachansagefunktion während des Betriebs (einschalten, ausschalten...)

9. Zurücksetzen: Berühren Sie die Multifunktionstaste 8 Sekunden lang, bis die Ohrhörer neu starten.

10 (Frage): Gibt es ein Geräusch von einem einzelnen Ohrhörer, wenn Sie ein Lied oder einen Film hören?

A: In der Regel ist vielleicht nur ein Kopfhörer angeschlossen, und es kann nach dem Neustart oder dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen behoben werden.

11. (Frage): Die Ladebox kann die Kopfhörer nicht aufladen A: Unter normalen Umständen ist der Akku der Ladebox leer, laden Sie einfach die Ladebox auf.

12: Umschalten zwischen Chinesisch und Englisch: Tippen Sie dreimal auf die Berührungstaste am linken oder rechten Ohrhörer, um umzuschalten, wenn der Kopfhörer nicht mit Smartphone oder andere Gerät verbunden ist

1. Machen Sie sich vor der Benutzung der Kopfhörer mit den Funktionen der Kopfhörer vertraut und lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch bevor sie das Gerät nutzen.
2. Wenn Kopfhörer über einen längeren Zeitraum mit hohen Lautstärken verwendet werden, kann es zu dauerhaften Hörschäden kommen. Hören Sie daher nicht über längere Zeiträume mit hoher Lautstärke.
3. Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Benutzung der Kopfhörer, es handelt sich hierbei um kein Spielzeug.
4. Wenn sie einen Herzschrittmacher oder andere medizinischen Geräte besitzen, kontaktieren Sie vor dem Gebrauch der Kopfhörer bzw. des Ladecases Ihren Arzt.
5. Nehmen Sie keine Änderungen bei dem Produkt vor. Ein Umbauen oder Verändern des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit und kann zu Verletzungen führen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Händlern durchgeführt werden.
6. Schützen Sie die Kopfhörer und das Ladecase vor Schlägen, Stößen und setzen sie diese keine mechanischen Belastungen aus.
7. Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer bzw. das Ladecase immer an einem zugänglichen Ort geladen wird, um es im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
8. Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Sie sind verantwortlich dieses gemäss den lokalen Verordnungen bei einer speziellen Entsorgungsstelle wie z.B. einem Recyclinghof zu entsorgen. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an die zuständige lokale Behörde.
9. Bleiben Sie beim Laden der Powerbank in der Nähe und kontrollieren Sie regelmässig deren Temperatur.
10. Erhitzen Sie das Ladecase oder die Kopfhörer nicht über 60° oder werfen Sie diese in ein Feuer. Hierbei besteht Explosions und Brandgefahr.
11. Achten Sie beim Laden des Ladecases auf die richtige Polarität des Ladesteckers, um einen Kurzschluss oder Explosionsgefahr zu vermeiden.
12. Setzen Sie das Geräte keinem Wasser oder anderen Feuchtigkeiten aus, welche das Gerät beschädigen könnten.

DIE BEZEICHNUNG UND INHALTSSTOFFE DER SCHADSTOFFE IN DEN OHRHÖRERN						
Name	Schädliche Substanzen					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
PCBA-Bestandteile	X	O	O	O	O	O
Strukturbestandteile	X	O	O	O	O	O
Dieses Formular wurde in Übereinstimmung mit SJ/T 11364 erstellt:						
O: Zeigt an, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in allen homogenen Materialien der Teile unter dem in GB/T 26572 geforderten Grenzwert liegt.						
X: Zeigt an, dass der gefährliche Stoff zumindest in einem bestimmten homogenen Material des Teils die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerte überschreitet.						
Die auf dem Formular mit "X" gekennzeichneten Teile sind aufgrund der Grenzen der weltweiten technologischen Entwicklung alle schädliche Substitution von Stoffen						
Komponenten für gedruckte Schaltungen						
Einschließlich gedruckter Schaltungen und ihrer Teile, elektronischer Komponenten usw. und je nach Produktmodell enthalten die von Ihnen gekauften Ohrhörer möglicherweise nicht alle der oben genannten Komponenten						

Garantieerklärung

Haftungsausschluss

Dieses Benutzerhandbuch enthält keine Form von Garantie, Positionsangabe oder anderen Implikationen. Die erwähnten Produkte, Spezifikationen und Informationen dienen nur als Referenz, und der Inhalt wird auch auf dem Web jederzeit ohne zusätzliche separate Mitteilung aktualisiert.

Das diesem Dokument beigegefügte Produkt wird wie folgt garantiert: Wenn das Produkt zwölf (12) Monate ab dem Kaufdatum (Garantiezeit) unter normalen Nutzungsbedingungen aufgrund von Qualitätsmängeln beschädigt wird, kann es kostenlos repariert werden; kostenloser Ersatz, wenn der Hersteller bestätigt, dass es nicht repariert werden kann; repariertes oder ersetztes Produkt. Weiterhin genießen Sie die Garantie während der verbleibenden Garantiezeit (die kürzeste nicht weniger als 30 Tage), gekauft durch Verkauf. Das Ticket-Datum gilt, wenn das Kaufdatum nicht bestimmt werden kann, wird die Garantiezeit zwölf (12) monatliche Berechnung.



Wenn Sie eine Garantie beantragen, rufen Sie bitte zuerst die Produkt-Service-Hotline an und führen Sie es in der Art und Weise wie von uns angewiesen. Bei der Beantragung der Garantie müssen Sie eine genaue, vollständige und deutlich ausgefüllte gültige Verkaufsrechnung vorlegen. Die oben genannte Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

1. Überschreitung der Gültigkeitsdauer der drei Packungen:
2. Änderung der Garantiekarte und des Produktcodes, der nicht mit dem Produktkörper übereinstimmt:
3. Ursachen, die durch Missbrauch, unsachgemäßen Transport, Gebrauch, Wartung oder Lagerung verursacht wurden Hindernisse oder Schäden
4. Ausfälle oder Schäden, die durch höhere Gewalt (wie Erdbeben, Kriegskatastrophen usw.) oder Unfälle verursacht werden Bad:
5. Der Reißverschluss und die untere Schnalle sind durch übermäßige Kraft beschädigt:
6. Unterbrechung oder Zerreißen durch übermäßige Belastung:
7. Durch scharfe Gegenstände verursachte Schäden:
8. Produkte mit Anzeichen von Wasserschäden oder Schäden, die durch unbefugte Demontage verursacht wurden:
10. Alterung, Verfärbung, Abrieb, Bruch und andere Schäden, die während des normalen Gebrauchs des Produkts auftreten Garantieerklärung
11. Wenn das Original-Kennzeichnungsetikett des Produkts verändert oder beschädigt wird, erlischt diese Garantie. Die Vollständigkeit und das Aussehen des Produkts und des Begleitmaterials fallen nicht unter die Garantie. Die oben genannten Garantien sind alle Garantien, die wir in Bezug auf die Produkte geben, und gelten nur auf dem chinesischen Festland. Nichts in diesem Dokument berührt die Verbraucherrechte, die nach dem Gesetz nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können.

Profit After-Sales-Mailbox: frankripont.cn After-Sales-Service Telefon: 0755-22189185
"Lenovo" und andere Lenovo-Logos sind Lenovo Group Das Warenzeichen des angeschlossenen Unternehmens. Dieses Material) erwähnt andere Marken, Firmennamen, Produkte oder Dienstleistungen Der Name kann eine Marke eines Unternehmens der Lenovo-Gruppe oder eines anderen Unternehmens sein.

Copyright (c) 2020 Lenovo (Beijing) Co. Alle Rechte vorbehalten.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten