

# MASSAGEPISTOLE

## BENUTZERHANDBUCH

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

**BITTE VERWENDEN SIE DIE Massagepistole ODER JEDLICHE VIBRATIONSGERÄTE NICHT, OHNE ZUERST DIE GENEHMIGUNG IHRES ARZTES ERHALTEN ZU HABEN, WENN EINE DER FOLGENDEN BEDINGUNGEN ZUTRIFFT:**

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Tragen von Herzschrittmachern, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen oder Intrauterinpressare, Metallstifte oder -platten oder jegliche Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gebrechliche Personen und Kinder sollten bei der Anwendung eines Vibrationsgeräts von einem Erwachsenen begleitet werden. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie ein Vibrations- oder Trainingsgerät nicht benutzen können, aber wir raten Ihnen, zuerst einen Arzt zu konsultieren.

Die Auswirkungen des Vibrationstrainings auf spezifische medizinische Erkrankungen werden derzeit erforscht. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Liste der oben genannten Kontraindikationen kürzer wird. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationstraining in einen Behandlungsplan in einer Reihe von Fällen ratsam ist. Dies muss auf Anraten und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten geschehen.

### GARANTIE

**WENN INNERHALB EINES JAHRES NACH DEM KAUFDATUM DIESES PRODUKT AUFGRUND EINES MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERS AUSFÄLLT, WIRD DAS PRODUKT ODER DIE ERFORDERLICHEN KOMPONENTEN KOSTENLOS REPARIERT ODER ERSETZT.**

### DIESE GARANTIE SCHLIESST AUS:

- (a) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemässe Behandlung oder Transport entstanden sind;
- (b) Geräte, die einer nicht autorisierten Reparatur unterzogen wurden;
- (c) nicht vorschriftsmässig verwendete Geräte;
- (d) Schäden, die den Wert des Produkts übersteigen;
- (e) Verschlechterung des gelieferten Produkts infolge anormaler Lagerungs- und/oder Aufbewahrungsbedingungen in den Räumlichkeiten des Kunden, und
- (f) Nichtvorlage des datierten Kaufbelegs.

In einigen Staaten und Ländern ist eine Beschränkung des Schadensersatzes nicht zulässig, sodass die vorstehende Beschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt. Diese Garantie garantiert Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die jedoch von Region zu Region und von Land zu Land unterschiedlich sein können. Dieser Garantieservice ist über die Betriebsrichtlinien und die internationalen Vertriebspartner erhältlich.

## SPEZIFIKATION

- 1 Leistungsstarker bürstenloser Hochleistungsmotor mit geräuscharmer Gleittechnologie
- 2 Herausnehmbare Batterieentriegelung
- 3 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (mehr als 2 Stunden Betriebsdauer pro Ladung)
- 4 Mehrere Geschwindigkeitseinstellungen für optimalen Druck
- 5 Kabellos und leicht (2,5 Pfund / 1.1 kg) inklusive AC-Wandladegerät
- 6 EIN/AUS-Schalter
- 7 Auswechselbare Applikatoren (4 Stück)

### Schwingungsfrequenz:

Stufe 1 - 30Hz, Stufe 2 - 40Hz, Stufe 3 - 53Hz

### Gewicht:

2.5 lbs / 1.1 kg

### Ladung:

110-240V 50/60Hz - 5A -26 VDC-1A



Gabel



Kugel



Flach



Rund

## **BENUTZUNGSANLEITUNG**

BITTE VOR DER BENUTZUNG LESEN

### **LADEN**

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung bis zu sechs Stunden lang voll auf, egal ob er am Gerät angebracht oder von ihm getrennt ist.
- Schliessen Sie zum Aufladen das Gleichstromende des mitgelieferten 24-V-Adapters an den Ladeanschluss des Akkus an und stecken Sie das Wechselstromkabel in eine Steckdose.
- Das LED-Band an den Akkuleuchten pulsiert, um den Akkustand und den aktiven Ladevorgang anzuzeigen.
- Wenn der Akku angeschlossen ist, blinken die LED-Leuchten am Gerät, um den Akkustand und den aktiven Ladevorgang anzuzeigen.
- Die volle Ladung wird angezeigt, wenn alle LED-Leuchten aufhören zu blinken und vollständig leuchten.
- Die Batterie kann jederzeit und bei jedem Batteriestand wieder aufgeladen werden.
- Es wird nicht empfohlen, die Batterie bis zur roten LED vollständig zu entladen.
- Die durchschnittliche Laufzeit beträgt mehr als 2 Stunden, je nach Geschwindigkeitsstufe und Druck, der während der Nutzung ausgeübt wird.

### **BETRIEB**

- Richten Sie den Akku aus und stecken Sie ihn in den Sockel des Geräts - achten Sie darauf, dass er sicher eingerastet ist.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter an der Unterseite des Akkus in die Position EIN stellen. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter auf die Position AUS stellen.
- Wenn sich der Netzschalter in der Position EIN befindet, drücken Sie die Netztaaste einmal, um das Gerät auf Stufe eins einzuschalten, zweimal, um es auf Stufe zwei einzuschalten, und dreimal für Stufe drei. Durch erneutes Drücken der Netztaaste wird das Gerät ausgeschaltet. Die blauen LED-Leuchten zeigen die entsprechende Leistungsstufe an.
- Bei ausgeschaltetem Gerät den Applikator durch Eindrücken vollständig einstecken. Entfernen Sie ihn durch Herausziehen.
- Massieren Sie den gewünschten Körperteil an der gewünschten Stelle und üben Sie nach Bedarf Druck aus.
- Um den Akku zu entfernen, drücken Sie mit dem Daumen leicht auf den Akku-Entriegelungsknopf. Ziehen Sie mit der anderen Hand fest an der Batterie / dem Griff nach unten.

### **WARTUNG, REINIGUNG UND LAGERUNG**

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Lappen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Für die Lagerung oder den Transport nehmen Sie den Akku heraus und bewahren ihn in der mitgelieferten Schachtel auf.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

### WARNUNGEN UND HINWEISE

- Nicht in Wasser eintauchen. Von Flüssigkeiten und Wärmequellen fernhalten. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Ablagerungen.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Nicht länger als eine Stunde ununterbrochen betreiben. Lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang ruhen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen oder vor dem Gebrauch vom Geräteakku.
- Nur für Erwachsene geeignet. Nicht bei Verletzungen verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- 

### SICHERHEITSHINWEISE

**GEFAHR: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN, FEUER UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MUSS DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN:**

- Nur für Erwachsene geeignet.
- Nur auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche über der Kleidung durch leichtes Drücken und Bewegen über den Körper für etwa 60 Sekunden pro Region anwenden.
- Verwenden Sie den Hypervolt nur auf dem weichen Gewebe des Körpers wie gewünscht, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen. Verwenden Sie es nicht am Kopf oder an harten oder knöchernen Körperstellen.
- Verwenden Sie nur die Applikatoren, die den besten gewünschten Effekt erzielen.
- Blutergüsse können unabhängig von der Einstellung des Reglers oder dem ausgeübten Druck auftreten. Kontrollieren Sie die behandelten Bereiche häufig und brechen Sie die Behandlung beim ersten Anzeichen von Schmerzen oder Unwohlsein sofort ab.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fern, da es zu Quetschungen kommen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen der Massagepistole.
- Tauchen Sie die Massagepistole nicht in Wasser ein und lassen Sie kein Wasser in die Belüftungsöffnungen der Massagepistole eindringen.
- Lassen Sie die Massagepistole nicht fallen und verwenden Sie sie nicht falsch.
- Nur mit dem mitgelieferten 26 VDC-Ladegerät für Massagepistolen aufladen.
- Untersuchen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Die Massagepistole darf in keiner Weise manipuliert oder verändert werden.
- Lassen Sie das Massagegerät niemals unbeaufsichtigt während des Betriebs oder beim Aufladen.