GAME CONTROLLER

ESM-4108 USER MANUAL

Contents

Introduction

English ····· 01~04
Deutsch ····· 05~08
Français ····· 09~12
Italiano ····· 13~16
Español ····· 17~20
日本語 ····· 21~24
After-sales ····· 25

Dear customer:

Thank you for purchasing EasySMX product. Please read this user manual carefully and keep it for further reference.

尺寸：95*110mm
装订方式：骑马钉
材质：128g铜版纸

EN

Package List

This product belongs to Switch Pro wireless (Bluetooth) controller, with TURBO and Vibration function. It is compatible with Nintendo Switch and PC (XP system and above). This gamepad can be used to playing variety games such as ARMS, Mario Kart 8, the legend of Zelda and etc. It will create an immersive game experience for you, enjoy your games!

Product Sketch

1. Left Joysticks/L3
2. - Button
3. Print Screen /TURBO Button
4. HOME Button
5. + Button
6. A B X Y Button
7. D-Pad
8. LED Indicators
9. Right Joysticks/R3
10. Reset

EN

Specification

Battery	Lithium Polymer Battery
Battery Capacity	600mAh
Battery Life time	≥8h
Charging Time	2.5h
Charging Port	Type-C

TUTBO Button Setting

1. Press and hold Turbo button, then click the button you want to set with Turbo function, setting is done when the Round LED indicator keep in red. After that, you are free to hold this button to achieve fast strike during gaming.
2. Hold down Turbo button, then click the button that you have set with Turbo function, when Round LED turn to blue, TURBO function was disabled.
3. The red backlight circle of the button will change to blue when all the TURBO function keys are cancelled.

How to Turn ON/OFF the buttons light

Press and hold the L+ R button for 5 seconds to turn on/ off the buttons light.

EN

Backlight adjustment

ZL+ZR+R3+D-pad up and down button to adjust the controller backlight, 5 levels available

Vibration Function Setting

TURBO+D-pad up and down button to adjust the controller vibration, 5 levels available

Connect to Switch

1. Open your Switch host, choice Menu"controller"——"Change Grip and Order"
2. Press Y and HOME Button, the LED indicators will flashing
3. Connect successfully, when the LED indicators stay on

Connect to PC

1. Connect the controller to PC with the USB cable.
2. Connect successfully when Led 1 and LED 4 stay on.

Low Power Reminder

The controller is connected to device, when the LED indicators flashing slowly, the vibration function disappeared, indicating that the controller is running low on battery.

EN

FAQ

1. Why buttons do not function correctly?

a. Check whether the button was set with Turbo Function
b. Press the reset button to reset the controller

2. Why the controller does not vibrate at all?

a. The game itself does not support vibration
b. The vibration function was not turned on in the game settings.

DE

Produkteinführung

Dieses Produkt gehört zum kabellosen (Bluetooth) Controller von Switch Pro mit TURBO-Funktion, unterstützt doppelte Motorvibrationen, ist mit dem Switch-Host verbunden und ist auch mit dem PC-Host (XP-System oder höher) kompatibel.
Dieser Controller kann bei der Steuerung verschiedener Spiele wie ARMS Power Boxing, Mario Kart 8 und Zelda Legend verwendet werden, damit Sie das immersive GeFühl während des Spiels erleben können.

Produktschema

1. Linker Joystick/L3
2. -Taste
3. Bildschirmaufnahmetaste / TURBO-Taste
4. HOME
5. + Taste
6. A B X Y Taste
7. Kreuztaste
8. LED-Anzeige
9. Rechter Joystick/R3
10. Reset-Taste

DE

Produktparameter

Batterie	Lithiumbatterie
Batteriekapazität	600mAh
Batterielebensdauer	≥8 Stunden
Ladezeit	2,5 Stunden
Ladeschnittstelle	Type-C

Turbo-Tasteneinstellungen

1. Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie dann gleichzeitig die Taste, mit der Sie die Turbo-Funktion einstellen möchten. Wenn der Hintergrundbeleuchtungsring rot wird, ist die Einstellung erfolgreich. Nachdem die Einstellung erfolgreich ist, halten Sie die Taste der eingestellten TURBO-Funktion im Spiel gedrückt, um die Schnellschlagfunktion zu aktivieren.
2. Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie dann gleichzeitig die Taste mit der eingestellten Turbo-Funktion. Wenn der Hintergrundbeleuchtungsring blau wird, wird die Turbo-Funktion abgebrochen.
3. Wenn alle TURBO-Funktionstasten deaktiviert sind, wird der rote Hintergrundbeleuchtungsring blau.

DE

Einstellung des Tastenlichtschalters

Halten Sie die L + R-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Tastenlicht ein- oder auszuschalten.

Helligkeitseinstellung der LED-Hintergrundbeleuchtung

ZL + ZR + R3 + Kreuztaste nach oben und unten regeln die Lichtintensität, insgesamt 5 Gänge.

Einstellung der Motorvibrationsintensität

TURBO + Kreuztaste nach oben und unten stellen die Vibrationsintensität des Griffs ein, insgesamt 5 Gänge.

Stellen Sie eine Verbindung zum Switch her

1. Öffnen Sie den Switch Host und wählen Sie das Menü "Controller" - "Change Grip and Order"
2. Halten Sie die Taste Y + HOME gedrückt, und die Kanallichter beginnen zu passen.
3. Wenn die Kanal-LED leuchtet, ist das Pairing erfolgreich.

Stellen Sie eine Verbindung zum PC her

1. Schließen Sie den Controller mit dem USB-Kabel direkt an den PC an.
2. Wenn LED1 + LED4 leuchtet, ist die Verbindung erfolgreich.

DE

Batterie schwach Erinnerung

Wenn der Controller erfolgreich gekoppelt wurde, blinkt die Kanal-LED, um anzuzeigen, dass der Akku zu schwach ist und die Vibrationsfunktion des Controllers automatisch ausgeschaltet wird.

FAQ

1. Die Taste ist nicht richtig.
a) Überprüfen Sie, ob für die Taste die Turbofunktion eingestellt ist.
b) Drücken Sie die Reset-Taste hinter dem Controller, um den Reset durchzuführen.

2. Der Controller vibriert nicht?
a) Das Spiel selbst unterstützt keine Vibration
b) Die Vibrationsfunktion ist in den Spieleinstellungen nicht aktiviert.

FR

Présentation du Produit

Ce produit est la Manette Pro Switch de Jeu sans fil (Bluetooth) avec fonction TURBO, prend en charge la double vibration du moteur et est utilisé pour se connecter à l'hôte Switch. Elle est compatible avec PC (Système XP et supérieur), la boxe forte ARMS, Mario Kart 8, Légende de Zelda et d'autres jeux, pour que vous puissiez ressentir la sensation d'immersion pendant le jeu.

Schéma du Produit



1. Joystick gauche/L3
2. Bouton-
3. Bouton de capture d'écran / Bouton TURBO
4. Bouton HOME
5. Bouton+
6. Bouton A B X Y
7. Croix
8. Indicateur LED
9. Joystick droit/R3
10. Bouton de réinitialisation

FR

Paramètres du Produit

Batterie	Batterie au lithium
Capacité de la batterie	600mAh
Vie de la batterie	≥8 Heures
Temps de charge	2,5 Heures
Interface de charge	Type-C

Réglages du bouton Turbo

1. Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton sur lequel vous souhaitez définir la fonction Turbo. La bague de rétroéclairage devient rouge pour indiquer que le réglage a été effectué avec succès. Une fois le réglage effectué, maintenez enfoncé le bouton de la fonction TURBO définie dans le jeu pour activer la fonction de frappe rapide.
2. Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton avec la fonction Turbo. La bague de rétroéclairage devient bleue, ce qui signifie que vous avez annulé la fonction Turbo.
3. Lorsque toutes les touches de fonction TURBO sont annulées, la bague de rétroéclairage rouge devient bleue.

FR

Réglage d'éclairage des boutons

Appuyez sur le bouton L + R pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre la lumière.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage led

Bouton ZL + Bouton ZR + Bouton R3 + Bouton Croisé
Ces boutons fonctionnent simultanément pour régler l'intensité lumineuse de la manette, soit 5 niveaux de réglages de la luminosité.

Réglage de l'intensité des vibrations du moteur

Bouton TURBO + Bouton Croisé
Ces boutons fonctionnent simultanément pour régler l'intensité de vibration de la manette, soit 5 niveaux de réglages de l'intensité de vibration

Connection au Switch

1. Ouvrez l'hôte du Switch et sélectionnez le menu "Contrôleur" - "Modifier le grip et l'ordre"
2. Appuyez sur le bouton Y + bouton HOME et maintenez-les enfoncés, les voyants de canal commenceront à correspondre.
3. Lorsque le voyant de canal est allumé, cela signifie que le couplage a réussi.

Connection au PC

1. Connectez la manette directement au PC avec le câble USB.
2. Lorsque LED1 + LED4 sont allumées, la connexion est établie.

FR

Rappel de batterie faible

En mode connecté, les voyants correspondants clignotent pour indiquer que la batterie est trop faible et la fonction de vibration de la manette est automatiquement désactivée.

FAQ

1. Erreur de bouton
a. Vérifiez si la fonction turbo est activée sur le bouton
b. Percez le bouton de réinitialisation derrière la manette réinitialisation
2. La manette ne peut pas trembler
a. Le jeu lui-même ne supporte pas les vibrations
b. La fonction de vibration n'est pas activée dans les paramètres du jeu.

IT

Introduzione del prodotto

Uesto prodotto appartiene al controller wireless Pro Bluetooth (Bluetooth) con funzione TURBO, supporta la doppia vibrazione del motore, è collegato con l'host Switch ed è anche compatibile con l'host PC (sistema XP o superiore), può essere applicato al potente boxe ARMS, Mario racing 8 La leggenda di Zelda e il controllo di vari giochi ti consentono di provare la sensazione immersiva nel gioco.

Schema del prodotto

1. Joystick sinistro/L3
2. -Tasto
3. Pulsante di acquisizione schermo / pulsante TURBO
4. HOME Tasto
5. +Tasto
6. A B X Y Tasto
7. Tasto a croce
8. LED Indicatore luminoso
9. Joystick destro/R3
10. Pulsante di reset

IT

Specifiche del prodotto

Batteria	Batteria al litio
Capacità della batteria	600mAh
Durata della batteria	≥8h
Tempo di ricarica	2.5h
Interfaccia di ricarica	Type-C

Impostazioni del pulsante Turbo

1. Tieni premuto il pulsante Turbo, quindi premi il pulsante per impostare la funzione Turbo in modo che l'alone sia rosso per indicare che l'impostazione ha esito positivo. Dopo che l'impostazione ha esito positivo, tieni premuto il pulsante della funzione TURBO impostata nel gioco. Funzione colpo rapido
2. Premere e tenere premuto il pulsante Turbo, quindi premere il pulsante con la funzione Turbo impostata, l'anello di retroilluminazione diventa blu, il che significa annullare la funzione Turbo.
3. Quando tutti i pulsanti funzione TURBO vengono annullati, l'anello di retroilluminazione rosso diventa blu.

IT

Impostazione interruttore luce pulsante

Premere il pulsante L + R per 5 secondi per accendere o spegnere la luce del pulsante.

Regolazione luminosità LED retroilluminazione

ZL+ZR+R3+ Pulsante croce Su e giù regolazione dell'intensità della luce del controller, per un totale di 5 bancarelle

Regolazione dell'intensità delle vibrazioni del motore

TURBO+ Pulsante croce Su e giùRegola l'intensità della vibrazione della maniglia，per un totale di 5 bancarelle

Connetti allo Switch

1. Apri lo switch host e seleziona il menu "controller" - "Modifica grip e ordine"
2. Tenere premuto il tasto Y + HOME e le luci del canale inizieranno a corrispondere.
3. Quando la spia LED del canale è acesa, l'associazione ha esito positivo.

Connettiti al PC

1. Collegare il controller direttamente al PC con il cavo dati del cavo USB
2. Quando LED1 + LED4 è acceso, la connessione ha esito positivo.

IT

Promemoria batteria scarica

Quando il controller è accoppiato correttamente, il LED del canale lampeggia per indicare che la batteria è troppo scarica e la funzione di vibrazione del controller si spegne automaticamente.

FAQ

Il pulsante non funziona
a. Controllare se il pulsante ha la funzione turbo impostata.
b. Premi il pulsante di ripristino dietro il controller per ripristinare
2. Il controller non può vibrare?
a. Il gioco stesso non supporta le vibrazioni
b. La funzione di vibrazione non è attivata nelle impostazioni del gioco.

ES

Descripción de Producto

Este producto pertenece al Mando inalámbrico bluetooth de Switch Pro con función TURBO y Doble Vibración del motor, está conectado con el host del Switch y también es compatible con el host de PC en sistema XP o superior. Este mando se puede usar para controlar varios juegos como ARMS Power Boxing, Mario Kart 8 y Zelda Legend, para que puedas experimentar la sensación de inmersión durante el juego.

Diagrama de producto



1. Joystick Izquierdo/L3
2. Botón -
3. Botón de Captura o TURBO
4. Botón HOME
5. Botón +
6. Botón A B X Y
7. Botón Cruzado
8. Indicador LED
9. Joystick Derecho/R3
10. Botón de reinicio

ES

Características

Batería	Batería de litio
Capacidad de la batería	600mAh
Duración de la batería	≥8 horas
Tiempo de carga	2.5 horas
Interfaz de carga	Type-C

Ajustes del botón TURBO

1. Mantenga presionado el botón Turbo, luego presione el botón que desea configurar para que la función de Turbo,y cuando sea roja por el halo para indicar que la configuración es exitosa. Una vez que la configuración sea exitosa, presione y mantenga presionado el botón de la función TURBO configurada en el juego para lograr la función de golpe rápido.
2. Presione y mantenga presionado el botón Turbo, luego presione el botón que ya tiene configurada la función Turbo, cuando sea azul por el halo para indicar que la configuración es cancelado.
3. Cuando se cancelan todas funciones de Botón TURBO，el luz de fondo rojo se vuelve azul.

ES

Configuración del interruptor de luz

Mantenga presionado el botón L + R durante 5 segundos para encender o apagar la luz.

Ajuste de brillo de retroiluminación LED

ZL+ZR+R3+Botón Cruzado adjuste el brillo LED por move arriba o baja, tiene 5 brillos diferentes para elegir

Ajuste de intensidad de vibración del motor

Botón TURBO+Botón Cruzado adjuste la intensidad de vibración, tiene 5 intensidades diferentes para elegir.

Conecta con Switch

1. Primero enciende el host Switch, seleccione el menú"controlle"——"Change Grip and Order"
2. Mantenga presionado el botón Y + HOME, las luces moven para comenzar a coincidir.
3. Cuando la luz LED está iluminado que el emparejamiento es exitoso.

Conecta con PC

1. Conéctese directamente a la PC con el cable USB
2. Las luces LED1 y LED4 están iluminado, lo que indica que la conexión se ingresó con éxito

ES

Recordatorio de batería baja

Cuando el mando se empareja correctamente, el LED del canal parpadea para indicar que la batería está demasiado baja y al mismo tiempo la función de vibración del mando se apaga automáticamente.

FAQ

1. ¿El botón tiene un error?
a. Compruebe si el botón se configura la función de Turbo
b. Presiona el botón de reinicio de posteior del mango para reiniciar
2. ¿La función de vibración no funciona?
a. El juego no hay función de vibraciones.
b. La función de vibración no está activada en la configuración del juego.

JP

製品紹介

本製品は、Nintendo Switch上PC（Windows XP以降）向け開発されたSwitch Pro専用のワイヤレス（Bluetooth接続対応）のコントロールです。TURBO機能と二重振動機能を搭載し、ARMSボクシング、マリオカート8、ゼルダの伝説等のゲームを楽しめます。

製品図

1. 左スティック/L3
2. -ボタン
3. キャプチャーボタン/ TURBOボタン
4. HOMEボタン
5. +ボタン
6. A B X Yボタン
7. 十字キー
8. LEDインジケータ
9. 右スティック
10. リセットボタン/R3

JP

製品仕様

内蔵電池	リチウム電池
電池容量	600mAh
持続時間	≥8h
充電時間	2.5h
USB端子	Type-C

ターボボタンの設定方法

1. ターボボタンを押しっぱなし、ライトが赤になるまでターボ機能を付けたいボタンを押して設定済みです。この時、設定したターボ機能のボタンを押して連射を実現できます。

2. ターボボタンを押しっぱなし、ライトが青になるまで、もう一度連射機能を付けたボタンを押して、連射機能が無効になります。

3. TURBO機能すべてが解除されると、バックライトリングが赤から青に変わります。

JP

ボタンライトスイッチ設定

L+Rボタンを長押しすると5秒でボタンライトをオンまたはオフします。

LED明るさの調整方法

ZL+ZR+R3+十字キー上/十字キー下でLED明るさを５レベルで調整可能です。

振動強さの調整方法

TURBO+十字キー上/十字キー下で振動強さを５レベルで調整可能です。

Switchとの接続方法

1. Switchのホームから「コントローラ」を選びます。また「持ち方/順番を変える」を選びます。
2. Y+HOMEボタンを長押しし、登録中LEDインジケーターが相次ぎ点滅しています。
3. LEDインジケーターが点灯するようになると登録完了となります。

PCとの接続方法

USBケーブルを使ってPCに接続してください。
LED1+LED4が点灯すると接続完了となります。

JP

ローバッテリー警告

コントローラーが接続された状態で、LEDライトが点滅する同時に、振動機能もオートオフになる場合、バッテリの残量が少ないことを警告します。

FAQ

1. 誤動作が起きました？
a. ボタンにターボ機能を設定したかどうかをご確認ください。
b. コントローラー後ろのリセットボタンを押してみてください。
2. コントローラーが振動できない？
a. ゲームが振動機能をサポートしていません。
b. ゲーム設定では振動機能は無効になっているステータスです。

After-sale services

Read the following information to get better services.
Dear customers:
Thank you for purchasing EasySMX products. If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Contact Information

United States: easysmx@easysmx.com
United Kingdom: easysmx@easysmx.com
France: fiona@easysmx.com
Germany: leslie@easysmx.com
Spain: support.es@easysmx.com
Italy: support.it@easysmx.com
Russia: support.ru@easysmx.com
Japan: support.jp@easysmx.com

Follow us to get a free gift
special discount and our latest news

EasySMX Co., Limited
Email: easysmx@easysmx.com
Web: www.easysmx.com