折叠后单页尺寸：90*120mm

blonbar
Natural Sound Bedside Lamp

Please read carefully before use

Function introduction

- Built-in 10 Natural Sounds
- Time Display
- 2 Sets of Alarm Clock
- Countdown 30mins,60mins,90mins
- Desk Lamp Function:, with 3 level Dimming
- Breathing Lamp Function
- Wake-Up Lamp(in AL2 mode)
- Snooze Function
- USB Output 5V 2A (10W MAX)
- Power off memory function(maintain approximately 5 hours)

Technical Parameters

Model No.	AJ300	Rated Voltage	12V/1A
Lamp Power	4W	Breathing Lamp	1W
White Noise Power	1W	USB Output	5V/2A(Max 10W)
Temperature color	4000±250K	Horn Parameters	Φ40mm 4Ω 3W
Power off memory	5 Hours	Weight	475g
Product Size	225x51x228mm		

Lamp Operation

- Plug in the power adapter included in the package at the "DC 12V" on the back of the product, and the time will display normally after plugging in to indicate that it is working normally.
- Short touch the lamp tube to light up the desk lamp, then short touch the lamp tube for 3 level dimming function, and finally touch to turn off the desk lamp, that can be used in the cycle operation.
- Long touch for 2 seconds to enter the breathing light mode, and then long touch for 2 seconds to turn off the breathing light.

Key Introduction

Countdown:

- In natural sound mode, short press this button to select 30 mins/60mins / 90 mins/ OFF, and at the same time the indicator light in the upper left corner will turn on.The countdown will automatically confirm in 3 seconds and return to the time mode. Short press the up and down buttons to adjust the appropriate volume.
- During the countdown, the natural sound gradually decreases and the light gradually dims until they turned off.

Clock Setting:

- In the clock mode, long press this button for 2 seconds to enter clock setting, "hour" digits starts flashing, then short press the ⋀ and ⋁ button to adjust.Press ⏻ again or wait for 10 seconds to confirm.
- Short press this button to switch between 12 or 24 hour format.

Alarm Clock Setting :

- In the clock mode,short press the △ button, △1 light up and display the current alarm "clock 1" time; short press ⋀ button to turn on △1, short press ⋁ button to turn off △1.Short press again to enter the △2.
- Long press △ key for 2 seconds to enter the alarm setting △1and △2 , the default △1blinks together with "hour" and "minute", short press ⋀or ⋁ key to select, then short press △ key to enter the alarm clock setting and the "hour" is flashing, then press ⋀ or ⋁ key to select, Then short press △key to enter the "minute" flashing, press ⋀ or ⋁ key to select, Then short press △ key to set the alarm clock ringtone track, press ⋀or ⋁ key to select,Short press △ key or wait for 10 seconds to confirm with a "beep" sound and return to time display.

△2 is built-in wake-up light function. The light gradually changes from dark to brightness in advance , and the light reaches the brightest at the same time the alarm clock rings.

Power on/off Track switching:

- Short press this button to start the natural sound function;
- Short press this button for the track switching function, including 01 to 10 cycle selection respectively.
01 birdsong, 02 ocean wave , 03 flowing water, 04 bonfire, 05 summer night, 06 thunderstorm, 07 fan, 08 rain, 09 music box, 10 clock ticking.
- Press and hold this button for 2 seconds to turn off.

Warranty Card

Applicable for

- Kind buying date; the user enjoyone year free repair services under normal use. After one year,will be charged according to each company's rules.
- In case change component part , will be charged according to our company's component part cost list.
- The following situations without free repair services in warranty period:
1) Damage caused by natural earthquake, rat cloaster, and unnormal use.
2) Damage caused in transportation, fall, and unpropper storage.
3) Consumable component, such as spare parts, batteries,light bulbs, etc.
4) Warranty information records is not complete, no purchase date, no buying shop seal, etc.
5) Featured using environment, such as humidity, sulfur area, high salty and on board, etc, easy corrosion area.
6) Using not according to the instructions.
7) Special offer.
- When return to factory for repair, theuser should make the product packed properly to avoid any damage during transportation.
- Factory not responsible for the damages caused by the users themselves unproper disassemble.

Certificato di garanzia

Applicabile per

- Data di acquisto, l'utente godrà di un anno di servizi di riparazione gratuiti in condizioni di normale utilizzo. Dopo un anno, verrà addebitato in base ai costi di ciascun componente.
- In caso di sostituzione di un componente, verrà addebitato in base all'elenco dei costi dei componenti della nostra azienda.
- Le seguenti situazioni senza servizi di riparazione gratuiti nel periodo di garanzia:
1) Danni causati da terremoti naturali, catastrofi di ratti e uso anomalo.
2) Danni causati in caso di caduta durante il trasporto e conservazione impropria.
3)Componente di consumo, come pezzi di ricambio, batterie, lampadine, ecc.
4) I record della informazioni sulla garanzia non sono completi, Nessuna data di acquisto, nessun sigillo del negozio di acquisto, ecc.
5) In primo piano utilizzando l'ambiente. Come l'umidità. Zona di zolfo, molto salato e a bordo, ecc.
6) Utilizzo non conforme alle istruzioni.
7) Offerta speciale.
- Quando viene restituito alla fabbrica per la riparazione, l'utente deve assicurarsi che il prodotto sia imballato correttamente per evitare danni durante il trasporto.
- La fabbrica non è responsabile per i danni causati dallo smontaggio improprio degli utenti stessi.

blonbar
Nachttischlampe mit natürlichem Klang

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen

Funktion einführung

- 10 Einzigartige natürlicher Klang
- Zeitanzeige - 3-Stufen-Helligkeit des Bildschirms
- Alarm-Funktion - 2 Wecker eingestellt
- Die Countdown-Funktion - 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten
- 3-stufige Helligkeit der Lampe
- Atmungslampen-Funktion
- Wake-Up Lamp(im AL2 Modus)
- Schlummer Funktion
- USB-Ausgang 5 V/2 A (max. 10 W)
- Speicherfunktion ausschalten (5 Stunden)

Technische Parameter

Modell-Nr.	AJ300	Nennspannung	12V/1A
Lampenleistung	4W	Atemlampe	1W
Farbtemperatur	4000±250K	USB-Ausgang	5V/2A(Max 10W)
Lautsprecher	Φ40mm 4Ω 3W	Horn-Parameter	Φ40mm 4Ω 3W
Produktgröße	225x51x228mm	Gewicht	475g
Leistung des weißen Rauschens	1W		

Lampenbetrieb

- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an "DC 12V" auf der Rückseite des Produkts an, und die Uhrzeit wird nach dem Einstecken normal angezeigt, um anzuzeigen, dass es normal funktioniert.
- Berühren Sie kurz das Lampenrohr, um die Schreibtischlampe einzuschalten, berühren Sie dann kurz die Lampenröhre für die 3-Stufen-Dimmfunktion, und berühren Sie schließlich, um die Schreibtischlampe auszuschalten, die im Zyklusbetrieb verwendet werden kann.
- 2 Sekunden lang berühren, um in den Atemlichtmodus zu wechseln, und dann 2 Sekunden lang berühren, um das Licht auszuschalten.

Schlüsseleinführung

Ein-/Aus-/Spurumschalttaste:

- Drücken Sie im Uhrmodus kurz auf diese Taste, um die natürliche Klang Funktion zu starten.
- Drücken Sie im natürlichen Soundmodus nach dem Booten kurz diese Taste für die Track-Umschaltfunktion, 01 bis 10 zyklusauswahl. 01 Vogelgesang, 02 Meereswellengeräusch, 03 fließendes Wassergeräusch, 04 Lagerfeuergeräusch, 05 Sommernachtsgeräusch, 06 Gewittergeräusch, 07 Lüftergeräusch, 08 Regengeräusch, 09 Spieluhrgeräusch, 10 Tickengeräusch.
- Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Abschalt funktion zu aktivieren.

Countdown- Taste:

- Drücken Sie im Naturtonmodus kurz auf diese Taste, um 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten oder AUS auszuwählen, und gleichzeitig leuchtet die Anzeigeleuchte in der oberen linken Ecke.
- Nach Auswahl der Timing-Zeit wird es automatisch nach 3 Sekunden bestätigt und kehrt zum Zeitmodus zurück. Drücken Sie kurz die Auf- und Ab-Tasten, um die entsprechende Lautstärke einzustellen.
- Während des Countdowns nimmt der natürliche Ton allmählich ab und das Licht wird allmählich dunkler und dann bis es ausgeschaltet wird.

Uhreinstellung:

- Halten Sie diese Taste im Uhrmodus 2 Sekunden lang gedrückt, um die Uhreinstellung aufzurufen. Die" Stunden " - Ziffern beginnen zu blinken, drücken Sie dann kurz die Tasten ⋀und ⋁, um eine auszuwählen. Drücken Sie erneut ⏻ oder warten Sie 10 Sekunden zur Bestätigung.
- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus kurz auf diese Taste, um zwischen dem 12- oder 24-Stunden-Format umzuschalten.

Wecker-Einstelltaste :

- Drücken Sie im Uhrmodus kurz die Taste △, △1 leuchtet auf und zeigt die aktuelle Alarmuhr "Uhr 1" an. Drücken Sie kurz die Taste ⋀, um △1 auszuschalten, und drücken Sie kurz die Taste ⋁, um △1 einzuschalten; Drücken Sie erneut kurz, um △2 aufzurufen.
- Halten Sie die Taste △2 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmeinstellungen △1 und △2 aufzurufen. Das Standardsymbol △1 blinkt zusammen mit "Stunde" und "Minute" Drücken Sie kurz ⋀oder ⋁ Taste, um den Modus △1 oder △2 auszuwählen.
Drücken Sie die Taste △ erneut kurz,um die Weckerinstellung aufzurufen. Die "Stunde" blinkt, drücken Sie dann zur Auswahl die Taste⋀oder ⋁. Drücken Sie dann kurz die Taste △, um die Minutenuhr "Minute" einzugeben, und drücken Sie zur Auswahl die Taste⋀oder ⋁.
Drücken Sie dann kurz die Taste △, um die Spur des Weckerklingeltons einzustellen, und drücken Sie zur Auswahl die Taste⋀oder ⋁.
Drücken Sie dann kurz die Taste △oder warten Sie 10 Sekunden, um mit einem "Piepton" zu bestätigen und zur Zeitanzeige zurückzukehren.

△2 ist eingebaut in die Funktion des Lichtwecksimulators. Das Licht wechselt 10 Minuten im Voraus allmählich von dunkel auf hell und erreicht gleichzeitig mit dem Klingeln des Weckers die höchste Helligkeit.

Schlafen:

- In jeder Zeit im Uhrmodus kurz die Taste SNOOZE , um die Helligkeit des Bildschirms in drei Stufen anzupassen: am helsten, mittel, leicht gedimmt und ganz ausgeschaltet aus.
- Im Alarm- oder Schlummermodus wird der Alarm für den Tag durch Drücken der Taste SNOOZE 2 Minuten lang ausgeschaltet. Halten Sie die Taste SNOOZE ausgeschaltet.
- Wenn der Wecker klingelt und die Taste SNOOZE gedrückt wird, blinkt die Kontrollleuchte am Wecker, bis der Wecker erneut klingelt.
Wenn △2 gerichtet, drücken Sie kurz die Taste SNOOZE , um die Lichtmeisterlat allmählich wieder zu erhöhen. Nach 10 Minuten Schlummern erklingt der Alarm erneut.
- Die Funktion SNOOZE ist auf maximal 3 Mal eingestellt, danach wird der Alarm für den Tag ausgeschaltet. Wenn die Taste SNOOZE nicht gedrückt wird, wird der Alarm für den Tag nach 30 Minuten Klingeln ausgeschaltet.

Helltaste nach oben:

- Drücken Sie beim Einstellen der Uhr und des Weckers kurz auf diese Taste, um den Punkt zu aktivieren.Drücken Sie im natürlichen Klangmodus kurz auf diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Runter-Taste:

- Drücken Sie beim Einstellen der Uhr und des Weckers kurz auf diese Taste, um nach unten zu scrollen;Drücken Sie im Naturtonmodus kurz auf diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Speicherfunktion ausschalten

Nach dem Trennen der Gleichstromversorgung (die interne Batterie hält die Uhr normal und wird nach etwa 5 Stunden nach dem Abschalten der Stromversorgung daueren), wird der Bildschirm ausgeschaltet, das Licht ist ausgeschaltet, es ist kein Ton zu hören, die Alarmuhr funktioniert nicht.Aber wenn die Uhr weiterläuft, schließen Sie den Gleichstromkreis wieder an. Wenn der Strom eingeschaltet wird, wird das Display normal eingeschaltet.

Garantiekarte

Anwendbar für

- Seit dem Kaufdatum genießt der Benutzer bei normalem Gebrauch ein jahr kostenlosen Reparaturservice. Nach einem jahr werden die Kosten für die einzelnen Komponenten berechnet.
Im Falle einer Änderung des Bauteils wird es gemäß der Bauteilkostenliste unseres Unternehmens berechnet.
- Die folgenden Situationen ohne kostenlosen Reparaturservice während der Garantiezeit:
1) Schäden durch natürliches Erdbeben, Rattenkatastrophe und anormale Verwendung.
2) Schäden durch Transportunfall und unsachgemäße Lagerung.
3) Verbrauchsmaterial wie Ersatzteile, Batterien, Glühbirnen usw.
4) Garantieinformationen sind nicht vollständig, Kein Kaufdatum, kein Kaufgeschäft usw.
5) Hervorgehenden unter Verwendung von Umgebungen wie Luftfeuchtigkeit, Schwefel, hoher Salzgehalt und an Bord usw, leichter Korrosionsbereich.
6) Verwendung nicht gemäß den Anweisungen.
7)Sonderangebot.
- Wenn das Gerät zur Reparatur im Werk zurückgeschickt wird, sollte der Benutzer sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verpackt ist, um Transportschäden zu vermeiden.
- Die Fabrik ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Demontage durch den Benutzer selbst verursacht werden.

blonbar
Suono Naturale Lampada da Comodino

Si prega di leggere attentamente prima dell'uso

Introduzione alla funzione

- 10 Unica di suono naturale
- Visualizzazione dell'ora - luminosità dello schermo a 3 livelli
- Funzione sveglia - Set di 2 sveglie
- La funzione conto alla rovescia: 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti
- 3 livelli luminosità della lampada
- Funzione lampada respirazione
- Lampada sveglia (in modalità AL2)
- Funzione snooze
- Uscita USB 5V 2A (10W MAX)
- Spegni la funzione di memoria (5 ore)

Parametri tecnici

Modello n.	AJ300	Tensione nominale	12V/1A
Potenza lampada	4W	Lampada respiratoria	1W
Potenza suono bianco	1W	Uscita USB	5V/2A(Max 10W)
Temperatura colore	4000±250K	Horn Parameti	Φ40mm 4Ω 3W
Spegni la memoria	5 ore	Peso	475g
Dimensioni del prodotto	225x51x228mm		

Funzionamento della lampada

- Collegare l'adattatore di alimentazione incluso nella confezione a "DC 12V" sul retro del prodotto e l'ora verrà visualizzata normalmente dopo l'inserimento per indicare che funziona normalmente.
- Tocca brevemente il tubo della lampada per illuminare la lampada da tavolo, quindi tocca brevemente il tubo della lampada per la funzione di regolazione della luminosità a 3 livelli e infine tocca per spegnere la lampada da tavolo, che può essere utilizzata nell'operazione a ciclo.
- Tocca a lungo per 2 secondi per accedere alla modalità luce respiratoria, quindi tocca a lungo per 2 secondi per spegnere la luce.

Introduzione chiave



Tasto accensione/spegnimento/cambio traccia:

- In modalità orologio, premere brevemente questo pulsante per avviare la funzione del suono naturale.
- Nella modalità audio naturale dopo l'avvio, premere brevemente questo pulsante per la funzione di cambio traccia, selezione del ciclo da 01 a 10: 01 canto degli uccelli, 02 suono delle onde del'oceano, 03 suono dell'acqua corrente, 04 suono del fuoco, 05 suono notte estate, 06 suono del temporale, 07 suono del ventilatore, 08 suono della pioggia, 09 suono del carillon, 10 suono del ticchettio dell'orologio.
- Tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per la funzione di spegnimento.

Tasto conto alla rovescia

- In modalità suono naturale, premere brevemente questo pulsante per selezionare 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, OFF e allo stesso tempo l'indicatore luminoso nell'angolo in alto a sinistra è acceso.
Dopo aver selezionato il tempo, il conto alla rovescia si confermerà automaticamente in 3 secondi e tornerà alla modalità ora. Premere brevemente i pulsanti su e giù per regolare il volume appropriato.
- Durante il conto alla rovescia, il suono naturale diminuisce gradualmente e la luce si attenua gradualmente, e poi fino a quando non si spegne.

Tasto snooze

- In modalità orologio, premere brevemente il pulsante SNOOZE per regolare la luminosità dello schermo del display su 3 livelli: più luminoso, medio, leggermente fioco e spento in un ciclo.
- Durante la modalità veglia o snooze, una breve pressione del pulsante △ o una pressione prolungata di 2 secondi sul pulsante SNOOZE spegnerà la sveglia per il giorno.
- Quando la sveglia si spegne e viene premuto il pulsante SNOOZE , la luce luminosa sulla sveglia lampeggerà finché la sveglia non suonerà di nuovo.
- Quando △2 è spento, premere brevemente il pulsante SNOOZE , l'intensità della luce aumenterà gradualmente. Dopo 10 minuti di sonnolenza, la sveglia suonerà di nuovo.
- La funzione SNOOZE è impostata per un massimo di 3 volte, dopodiché la sveglia giornaliera verrà disattivata. Se il pulsante SNOOZE non viene premuto, la sveglia giornaliera si spegnerà dopo 30 minuti di suonerie.

Tasto su:

- Quando si imposta l'orologio o la sveglia, premere brevemente questo pulsante per attivare la funzione.Nella modalità suono naturale, premere brevemente questo pulsante per aumentare il volume.

Tasto giù:

- Quando si impostano l'orologio e la sveglia, premere brevemente questo pulsante per ridurre verso il basso.In modalità suono naturale, premere brevemente questo pulsante per diminuire il volume.

Spegni la funzione di memoria

Dopo aver scollegato l'alimentatore CC (la batteria interna mantiene il tempo in esecuzione normalmente, può durare per circa 8 ore dopo l'interruzione dell'alimentazione), lo schermo del display è spento, la luce è spenta, il suono si interrompe e tutte le funzioni si interrompono e non rispondono.
Ma quando l'orologio continua a funzionare, ricollegare la CC Quando l'alimentazione è accesa, il display si accende normalmente.

blonbar
Lámpara de Noche con Sonido Natural

Por favor, lea atentamente antes de usar

Introducción a la Función

- 10 Unidad de sonido natural
- Visualización de la hora: 3 niveles de brillo de la pantalla
- Función de alarma - ajuste de 2 alarmas
- La función de cuenta regresiva: 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos
- 3 niveles de brillo de la lámpara
- Función de lámpara de respiración
- Luz de despertador (en modo AL2)
- Función de repetición
- Salida USB 5V/2A (10W MAX)
- Función de memoria de apagado (5 horas)

Parámetros técnicos

Número de modelo	AJ300	Tensión nominal	12V/1A
Potencia de la lámpara	4W	Ajustar la memoria	5 Horas
Potencia de ruido blanco	1W	Salida USB	5V/2A(Max 10W)
Temperatura de color	4000±250K	Parámetro de bocina	Φ40mm 4Ω 3W
Lámpara de respiración	1W	Peso	475g
Tamaño del producto	225x51x228mm		

Funcionamiento de la lámpara

- Enchufe el adaptador de corriente incluido en el paquete en "DC 12V" en la parte posterior del producto, y la hora se mostrará normalmente después de enchufarla para indicar que está funcionando normalmente.
- Toque brevemente el tubo de la lámpara para encender la lámpara de escritorio, luego toque brevemente el tubo de la lámpara para la función de atenuación de 3 niveles y finalmente toque para apagar la lámpara de escritorio, que se puede usar en la operación del ciclo.
- Toque largo durante 2 segundos para ingresar al modo de luz de respiración, y luego toque largo durante 2 segundos para apagar la luz.

Introducción clave



Tecla de encendido/apagado/cambio de pista

- En el modo de reloj, presione brevemente este botón para iniciar la función de sonido natural.
- En el modo de sonido natural después del arranque, presione brevemente este botón para la función de cambio de pista, selección de ciclo de 01 a 10: 01 canto de pájaro, 02 sonido de olas del océano, 03 sonido de agua corriente, 04 sonido de hoguera, 05 sonido de noche de verano, 06 sonido de tormenta, 07 sonido de ventilador, 08 sonido de lluvia, 09 sonido de caja de música, 10 sonido de reloj.
- Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para la función de apagado.

Tecla de cuenta regresiva

- En el modo de sonido natural, presione brevemente este botón para seleccionar 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, APAGADO y al mismo tiempo, se encenderá la luz indicadora en la esquina superior izquierda.
- Después de seleccionar el tiempo de sincronización, se confirmará automáticamente en 3 segundos y volverá al modo de pantalla de tiempo. Presione brevemente los botones arriba y abajo para ajustar el volumen apropiado.
- Durante la cuenta regresiva, el sonido natural disminuye gradualmente y la luz se atenúa gradualmente, y luego hasta que se apaga.

Configuración del reloj:

- En el modo de reloj, mantenga presionado este botón durante 2 segundos para ingresar a la configuración del reloj, Los dígitos de "hora" comienzan a parpadear, luego presione brevemente el botón ⋀ o ⋁ para ajustar. Presione ⏻ nuevamente o espere 10 segundos para confirmar.
- En el modo de visualización de hora, presione brevemente este botón para cambiar entre el formato de 12 o 24 horas.

Tecla de ajuste de alarma

- En el modo de reloj, presione brevemente el botón △, △1 se encenderá y mostrará la hora actual de la alarma "reloj 1", presione brevemente el botón ⋀ para apagar△1, presione brevemente el botón ⋁ para encender △1. Presione brevemente el botón para ingresar △2.
- Mantenga presionada la tecla △ durante 2 segundos para ingresar a la configuración de alarma △1 y △2 , el símbolo predeterminado △1 parpadea juntos con "hora" y "minuto", presione brevemente ⋀ o ⋁ para seleccionar, luego presione △ para ingresar al "minuto" que parpadea, presione la tecla ⋀ o ⋁para seleccionar.
Luego, presione brevemente la △ para configurar la pista del tono de llamada del despertador, presione la tecla ⋀ o ⋁para seleccionar. Luego presione brevemente la tecla △ o espere 10 segundos para confirmar con un "bip" y volver a la pantalla de tiempo.

△2 está integrado en la función de luz de despertador. La luz cambia gradualmente de oscura a más brillante con 10 minutos de anticipación, y la luz alcanza la más brillante al mismo tiempo que suena la alarma.

Repetición

- En el modo de reloj, presione brevemente el botón SNOOZE para ajustar el brillo de la pantalla en 3 niveles: más brillante, medio, ligeramente tenue y apagado en un ciclo.
- Durante el modo de alarma o repetición, una pulsación breve del botón △ o una pulsación larga de 2 segundos en el botón SNOOZE apagará la alarma para el día.
- Cuando suena la alarma y se presiona el botón SNOOZE , la luz indicadora de la alarma parpadeará hasta que vuelva a sonar.
- Cuando △2 está apagado, presione brevemente el botón SNOOZE , la intensidad de la luz aumentará gradualmente de nuevo. Después de 10 minutos de somnolencia, la alarma volverá a sonar.
- La función SNOOZE se configura un máximo de 3 veces, después de lo cual se apagará la alarma del día. Si no se presiona el botón SNOOZE , la alarma del día se apagará después de 30 minutos de sonar.

Up:

- Al configurar el reloj y la alarma, presione brevemente este botón para ajustar. En el modo de sonido natural, presione brevemente este botón para aumentar el volumen.

Down:

- Al configurar el reloj y la alarma, presione brevemente este botón para desplazarse hacia abajo.En el modo de sonido natural, presione brevemente este botón para disminuir el volumen.

Apagar la función de memoria

Después de desconectar la fuente de alimentación de CC (la batería interna mantiene el tiempo funcionando normalmente, puede durar aproximadamente 5 horas después de que se corta la alimentación), la pantalla se apaga, la luz se apaga, el sonido se detiene y todas las funciones se detienen y no responden.Pero cuando el reloj continúa funcionando, vuelva a enchufar el CC. Cuando se encienda la alimentación, la pantalla se enciende normalmente.

Tarjeta de garantía

Aplicable para

- Desde la fecha de compra. El usuario disfruta de un año de servicios de reparación gratuitos bajo uso normal. Después de un año, se cobrará de acuerdo con el costo de cada componente.
- En caso de que se cambie el componente, se cobrará de acuerdo con la lista de costos de componentes de nuestra empresa.
- Las siguientes situaciones carecen de reparación gratuita en el período de garantía:
1) Daños causados por terremotos naturales, desastres de ratas y uso anormal.
2) Daños causados por caídas durante el transporte y almacenamiento inadecuado.
3) Componente consumible, como repuestos, baterías, bombillas, etc.
4) Los registros de información de la garantía no están completos. Sin fecha de compra, sin sello de la tienda de compra, etc.
5) Utilización del entorno, como la humedad, el área de azufre, alta salinidad y a bordo, etc., área de fácil corrosión.
6) Uso no de acuerdo con las instrucciones.
7)Oferta especial.
- Cuando regrese a la fábrica para su reparación, el usuario debe asegurarse de que el producto está bien embalado para evitar daños durante el transporte.
- La fábrica no se hace responsable de los daños causados por los propios usuarios por desmontaje inadecuado.

blonbar
Lampe de Chevet au Son Naturel

Veuillez lire attentivement avant utilisation

Présentation de la fonction

- 10 Unique de son naturel
- Affichage de l'heure - 3 niveaux de luminosité de l'écran
- Fonction d'alarme - 2 réveils
- La fonction de compte à rebours - 30 minutes,. 60 minutes,. 90 minutes
- Luminosité de la lampe à 3 niveaux
- Fonction de la lampe respiratoire
- Lumière de réveil (en mode AL2)
- Fonction de répétition
- Sortie USB 5V/2A (10W MAX)
- Fonction de mémoire de mise hors tension (5 heures)

Paramètres techniques

Numéro de modèle	AJ300	Tension nominale	12V/1A
Puissance de la lampe	4W	Lampe respiratoire	1W
Puissance de bruit blanc	1W	Sortie USB	5V/2A(Max 10W)
Température de couleur	4000±250K	Taille du produit	225x51x228mm
Étendre la mémoire	5 heures	Poids	475g
Paramètres du klaxon	Φ40mm 4Ω 3W		

Fonctionnement de la lampe

- Branchez l'adaptateur secteur inclus dans l'emballage au "DC 12V" à l'arrière du produit, et l'heure s'affichera normalement après le branchement pour indiquer qu'il fonctionne normalement .
- Touchez brièvement le tube de la lampe pour allumer la lampe de bureau, puis touchez brièvement le tube de la lampe pour la fonction de gradation à 3 niveaux, et enfin touchez pour éteindre la lampe de bureau, qu'on peut être utilisée dans le fonctionnement du cycle.
- Appuyez longuement pendant 2 secondes pour entrer en mode lumière respiratoire, puis appuyez longuement pendant 2 secondes pour éteindre la lumière.

Introduction clé

Touche marche/arrêt/commutation de piste :

- En mode horloge, appuyez brièvement sur ce bouton pour démarrer la fonction de son naturel .
- En mode son naturel après le démarrage, appuyez brièvement sur ce bouton pour la fonction de commutation de piste, sélection du cycle 01 à 10:01 chant d'oiseau, 02 son de vague océanique, 03 son d'eau courante, 04 son de feu de joie, 05 son de nuit d'été, 06 son d'orage, 07 son de ventilateur, 08 son de pluie, 09 son de boîte à musique, 10 son de tic-tac.
- Appuyez et maintenez ce bouton pendant 2 secondes pour la fonction d'arrêt.

Touche de compte à rebours:

- En mode son naturel, appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, OFF, et en même temps le voyant lumineux dans le coin supérieur gauche s'allume.
- Après avoir sélectionné l'heure de synchronisation, il confirmera automatiquement en 3 secondes et revindra au mode heure. Appuyez brièvement sur les boutons haut et bas pour régler le volume approprié.
- Pendant le compte à rebours, le son naturel diminue progressivement et la lumière s'atténue progressivement, puis jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.

Réglage de l'horloge:

- En mode horloge, appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'horloge, les chiffres des "heures" commencent à clignoter, puis appuyez brièvement sur les boutons ⋀ et ⋁ pour régler. Appuyez à nouveau sur ⏻ pendant 10 secondes pour confirmer.
- En mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre le format 12 ou 24 heures.

Touche de réglage du réveil:

- En mode horloge, appuyez brièvement sur le bouton △, △1 s'allume et affiche l'heure actuelle de l'alarme "horloge 1", appuyez brièvement sur le bouton ⋀ pour éteindre △1 , appuyez brièvement sur le bouton ⋁pour allumer△1. Appuyez brièvement à nouveau pour entrer △2 .
- Appuyez longuement sur la touche △ pendant 2 secondes pour entrer dans le réglage de l'alarme △1 et △2 , le symbole par défaut △1 clignote avec "heure" et "minute", appuyez brièvement sur ⋀ et ⋁ pour sélectionner le mode△1 ou △2 .
Appuyez à nouveau brièvement sur la touche △ pour entrer dans le réglage de l'heure et "l'heure" clignote, puis appuyez sur la touche ⋀ ou ⋁ pour sélectionner.
Ensuite, appuyez brièvement sur la touche △ pour entrer la "minute" clignotante, appuyez sur la touche⋀ou ⋁ pour sélectionner.
Appuyez brièvement sur la touche △ pour régler la pste de la sonnerie du réveil, puis appuyez sur le touche ⋀ou ⋁ pour sélectionner.
Ensuite, appuyez brièvement sur la touche △ ou attendez 10 secondes pour confirmer avec un "bip" sonore et revenir à l'affichage de l'heure.

△2 est intégré dans la fonction de lumière de réveil. La lumière passe progressivement du plus sombre au plus lumineux 10 minutes à l'avance, et la lumière atteint le plus lumineux en même temps que le réveil sonne.

Touche haut:

- Lors du réglage de l'horloge et du réveil, appuyez brièvement sur ce bouton pour activer la fonction;En mode son naturel, appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume.

Touche vers le bas:

- Lors du réglage de l'horloge et du réveil, appuyez brièvement sur ce bouton pour faire défiler vers le bas.En mode son naturel, appuyez brièvement sur ce bouton pour diminuer le volume.

Fonction de mise hors tension de la mémoire

Après avoir débranché l'alimentation CC (la batterie interne maintient le temps normalement, elle peut durer environ 5 heures après la coupure de courant), l'écran d'affichage est éteint, la lumière est éteinte, le son s'arrête et toutes les fonctions s'arrêtent et ne répondent pas.Mais lorsque l'horloge continue de fonctionner, rebranchez le courant continu. Lorsque l'alimentation est allumée, l'affichage s'allume normalement.

Garantiekarte

Anwendbar für

- Seit dem Kaufdatum genießt der Benutzer bei normalem Gebrauch ein jahr kostenlosen Reparaturservice. Nach einem jahr werden die Kosten für die einzelnen Komponenten berechnet.
Im Falle einer Änderung des Bauteils wird es gemäß der Bauteilkostenliste unseres Unternehmens berechnet.
- Die folgenden Situationen ohne kostenlosen Reparaturservice während der Garantiezeit:
1) Schäden durch natürliches Erdbeben, Rattenkatastrophe und anormale Verwendung.
2) Schäden durch Transportunfall und unsachgemäße Lagerung.
3) Verbrauchsmaterial wie Ersatzteile, Batterien, Glühbirnen usw.
4) Garantieinformationen sind nicht vollständig, Kein Kaufdatum, kein Kaufgeschäft usw.
5) Hervorgehenden unter Verwendung von Umgebungen wie Luftfeuchtigkeit, Schwefel, hoher Salzgehalt und an Bord usw, leichter Korrosionsbereich.
6) Verwendung nicht gemäß den Anweisungen.
7)Sonderangebot.
- Wenn das Gerät zur Reparatur im Werk zurückgeschickt wird, sollte der Benutzer sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verpackt ist, um Transportschäden zu vermeiden.
- Die Fabrik ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Demontage durch den Benutzer selbst verursacht werden.