

TS-S24 Instrument

1. Funktionen

- ◆ LED-Zeitanzeige
- ◆ 12/24 Stunden-System
- ◆ Alarm und Schlummerfunktion
- ◆ Temperaturanzeige °C oder °F
- ◆ Temperaturbereich: 0 °C – 50 °C.
- ◆ Nachtmodus-Einstellung (18:00-06:00)
- ◆ Spiegel
- ◆ Zeit- und Temperaturumschaltung
- ◆ 3-stufige Lampenhelligkeitseinstellung
- ◆ 4 Funktionstasten (SET, UP, DOWN, RGB)
- ◆ Zeitspeicherfunktion
(1XCR2032-Batterie für Zeitspeicherfunktion)
- ◆ Fahrmodus: Der Host kann zur Zeitspeicherung nur eine CR2032-Knopfzellenbatterie mit USB-Kabel verwenden.
- ◆ Die LED-Anzeige ist bei Steuerung über ein USB-Kabel immer eingeschaltet.



2. Funktionstasten

a. Drücken Sie die SET-Taste, um zwischen den Modi Zeit -> Temperatur -> Alarm -> Nachtmodus EIN/AUS umzuschalten.

0:00

24 °C

AL 6:00

07

b. Drücken Sie die UP-Taste, um zwischen 3 Stufen der Lampenhelligkeitseinstellung zu wechseln

8:00 8:00 8:00

c. Drücken Sie im Zeitmodus DOWN, um die Alarmfunktion ein-/auszuschalten

AL 6:00

6:00



Fernbedienungen


e. Drücken Sie die Fingertaste, um eines der RGB-Lichter auszuwählen (Rot, Orange, Grün, Blau, Himmelblau, Lila, Weiß, 7-Farben-Licht umschalten, RGB-Lichter ausschalten). Die RGB-Lichter können nur über ein USB-Kabel verwendet werden.



3. Bedienung

1) Zeiteinstellung

- ① Drücken Sie im Zeitmodus lange auf SET, um die Uhrzeit einzustellen. Die Reihenfolge ist 12 Stunden/24 Stunden -> Stunden -> Minuten.
- ② Während des Einstellvorgangs blinkt das Einstellelement
- ③ Drücken Sie die Taste „AUF“, um jeweils 1 hinzuzufügen. Drücken Sie die Taste „AUF“ lange, um in 8 Schritten zu erhöhen.
- ④ Drücken Sie die Taste „AB“, um um 1 zu verringern, und halten Sie die Taste „AB“, um die Geschwindigkeit um 8 Schritte zu verringern.
- ⑤ Wenn das 12-Stunden-System ausgewählt ist, zeigt die PM-Anzeige die Nachmittagszeit an. ⑥ Wenn das 12-Stunden-System ausgewählt ist, zeigt die PM-Anzeige die PM-Zeit an. Keine Anzeige zeigt die AM-Zeit an (AM-Zeit spiegelt nicht AM wider).
- ⑦ Drücken Sie SET oder führen Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung aus, um die Einstellung zu bestätigen und zum Normalmodus zurückzukehren.



12-Stunden-Format

18:00

24-Stunden-Format

2) Weckereinstellung

- ① Drücken Sie im Uhrzeitmodus dreimal die Taste SET, um in den Uhrzeiteinstellungsmodus zu gelangen.
Drücken Sie lange auf SET, das AL-Symbol und die Stunde blinken, um die Weckzeiteinstellung aufzurufen. Die Reihenfolge ist Stunde -> Minute -> Schlummerzeit (5 Minuten bis 60 Minuten).
- ② Drücken Sie die AUF-Taste, um jeweils einen Schritt hinzuzufügen, drücken Sie lange auf die AUF-Taste, um 8 Schritte hinzuzufügen.
- ③ Drücken Sie die AB-Taste, um um 1 zu verringern, und halten Sie die AB-Taste gedrückt, um die Geschwindigkeit um 8 Schritte zu verringern.
Während des Einstellvorgangs blinkt das AL-Symbol.
- ⑤ Drücken Sie SET oder führen Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung aus, um die Einstellung zu bestätigen und zum Normalmodus zurückzukehren.
- ⑥ Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen, wenn er ertönt.

3) Beim Alarmieren

- ① BIBIBIBI-Alarm für 2 Minuten.
- ② Drücken Sie SET, um den Alarm zu stoppen, die Schlummerfunktion einzuschalten und das AL-Symbol blinkt bis zur nächsten Weckzeit.
- ③ Drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um den Alarm auszuschalten. Wenn das AL-Symbol aufhört zu blinken, schalten Sie die Alarmzeit aus.
- ④ Die RGB-Lichter blinken gleichzeitig, wenn der Alarm eingeschaltet ist.

4) Schlummern

Die standardmäßige Schlummerzeit beträgt 5 Minuten.

- ② Drücken Sie im Alarmmodus lange auf SET, um die Alarmeinstellung aufzurufen, drücken Sie dreimal auf SET, um die Schlummerzeiteinstellung aufzurufen. 05 blinkt, drücken Sie UP oder DOWN, um die Schlummerzeit von 5 Minuten bis 60 Minuten einzustellen
- ③ Drücken Sie die UP-Taste einmal, um 1 hinzuzufügen. Drücken Sie die UP-Taste lange, um den Wert um weitere 8 Schritte zu erhöhen.
- ④ Drücken Sie die Taste DOWN, um um 1 zu verringern, drücken Sie lange die Taste DOWN, um um 8 Schritte zu verringern.
- ⑤ Wecker, drücken Sie SET, um den Wecker zu stoppen, schalten Sie die Schlummerfunktion ein, AL blinkt bis zum Ende der nächsten Weckzeit. Wenn der Host nur über eine CR2032-Knopfzelle mit Strom versorgt wird, drücken Sie eine beliebige Taste, die LED leuchtet nur 5 Sekunden lang.

05

60

5) Nachtmodus

- ① Nachtmodus: Das LED-Licht wird nachts automatisch gedimmt
- ② Drücken Sie in der Zeitschnittstelle 4 Mal die SET-Taste, um in den Nachtmodus zu wechseln. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den Nachtmodus ein-/auszuschalten. ON bedeutet, den Nachtmodus einzuschalten, OFF bedeutet, den Nachtmodus auszuschalten.
- ③ Die Standardzeit für den Nachtmodus ist 18:00-6:00
- ④ Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf SET, um die Nachtmodus-Einstellung aufzurufen. Die Einstellungsreihenfolge ist: Stunde des Nachtzeitbeginns -> Minute des Nachtzeitbeginns -> Stunde des Nachtzeitendes -> Minute für Nachtende.
Wenn die Nachtzeitstartzeit eingestellt ist, wird der obere Kreis des Spiegels beleuchtet, wenn die Nachtzeitendzeit eingestellt ist, wird der untere Kreis des Spiegels beleuchtet.

6) Temperaturanzeige



- ① Drücken Sie im Zeitmodus SET, um die Temperatur anzuzeigen. Drücken Sie UP, um die Temperatur zwischen °C und °F umzuschalten.
- ② Halten Sie im Temperaturmodus SET gedrückt, bis der BI-Ton ertönt. Die LED wechselt zur Anzeige: Temperatur (5 Sekunden) -> Zeit (10 Sekunden)
- ③ Halten Sie SET gedrückt, um den BI-Ton erneut zu hören und zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

24 °C

75

4. Stromversorgung

1. Der Host verwendet ein DC5V-USB-Stromkabel zur Stromversorgung und eine CR2032-Knopfbatterie für die Speicherfunktion. Die Lieferung umfasst keine Knopfbatterie.



DC5V-Netzkabel, 3 Meter



CR2032 Knopfzelle (ohne Lieferung)

2. Die Fernbedienung wird mit Knopfzellenbatterien vom Typ CR2032 betrieben (Knopfzellenbatterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Basis
Standort u

Fernbedienung c



starker Magnet



Stiftung



doppelseitiges Klebeband

CR2032 Batteriefach