

Fonctionnalités de l'intercom
BT-S3 : fonction de réponse
automatique. Profitez de votre
musique

Casque Bluetooth mains libres,
résistant à toutes les conditions
météorologiques

Fonction de réponse automatique

Intercoms BT-S3 Casque
Bluetooth Mains libres
Profitez de la musique

Wasserbeständig

Index

Contenu de l'emballage.....	1
Description du produit.....	1
Caractéristiques principales.....	2
Installation du support à clip.....	2
Utilisez le support à pince pour casque avec le collier de fixation.....	3
Montage de l'interphone.....	4
ou plutôt l'Inter Phone.....	6
Chargement de l'eeae.....	6
Mettez l'appareil en mode veille :t. :t. . t. :. : 7 Éteignez l'appareil....	8
Pour coupler votre téléphone portable compatible Bluetooth	8
Commandes du téléphone.....	9
Commandes musicales.....	9
Réglez le volume.....	10
Pour coupler deux appareils en mode intercom	10-11
Pour coupler 3 appareils en mode intercom.....	12
Pour réinitialiser la mémoire de couplage.....	13
Comment écouter la radio FM.....	13
Comment utiliser les câbles audio.....	14

Contenu de l'emballage



Description du produit

L'Inter Phone est un casque Bluetooth destiné aux motards et à leurs passagers qui souhaitent bénéficier d'une communication sans fil claire et fiable pendant la conduite. Ce casque est compatible avec les téléphones mobiles Bluetooth et peut s'adapter à tout type de casque de moto.



1. Touche Téléphone
2. Touche d'alimentation / intercom
3. Chargeur et socle pour casque
4. Connecteur du casque
5. Microphone
6. Écouteur
7. Interface d'entrée du câble

Caractéristiques principales

- (1) Casque sans fil pour téléphone portable compatible Bluetooth, avec une portée allant jusqu'à 10 mètres.
Système d'intercom de moto à moto pour le conducteur et le passager ou deux motos distinctes jusqu'à 800-1000 mètres
 - Jusqu'à 10 heures d'autonomie en conversation connexion à un téléphone portable
 - Jusqu'à 8 heures d'autonomie en conversation lorsque l'interphone est utilisé
 - Jusqu'à 300 heures en veille
- (2) Appeler, répondre, refuser, raccrocher
- (3) Recevoir des appels automatiques
- (4) Prise en charge de la transmission audio
- (5) Prise en charge de la recomposition
- (6) Fonction radio FM
- (7) Profitez de la musique de votre téléphone via A2DP ou connectez-vous à un GPS
- (8) Contrôlez la musique de votre téléphone via AVRCP : avance, retour, lecture, pause


- (9) Commutation automatique entre le téléphone portable Bluetooth, le haut-parleur et musique stéréo
- (10) Grâce à la technologie DSP de suppression de l'écho et de réduction du bruit, une qualité vocale cristalline est garantie même à grande vitesse
- (11) La barre de boutons est étanche, tandis que le câble audio permet de connecter un lecteur MP3, un GPS, un talkie-walkie, etc.

Utilisez le support de puce pour casque avec BefeatigungaacheTTe


1. À l'aide du tournevis fourni, desserrez suffisamment les vis des clips pour que ceux-ci puissent coulisser de chaque côté de la coque du casque.
2. Assurez-vous de placer le clip sous le casque
3. Ajustez le clip jusqu'à trouver la meilleure position pour votre casque
4. Serrez les vis pour maintenir le clip en place

Installation de l'Intertelefon

4. Prenez votre casque Inter Phone et insérez-le dans les fentes du support de fixation pour casque. Assurez-vous qu'il est parfaitement en place et verrouillé en essayant de le retirer en le tirant vers le haut.



2. Vous devez maintenant fixer le haut-parleur et la tige du microphone à l'intérieur du casque. Prenez le coussinet velcro sur lequel sera fixé le haut-parleur et testez les différentes positions pour trouver celle qui convient le mieux. Le velcro doit être fixé à hauteur de l'oreille, dans la cavité auriculaire. Vous devrez essayer le casque plusieurs fois pour trouver la position optimale pour placer le velcro. Une fois la bonne position trouvée, retirez la bande de protection et appliquez le velcro.



3. Ensuite, prenez l'écouteur et fixez-le sur le coussin velcro. Abaissez la tige du microphone jusqu'à la hauteur de votre bouche. La tige du microphone étant flexible, vous pouvez la régler de manière à ce qu'elle se trouve dans la position optimale devant votre bouche. Certains casques sont équipés d'un rembourrage amovible ; si c'est le cas, il est recommandé de placer l'écouteur et le microphone sous le rembourrage.
4. Veillez à bien aligner les broches, puis branchez la fiche du casque dans la prise correspondante. La fiche ne peut être insérée que dans un seul sens.
5. Fixez le cordon de la prise du casque à l'intérieur du casque. Rentrez tout excédent de câble à l'intérieur du casque. Assurez-vous que seuls quelques centimètres de câble dépassent. Vous avez installé l'Inter Phone avec succès

Remarque : autre option pour le montage de l'Inter Phone.

Vous pouvez utiliser directement la bande Velcro (avec 3M) pour fixer l'Inter Phone sur le bord du casque. Voir les images suivantes.



Démontage de l'Inter Phone


Retirez le **BT-S3**

en appuyant sur le loquet comme indiqué, puis retirez le module de l'Inter Phone en le soulevant



Aufladen des Headsets

Das AC & USB Ladegerät



Remarque : les adaptateurs peuvent varier selon les pays

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez recharger le casque à l'aide du chargeur fourni. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée lors de la première utilisation.

Nous vous offrons la possibilité de recharger le système via le port USB de votre ordinateur ou, si vous êtes en déplacement, d'utiliser l'adaptateur secteur USB multitension fourni.

Le câble de chargement est équipé d'un petit connecteur USB pour le casque et d'un grand connecteur USB pour l'ordinateur ou l'adaptateur secteur ; veuillez vérifier l'orientation correcte du connecteur USB et de la prise avant de les brancher

- 1) Branchez la fiche USB du câble de recharge dans la prise USB du casque. Vous pouvez recharger l'appareil soit via un ordinateur, soit via l'adaptateur secteur.
- 2) Pendant le chargement, la LED rouge du module du casque s'allume ; lorsque le chargement est terminé, la LED rouge s'éteint. Une charge normale d'une batterie faible dure environ 4 heures.

Remarque : si vous n'utilisez pas le casque pendant un mois ou plus, veuillez le recharger au moins une fois par mois afin de préserver la batterie Poly-Li. (Les dommages causés par une recharge incorrecte ne sont pas couverts par la garantie).

Mise en veille de l'appareil :

Maintenez enfoncé le bouton Power / Intercom situé à l'extrémité de l'appareil. Au bout de 3 secondes, vous entendrez un « bip » et la LED bleue commencera à clignoter. Relâchez le bouton et l'appareil se trouve désormais en mode veille.

Mise hors tension de l'appareil :

Appuyez sur le bouton Power / Intercom pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips et que les voyants s'éteignent.

Pour le coupler avec votre téléphone portable compatible Bluetooth :

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt situé à l'extrémité de l'appareil. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant ROUGE ET BLEU clignote. Cela prend généralement environ 5 à 8 secondes. Ne relâchez pas le bouton lorsque le voyant bleu

. Vous entendrez également un bip « DuDu » lorsque l'appareil passe en mode d'appairage. Recherchez l'appareil sur votre téléphone et essayez de l'appairer lorsque les lumières rouge et bleue clignotent. Si nécessaire, le code d'appairage est 0000 et vous devriez pouvoir appairer le téléphone avec l'appareil.

Commandes du téléphone :

- Pour répondre à un appel : appuyez brièvement sur le bouton « Téléphone »
- Réception automatique des appels : selon le téléphone, l'appareil répond au bout de 8 à 16 secondes
- Pour rejeter un appel : appuyez sur la touche « Téléphone » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un « bip » (environ 2 secondes)
- Pour mettre fin à un appel - Pendant l'appel, appuyez une fois sur la touche Téléphone
- Rappel - En mode veille, maintenez la touche Téléphone enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un « Du »
- Pour passer à un appel téléphonique pendant un appel intercom - Maintenez la touche Téléphone enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un « bip »

REMARQUE : selon le téléphone, certaines ou toutes ces fonctions peuvent ne pas fonctionner ou fonctionner différemment

Commandes musicales :

- Lecture / Pause - Appuyez brièvement une fois sur la touche
- Piste suivante - Tournez le bouton « + » puis relâchez-le
- Piste précédente - Tournez le bouton « - » et relâchez-le

Pour régler le volume :

Appuyez longuement sur le bouton « + » pour augmenter le volume et appuyez longuement sur le bouton « - » pour le réduire. Cette fonction est également disponible pour les fonctions intercom / musique / radio FM

REMARQUE : selon le téléphone, certaines ou toutes ces fonctions peuvent ne pas fonctionner ou fonctionner différemment.

Pour coupler deux appareils en mode intercom :

- Lorsque les deux appareils sont éteints, maintenez enfoncé le bouton Power / Intercom sur les deux appareils jusqu'à ce que les deux unités clignotent alternativement en rouge et en bleu. Vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 6 secondes et ne pas le relâcher lorsque vous voyez la lumière bleue.

- Appuyez brièvement sur le bouton Power / Intercom de L'UN des deux appareils : celui-ci recherchera et s'appairera automatiquement avec l'autre en mode Intercom. Un appel en direct est établi. (L'Intercom démarre)

Les deux appareils Bluetooth peuvent être connectés entre eux.

Pour coupler 3 appareils en mode intercom :

- Suivez la procédure ci-dessus pour chaque combinaison des trois appareils (A-B, B-C, A-C).
- Assurez-vous que le troisième appareil est éteint pendant le couplage des deux autres appareils.
- Une seule connexion peut être active à la fois. Une fois l'appairage effectué, il est possible de basculer entre les connexions en mettant fin à un appel en cours et en revenant en mode veille
- En mode veille, appuyez une fois sur le bouton Power / Intercom pour l'un des appariements à appeler, ou deux fois pour l'autre appariement à appeler
- Le nombre de pressions (1 ou 2) dépend de l'ordre dans lequel vous avez appairé les 3 casques, mais une fois appairés, les appariements concernés conservent leur numéro

- Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que les séquences de lumières rouges/bleues sont déclenchées simultanément et sont proches l'une de l'autre. Assurez-vous également que les autres appareils Bluetooth sont éteints.

- Une fois l'appairage effectué, vous n'avez pas besoin de repasser en mode d'appairage. À l'avenir, il vous suffira de mettre les deux appareils en mode veille (le voyant bleu clignote) et d'appuyer sur le bouton de l'un des appareils

Remarque : si vous devez coupler deux appareils Bluetooth pour l'interphone, vous devez également connecter le téléphone portable. Veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Commencez par coupler correctement les deux appareils Bluetooth pour l'interphone (voir les instructions ci-dessus), puis éteignez les deux appareils Bluetooth.

2. Allumez l'un des appareils Bluetooth, activez également le Bluetooth du téléphone portable, puis laissez le téléphone portable se connecter à l'appareil Bluetooth.

3. Allumez l'autre appareil Bluetooth, puis il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation / Interroom de l'appareil Bluetooth (l'un des deux suffit), qui

- A appuie une fois sur le bouton Power / Intercom pour appeler B, et deux fois pour appeler C. B appuie une fois sur le bouton pour appeler C, et deux fois pour appeler A. C appuie une fois sur le bouton pour appeler A, et deux fois pour appeler C.

Pour réinitialiser la mémoire d'appairage

- Si vous rencontrez des problèmes de couplage, il est préférable de réinitialiser la mémoire de couplage
- Mettez l'appareil concerné en mode veille. Appuyez sur le bouton Power / Intercom pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un « bip ».
- Relâchez le bouton lorsque vous entendez le son.
(L'appareil s'éteint)
- Réinitialisation : la mémoire est effacée.
(Réparer)

Pour démarrer la radio FM :

Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur la touche pendant 2 secondes (jusqu'à ce que vous entendiez « du »), relâchez la touche, la radio FM démarre.

Appuyez brièvement sur la touche « + » ou « - » pour régler la fréquence.

Lorsque la radio FM est lancée, appuyez deux fois sur la touche « Téléphone » pour l'arrêter (Stop).

Remarque : pour obtenir le meilleur rendu possible avec la radio FM, veuillez suivre les instructions suivantes :

1 : Débranchez le câble des écouteurs.

2 : Essayez d'écouter la radio FM à l'extérieur ou près d'une fenêtre.

Comment utiliser le câble audio

Le câble audio peut se brancher sur une prise d'entrée ; il permet de connecter un lecteur MP3, un GPS, un téléphone portable, etc.

Remarque : le câble audio pour talkie-walkie peut également être branché sur l'interface d'entrée du câble ; il permet de connecter un talkie-walkie, ce qui permet de communiquer simultanément avec un groupe de personnes. (Le câble audio pour talkie-walkie doit être acheté séparément).

L'adaptateur de câble varie en fonction du modèle de talkie-walkie.

