NFC-Digitaldisplay-Bluetooth-Adapter

Bedienungsanleitung

Modus: M6

Liebe Nutzer, vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Nutzungserlebnis.

Liebe Nutzer, vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Nutzungserlebnis.

Introduction

Dieses Produkt vereint die drei Funktionen Bluetooth-Empfang, Bluetooth-Übertragung und FM-Übertragung in einem Gerät.

Bluetooth-Übertragung und FM-Übertragung in einem.

Der Bluetooth 5.0-Chip ist ein Plug-and-Play-Gerät, das eine

variety of audio devices.

Das HD-LED-Display zeigt den Betriebsmodus und den Status in Echtzeit an.

Unterstützt AUX 3,5-mm-/RCA-Audioein- und -ausgänge sowie digitale optische und koaxiale Eingänge.

Das HD-Mikrofon unterstützt drahtlose Musikwiedergabe.

optischen und koaxialen Eingang.
• Das HD-Mikrofon unterstützt drahtlose Musikwiedergabe, Freisprechen und die Navigation.

Fahrzeugzweigleitung.
Der integrierte 500-mAh-Polymer-Lithium-Akku kann verwendet werden, während er
Damit können Sie 8–10 Stunden lang Musik hören.
Das Produkt unterstützt drahtlose NFC-Bluetooth-Paring (das Mobiltelefon aufgelistet. Sie können damit 8–10 Stunden lang Musik hören.

• Das Produkt unterstützt die drahtlose Bluetooth-Kopplung per NFC (das Mobiltelefon (Tablet-PC muss die NFC-Funktion unterstützen)

Das Produkt unterstützt die drahtlose NFC-Bluetooth-
Disk und TF-Karte (Empfangsmodus/Sendemodus/FM-Modus) Mobiltelefon/Tablet-PC muss die NFC-
Es kann per Infrarot ferngesteuert werden und
Das Produkt kann Dateien in vielen Audioformaten von USB-Sticks und TF-Karten wiedergeben (Empfangsmodus/Sendemodus/FM-Modus)
USB-Stick und TF-Karte (Empfangsmodus) Sendemodus / FM-Modus
• Es kann per Infrarot ferngesteuert werden und gewährleistet eine Reichweite von 5–8 Metern (nur bei der Version mit Fernbedienung)
Reichweite von 5 bis 8 Metern (nur bei der Version mit Fernbedienung)

Parameter	Anschlüsse: AUX/RCA/Optisch/Koaxial
Name: NFC-Bluetooth-Adapter	Reichweite: ca. 10 m
Model: M6	Akku: 3,7 V/500 mAh
Bluetooth Version: V5.0+EDR	Akku: 3,7 V/500 mAh
Frequenzbereich: 2400–2483,5 MHz	SNR: >90 dB
Frequency Resp	Frequenzgang: 10 Hz–20 kHz
Frequenzgang: 10 Hz–20 kHz	Unterstützte Peripheriegeräte: USB/TF-Karte
	C S V = 500 mA
Eingangsparameter: DC 5 V = 500 mA	Protokoll: HFP/A2DP/AVRCP
Gewicht: ca. 75 g	Formate: MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
Aufladen: Micro-USB, 1 Stunde	Abmessungen: L 92 x B 65 x H 20 (mm)

Anschlussdiagramm



Langes Drücken: Ein/Aus Doppelklick: Umschalten zwischen Modi

RX-Modus (Empfangsmodus)
Es kann mit allen Geräten verwendet werden, die über einen AUX- (3,5 mm) oder Cinch-Audioeingang verfügen, wie z. B. Aktivlautsprecher/aktive Lautsprecher/Lautsprecher/Kopfhörer

Lautsprecher zu Bluetooth-Stereo-Lautsprechern aufwerten und Musik von Mobiltelefonen drahtlos an Lautsprecher und andere Geräte übertragen.

Anschlussdiagramm



Schritt ①: Anschließen/Einschalten

Einmal klicken: Signalquelle wechseln
Langes Drücken: Vorheriger Titel (Frequenz im FM-Modus einstellen)
Einmal klicken: Wiedergabe/Pause/Annehmen Doppelklicken: Zurückwählen
Langes Drücken: Annehmen/Frequenz einstellen (nur im FM-Modus)
Langes Drücken: Lautstärke+ Einmal klicken: Nächster Titel
Frequenz im FM-Modus einstellen)

Stecken Sie ein Ende des AUX/RCA-Audiokabels in den Adapter und das andere Ende in die Audio-Eingangsbuchse des Aktivlautsprechers.

Halten Sie „⏻" drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu aktivieren. Das Display leuchtet BLAU und „RX" sowie ein blaues Licht blinken, was anzeigt, dass sich der Adapter im Empfangsmodus befindet (der Standardmodus ist der RX-Modus, wenn das Gerät zum ersten Mal gestartet wird). Sie können zweimal auf „⏻" klicken, um den Modus zu wechseln. Das Gerät verfügt über Modusspeicherfunktionen.

Stellen Sie sicher, dass der Audioeingang (Input) des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist. Anschlussfehler führen zu Tonausfällen oder anderen Störungen.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, schalten Sie bitte das Bluetooth des Mobiltelefons aus oder löschen Sie die Bluetooth-Liste des Mobiltelefons, bevor Sie den Bluetooth-Adapter neu starten. Sie können die oben genannten Kopplungsschritte wiederholen und es erneut versuchen.

Stecken Sie ein Ende des AUX/RCA-Audiokabels in den Adapter und das andere Ende in die Audio-Eingangsschnittstelle des Computers oder Fernsehers.

Halten Sie „⏻" drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Auf dem Display erscheint „LINE". Gleichzeitig blinken „TX" und die rote LED, um anzuzeigen, dass sich der Adapter im Sendemodus befindet (dieses Gerät verfügt über einen Modusspeicher. Wenn andere Modi verfügbar sind, können Sie durch Doppelklicken auf „⏻" zwischen ihnen wechseln).

Digitale optische/koaxiale Funktion

Das Gerät unterstützt digitale optische und koaxiale Eingänge und kann digitale Signale in analoge Audiosignale umwandeln.

Hinweis: Optische/koaxiale Ausgänge werden nicht unterstützt.

Im RX- oder TX-Modus kann der optische/koaxiale Eingang in ein analoges AUX/RCA-Signal umgewandelt werden, das an den Lautsprecher angeschlossen oder an das Bluetooth-Headset übertragen werden kann.

Fernbedienung
Modus
Ausschalten
Schneller Rücklauf
Wiedergabe/Pause
Vorheriger Titel
Frequenz-
Empfangsmodus
Bluetooth-Signal
USB-Stick
AUX

TF-Karte Optisch Koaxial

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der Fernbedienungsversion verfügbar. Die effektive Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 5–8 Meter.

Häufige Probleme

Bei den folgenden Problemen können Sie versuchen den folgenden Methoden beheben.

1. Der Bildschirm des Geräts ist nicht hell genug?

Antwort: Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an das MICRO-Ladekabel angeschlossen ist und ob der Akku funktioniert.

2. Der Empfangs-/Sende-/FM-Modus lässt sich nicht aufrufen.

Antwort: Doppelklicken Sie in einem beliebigen Modus auf die Taste „⏻", um zum nächsten Modus zu wechseln; auf dem LED-Bildschirm wird der aktuelle Bluetooth-Modus angezeigt, z. B. RX/TX/FM.

3. Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät (Bluetooth-Headset) kann nicht hergestellt werden?

Antwort: Bringen Sie den Bluetooth-Adapter näher heran, starten Sie das Gerät neu und verbinden Sie das Bluetooth-Headset sowie andere Geräte erneut. Sollte dies nicht funktionieren, können Sie den Adapter und das Bluetooth-Headset neu starten, um sicherzustellen, dass sie sich im Pairing-Wartemodus befinden.

4. Keine Tonausgabe?

Antwort: Bitte überprüfen Sie, ob das 3,5-mm-Audiokabel korrekt angeschlossen ist; im Sendemodus muss das Audiokabel an die Audioausgangsbuchse angeschlossen sein, im Empfangsmodus an die Audioeingangsbuchse. Überprüfen Sie gleichzeitig, ob alle aktuellen Signalquellen korrekt sind. Sollten falsche Schnittstellen gefunden werden, drücken Sie bitte „⏻", um zur richtigen Signalquelle zu wechseln.

5. Kein Ton nach dem Anschließen des digitalen optischen/koaxialen Kabels.

Antwort: Bestimmen Sie den aktuellen Betriebsmodus; wenn es sich um den Empfangsmodus (RX) handelt, wird der digitale Glasfaser-/Koaxial-Eingang auf analoge AUX/RCA-Signale umgeschaltet, die über das Kabel an einen normalen Lautsprecher ausgegeben werden. Wenn der Sendemodus (TX) verwendet wird, wird der digitale optische/koaxiale Eingang auf analoge Signale umgeschaltet, die an ein Bluetooth-Headset oder einen Bluetooth-Lautsprecher übertragen werden.

Welche Geräte können verwendet werden?

Antwort: Alle Geräte mit Audio-Ein- oder -Ausgangsschnittstellen, wie z. B. Computer, Fernseher, aktive Soundbox, Heimlautsprecher, Bürolautsprecher, Fahrzeug, Leistungsverstärker, Projektor, kabelgebundene Kopfhörer.

LED-Anzeige

Beschreibung der Anzeigestatus

BLAUE LINIE BTS LINE OPT COR USB

RX-Modus TX-Modus FM-Modus AUX IN Optisch Koaxial USB-Disk

TF PRUS UZT DTS 3D CALL HIFI OPT

TF-Karte Pause Lautstärke Speziell Eingehender Anruf Ein- und Ausschalten

Bedienungstaste

Funktionstasten Bedienungsanleitung

Einschalten / Ausschalten / Modus wechseln

Musik / Vorheriger Titel / Nächster Titel

Signalumschaltung Einfachklick / / /

Wiedergabe/Pause / / Einfachklick /

Frequenz / Kurzdruck: langsamer – Langdruck: Frequenz einstellen Kurzdruck: langsamer+ Langdruck: schneller+

Lautstärke / Langdruck: Lautstärke- / Langdruck: Lautstärke+

Titelwechsel / Langdruck: vorheriger Titel / Kürzdruck: nächster Titel

Annehmen/Auflegen / / Kurzdruck: bei eingehendem Anruf /

Anruf ablehnen! / / Langdruck: bei eingehendem Anruf /

Einstellungen zurücksetzen / Drücken: fünf Sekunden / Drücken: fünf Sekunden

Beschreibung der Anzeigeleuchten

Blaues Licht Rotes Licht

Blinkt Leuchtet Langsames Blinken Schnelles Blinken Leuchtet ständig

Verbinden Verbunden Wiedergabe Kopplen Gekoppelt Wiedergabe

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt erfüllt die Transportzertifizierung UN38.3 und die MSDS-Sicherheitszertifizierung.

Dieses Produkt wird mit einer Standardstromversorgung von 5 V ±5 % betrieben; es kann bedenklich werden und Sicherheitsrisiken entstehen, wenn die Spannung den Standardbereich überschreitet.

Das Gerät darf nur in Gebäuden mit einer Höhe von 2000 m und darunter sowie in Gebieten mit nicht-tropischen Klimabedingungen verwendet werden.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Magneten oder Produkten mit starken Magnetfeldern verwendet werden, da sonst seine normale Funktion beeinträchtigt wird oder das Produkt beschädigt werden kann.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus; unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen sowie in feuchten oder korrosiven Umgebungen.

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku. Bitte entsorgen Sie ihn nicht und werfen Sie ihn nicht ins Wasser oder ins Feuer; setzen Sie ihn auch keiner direkten Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen übermäßigen Umgebungen aus.

Lieferumfang

1. Bluetooth-Adapter x1
2. AUX-Audiokabel (3,5 mm) x1
3. Cinch-Audiokabel x1
4. Micro-Ladekabel x1
5. Bedienungsanleitung x1

Schritt ①: Mit dem Mobiltelefon koppeln (NFC-Unterstützung)

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, wählen Sie „M6" aus der Liste aus und stellen Sie eine Verbindung her. Nach dem Koppeln von RX und dem blauen

light will be always on, indicating that the adapter has been

erfolgreich mit dem Mobiltelefon gekoppelt wurde.

2. Spielen Sie Musik auf Ihrem Telefon ab, und der Ton kann über Bluetooth an den Aktivlautsprecher übertragen werden. Bei Bluetooth-Funktion und -verbinden Sie Bluetooth-Headset oder Bluetooth-Lautsprecher drahtlos.

In diesem Fall blinkt das blaue Licht. Unterstützt Funktionen wie Wiedergabe/Pause/vorheriger Titel/nächster Titel/Lautstärke+/Lautstärke-.

Hint:

1. Dank des HD-Mikrofons kann das Produkt automatisch in den Anrufmodus wechseln, sobald das Mobiltelefon erfolgreich verbunden ist

in den Anrufmodus, nachdem das Mobiltelefon erfolgreich verbunden wurde oder Musik abgespielt wird. Auf dem Bildschirm wird „CALL" angezeigt und Sie können den Anruf annehmen/ablehnen/auflegen (siehe Bedienungsleitle)

annehmen), ablehnen oder auflegen (siehe Bedienungsleitle).

2. Das Produkt speichert die gekoppelten Geräte und verbindet sich automatisch mit Ihrem Smartphone oder Tablet, sobald es eingeschaltet wird. Sie müssen den Kopplungsprozess nicht erneut durchführen, es sei denn, es wurde

successfully before.

3. Unterstützt NFC-Verbindung. Wenn das Mobiltelefon oder der Tablet-PC mit integrierter NFC-Funktion für

mit integrierter NFC-Funktion 2 Sekunden lang in die Nähe des NFC-Induktionsbereichs gehalten wird, erscheint ein NFC-Verbindungsfenster. Klicken Sie auf „OK".
2 Sekunden lang in die Nähe des NFC-Induktionsbereichs gehalten wird, erscheint ein NFC-Verbindungsfenster. Klicken Sie auf „OK".
4. Dieser Modus unterstützt die Wiedergabe von USB-Sticks und TF-Karten. Er kann Signalquellen automatisch erkennen und Audiodateien in verschiedenen Formaten abspielen.
Signalquellen erkennen und entsprechende Titel abspielen. Sie können mit einem einzigen Klick auf „⏻" die Signalquelle wechseln. Das Gerät gibt die aktuelle
Signalquelle per Sprachausgabe bekannt. Es ist nicht erforderlich, das Signal
, um die Signalquelle umzuschalten. Das Gerät gibt die aktuelle Signalquelle akustisch bekannt. Es ist
nicht notwendig, das Verbindungskabel wiederholt aus der Signalquelle zu ziehen.

TX-Modus (Sendemodus)

Dieser Modus eignet sich nur für Geräte mit Audioausgängen (AUX/Cinch/optisch/koaxial), wie z. B. Desktop-Computer, Laptops, Fernseher, Mediaplayer, Projektoren und andere Geräte. Er kann Power-Player/Projektoren und andere Geräte). Er kann die Bluetooth-Funktion sofort erweitern und Bluetooth-Headsets oder Bluetooth-Lautsprecher drahtlos verbinden.

Anschlussdiagramm



Schritt ①: Anschließen/Einschalten

1. Stecken Sie ein Ende des AUX/RCA-Audiokabels in den Adapter und das andere Ende in den Audioeingang des Computers oder Fernsehers

Schritt 2: Bluetooth-Kopplung

1. Platzieren Sie das Produkt in der Nähe des Bluetooth-Headsets (<10 m>); stellen Sie sicher, Stellen Sie das Produkt in die Nähe des Bluetooth-Headsets (<10 m) und stellen Sie sicher, dass der Adapter eingeschaltet ist und sich im Sendemodus befindet.
Schalten Sie das Bluetooth-Headset oder den Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass diese
Schalten Sie das Bluetooth-Headset oder den
Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass sie auf
die Kopplungswarten- Warten Sie, bis sie automatisch
gekoppelt sind. Nach erfolgreicher Kopplung leuchten die TX- Anzeige und die rote LED dauerhaft. Nach
erfolgreicher Kopplung leuchten die TX- und die
Bluetooth-Headset oder den Bluetooth-Lautsprecher übertragen werden.

Hint:

1. Das Gerät speichert die gekoppelten Geräte automatisch. Nachdem Ihr Bluetooth-Headset zum ersten Mal erfolgreich gekoppelt wurde, wird es
Bluetooth-Headset erfolgreich zum ersten Mal gekoppelt wurde, wird es automatisch gekoppelt, wenn das Produkt wieder eingeschaltet wird.
Produkt wieder eingeschaltet wird.
2. Verschiedene Mobiltelefone können unterschiedliche Übertragungsarten AUX/USB-Speichermedium/
Übertragungsarten AUX/USB-Stick/TF-Karte/optische/koaxiale Übertragung. Nachdem die entsprechenden eingestellt wurden, können Sie die Signalquellen durch erneutes
Klicken auf die Taste „⏻" umschalten. Gleichzeitig gibt das Gerät die aktuellen
Signalquellen wieder. Es ist nicht erforderlich, die
Signalquellen. Es ist nicht erforderlich, die
Signalquellen/Kabel wiederholt ein- und auszustecken.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass die Audioausgänge (Output) von Computer,
Fernseher und anderen Geräten korrekt angeschlossen sind. Schnittstellenfehler können zu
Tonausfällen oder anderen Störungen führen.
4. Wenn die Kopplung fehlschlägt, schalten Sie bitte das Bluetooth-
Headset und dieses Gerät neu und
Wenn die Kopplung erfolgreich war, starten Sie bitte das Bluetooth-
Headset und dieses Gerät neu und wiederholen Sie die oben genannten Kopplungsschritte. Aufgrund von Unterschieden bei den Bluetooth-Protokollen zwischen verschiedenen Geräten ist es normal, dass die
verschiedenen Geräten ist es normal, dass
oben genannten Schritte zur Kopplung zu wiederholen. Aufgrund von Unterschieden bei den Bluetooth-Protokollen zwischen verschiedenen Geräten ist es normal, dass die Kopplungsarten variieren. unterschiedliche Kopplungsarten.

FM-Modus (unterstützt NFC)

Der FM-Modus ist speziell für Autoradios und FM-Radioempfänger konzipiert. Die FM-Verbindung ermöglicht die drahtlose Übertragung von Musik vom Mobiltelefon

phones to vehicle-mounted radio receiver and other devices.

. Die Frequenz kann im Bereich von 87,5–108 MHz eingestellt werden.

Schritt ②: Einschalten/Frequenz einstellen

1. Halten Sie „⏻" drei Sekunden lang gedrückt, um das

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die angezeigte Standardfrequenz ist FM87.5 und die blaue LED leuchtet
(falls das Gerät über weitere Modi verfügt, doppelklicken Sie bitte auf „⏻", um zu wechseln).
um zu wechseln).
2. Schalten Sie das FM-Radio des Fahrzeugs ein, um die Frequenz auf einen beliebigen
FM 103,8
Frequenzpunkt, an dem kein Signal vorhanden ist, z. B.
1700-000000
Frequenzpunkt ein, an dem kein Signal empfangen wird,
z. B. FM 88,9. Halten Sie dann
drücken Sie „⏻" oder den Adapter lange, um die
Frequenz einzustellen (siehe Bedienungsanleitung). Drücken Sie anschließend „⏻", um zu bestätigen.

2. Schalten Sie das FM-Radio des Fahrzeugs ein und stellen Sie die Frequenz auf einen
Stellen Sie „⏻" an Adapter gedrückt, um die Frequenz einzustellen (siehe Bedienungsanleitung). Drücken Sie anschließend „⏻", um zu bestätigen.

Schritt ③: Mit dem Mobiltelefon koppeln (unterstützt NFC)

Die Bedienung entspricht der im Empfangsmodus.

Hinweis:

1. Um eine bessere FM-Verbindung zu gewährleisten, stellen Sie bitte zunächst
Um eine bessere FM-Verbindung zu gewährleisten, stellen Sie bitte zunächst das integrierte FM-Radio auf
einen freien Sender ein und passen Sie dann die Frequenz des Adapters an die entsprechenden
Frequenzpunkte an
Stellen Sie das CW-Signal und FM auf einen beliebigen Text-Sender ein und stellen Sie dann die Frequenz des Adapters auf die entsprechenden Frequenzpunkte ein (die Adapterfrequenz kann von FM 87,5–108 Hz eingestellt werden)
(die Adapterfrequenz kann von FM 8,75 bis 108 Hz eingestellt werden).
2. Verschiedene Fahrzeuge haben unterschiedliche Empfangsfähigkeiten. Es ist normal, dass
, dass verschiedene Fahrzeuge unterschiedliche Empfangsfähigkeiten haben. Es ist normal,
dass instabile Signale auftreten. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen,
den Frequenzpunkt zu ändern oder Audiokabel für die
den Frequenzpunkt oder verwenden Sie Audiokabel
Verbindung zu verwenden (siehe Details in der
für den Anschluss (siehe Details in der
Beschreibung der Empfangsmodi).
Beschreibung der Empfangsmodi)

NFC-Funktionen

Die NFC-Verbindung ist sowohl im RX- als auch im FM-Modus verfügbar. Diese Funktion kann nur mit Mobiltelefonen mit NFC-Funktion genutzt werden. Die NFC-Verbindung ist sowohl im RX- als auch im FM-Modus verfügbar. Diese Funktion kann nur mit Mobiltelefonen mit NFC-Funktion genutzt werden. Die Bedienung erfolgt wie folgt:
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
1. Aktivieren Sie die NFC-Funktion des Mobiltelefons oder anderer Geräte.
1. Aktivieren Sie die NFC-Funktion des Mobiltelefons oder anderer Geräte.
2. Halten Sie den NFC-Empfangsbereich des Bluetooth-Adapters für
2. Halten Sie den NFC-Empfangsbereich des Mobiltelefons nahe an den NFC
Das Mobiltelefon in unmittelbarer Nähe zum NFC-Empfangsbereich des M6-
etwa 2 Sekunden lang. Wenn das NFC-Verbindungsfenster
erscheint 2 Sekunden lang. Wenn das NFC-Verbindungsfenster erscheint,
klicken Sie auf „OK", um die Verbindung herzustellen.

Die Bedienung erfolgt wie folgt:
1. Aktivieren Sie die NFC-Funktion des Mobiltelefons oder anderer Geräte.
2. Halten Sie den NFC-Empfangsbereich des Mobiltelefons nahe an den NFC