56 mm

52 mm

MOES

works with Tuya

# Bedienungsanleitung

## SmartBluetoothFingerbot



WORKS WITH alexa · WORKS WITH Google Assistant

BS-FB-V3-MS-DK28

- Scannen Sie den QR-Code, um die japanische Bedienungsanleitung, Installationsvideos und Funktionen

QRCodescannenkoreanischeBedienungsanleitung,InstallationsVideo,FunktionsAnleitungkannangesehenwerden

- (Smart) (Bluetooth) (Fingerbot) من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die chinesische Version Handbuch, Installationsvideo und Funktionsbeschreibung

### Produktspezifikationen

Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g / 1,1 oz

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Scheduler

StallDrehmoment:1,6kgf·cm

BetriebTemperatur:-10~55 °C/14°F~131°F

AkkuKapazität:500mAh

FrequenzBand:2,4 GHz

MaximalFunkSendeleistungLeistung:+4 dBm

### Vor der Verwendung lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor Beginn der Installation

Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen Dokumente sorgfältig und vollständig durch die dem Gerät beiliegen.


Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann dazu führen, dass Fehlfunktion, Gefahr für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstoß oder Ablehnung der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (falls vorhanden). MOES haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle von falscher Installation oder unsachgemäßer Bedienung dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden.

### Produktvorstellung

Fingerbot ist der weltweit kleinste Roboter für smarte Informationen zum Gerät, zu dessen sicherer Verwendung und Installation.

Steuerung verschiedener Arten von Tasten und Schaltern. Es kann

Ihre vorhandenen Haushaltsgeräte mit robotergesteuerten Klicks zu steuern. Lichter über die App schalten, den Morgenkaffee planen, aktivieren Steuern Sie Ihren Staubsauger per Sprachbefehl und programmieren Sie Schalten Sie Ihren Büro-PC ein. Jetzt wird all das zum Kinderspiel mitFingerbot.




### Geräteinstallation

- Reinigen Sie die Oberfläche der Tasten- oder Schalterleiste, an der Sie Rückseite her und möchten Fingerbot installieren.
- Befestigen Sie den Fingerbot mit dem im Fingerbot-Paket enthaltenen doppelseitigen Klebeband an der Blende.
- Verbinden Sie Ihren Fingerbot mit der App und kalibrieren Sie die Bewegung des Roboterarms des Fingerbots so, dass er zu Ihren Schaltern und Tasten passt.


Nach der Installation empfehlen wir, den Fingerbot 24 Stunden ruhen zu lassen, um eine maximale Haftkraft zu erreichen.



4

### Stromversorgung des Geräts


Um das Gerät zu öffnen, öffnen Sie das Gehäuse von der Entfernen Sie vor der Verwendung die Isolierlasche der Batterie.



5

### Vorrichtung zum Zurücksetzen

Wurde, können Sie den Namen des FallsSiewollen(den)FingerbotmiteinemneuenKontokoppeln,müssen müssendas(Gerät)(zurücksetzen.)Um(das)(Gerät) (zurückzusetzen,)drückenundhalten dieReset-Tastefür5Sekunden.



### Vorbereitung zur Nutzung

Klicken Sie auf „Fertig", um zur Geräteseite zu gelangen.

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

Die Moes-App ist wesentlich kompatibler als Tuya Smart /Smart Life-App. Sie bietet auch eine neue, individuell anpassbare Dienst zur Steuerung von Szenen über Siri, Widgets und Szenenempfehlungen Empfehlungen. (Hinweis: Die Tuya Smart / Smart Life-App ist noch funktioniert, aber die Moes-App wird dringend empfohlen)

② Registrieren oder Anmelden.

① Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeseite auf; tippen Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen ein Konto, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um den Bestätigungscode und „Passwort festlegen". Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

### Schritte zum Verbinden der App mit dem Gerät

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. Wenn nicht, schalten Sie Bluetooth ein.

2. Überprüfen Sie, ob das blaue Licht blinkt; falls nicht, halten Sie die Reset-/Funktionstaste, bis der Signalton ertönt und die Taste wird losgelassen, woraufhin das Gerät mit dem langsam blinkenden blauen Licht in den Netzverteilungsmodus wechselt.

3. Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf „+". Wählen Sie „Gerät hinzufügen" und
- Laden Sie die „MOES"-App herunter.

Klicken Sie auf „Hinzufügen".

4. Nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt Die Eingabeseite wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Klicken Sie auf „Fertig", um zur Geräteseite zu gelangen und Ihr Smart-Gerät zu nutzen. Leben mit Hausautomation.

### GerätSteuerung

App-Steuerung

Sie können Fingerbot direkt über Bluetooth mit der App steuern.

Zeitplaner

Sie können in der App Zeitpläne festlegen, um das Gerät automatisch zu aktivieren Fingerbot zu bestimmten Zeiten.

Fernbedienung

Mit einer Fingerbot-Bridge (muss separat erworben werden) können Sie Ihren Fingerbot über das Internet von überall.

SpracheSteuerung

Tastensteuerung.

Mit einer Fingerbot Bridge können Sie Fingerbot mit Sprachassistenten wie Google Home Assistant und Amazon Alexa verbinden. Sie können in der App Sprachbefehle einrichten, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.

Um(Ihr)Fingerbot:


Bitte halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

### RoboterarmVerlängerung

- Dank des modularen Aufbaus ist der Arm von Fingerbot austauschbar. um unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Situationen

### geraderArm

Sie können den Arm anhand der Abbildung unten anbringen. Wir bieten drei gerade Arme in verschiedenen Längen an, um Fingerbot eignet sich besser für verschiedene Anwendungsfälle mit





Fingerbot(nutzt)den(Kipphebel)um(den)(Kippschalter)zu(betätigen) derSchalterKnopfzumÄnderndesSchaltersStatusvon Geräte. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Installation denWippschalterArm.

Nachdem Sie den Fingerbot mit der App verbunden haben, stellen Sie den Fingerbot in den „Switch"-Modus.

- BewegendenArmdesFingerbotsnachuntenundbefestigenden FingerbotaufdemSchalterFeld.
- Ziehen Sie die Klebebandabdeckung am Kipphebel ab, um das Temperaturen den Arm am Schalterknopf
- Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alles fest sitzt, verwenden Sie die App, um den den Bewegungsbereich des Fingerbot-Arms vergrößern, sodass dessen Bewegungsbereich (an)(den)SchalterKnopf(angepasst)(werden)(kann).

Wenn die App einen Status anzeigt, der dem tatsächlichen Status, verwenden Sie bitte die „Invertieren"-Funktion, um den Anzeigemodus




RingArm

Fingerbot nutzt den Ringarm, um den Kippschalter, um den Schaltzustand des Geräts zu ändern.


Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Ringarm zu installieren.

- Nachdem Sie Fingerbot mit der App verbunden haben, stellen Sie Fingerbot in den „Switch"-Modus.

Befestigen Sie gemäß der Abbildung zwei Polsterblöcke am Fingerbot mit Klebeband.

- Setzen Sie den Ring des Arms auf den Kippschalter und reißen Sie die Klebebandabdeckung auf der anderen Seite des Polsterblocks, um Befestigen Sie den Fingerbot auf dem Schaltfeld.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alles fest sitzt, verwenden Sie die App, um den Bewegungsbereich des Arms des Fingerbots so ein, dass seine Bewegung Bereichkann(angepasst)(werden)andenSchalter.




### Warnhinweise

- DasProduktistnicht wasserdicht.(Installieren)Sie(es) (nicht)auf UnterwasserGerät.

Das Produkt enthält eine Lithium-Batterie, daher in feuchter Umgebung und bei hohen Umgebung.

(Behindern)(Sie) (nicht)dieBewegungdesFingerbot-Arms im Betrieb. Andernfalls kann dies dazu führen, dass der Arm (ab)fallenunddenMotorimFingerbot(beschädigen).

**WARNUNG**

VERSCHLUCKUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzbatterie. TODoderschwereVerletzungenkönnenauftretenbeiVerschlucken.

Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann innere Verbrennungen verursachen in nur 2 Stunden.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN

- Suchen sofort ärztliche Hilfe wenn der (Verdacht) (besteht), dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.

a) Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie diese unverzüglich gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.

b) Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

c) Wenden Sie sich für Informationen zur Behandlung an eine örtliche Giftnotrufzentrale.

d) Batterietyp: CR2.

e) Batteriespannung: 3V.

f) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

g) Nicht zwangsweise entladen, wiederaufladen, zerlegen, auf über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Dies kann zu Verletzungen durch Entlüftung, Auslaufen oder Explosion führen, was chemische Verbrennungen zur Folge haben kann.

h) Achten Sie darauf, dass die Batterie entsprechend der angegebenen Polarität richtig in das Batteriefach eingelegt wird und dass Plus- und Minuspol nicht vertauscht werden können.

i) Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien sowie Batterien unterschiedlicher Marken oder Typen, wie z. B. Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien, zusammen.


j) Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, und recyceln oder entsorgen Sie diese unverzüglich gemäß den örtlichen Vorschriften.

k) Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

18

### INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Alle Produkte, die mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Zu Zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Umwelt muss dieses Gerät an den von der Regierung oder den lokalen Behörden ausgewiesenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Um zu erfahren, wo sich diese Sammelstellen befinden und wie sie funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder Ihre örtliche Behörde.




19

### GARANTIEHINWEISE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf des Produkts. einfach Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben. DieGarantiefürdieProdukteinder(Garantiekarte)gilthiermit gewährtwiefolgt.

AlseineBedingungfür(die) (Inanspruchnahme)derGarantie(müssen) (Sie)(die) (folgenden) (Vorgaben)einhalten diefolgendenBedingungenundVerfahren:

1. Für die Produkte gilt eine Garantie von 24 Monaten, gültig ab dem Kaufdatum des unter die Garantie fallenden Produkts durch einen Einzelhändler verursacht wurden, und

2. BeiBestellungmuss(der)Käufer(einen)(Aufkleber)(auf)(seiner)(Verpackung)(anbringen),der(die) (Garantie)Rechteangibt (vorhanden:)a)Garantiekarte,b)Kaufbeleg(MwSt. Rechnung,Finanz-QuittungoderanderesDokumentdas (tatsächliches)DatumdesKaufs),es sei denndas(Kaufsdatum)(des) Das Produkt stammt aus der Garantiekarte.

3. FallsProduktQualitäts-Problemeauftreteninnerhalbvon) (24Monatenab dasDatumdesErhalts,bittebereitenSie) (dasProduktund VerpackungundbringenzudemOrtoderGeschäftwoSie

20

erworben wurde, um Kundendienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wenn Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wurde, kann eine bestimmte Es wird eine Wartungsgebühr berechnet.

4. Wir empfehlen Ihnen, die Ware ordnungsgemäß zu schützen, wenn Lieferung an den Garantiegeber – zu diesem Zweck Polsterung, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Wenn Sie sich für die Verwendung von Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren

Kundentelefon

mit den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Stoßempfindlichkeit, z. B. „Vorsicht: Glas".

@moessmart

5. Gemeldete Mängel, die unter die Garantie fallen, werden unverzüglich und spätestens 14 Tage nach DatumderLieferungderWareandenGarantiegeber.

6. Nach Überprüfung und Feststellung der Rechtmäßigkeit des Garantieanspruch werden die Dienstleistungen des Garantiegebers das Produkt reparieren das Produkt innerhalb einer angemessenen Frist, die 30 Tage nicht überschreitet, ab dem Datum der Lieferung der Ware an den Garantiegeber.

21

Sollten jedoch schwer zu beschaffende Ersatzteile benötigt werden, Frist die Lieferzeit des Ersatzteils verlängern ab Werk des Herstellers.

7. Die Garantie umfasst nicht die Durchführung von Wartungs- und ähnliche Arbeiten, die in der Bedienungsanleitung empfehlen, dass Sie die Originalverpackung mit dieGarantiegiltnicht(dafür.) währenddessen das Produkt angemessen vor Beschädigungen geschützt ist

Kunde.

KundeAdresse

Aufkleber auf Ihrer Verpackung anbringen, der auf die

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden.

@moes_smart

10. Die Rechte aus der Garantie erlöschen nach folgenden Umständen:

a)Entfernen(Sie)(das) (Garantie)SiegelvomProdukt.

b) Entfernen Sie die Seriennummer vom Produkt.

außerhalb des autorisierten Kundendienstes.

d) Verwendung von Nicht-Originalteilen und Verbrauchsmaterialien.

22

### Steuern Sie Ihr Zuhause mit Ihrer Stimme

GerätesindkompatibelmitAmazonAlexaundGoogle

Unterstützte Funktionen

Bitte beachten Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zu: https://www.moestech.com/blogs/news/smart

Bedienungsanleitung verwenden, und die Benutzer sind verpflichtet, dies selbst zu tun.

- 8. Wenn Mängel aufgrund natürlicher Abnutzung während des Gebrauchs auftreten,

Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD

9. Die Garantie deckt nicht ab:

Versand. Wir empfehlen Ihnen, eine angemessene

Produktmängel, die durch solche Schäden verursacht wurden.

https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

### ProblemAufnahme

Wenn Sie Probleme bei der Installation oder Bedienung Ihres Geräts haben,

(Bitte)überprüfenSiedas(Produktdatenblatt:)

c) Maßnahmen zur Beseitigung physischer Mängel am Produkt ergreifen

23

### GARANTIEKARTE

ProduktInformationen

ProduktName

ProduktTyp

KaufDatum

-gerätgebundene-Stimme-Sprecher

Name des Kunden

dass das Funkgerät vom Typ BS-FB-V3 den Anforderungen entspricht

a) Mechanische Schäden, die durch Verschulden des Benutzers

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung lautet

Wartungsprotokolle

| FehlerDatum | UrsachedesProblems | FehlerInhalt | Hauptsache |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3 | | | |
| | | | |

24

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Kauf bei we Moes, wir Wir sind immer für Ihre volle Zufriedenheit da, fühlen Sie sich Teilen Sie gerne Ihre großartigen Einkaufserfahrungen mit uns.

★★★★★

(Konformitätserklärung) (zuerst) (werden)wir versuchen (Ihren)(Wünschen)gerechtzuwerden.

GarantieFrist

HandelInformationen

FOLLOW US

verfügbar unter folgender Internetadresse

MOES.Official · @moes_smart · @moes_smart · www.moes.net

25

EVATOST CONSULTING LTD

UK REP Adresse: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

Tel.: +44-292-1680945

E-Mail: contact@evatmaster.com

EC REP AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, 45326 Essen E-Mail: info@amz-lab.de

Tel.: +491745298066

Hergestellt in China

Hersteller

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD

Adresse: Power Science and Technology Innovation Center, Nr. 238, Wei 11 Road, Wirtschaftsentwicklungszone Yueqing, Yueqing, Zhejiang, China

Tel.: +86-577-57186815

E-Mail-Adresse für Kundendienst: service@moeshouse.com

26

# Gebrauchsanweisung

(Deutsch)

- Vorbereitung für den Einsatz

① Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

Die MOES-App ist wesentlich kompatibler als die Tuya Smart/Smart Life-App und bietet als völlig neuer, kundenspezifischer Service auch die Steuerung von Szenen über Siri, Widgets und Szenenempfehlungen. (Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life App funktioniert noch, aber die MOES App ist sehr empfehlenswert)

27

② Registrierung oder Anmeldung.

- Laden Sie die „MOES"-App herunter.
- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeseite auf; tippen Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um einen Bestätigungscode zu erhalten, und „Passwort festlegen". Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

### Produktspezifikationen

Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2 Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Zeitplaner Stillstandsdrehmoment: 1,6 kgf·cm Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C / 14 °F ~ 131 °F Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzband: 2,4 GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm

28

### Vor Gebrauch lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät sowie zu dessen sicherer Verwendung und Installation.


VORSICHT! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung und alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Ihre Gesundheit und Ihr Leben, Gesetzesverstößen oder dem Ausschluss der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (sofern vorhanden) führen. MOES übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden im Falle einer unsachgemäßen Installation oder eines unsachgemäßen Betriebs dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

### Produkteinführung

Fingerbot ist der kleinste Roboter der Welt zur intelligenten Steuerung verschiedener Arten von Knöpfen und Schaltern. Er kann Ihre vorhandenen Haushaltsgeräte mit Roboterklicks steuern.

29

Schalten Sie das Licht per App, planen Sie einen Morgenkaffee, aktivieren Sie Ihren Staubsauger per Sprachbefehl und schalten Sie Ihren Büro-PC aus der Ferne ein. Mit Fingerbot wird all dies jetzt mühelos möglich.




### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass das Funkgerät vom Typ BS-FB-V3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

30

### Schritte zum Verbinden der App mit dem Gerät

1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist. Wenn nicht, schalten Sie Bluetooth ein.

2. Vergewissern Sie sich, dass das blaue Licht blinkt; falls nicht, halten Sie die Reset-/Funktionstaste gedrückt, bis der Signalton ertönt und die Taste losgelassen wird; das blaue Licht blinkt dann langsam und das Gerät wechselt in den Verbindungsmodus.

3. Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf „+", wählen Sie „Gerät hinzufügen"; daraufhin wird automatisch die Aufforderungsseite auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Hinzufügen".

31

4. Wenn Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie den Namen des Geräts bearbeiten und die Geräteseite aufrufen, indem Sie auf „Fertig" klicken.

### Garantien

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie Freude daran haben.

Die Garantie für die in der Garantiekarte aufgeführten Produkte wird hiermit wie folgt gewährt.

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, die ab dem Kaufdatum des abgedeckten Produkts durch einen Endkunden gültig ist.

32

2. Um Garantierechte geltend zu machen, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Quittung oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts ist der Garantiekarte zu entnehmen.

3. Wenn innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt Qualitätsprobleme mit dem Produkt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und begeben Sie sich zu dem Ort oder Geschäft, an dem Sie es gekauft haben, um einen Kundendienst zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Servicegebühr berechnet.

4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel, die durch solche Schäden verursacht wurden.

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden.

33

# HandbuchdeAnleitung

(Spanisch)

- VorbereitungfürdieNutzung

das Kaufdatum des

① Lade die MOES-App im App Store herunter oder scanne das QR-Code.

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

Die MOES-Anwendung wurde aktualisiert, um eine bessere KompatibilitätmitderTuyaSmart/SmartLife-Appundistmehr funktionalfürdieSteuerungvonSzenenüberSiri,Widgetsund Szenenvorschläge als personalisierter Service völlig neu. (Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life App funktioniert weiterhin, aber MOES App ist sehr empfehlenswert)

34

② Registrieren oder Anmelden.

- Laden Sie die App „MOES" herunter.
- Rufen SiedieBenutzeroberflächeAnmelden/Einloggenauf;klicken Sie „Registrierung"umeinKonto(zuerstellen) (durch Eingabe)Ihrer(Installationsnummer) Telefonnummden(Verifizierungscode)zuerhaltenund„Einrichten" Passwort).Wählen(„Anmelden")wenn(Sie) (bereits)einKonto MOES. sich)zumOrtdesKaufs

### Technische DatendesProdukts

zu nehmen. Wenn das

Modell: BS-FB-V3

an. Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g/1,1 oz

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, KontrolleinderCloud,Benutzer Drehmomentvon1,6kgf·cm

Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C /14 °F ~ 131 °F

Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzband: 2,4 GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm

35

### Vor der Verwendung lesen

Dieses Dokument enthält technische und sicherheitsrelevante Informationen wichtigüberdasGerät,seinesichereNutzungunddie Installation.

ACHTUNG! Lesen Sie vor Beginn der Installation die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und lies diese Anleitung sowie alle anderen Dokumente dem Gerät beiliegt.


Die Nichtbeachtung der Installationsverfahren könntezueinerFehlfunktionführen,eineGefahrfürIhren Gesundheit und sein Leben, einen Gesetzesverstoß oder die Verweigerung einer gesetzliche und/oder kommerzielle Garantie (falls vorhanden). MOES ist nicht Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden im Falle eines falsche Installation oder falsche Bedienung dieses Gerät aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitsfunktionen dieses Leitfadens.

### Produkteinführung

Fingerbot ist der kleinste Roboter der Welt zur Steuerung intelligentverschiedeneArtenvonTastenundSchaltern. (Siekönnen)Ihre(vorhandenen) (Haushaltsgeräte)mit(ein paarKlicks) Roboter.

36

Steuern Sie die Beleuchtung über die App, programmieren Sie einen Kaffee Aktivieren Sie Ihren Staubsauger morgens mit einem Sprachbefehl und schalten Sie Ihren Büro-PC aus der Ferne ein. Jetzt ist alles




### Konformitätserklärung

Vondervorliegenden,WENZHOUNOVANEWENERGYCO.,LTD erklärt, dass das Funkgerät vom Typ BS-FB-V3 den Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter folgender Internetadresse: https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

37

### Schritte zum Verbinden der App mit dem Gerät

1.(Zuerst)stellen Sie(sicher),dass(das) (Bluetooth)(Ihres)Smartphones (aktiviert.)Wennnicht(der Fall,)aktivieren Sie es.

2. Vergewissern Sie sich, dass das blaue Licht blinkt; ist dies nicht der Fall, halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis Sie das Warnsignal ertönt und die Taste losgelassen wird, und das blaue Licht langsames Blinken, sobald der Anschluss an das Stromnetz hergestellt ist.

3. Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf „+" bei der Option „Gerät hinzufügen". Anschließend erscheint automatisch die Antragsseite auf dem Bildschirm. Führen Sie Klick auf „Hinzufügen".

38

4. Fügen Sie das Gerät korrekt hinzu, Sie können den Namen bearbeiten des Geräts aktiviert ist, um auf die Seite des Geräts zu gelangen indem Sie auf „Fertig" klicken.

### Garantiehinweise

Sehr geehrteHerroderFrau,vielen Dankfür(den) (Kauf)desProdukts. Wir hoffendasses) (Ihnengefälltes zu benutzen. (wird)diefolgendeGarantiefürdieProdukteaufderKarte vonGarantie.

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Begriffe und Verfahren:

1. Für das Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten, die tritt ab dem Datum in Kraft, an dem der Kunde Einzelhändler das betreffende Produkt kauft.

39

2. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) die Garantiekarte, b) den Kaufbeleg (Rechnung von Rechnung, Quittung oder ein anderes Dokument, das die Mit Fingerbot ist das ganz einfach. tatsächliches Kaufdatum), es sei denn, Produktstammtvonder(Garantiekarte.)

3.innerhalbdernächsten24MonatenachdemDatumdesErhalts desProdukts,fallsesQualitätsproblememitdem(Produkt) (gibt) bereiten SiedasProduktunddieVerpackung(vor) (und) (begeben Sie oder wenden Sie sich an das Geschäft, um den Kundendienst in Anspruch Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine Gebühr erhoben eine bestimmte Wartungsgebühr

4. Die Garantie umfasst nicht:

a) mechanische Schäden, die durch Fahrlässigkeit des BenutzerunddieMängeldie(aus)dem(Produkt) (resultieren.)

b)SchädenverursachtdurchdieunsachgemäßeVerwendungdesProdukts.

40

# Bedienungsanleitung

(Französisch)

- Vorbereitung auf den Gebrauch

① Laden Sie die MOES-App aus dem App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

Die MOES-App ist wesentlich kompatibler als die Tuya Smart/Smart Life-App und funktioniert gut für Siri-gesteuerte Szenen, Widgets und Szenenempfehlungen als völlig neuer personalisierter Dienst. (Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life-App funktioniert weiterhin, die MOES-App wird jedoch dringend empfohlen)

② Registrieren oder anmelden.

- Laden Sie die App „MOES" herunter.
- Rufen Sie die Anmelde-/Registrierungsseite auf; tippen Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen, geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um den Bestätigungscode zu erhalten, und legen Sie ein Passwort fest. Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

### Produktspezifikationen

- Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g / 1,1 oz

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Zeitplaner

Blockiermoment: 1,6 kgf·cm

Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C / 14 °F ~ 131 °F Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzband: 2,4 GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm

### Vor der Verwendung lesen


Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen über das Gerät, dessen sichere Verwendung und Installation. ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung sowie alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente sorgfältig und vollständig durch.

Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Ihre Gesundheit und Ihr Leben, Gesetzesverstößen oder dem Ausschluss der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (sofern vorhanden) führen. MOES haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße Bedienung dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

### Produkteinführung

Fingerbot ist der weltweit kleinste Roboter zur intelligenten Steuerung verschiedener Arten von Tasten und Schaltern. Er kann Ihre vorhandenen Haushaltsgeräte mit robotergesteuerten Klicks steuern. Schalten Sie das Licht über die App ein, planen Sie Ihren Morgenkaffee, aktivieren Sie Ihren Staubsauger per Sprachbefehl und steuern Sie

Einschalten Ihres Büro-PCs. Mit Fingerbot wird all das jetzt zum Kinderspiel.




### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD, dass das Funkgerät vom Typ BS-FB-V3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

Schalten Sie den Staubsauger per Sprachbefehl ein und starten Sie den Büro-PC aus der Ferne. Mit Fingerbot ist das jetzt ganz einfach.

### Schritte zum Verbinden der App mit dem Gerät

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie Bluetooth.

2. Vergewissern Sie sich, dass das blaue Licht blinkt. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Reset-/Betriebstaste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Lassen Sie die Taste dann los, woraufhin das blaue Licht langsam blinken sollte.

3. Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf „+" und dann auf „Gerät hinzufügen"; daraufhin wird automatisch die Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Hinzufügen".

4. Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt. Sie können den Namen des Geräts ändern und die Geräteseite aufrufen, indem Sie auf „Fertig" klicken.

### Garantiebeschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Wir hoffen, dass Sie Freude daran haben werden.

Die nachstehende Garantie gilt für die auf der Garantiekarte aufgeführten Produkte.

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Für die Produkte gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Endkunden.

2. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) eine Garantiekarte, b) einen Kaufnachweis (Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Quittung oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts ist der Garantiekarte zu entnehmen.

3. Sollte innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt des Produkts ein Qualitätsmangel auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und begeben Sie sich zu der Verkaufsstelle oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben, um eine Reparatur im Rahmen des Kundendienstes zu beantragen. Sollte das Produkt aus eigenem Verschulden beschädigt worden sein, werden Ihnen bestimmte Reparaturkosten in Rechnung gestellt.

4. Die Garantie deckt nicht ab:

a) mechanische Schäden, die durch Verschulden des Benutzers verursacht wurden, sowie daraus resultierende Produktmängel.

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden.

# Bedienungsanleitung

(Italienisch)

### Vorbereitung zur Nutzung

① Laden Sie die MOES-App aus dem App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

Die MOES-App wurde aktualisiert und bietet im Vergleich zur Tuya Smart/Smart Life-App eine deutlich höhere Kompatibilität sowie gute Funktionen für Siri-gesteuerte Szenen, Widgets und Szenenempfehlungen als völlig neuer personalisierter Service. (Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life-App funktioniert weiterhin, die MOES-App wird jedoch dringend empfohlen.)

② Registrieren oder anmelden.

- Laden Sie die App „MOES" herunter.
- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeseite auf; tippen Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen, geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um den Bestätigungscode zu erhalten, und wählen Sie „Passwort festlegen". Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

### Produktspezifikationen

Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g / 1,1 Unzen

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Zeitplanung

Drehmoment: 1,6 kgf·cm

Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C / 14 °F ~ 131 °F Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzband: 2,4 GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm

### Vor der Verwendung lesen


Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät, zu dessen sicherer Verwendung und zur Installation.

ACHTUNG! Lesen Sie vor Beginn der Installation diese Anleitung sowie alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente sorgfältig und vollständig durch.

Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen oder zum Erlöschen der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (falls vorhanden) führen. MOES haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder den unsachgemäßen Betrieb dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Benutzer- und Sicherheitshinweise entstehen.

### Einführung in das Produkt

Fingerbot ist der kleinste Roboter der Welt, mit dem sich verschiedene Arten von Tasten und Schaltern intelligent steuern lassen. Er kann deine vorhandenen Haushaltsgeräte mit robotergesteuerten Klicks steuern. Schalte das Licht über die App ein, programmiere deinen morgendlichen Kaffee,




### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD erklärt, dass das Funkgerätemodell BS-FB-V3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

Steuern Sie Ihren Büro-PC aus der Ferne. Mit dem Fingerbot ist das jetzt ganz einfach.

Digitaler

### Vorgehensweise zum Verbinden der App mit dem Gerät

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Falls nicht, aktivieren Sie Bluetooth.

2. Überprüfen Sie, ob das blaue Licht blinkt; falls nicht, halten Sie die Reset-/Funktionstaste gedrückt, bis Sie den Aufforderungston hören, und lassen Sie die Taste los; das Gerät mit langsam blinkendem blauen Licht wechselt in den Netzwerkverteilungsmodus.

3. Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf „+", um „Gerät hinzufügen" auszuwählen. Daraufhin wird automatisch die Anmeldeseite angezeigt. Klicken Sie auf „Hinzufügen".

4. Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie den Namen ändern, um auf die Geräteseite zuzugreifen, indem Sie auf „Fertig" klicken.

### Garantiehinweise

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden.

Die Garantie für die im Garantieschein aufgeführten Produkte wird wie folgt gewährt.

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen die folgenden Bedingungen und Verfahren eingehalten werden:

1. Für die Produkte gilt eine Garantie von 24 Monaten, beginnend mit dem Kaufdatum des Produkts durch einen Endkunden.

4. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie den Gerätenamen bearbeiten, um die Geräteseite aufzurufen, indem Sie auf „Fertig" klicken.

2. Um die Gewährleistungsrechte geltend zu machen, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantieschein, b) Kaufnachweis (Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Quittung oder ein anderes Dokument, aus dem das tatsächliche Kaufdatum hervorgeht), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts ist dem Garantieschein zu entnehmen.

3. Sollten innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt Qualitätsprobleme mit dem Produkt auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und begeben Sie sich an den Ort oder in das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wurde, werden Ihnen bestimmte Wartungskosten in Rechnung gestellt.

4. Die Garantie deckt nicht ab:

a) Mechanische Schäden, die durch Benutzerfehler verursacht wurden, sowie Produktmängel, die auf solche Schäden zurückzuführen sind.

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden.

# Bedienungsanleitung

(Portugiesisch)

### Vorbereitung zur Nutzung

① Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

Die MOES-App ist wesentlich kompatibler als die Tuya Smart-/Smart Life-App. Außerdem bietet sie einen neuen personalisierten Service zur Steuerung von Szenarien über Siri, Widgets und Szenarien. (Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life-App funktioniert noch, aber die Moes-App ist sehr zu empfehlen.)

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

② Registrieren oder anmelden.

- Laden Sie die App „MOES" herunter.
- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeseite auf; tippen Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen, geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um den Bestätigungscode zu erhalten, und legen Sie ein Passwort fest. Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

### Produktspezifikationen

Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g / 1,1 Unzen

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Terminplaner

Haltemoment: 1,6 kgf·cm

Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C / 14 °F ~ 131 °F Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzband: 2,4 GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm

### Bitte vor der Verwendung lesen


Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät sowie zu dessen sicherer Verwendung und Installation.

ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie diese Anleitung sowie alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente aufmerksam und vollständig durch.

Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Ihre Gesundheit und Ihr Leben, Gesetzesverstößen oder dem Ausschluss der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (falls vorhanden) führen. MOES haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation oder den unsachgemäßen Betrieb dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

### Produkteinführung

Fingerbot ist der kleinste Roboter der Welt zur intelligenten Steuerung verschiedener Arten von Tasten und Schaltern. Er kann Ihre vorhandenen Haushaltsgeräte mit robotergesteuerten Klicks steuern. Schalten Sie die Beleuchtung über die App ein, planen Sie ein Frühstück, schalten Sie Ihren Staubsauger per Sprachbefehl ein und schalten Sie




### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD, dass das Funkgerät vom Typ BS-FB-V3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

mit Hilfe von automatisierten Klicks.

Schalten Sie das Licht über die App ein, planen Sie Ihren Morgenkaffee, aktivieren Sie den Staubsauger per Sprachbefehl und schalten Sie Ihren Bürocomputer aus der Ferne ein. Mit Fingerbot wird all das jetzt noch einfacher.

### Schritte zum Verbinden der App mit dem Gerät

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist. Falls nicht, schalten Sie Bluetooth ein.

2. Überprüfen Sie, ob das blaue Licht blinkt; falls nicht, halten Sie die Reset-/Funktionstaste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie die Taste los. Das Gerät wechselt dann in den Netzwerkmodus und das blaue Licht blinkt langsam.

3. Öffnen Sie die MOES-App und tippen Sie auf „+". Wählen Sie „Gerät hinzufügen"; daraufhin wird automatisch die Anforderungsseite auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf „Hinzufügen".

### Garantiehinweise

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf des Produkts. Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben.

Die Garantie für die auf der Garantiekarte aufgeführten Produkte wird wie folgt gewährt.

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Für die Produkte gilt eine Garantie von 24 Monaten, die ab dem Kaufdatum des Produkts durch einen Endkunden beginnt.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten: Die Garantiezeit für die Produkte beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum durch den Endkunden.

2. Zur Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) die Garantiekarte, b) einen Kaufbeleg (Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Quittung oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), sofern das Kaufdatum des Produkts nicht aus der Garantiekarte hervorgeht.

3. Sollten innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt des Produkts Qualitätsprobleme auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und bringen Sie es zur Reparatur zum Kaufort oder in das Geschäft. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wurde, wird eine bestimmte Reparaturgebühr erhoben.

4. Die Garantie umfasst nicht:

a) mechanische Beschädigungen durch Verschulden des Benutzers und dadurch verursachte Produktmängel.

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden.

2. Um die Gewährleistungsrechte geltend zu machen, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) die Garantiekarte, b) einen Kaufbeleg (Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Quittung oder ein anderes Dokument, aus dem das tatsächliche Kaufdatum hervorgeht), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts ist auf der Garantiekarte angegeben.

3. Sollten innerhalb von 24 Monaten ab Erhalt Qualitätsmängel am Produkt auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, um einen Kundendienstantrag zu stellen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wurde, wird eine bestimmte Wartungsgebühr erhoben.

4. Die Garantie deckt nicht ab:

a) Mechanische Schäden, die durch Verschulden des Benutzers verursacht wurden, sowie Produktmängel, die auf solche Schäden zurückzuführen sind.

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden.

# Benutzerhandbuch

(Russisch)

### Vorbereitung zur Nutzung

① Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

- Die Moes-App ist wesentlich kompatibler als die Tuya Smart / Smart Life-App. Sie bietet außerdem einen neuen personalisierten Service zur Steuerung von Szenen über Siri, Widgets und Szenenempfehlungen. (Hinweis: Die Tuya Smart / Smart Life-App funktioniert weiterhin, aber die Moes-App wird dringend empfohlen)

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

② Registrieren oder Anmelden.

- Laden Sie die App „MOES" herunter.
- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeseite auf; klicken Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen, geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um den Bestätigungscode zu erhalten, und wählen Sie „Passwort festlegen". Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

### Produktmerkmale

Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g / 1,1 Unzen

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Zeitplaner. Drehmoment: 1,6 kgf·cm

Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C / 14 °F ~ 131 °F Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzbereich: 2,4 GHz

Maximale Sendeleistung: +4 dBm

### Bitte vor der Verwendung lesen


Dieses Dokument enthält wichtige technische Informationen und Sicherheitshinweise zum Gerät, zu dessen sicherer Verwendung und zur Installation.

VORSICHT! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung und alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente sorgfältig und vollständig durch.

Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Ihre Gesundheit und Ihr Leben, Gesetzesverstößen oder dem Verlust der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (sofern vorhanden) führen. Das Ministerium für Katastrophenschutz übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb dieses Geräts infolge der Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Benutzer- und Sicherheitshinweise entstehen.

### Produktimplementierung

Fingerbot – der kleinste Roboter der Welt, der für die intelligente Steuerung verschiedener Arten von Tasten und Schaltern entwickelt wurde. Er kann die vorhandene




### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD, dass das Funkgerät vom Typ BS-FB-V3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

. Mit Fingerbot wird all das ganz einfach.

Fingerbot

Bildschirm. Tippen Sie auf „Hinzufügen".

4. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie den Gerätenamen ändern, um zur Geräteseite zu gelangen, indem Sie auf „Fertig" tippen.

### Garantie

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden. Für die in der Garantiekarte aufgeführten Produkte gilt die folgende Garantie.

### Häufig gestellte Fragen

F: Was tun, wenn ich den Sensor nicht einrichten kann?

a. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

b. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon und das Switch-Modul im selben 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk befinden.

c. Ist die Internetverbindung in Ordnung?

d. Vergewissern Sie sich, dass das in der App eingegebene Passwort korrekt ist.

e. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung korrekt ist.

### Informationen zur Entsorgung

Alle Produkte, die mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und die Umwelt zu schützen, müssen diese Geräte an speziell dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden, die von der Regierung oder lokalen Behörden festgelegt wurden. Die ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung trägt dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Um zu erfahren, wo sich diese Sammelstellen befinden und wie sie funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder an die lokalen Behörden.

# Benutzerhandbuch

(Japanisch)

### Hinweise zur Verwendung

① Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

Die MOES-App ist im Vergleich zu den Apps Tuya Smart/Smart Life besser kompatibel. Außerdem bietet sie einen neuen Service zur Steuerung von Szenen über Siri, Widgets und Szenenempfehlungen lässt sie sich in verschiedenen Situationen einsetzen. (Hinweis: Die Tuya Smart-App funktioniert weiterhin, die Moes-App wird jedoch empfohlen.)

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

② Bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.

- Laden Sie die „MOES"-App herunter.
- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeseite auf, tippen Sie auf „Registrieren", geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um den Bestätigungscode zu erhalten, und legen Sie ein Passwort fest, um ein Konto zu erstellen. Wenn Sie bereits ein MOES-Konto besitzen, wählen Sie „Anmelden".

### Produktspezifikationen

Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g / 1,1 Unzen

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Zeitplaner

Drehmoment: 1,6 kgf·cm

Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C / 14 °F bis 131 °F Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzband: 2,4 GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm

### Bitte vor der Verwendung lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät, zur sicheren Verwendung und zur Installation.

Achtung! Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen oder zum Erlöschen der gesetzlichen und/oder kommerziellen Gewährleistung (sofern vorhanden) führen. MOES übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße Bedienung dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.


### Produkteinführung

Fingerbot ist der weltweit kleinste Roboter, der verschiedene Arten von Tasten und Schaltern

. Mit einem Klick des Roboters können Sie vorhandene Haushaltsgeräte steuern.

Schalten Sie über die App das Licht ein und aus, planen Sie Ihren Morgenkaffee

, den Staubsauger per Sprachbefehl starten und den PC im Büro




### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass das drahtlose Gerät vom Typ BS-FB-V3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

Schalte das Licht über die App ein, plane deinen Morgenkaffee, aktiviere den Staubsauger per Sprachbefehl und schalte deinen Bürocomputer aus der Ferne ein. All das ist jetzt dank Fingerbot ganz mühelos möglich.

### Anleitung zum Verbinden der App mit dem Gerät

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie Bluetooth bitte ein.

2. Vergewissern Sie sich, dass das blaue Licht blinkt. Falls dies nicht der Fall ist, halten Sie die Reset-/Funktionstaste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie die Taste dann los. Sobald das blaue Licht langsam blinkt, befindet sich das Gerät im Netzwerkmodus.

3. Öffnen Sie die MOES-App, wählen Sie das „+"-Symbol und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen". Daraufhin wird automatisch eine Eingabeseite angezeigt. Klicken Sie auf „Hinzufügen".

4. Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, klicken Sie auf „Fertig", um zur Geräteseite zu gelangen, wo Sie den Namen des Geräts bearbeiten können.

### Garantieerklärung

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Die in der Garantiebescheinigung aufgeführten Produktgarantien lauten wie folgt.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen die folgenden Bedingungen und Verfahren eingehalten werden.

1. Für das Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten, die ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Endkunden in Kraft tritt.

2. Um die Garantieansprüche geltend zu machen, muss der Käufer Folgendes vorlegen

: a) die Garantiekarte, b) einen Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Quittung oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), sofern das Kaufdatum nicht auf der Garantiekarte vermerkt ist.

3. Sollten innerhalb von 24 Monaten ab dem Erhalt des Produkts Qualitätsprobleme auftreten, legen Sie bitte das Produkt und das Verpackungsmaterial vor und wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder den Händler. Falls das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wurde, beantragen Sie bitte den Kundendienst. Es fallen bestimmte Wartungskosten an.

4. Die Garantie umfasst nicht Folgendes:

a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers sowie daraus resultierende Produktmängel.

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstanden sind.

# Bedienungsanleitung

(Polnisch)

### Vorbereitung zur Anwendung

① Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

Die Moes-App ist wesentlich kompatibler als die Tuya Smart- bzw. Smart Life-App. Sie bietet einen neuen Service zur Steuerung von Szenen über Siri, Widgets und Szenenempfehlungen. (Hinweis: Die Tuya Smart- und Smart Life-Apps funktionieren weiterhin, aber die Moes-App wird dringend empfohlen)

- Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeseite auf; klicken Sie auf „Registrieren", um ein Konto zu erstellen, geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um einen Bestätigungscode zu erhalten, und legen Sie ein Passwort fest. Wählen Sie „Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

### Produktspezifikationen

Modell: BS-FB-V3

Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 Zoll

Produktgewicht: 32 g / 1,1 oz

Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2

Funktionen: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Zeitplan

Haltemoment: 1,6 kgf·cm

Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C / 14 °F ~ 131 °F

Akkukapazität: 500 mAh

Frequenzbereich: 2,4 GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm

### Vor der Verwendung lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät, zu dessen sicherer Verwendung und Installation.

ACHTUNG! Lesen Sie diese Anleitung sowie alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente vor Beginn der Installation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Ausfällen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Rechtsverstößen oder dem Ausschluss der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (sofern vorhanden) führen. MOES übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation oder Bedienung dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise entstehen.

### Produkteinführung

Fingerbot ist der weltweit kleinste Roboter zur intelligenten Steuerung verschiedener Arten von Tasten und Schaltern. Er kann vorhandene Haushaltsgeräte durch robotergesteuerte Klicks steuern.




### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD erklärt, dass die Funkgeräte vom Typ BS-FB-V3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

### Schritte zum Verbinden der App mit dem Gerät

1. Vergewissere dich zunächst, dass Bluetooth auf deinem Smartphone aktiviert ist. Falls nicht, schalte Bluetooth ein.

2. Vergewissern Sie sich, dass das blaue Licht blinkt. Ist dies nicht der Fall, halten Sie die Reset-/Funktionstaste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Lassen Sie die Taste los, und wenn das blaue Licht langsam blinkt, wechselt das Gerät in den Netzwerkmodus.

3. Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf „+", wählen Sie „Gerät hinzufügen" und die Abfrage-Seite erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf „Hinzufügen".

4. Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt. Sie können den Namen des Geräts bearbeiten. Um zur Geräteseite zu gelangen, klicken Sie auf „Fertig".

### Garantiehinweise

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden. Die Garantie für die in der Garantiekarte aufgeführten Produkte wird hiermit wie folgt gewährt.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Einhaltung der folgenden Bedingungen und Verfahren:

1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, die ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Endkunden gilt.

2. Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, muss der Käufer Folgendes vorlegen:

a) Garantiekarte, b) Kaufbeleg (Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Kassenzettel

oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts geht aus der Garantiekarte hervor.

3. Wenn Qualitätsprobleme mit dem Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und begeben Sie sich zu der Verkaufsstelle oder dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um einen Antrag auf Kundendienst zu stellen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wurde, wird eine bestimmte Servicegebühr berechnet.

4. Die Garantie umfasst nicht:

a) Mechanische Schäden, die durch Verschulden des Benutzers verursacht wurden, sowie Produktmängel, die auf solche Schäden zurückzuführen sind.

b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden.