56mm


52mm

MOES
HOME, SMART MOES HOME

works with Tuya

User Manual
Smart Bluetooth Fingerbot

BS-FB-V3



WORKS WITH alexa   WORKS WITH Google Assistant

BS-FB-V3-MS-DK28

• QR コードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストールビデオ、機能紹介を入手してください

• QR 코드를 스캔하면 한국어 설명서, 설치 동영상, 기능 가이드 를 볼수 있습니다

• من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعه(QR-code)للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف

请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍

• Product specifications


Model: BS-FB-V3
Dimensions: 32 x 32 x 32 mm / 1.3 x 1.3 x 1.3 inch
Product Weight: 32g / 1.1 oz
Communication Protocol: BLE 4.2
Functionalities: App Control, Voice Control, Cloud Control, Scheduler
Stall Torque: 1.6 kgf·cm
Working Temperature: -10 ~ 55℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
Battery Capacity: 500 mAh
Frequency Band: 2.4GHz
Maximum Radio Transmit Power: +4dbm

• Read before use

This document contains important technical and safety information about the device, its safe use and installation.
CAUTION! Before beginning the installation, please read carefully and entirely this guide and any other documents accompanying the device.
Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any).
MOES is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.


• Product introduction

Fingerbot is the world's smallest robot for smartly controlling different types of buttons and switches. It can control your existing home appliances with robotic clicks. Switch lights via App, schedule a morning coffee, activate your vacuum cleaner with voice command, and remotely power on your office PC. Now all these become effortless with Fingerbot.




• Device installation

❶ Clean the surface of button or switch panel where you want to install Fingerbot.
❷ Attach Fingerbot to the panel using a double-sided tape provided in the Fingerbot package.
❸ Connect your Fingerbot with the App and calibrate the movement of Fingerbot's robotic arm to fit your switches and buttons.
After installation, we recommend resting Fingerbot for 24 hours to reach maximum adhesion.




• Power supply of the equipment

To open the device, open the case from the back and remove the insulating tab of the battery before use.



• Reset device

If you want to pair the Fingerbot with a new account, you will need to reset the device. To reset the device, press and hold the reset button for 5 seconds.



• Preparation for use

① Download MOES App on App store or scan the QR code.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Moes application is much more compatible than Tuya smart /smart lifeapplication. It also provides a new customized service for controlling scenes through Siri, widgets and scene recommendation. (Note: Tuya smart / Smart Life app is still working, but moes app is highly recommended)


② Registration or Log in.
• Download "MOES" Application.
• Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password". Choose "Log in" if you already have a MOES account.

• Steps for connecting the APP to the device


1. First, make sure your phone's Bluetooth is turned on. If not, turn on Bluetooth.

2.Confirm the blue light is flashing, if not, Press and hold the reset /function button until the prompt tone is heard and the button is released, and the blue light slow flashing device enters the distribution network state.

3.Open MOES App and Click"+" Choice"Add Device", then the prompt page will automatically show on the screen. Click "Add".



4.Add the device successfully, you can edit the name of the device to enter the device page by click "Done".



5.Click"Done"to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.

• Device control

App Control
You can control Fingerbot directly via Bluetooth with the App.
Scheduler
You can set schedulers in the App to automatically activate Fingerbot at certain times.
Remote control
With a Fingerbot Bridge (needs to be purchased separately), you can control your Fingerbot through the Internet from anywhere.
Voice Control
With a Fingerbot Bridge, you can connect Fingerbot with voice assistants such as Google Home Assistant and Amazon Alexa. You can set up voice commands in the App to active voice-control function.

• Device reset


To reset your Fingerbot:
Please long-press the reset button for 5 seconds to reset the device.

• Robotic arm extension

With the modular design, the arm of Fingerbot is replaceable in order to meet different needs in diverse situations.

• Straight arm


You can install the arm by following the picture below. We provide three straight arms with different lengths to assist Fingerbot better fitting various button-control cases.



• Rocker arm

Fingerbot makes use of the rocker arm to push and pull the switch button to change the switch status of equipment. Please follow the instructions below to install the rocker arm.

❶ After connecting Fingerbot with the App, set Fingerbot to the 'Switch' mode.
❷ Move the arm of Fingerbot to the bottom and fix the Fingerbot on the switch panel.
❸ Tear off the tape covering on the rocker arm to stick the arm to the switch button.
❹ After ensuring the firmness, use the App to adjust the rising range of Fingerbot's arm, so that its movement range can be adapted to the switch button.
❺ If the app is showing the opposite status to the actual status, please use the 'invert' function to invert the display mode.




• Ring arm

Fingerbot makes use of the ring arm to push and pull the toggle switch to change the switch status of equipment. Please follow the instructions below to install the ring arm.

❶ After connecting Fingerbot with the App, set Fingerbot to the 'Switch' mode.

❷ Following the picture, fix two cushion blocks to Fingerbot with tape.
❸ Put the ring of the arm on the toggle button, and tear off the tape covering on the other side of the cushion block to fix the Fingerbot on the switch panel.
❹ After ensuring the firmness, use the App to adjust the movement range of Fingerbot's arm, so that its movement range can be adapted to the toggle.



• Warnings

The product is non-waterproof. Do not install it onan underwater appliance.

The product contains a lithium battery, therefore prohibited in the humid, high-temperature environment.

Do not hinder the movement of the Fingerbot's arm when it is working. Otherwise it may cause the arm to fall off and damage to the motor inside Fingerbot.

⚠WARNING

- INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) The battery type: CR2.
e) The battery voltage: 3V.
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60℃ or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
h) Ensure that the battery is correctly loaded into the battery compartment according to the polarity marked, and the positive and negative poles cannot be installed reversely.
i) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
j) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
k) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

• RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equip ment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

• WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product. We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.
As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you

purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor - for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.

However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.
c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

• Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities.
Please see our step-by-step guide on:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

• Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type BS-FB-V3 is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/30/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• Trouble shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• WARRANTY CARD

Product Information

Product Name__________
Product Type__________
Purchase date__________
Warranty Period__________
Dealer Information__________
Customer's Name__________
Customer Phone__________
Customer Address__________

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

MOES.Official | @moessmart | @moes_smart
@moes_smart | @moes_smart | www.moes.net

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well,Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

EC REP AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, ESSEN 45326
Email: info@amz-lab.de
Tel: +491745298066
Made In China

Manufacturer
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57186815
After Service Email: service@moeshouse.com

Gebrauchsanweisung
(Deutsch)

• Vorbereitung für den Einsatz

① Laden Sie die MOES App im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Die MOES App ist viel kompatibler als die Tuya Smart/Smart Life App und funktioniert auch für die Steuerung von Szenen durch Siri, Widgets und Szenenempfehlungen als völlig neuer kundenspezifischer Service.
(Hinweis: Tuya Smart/Smart Life App funktioniert noch, aber MOES App ist sehr empfehlenswert)

② Registrierung oder Anmeldung.
• Laden Sie die "MOES"-Anwendung herunter.
• Rufen Sie die Register/Login-Schnittstelle auf; tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um einen Verifizierungscode zu erhalten, und "Passwort festlegen". Wählen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

• Produktspezifikationen

Modell: BS-FB-V3
Abmessungen: 32 x 32 x 32 mm / 1.3 x 1.3 x 1.3 Zoll
Produktgewicht: 32 g
Kommunikationsprotokoll: BLE 4.2
Funktionalitäten: App-Steuerung, Sprachsteuerung, Cloud-Steuerung, Zeitplaner
Stillstandsdrehmoment: 1.6 kgf·cm
Arbeitstemperatur: -10 ~ 55℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
Batteriekapazität: 500 mAh
Frequenzband: 2.4 GHz
Maximale Funkübertragungsleistung: +4 dBm


• Vor Benutzung lesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät sowie zu seiner sicheren Verwendung und Installation.
VORSICHT! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung und alle anderen dem Gerät beiliegenden Dokumente sorgfältig und vollständig durch.
Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Ihre Gesundheit und Ihr Leben, Gesetzesverstößen oder der Verweigerung der gesetzlichen und/oder kommerziellen Garantie (falls vorhanden) führen.
MOES übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden im Falle einer unsachgemäßen Installation oder eines unsachgemäßen Betriebs dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

• Produkteinführung

Fingerbot ist der kleinste Roboter der Welt zur intelligenten Steuerung verschiedener Arten von Knöpfen und Schaltern. Es kann Ihre vorhandenen Haushaltsgeräte mit Roboterklicks steuern.

Schalten Sie das Licht per App, planen Sie einen Morgenkaffee, aktivieren Sie Ihren Staubsauger per Sprachbefehl und schalten Sie Ihren Büro-PC aus der Ferne ein. Mit Fingerbot wird all dies jetzt mühelos möglich.



•Declaration of conformity


Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type BS-FB-V3 is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/30/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

•Schritte zum Verbinden der APP mit dem Gerät


1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist. Wenn nicht, schalten Sie Bluetooth ein.

2.Vergewissern Sie sich, dass das blaue Licht blinkt; falls nicht, halten Sie die Reset-/Funktionstaste gedrückt, bis der Aufforderungston ertönt und die Taste losgelassen wird; das blaue Licht blinkt dann langsam und das Gerät geht in den Verteilernetzzustand über.

3.Öffnen Sie die MOES-App und klicken Sie auf "+", wählen Sie "Gerät hinzufügen", dann wird automatisch die Aufforderungsseite auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf "Hinzufügen".



4.Wenn Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie den Namen des Geräts bearbeiten und die Geräteseite aufrufen, indem Sie auf "Fertig" klicken.



•Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, Sie genießen es.
Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt.
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:
1. Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.

2. Um Garantierechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After-Sales-Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr berechnet.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Manual de instrucciones
(Español)

•Preparación para su uso

① Descarga la aplicación MOES en App store o escanea el código QR.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

La aplicación MOES se ha actualizado para ofrecer una mayor compatibilidad que la aplicación Tuya Smart/Smart Life, y es más funcional para el control de escenas mediante Siri, widgets y recomendaciones de escenas como un servicio personalizado totalmente nuevo.
(Nota: Tuya Smart/Smart Life App sigue funcionando, pero MOES App es muy recomendable)

② Registrarse o Iniciar sesión.
• Descargar la aplicación "MOES".
• Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión; pulse "Registro" para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña". Elige "Iniciar sesión" si ya tienes una cuenta MOES.

• Especificaciones del producto

Modelo: BS-FB-V3
Dimensiones: 32 x 32 x 32 mm / 1.3 x 1.3 x 1.3 pulgadas
Peso del producto: 32 g/1.1 oz
Protocolo de comunicación: BLE 4.2
Funcionalidades: Control de aplicaciones, Control por voz, Control en la nube, Programador
Par de calado: 1.6 kgf·cm
Temperatura de trabajo: -10 ~ 55 ℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
Capacidad de la batería: 500 mAh
Banda de frecuencia: 2.4 GHz
Potencia máxima de transmisión de radio: +4 dBm


• Leer antes de usar

Este documento contiene información técnica y de seguridad importante sobre el dispositivo, su uso seguro y su instalación.
¡PRECAUCIÓN! Antes de comenzar la instalación, lea atenta y completamente esta guía y cualquier otro documento que acompañe al dispositivo.
El incumplimiento de los procedimientos de instalación podría provocar un mal funcionamiento, un peligro para su salud
y su vida, una infracción de la ley o la denegación de una garantía legal y/o comercial (si la hubiera). MOES no es responsable de ninguna pérdida o daño en caso de instalación incorrecta o funcionamiento incorrecto de este dispositivo debido al incumplimiento de las instrucciones de usuario y de seguridad de esta guía.

• Introducción del producto

Fingerbot es el robot más pequeño del mundo para controlar inteligentemente diferentes tipos de botones e interruptores. Puede controlar sus electrodomésticos existentes con clics robóticos.

Cambie las luces a través de la aplicación, programe un café por la mañana, active su aspiradora con un comando de voz y encienda de forma remota la PC de su oficina. Ahora todo esto se vuelve sencillo con Fingerbot.



•Declaración de conformidad


Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que el equipo de radio tipo BS-FB-V3 cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• Pasos para conectar la APP al dispositivo


1. En primer lugar, asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono está activado. Si no es así, actívalo.

2.Confirme que la luz azul parpadea; si no es así, mantenga pulsado el botón de reinicio/función hasta que se oiga el tono de aviso y se suelte el botón, y el dispositivo de luz azul de parpadeo lento entre en el estado de red de distribución.

3.Abra la aplicación MOES y haga clic en "+" en la opción "Añadir dispositivo". A continuación, aparecerá automáticamente la página de solicitud en la pantalla. Haga clic en "Añadir".



4.Añada el dispositivo correctamente, puede editar el nombre del dispositivo para entrar en la página del dispositivo haciendo clic en "Hecho".



•Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto.
Esperamos que le guste usarlo.
Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.
Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:
1. el producto goza de una garantía de 24 meses, que entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto.

2. para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de iva, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post - venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. la garantía no incluye:
a) los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los defectos resultantes del producto.
b) daños causados por el uso inadecuado del producto.

Manuel d'instruction
(Français)

• Préparation à l'utilisation

① Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou scannez le code QR.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

L'application MOES est beaucoup plus compatible que l'application Tuya Smart/Smart Life, elle fonctionne bien pour les scènes contrôlées par Siri, les widgets et les recommandations de scènes en tant que service personnalisé entièrement nouveau.
(Note: L'application Tuya Smart/Smart Life fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)

② S'inscrire ou se connecter.
• Télécharger l'application "MOES".
• Entrez dans l'interface Enregistrement/Connexion ; appuyez sur "Enregistrer" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et "Définir le mot de passe". Choisissez "Se connecter" si vous avez déjà un compte MOES.

• Product Specifications

Modèle: BS-FB-V3
Dimensions: 32 x 32 x 32 mm / 1.3 x 1.3 x 1.3 inch
Product Weight: 32g / 1.1 oz
Communication Protocol: BLE 4.2
Functionalities: App Control, Voice Control, Cloud Control, Scheduler
Stall Torque: 1.6 kgf·cm
Working Temperature: -10 ~ 55℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
Battery Capacity: 500 mAh
Frequency Band: 2.4GHz
Maximum Radio Transmit Power: +4dbm


• Read Before Use

This document contains important technical and safety information about the device, its safe use and installation.
CAUTION! Before beginning the installation, please read carefully and entirely this guide and any other documents accompanying the device.
Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). MOES is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.

• Product Introduction

Fingerbot is the world's smallest robot for smartly controlling different types of buttons and switches. It can control your existing home appliances with robotic clicks. Switch lights via App, schedule a morning coffee, activate your vacuum cleaner with voice command, and remotely

power on your office PC. Now all these become effortless with Fingerbot.



•Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type BS-FB-V3 is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/30/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• Etapes pour connecter l'APP à l'appareil


1. Tout d'abord, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé. Si ce n'est pas le cas, activez le Bluetooth.

2.Confirmez que la lumière bleue clignote, si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de réinitialisation/fonctionnement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore, que vous relâchiez le bouton et que la lumière bleue clignote lentement.

3.Ouvrez l'application MOES et cliquez sur "+" Choix "Ajouter un appareil", puis la page d'invite s'affichera automatiquement à l'écran. Cliquez sur "Ajouter".



4.Ajouter l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil pour accéder à la page de l'appareil en cliquant sur "Terminé".



•Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez de l'utiliser.
La garantie ci - dessous est accordée pour les produits figurant sur la carte de garantie.
Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:
1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.

2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après - vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
a) les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
b) les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manuale di istruzioni
(Italiano)

• Preparazione all'uso

① Scaricate l'applicazione MOES su App Store o scansionate il codice QR.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

L'app MOES è stata aggiornata con una compatibilità molto maggiore rispetto all'app Tuya Smart/Smart Life, con una buona funzionalità per le scene controllate da Siri, widget e raccomandazioni di scene come servizio personalizzato completamente nuovo.
(Nota: L'applicazione Tuya Smart/Smart Life funziona ancora, ma l'applicazione MOES è altamente consigliata.)

② Registrazione o accesso.
• Scaricare l'applicazione "MOES".
• Accedere all'interfaccia Registrazione/Login; toccare "Registrazione" per creare un account inserendo il numero di telefono per ottenere il codice di verifica e "Imposta password". Scegliete "Accedi" se avete già un account MOES.

• Specifiche del prodotto

Modello: BS-FB-V3
Dimensioni: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 pollici
Peso del prodotto: 32 g / 1,1 once
Protocollo di comunicazione: BLE 4.2
Funzionalità: Controllo app, Controllo vocale, Controllo cloud, Pianificazione
Coppia di stallo: 1,6 kgf·cm
Temperatura di funzionamento: -10 ~ 55 ℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
Capacità della batteria: 500 mAh
Banda di frequenza: 2,4 GHz
Potenza massima di trasmissione radio: +4 dBm


• Leggere prima dell'uso

Questo documento contiene importanti informazioni tecniche e di sicurezza relative al dispositivo, al suo utilizzo sicuro e all'installazione.
ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente e per intero questa guida e qualsiasi altro documento a corredo del dispositivo.
La mancata osservanza delle procedure di installazione potrebbe
causare malfunzionamenti, pericolo per la salute e la vita, violazione della legge o rifiuto della garanzia legale e/o commerciale (se presente). MOES non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione errata o di funzionamento improprio di questo dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni per l'utente e di sicurezza contenute in questa guida.

• Introduzione al prodotto

Fingerbot è il robot più piccolo al mondo per controllare in modo intelligente diversi tipi di pulsanti e interruttori. Può controllare i tuoi elettrodomestici esistenti con clic robotici. Accendi le luci tramite l'app, programma un caffè mattutino,

attiva l'aspirapolvere con il comando vocale e accendi da remoto il PC dell'ufficio. Ora tutto questo diventa semplice con Fingerbot.



• Dichiarazione di conformità

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BS-FB-V3 è conforme alla direttiva 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• Procedura di connessione dell'APP al dispositivo


1. Innanzitutto, accertatevi che il Bluetooth del telefono sia acceso. In caso contrario, attivate il Bluetooth.

2.Verificare che la luce blu lampeggi; in caso contrario, tenere premuto il pulsante di reset/funzione fino a quando non si sente il tono di richiesta e il pulsante viene rilasciato; il dispositivo con luce blu lampeggiante lentamente entra nello stato di rete di distribuzione.

3.Aprire l'applicazione MOES e fare clic su "+" per scegliere "Aggiungi dispositivo", dopodiché verrà visualizzata automaticamente la pagina di richiesta. Fare clic su "Aggiungi".



4.Se il dispositivo viene aggiunto con successo, è possibile modificarne il nome per accedere alla pagina del dispositivo facendo clic su "Fine".



•Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto.
Speriamo che vi piacerà usarlo.
La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.
Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:
1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.

2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

Manual de Instruções
(Português)

• Preparação para utilização

① Descarregar a aplicação MOES na App Store ou ler o código QR.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

A aplicação Moes é muito mais compatível do que a aplicação Tuya smart / smart life. Também fornece um novo serviço personalizado para controlar cenas através de Siri, widgets e recomendação de cenas
(Nota: a aplicação Tuya smart / Smart Life ainda está a funcionar, mas a aplicação moes é altamente recomendada)

② Registo ou início de sessão.
• Descarregar a aplicação "MOES".
• Entre na interface Registo/Login; toque em "Registar" para criar uma conta, introduzindo o seu número de telefone para obter o código de verificação e "Definir palavra-passe". Escolha "Iniciar sessão" se já tiver uma conta MOES.

• Especificações do produto

Modelo: BS-FB-V3
Dimensões: 32 x 32 x 32 mm / 1,3 x 1,3 x 1,3 polegadas
Peso do produto: 32g/1,1 onças
Protocolo de comunicação: BLE 4.2
Funcionalidades: Controle de aplicativos, controle de voz, controle de nuvem, agendador
Torque de parada: 1,6 kgf·cm
Temperatura de trabalho: -10 ~ 55 ℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
Capacidade da bateria: 500mAh
Banda de frequência: 2,4 GHz
Potência máxima de transmissão de rádio: +4dbm


• Leia antes de usar

Este documento contém informações técnicas e de segurança importantes sobre o dispositivo, seu uso e instalação seguros.
CUIDADO! Antes de iniciar a instalação, leia atenção e na íntegra este guia e quaisquer outros documentos que acompanham o dispositivo.
O não cumprimento dos procedimentos de instalação pode levar ao mau funcionamento, perigo à sua saúde e vida, violação da lei ou recusa de garantia legal e/ou comercial (se houver). A MOES não é responsável por qualquer perda ou dano em caso de instalação incorreta ou operação indevida deste dispositivo devido à falha em seguir as instruções do usuário e de segurança neste guia.

• Introdução ao produto

Fingerbot é o menor robô do mundo para controlar de forma inteligente diferentes tipos de botões e interruptores. Ele pode controlar seus eletrodomésticos existentes com cliques robóticos.
Troque as luzes via aplicativo, agende um café da manhã, ative seu aspirador com comando de voz e ligue

remotamente seu PC do escritório. Agora tudo isso se torna fácil com o Fingerbot.



•Declaração de conformidade


Por meio deste, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o equipamento de rádio tipo BS-FB-V3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• Passos para ligar a APP ao dispositivo


1. Em primeiro lugar, certifique-se de que o Bluetooth do seu telemóvel está ligado. Se não estiver, ligue o Bluetooth.

2.Confirme se a luz azul está a piscar; se não estiver, prima e mantenha premido o botão de reinicialização/função até ouvir o sinal sonoro e soltar o botão, e o dispositivo com luz azul a piscar lentamente entra no estado de rede de distribuição.

3.Abrir a aplicação MOES e clicar em "+" Escolha "Adicionar dispositivo", em seguida, a página de solicitação será automaticamente apresentada no ecrã. Clique em "Adicionar".



4.Adicionar o dispositivo com êxito, pode editar o nome do dispositivo para entrar na página do dispositivo clicando em "Concluído".



•Instruções de garantia

Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto.
Esperamos que você goste de usá-lo.
A garantia para os produtos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma.
Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:
1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, efetiva a partir da data de compra do produto coberto por um cliente varejista.

2. Para exercer os direitos de garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia, b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia.
3. se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, por favor prepare o produto e embalagem e vá para o lugar ou loja onde você comprou para aplicar para manutenção pós-venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.
4. A garantia não cobre:
a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

руководство пользователя
(Русский язык)

• Подготовка к использованию

① Загрузите приложение MOES в App store или отсканируйте QR-код.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Приложение Moes гораздо более совместимо, чем приложение Tuya smart / smart life. Оно также предоставляет новый персонализированный сервис для управления сценами через Siri, виджеты и рекомендации сцен.
(Примечание: приложение Tuya smart / Smart Life все еще работает, но приложение Moes настоятельно рекомендуется)

② Регистрация или Вход.
• Скачать приложение "MOES".
• Войдите в интерфейс регистрации/входа в систему; нажмите "Регистрация", чтобы создать создать учетную запись, введя номер телефона для получения проверочного к од проверки и "Установить пароль". Выберите "Войти", если у вас уже есть учетная запись MOES.

• Характеристики продукта

Модель: BS-FB-V3
Размеры: 32 x 32 x 32 мм / 1,3 x 1,3 x 1,3 дюйма
Вес продукта: 32 г/1,1 унции
Протокол связи: BLE 4.2
Функционал: управление приложениями, голосовое управление, облачное управление, планировщик.
Момент сваливания: 1,6 кгс·см
Рабочая температура: -10 ~ 55 ℃/14 ℉ ~ 131 ℉
Емкость аккумулятора: 500 мАч
Диапазон частот: 2,4 ГГц
Максимальная мощность радиопередачи: +4 дБм


• Прочтите перед использованием

Этот документ содержит важную техническую информацию и информацию по технике безопасности об устройстве, его безопасном использовании и установке.
ОСТОРОЖНОСТЬ! Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, внимательно и полностью прочтите данное руководство и любые другие документы, сопровождающие устройство.
Несоблюдение порядка установки может привести к неисправности, возникновению опасности для вашего здоровья и жизни, нарушению закона или отказу от юридической и/или коммерческой гарантии (при ее наличии). МЧС не несет ответственности за любые потери или повреждения в случае неправильной установки или неправильной эксплуатации данного устройства вследствие несоблюдения инструкций пользователя и техники безопасности, приведенных в настоящем руководстве.

• Внедрение продукции

Fingerbot — самый маленький в мире робот, предназначенный для умного управления различными типами кнопок и переключателей. Он может управлять существующей бытовой

техникой с помощью роботизированных щелчков. Включайте свет через приложение, планируйте утренний кофе, активируйте пылесос с помощью голосовой команды и удаленно включите офисный компьютер. Теперь все это становится проще с Fingerbot.



•Декларация соответствия

Настоящим WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD заявляет, что радиооборудование типа BS-FB-V3 соответствует Директиве 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• Шаги для подключения APP к устройству

1. Во-первых, убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне включен. Если нет, включите включите Bluetooth.
2.Убедитесь, что синий индикатор мигает, если нет, нажмите и удерживайте кнопку сброса /функции до тех пор, пока не прозвучит сигнал подсказки и кнопка не будет отпущена, а устройство с медленно мигающим синим индикатором перейдет в состояние распределительной сети.
3.Откройте приложение MOES и нажмите "+" Выбор "Добавить устройство", после чего на экране автоматически появится страница запроса. Нажмите "Добавить".
4.Добавьте устройство успешно, вы можете изменить имя устройства для входа на страницу устройства, нажав "Готово".

•Гарантия

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку этого продукта.
Надеемся, вам понравится его использовать.
На продукты, указанные в гарантийной карте, предоставляется следующая гарантия.

В качестве условия использования гарантии вы должны соблюдать следующие условия и процедуры:
Гарантийный срок на продукцию составляет 24 месяца и вступает в силу с даты покупки товара розничным клиентом.
2. Для осуществления гарантийного права покупатель должен предъявить: а) гарантийную карту, b) свидетельство о покупке (счет - фактуру НДС, финансовую квитанцию или другой документ, подтверждающий фактическую дату покупки), если только дата покупки продукта не получена из гарантийной карты.
3. В случае возникновения проблем с качеством продукции в течение 24 месяцев с момента ее получения подготовьте продукт и упаковку и отправьтесь в место покупки или магазин для послепродажного ремонта. Если продукт поврежден по личным причинам, взимается определенная плата за ремонт.
4. Гарантия не включает:
а) механическое повреждение по вине пользователя и вызванные этим дефекты продукции.
b) Ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

•Часто задаваемые вопросы

В1: Что делать, если я не могу настроить датчик?
a. Проверьте, включено ли устройство.
b. Убедитесь, что ваш мобильный телефон и модуль коммутатора находятся в одной и той же сети WiFi 2,4 ГГц.
c. Хорошее ли у него интернет-соединение.
d. Убедитесь, что пароль, введенный в приложении, правильный.
e. Убедитесь, что проводка правильная.

•Информация по переработке

Все изделия, отмеченные символом раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU), должны утилизироваться отдельно от несортированных бытовых отходов. Чтобы защитить ваше здоровье и окружающую среду, это оборудование необходимо утилизировать в специально отведенных пунктах сбора электрического и электронного оборудования, определенных правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся эти пункты сбора и как они работают, обратитесь к установщику или в местные органы власти.

ユーザーガイド
(日本語)

• 使用上の注意

① App storeでMOESアプリをダウンロードするか、QRコードを読み取ってください。

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Moesアプリケーションは、Tuya smart / smart lifeアプリケーションと比較して、より互換性があります。また、シーンをコントロールするための新しいカスタマイズサービスも提供します。
Siriやウィジェット、シーンレコメンドなどを通じて、様々なシーンで活躍します。
(注：Tuya smart / Smart Lifeアプリはまだ使えますが、moesアプリは強く推奨されます)

② 登録またはログインしてください。
• MOES」アプリケーションをダウンロードする。
• 登録/ログインのインターフェイスに入り、「登録」をタップして、電話番号を入力して認証コードを取得し、「パスワードを設定」してアカウントを作成します。すでにMOESアカウントをお持ちの方は「ログイン」を選択します。

• 製品仕様

モデルとなって着る: BS-FB-V3
寸法: 32 x 32 x 32 mm / 1.3 x 1.3 x 1.3インチ
製品重量: 32g / 1.1オンス
通信プロトコル: BLE4.2
機能: アプリコントロール、音声コントロール、クラウドコントロール、スケジューラー
ストールトルク: 1.6kgf cm
動作温度: -10 ~ 55℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
バッテリー容量: 500mAh
周波数帯域: 2.4GHz
最大無線送信電力: +4dbm


• 使用前にお読みください

このドキュメントには、デバイス、安全な使用、設置に関する重要な技術情報と安全性情報が含まれています。
注意！ インストールを開始する前に、このガイドとデバイスに付属するその他のドキュメントを注意深くすべてお読みください。
設置手順に従わない場合、故障、健康および生命への危険、法律違反、または法的保証および/または商業的保証（ある場合）の拒否につながる可能性があります。 MOES は、このガイドのユーザーおよび安全上の指示に従わなかったことによるこのデバイスの誤った設置または不適切な操作による損失または損害については責任を負いません。

• 製品導入

Fingerbot は、さまざまな種類のボタンやスイッチをスマートに制御する世界最小のロボットです。 ロボットのクリックで既存の家電製品を制御できます。
アプリ経由で照明を切り替え、朝のコーヒーをスケジュールし、音声コマンドで掃除機を起動し、オフィスの PC の電源をリ

モートでオンにします。 Fingerbot を使用すると、これらすべてが簡単になります。



• 適合宣言


ここに、WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD は、無線機器タイプ BS-FB-V3 が指令 2014/53/EU、2014/30/EU、2011/65/EU に準拠していることを宣言します。
EU 適合宣言の全文は、次のインターネット アドレスで入手できます。
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

•APPを端末に接続するための手順


1. まず、携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認します。もしそうでなければ、Bluetoothをオンにしてください。

2.青い光が点滅していることを確認し、点滅していない場合は、プロンプト音が聞こえてボタンを離すまでリセット/機能ボタンを押し続け、青い光がゆっくりと点滅するデバイスが配信ネットワーク状態になります。

3.MOESアプリを開き、"+"選択 "デバイスの追加 "をクリックすると、プロンプトページが自動的に画面に表示されます。Add」をクリックします。



4.デバイスの追加に成功したら、"Done "をクリックしてデバイスのページに入り、デバイスの名前を編集することができます。



•保証説明書

拝啓、この度は製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ぜひご利用ください。
保証書に記載されている製品の保証は以下の通りとさせていただきます。
保証を使用する条件として、次の条件と手順に従う必要があります。
1. 製品は、小売顧客による対象製品の購入日から発効する 24 か月の保証の対象となります。
2. 保証の権利を行使するには、購入者は以下を提示する必要

があります: a) 保証カード、b) 製品の購入日が日付である場合を除き、購入証明 (VAT 請求書、領収書、または実際の購入日を確認するその他の文書)保証書。
3. 受領日から 24 か月以内に製品の品質に問題が発生した場合は、製品と梱包材を準備し、購入した場所または販売店に行き、個人的な理由で製品が破損した場合はアフターメンテナンスを申請してください。、一定の維持費がかかります。
4. 保証には以下の内容は含まれません。
a) ユーザーの過失による機械的損傷およびそれに起因する製品の欠陥。
b) 製品の不適切な使用によって生じた損傷。

Instrukcja obsługi
(Polski)

• Przygotowanie do stosowania

① Pobierz aplikację MOES w App Store lub zeskanuj kod QR.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Aplikacja Moes jest znacznie bardziej kompatybilna niż Tuya smart/aplikacja inteligentnego życia. Zapewnia również nowy dostosowany Usługa sterowania scenami za pomocą Siri, widgetów i sceny rekomendacja. (Uwaga: Tuya smart i Smart Life aplikacja nadal jest działa, ale Moes app jest bardzo zalecany)

② Rejestracja lub Zaloguj się.
• Pobierz aplikację "MOES".
• Wprowadzić interfejs rejestracji/logowania; Kliknij "Zarejestruj się", aby utworzyć konto, wpisując swój numer telefonu, aby uzyskać kod weryfikacyjny i "Ustaw hasło". Wybierz "Zaloguj się", jeśli masz już konto MOES.

• Specyfikacje produktu

Wzór: BS-FB-V3
Wymiary: 32 x 32 x 32 mm / 1.3 x 1.3 x 1.3 inch
Waga produktu: 32g / 1.1 oz
Protokół komunikacyjny: BLE 4.2
Funkcjonalność: Sterowanie aplikacjami, sterowanie głosowe, sterowanie chmurą, harmonogram
Moment zatrzymania: 1.6 kgf·cm
Temperatura robocza: -10 ~ 55℃ /14 ℉ ~ 131 ℉
Pojemność baterii: 500 mAh
Zakres częstotliwości: 2.4GHz
Maksymalna moc transmisji radiowej: +4dbm


• Przeczytaj przed użyciem

Dokument ten zawiera ważne informacje techniczne i bezpieczeństwa dotyczące urządzenia, jego bezpiecznego użytkowania i instalacji.
UWAGA! Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie i całkowicie zapoznać się z niniejszym przewodnikiem oraz wszelkimi innymi dokumentami towarzyszącymi urządzeniu.
Nieprzestrzeganie procedur instalacyjnych może prowadzić do awarii, zagrożenia dla zdrowia i życia, naruszenia prawa lub odmowy udzielenia gwarancji prawnej i/lub handlowej (jeśli istnieje). MOES nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie w przypadku nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowej obsługi tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji użytkownika i bezpieczeństwa zawartych w niniejszym przewodniku.

• Wprowadzenie produktu

Fingerbot to najmniejszy na świecie robot do inteligentnego sterowania różnymi rodzajami przycisków i przełączników. Może sterować istniejącymi urządzeniami gospodarstwa domowego za pomocą robotycznych kliknięć.

Przełącz światła za pośrednictwem aplikacji, zaplanuj poranną kawę, aktywuj odkurzacz za pomocą poleceń głosowych i zdalnie zasilaj komputer biurowy. Teraz wszystko to staje się bez wysiłku dzięki Fingerbotowi.




• Deklaracja zgodności


Niniejszym, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD oświadcza, że urządzenia radiowe typu BS-FB-V3 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE,2014/30/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.moestech.com/blogs/news/bs-fb-v3

• Kroki do podłączenia aplikacji do urządzenie

1. Najpierw upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony. Jeśli Nie, włącz Bluetooth.
2.Upewnij się, że niebieskie światło miga, jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset /function, aż usłyszysz dźwięk zapytania I przycisk jest zwolniony, a niebieskie światło powoli miga urządzenie wchodzi w stan sieci dystrybucyjnej.
3.Otwórz aplikację MOES i kliknij "+" Wybór "Dodaj urządzenie", a następnie strona zapytania pojawi się automatycznie na ekranie. Kliknij "Dodaj".



4.Dodaj urządzenie pomyślnie, możesz edytować nazwę urządzenia, aby wejść na stronę urządzenia klikając "Gotowe".



• Instrukcje gwarancji

Szanowny Panie lub Pani, dziękujemy za zakup produktu.
Mamy nadzieję, że spodoba ci się korzystanie z niego.
Gwarancja na produkty zawarte w karcie gwarancyjnej jest niniejszym udzielana w następujący sposób.
Warunkiem korzystania z gwarancji jest przestrzeganie następujących warunków i procedur:
1. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, obowiązującą od dnia zakupu objętego produktem przez klienta detalicznego.
2. Aby skorzystać z praw gwarancyjnych, kupujący musi okazać: a) kartę gwarancyjną, b) dowód zakupu (faktura VAT, paragon

finansowy lub inny dokument potwierdzający faktyczną datę zakupu), chyba że data zakupu produktu pochodzi z karty gwarancyjnej.
3. Jeśli problemy z jakością produktu wystąpią w ciągu 24-miesięcy od daty otrzymania produktu, należy przygotować produkt i opakowanie i udać się do miejsca lub sklepu, w którym go zakupiłeś, aby złożyć wniosek o konserwację posprzedażną. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z przyczyn osobistych, zostanie naliczona pewna opłata konserwacyjna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) Uszkodzenia mechaniczne spowodowane winą użytkownika oraz wady produktu spowodowane takimi uszkodzeniami.
b) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.