INSTRUCTIONS

Montage du coulisseau à œillet et crochet | Référence 50473 01 000 000

1.
Les patins à crochets adaptés sont vendus séparément



2.
Les glissières à crochet sont insérées avec précaution par le bas dans l'ouverture de la bande de rideau



3.
Une fois les glissières à crochets insérées, les crochets situés sous la glissière peuvent être fermés




4.
Une fois tous les crochets glissants mis en place, les deux fils situés à l'extrémité de la bande de rideau peuvent être tirés avec précaution et selon vos préférences pour former les plis



5.
Une fois les plis souhaités formés, les deux extrémités du fil peuvent être nouées



6.
Insertion des glissières dans le rail du rideau



7.
Les quatre butées d'extrémité fournies peuvent être installées à l'extrémité du rail

