


Bedienungsanleitung für die drahtlose Tastatur



Anleitung zum Verbinden

- 1. Wenn Sie den Netzschalter auf „ON“ stellen, leuchtet die Betriebsanzeige 3 Sekunden lang durch, die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken und die Bluetooth-Tastatur wechselt automatisch in den Pairing-Modus.
- 2. Schalten Sie das iPad ein und entsperren Sie es, dann tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“.

EIN
AUS



- 3. Tippen Sie im Einstellungs Menü auf „Bluetooth“.



- 4. Schalten Sie Bluetooth ein und drücken Sie gleichzeitig die Tasten FN+C auf der Tastatur, die Leuchte blinkt und beginnt mit der Kopplung.




- 5. Suchen Sie das Bluetooth-Tastaturgerät: „Bluetooth Keyboard“, und tippen Sie darauf; die Bluetooth-Tastatur verbindet sich automatisch.



- 6. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung erlischt die Pairing-Anzeige und das Gerät wird in der Bluetooth-Geräteleiste als „Verbunden“ angezeigt



Bedienungsanleitung für die drahtlose Tastatur




Schritte zum Verbinden einer Bluetooth-Tastatur

- 1. Nachdem der Netzschalter auf „ON“ gestellt wurde, leuchtet die Betriebsanzeige 3 Sekunden lang, die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken und die Tastatur wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.
- 2. Öffnen und entsperren Sie Ihr Tablet und tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“.

ON
OFF



- 3. Klicken Sie im Einstellungs Menü auf „Bluetooth“.



- 4. Schalten Sie den Bluetooth-Schalter ein, drücken Sie dann die Tasten FN + C auf der Tastatur, und die LED blinkt, um die Kopplung zu starten;



- 5. Suchen Sie das Bluetooth-Tastaturgerät: „Bluetooth Keyboard“, und klicken Sie darauf; die Bluetooth-Tastatur wird automatisch verbunden.



- 6. Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung erlischt die Kopplungsanzeige, und in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheint „Verbunden“.



Erläuterung der Tastatur-Shortcut-Tasten

	Zurück zum Startbildschirm		Helligkeit verringern		Helligkeit erhöhen
	Suchen		Bildschirmtastatur		Ausschneiden
	Vorheriger Titel		Wiedergabe/Pause		Nächster Titel
Verbinden			Bluetooth-Kopplung + FN		Lautstärke verringern
	Alles auswählen		Kopieren		Lautstärke erhöhen
	Bildschirm sperren		FN-Multifunktions-taste		Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen

- Die oben genannten Multimedia-Funktionen werden nach dem Systemwechsel durch einmaliges Drücken ausgeführt
- Anmerkung 1: Diese Tastatur ist eine universelle Tastatur für drei Systeme. Bestätigen Sie das verwendete Gerät und drücken Sie FN+Q/W/E, um zum passenden System zu wechseln
- Hinweis 2: Diese Taste ist nur bei der Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung vorhanden
- Farbenpassung: 7 Farben im Wechsel Hintergrundbeleuchtung:

1. Einfarbige Hintergrundbeleuchtung (RGB), 2. Pulsierende Beleuchtung, 3. Hintergrundbeleuchtung aus
2. Umschalten der RGB-Hintergrundbeleuchtung: Im einfarbigen Hintergrundbeleuchtungsmodus die RGB-Taste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung umzuschalten;

Hinweis :

1. Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir, die Tastatur auszuschalten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
2. Um eine längere Lebensdauer der Batterie zu erreichen, empfehlen wir, die Tastatur erst aufzuladen, wenn die Betriebsanzeige blinkt; die Ladezeit sollte jeweils mindestens 2 Stunden betragen.

Energiespar-Ruhemodus

Wenn die Tastatur 15 Minuten lang nicht bedient wird, wechselt sie automatisch in den Ruhemodus und alle LEDs erlöschen. Wenn Sie sie wieder verwenden möchten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste und warten Sie etwa 3 Sekunden. Die Tastatur wird dann aktiviert und verbindet sich automatisch über Bluetooth, sodass Sie sie wieder normal verwenden können.

Aufladen

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Batteriestandsanzeige kontinuierlich. In diesem Fall muss die Tastatur aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt sie automatisch.

Beschreibung der Tastaturkürzel

	Zurück zur Startseite		Helligkeit -		Helligkeit +
	Suchen		Bildschirmtastatur		Zuschneiden
	Vorheriger Titel		Pause/Wiedergabe		Nächster Titel
Connect	Bluetooth-Kopplung		Lautstärke-		Lautstärke+
	Alles auswählen		Kopieren		Einfügen
	Bildschirm sperren		Funktionstaste		Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung Einstellung

Nach dem Umschalten des Systems wird die obige Multimedia-Funktion angezeigt:
Hinweis 1: Diese Tastatur ist eine universelle 3-System-Tastatur. Drücken Sie nach der Bestätigung der Verwendung FN+Q/W/E, um das passende System auszuwählen.

Hinweis 2: Nur Tastaturen mit Hintergrundbeleuchtung verfügen über diese Taste.

- Farbenpassung: insgesamt 7 wechselnde Farben Hintergrundbeleuchtungsmodi:
 1. Einfarbige Hintergrundbeleuchtung (RGB) 2. Pulsierende Beleuchtung 3. Hintergrundbeleuchtung aus
 2. RGB-Hintergrundbeleuchtungsschalter: Drücken Sie im Einfarbenmodus die RGB-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung umzuschalten.

! Achtung

1. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Tastatur zu schließen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
2. Um eine längere Akkulaufzeit zu erzielen, sollten Sie die Tastatur aufladen, bevor die Betriebsanzeige blinkt; die Ladezeit sollte mindestens 2 Stunden betragen.

Energiesparender Ruhemodus

Wenn die Tastatur nicht benutzt wird, wechselt sie nach 15 Minuten in den Ruhemodus; die Tastaturanzeige erlischt. Drücken Sie bei Bedarf 5 Sekunden lang eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren; die Tastaturanzeige leuchtet dann wieder auf.

Aufladen

Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Anzeige für niedrigen Akkustand kontinuierlich, und die Tastatur muss zu diesem Zeitpunkt aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs der Tastatur leuchtet die Ladeanzeige über einen längeren Zeitraum und erlischt automatisch, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Touchpad-Gesten unter iOS 13

	Cursor bewegen		Linke Maustaste
	Mit dem Finger Wischen		Rechte Maustaste
	Ein-Finger-Schnell-Doppel Tippen und nicht loslassen, ziehen		Mit zwei Fingern klopfen
	Scrollrad vertikal/ Horizontales Scrollen		Mittelpunktmaustaste
	Zuletzt ausgeführte Aufgaben Fensterwechsel		Zurück zur Startseite
	Aktives Fenster Nach links/rechts Wischen Umschalten		

Aktivieren der Mausfunktion unter iOS 13: „Einstellungen“ – „Bedienungshilfen“ – „Touch“ – „Assistive Touch“ – „Ein“

Fehlerbeheb

Wenn Ihre Tastatur nicht ordnungsgemäß funktioniert:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Computers aktiviert ist.
2. Die Tastatur muss sich in einem Umkreis von 10 Metern um den Computer befinden.
3. Ist das eingegebene Passwort korrekt?
4. Laden Sie die Tastatur auf, wenn der Ladezustand des integrierten Akkus zu niedrig ist.
5. Wenn die Tastatur nicht mit dem Tablet gekoppelt werden kann oder nach erfolgreicher Kopplung während der Texteingabe Verzögerungen oder Doppelbuchstaben auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

-- Löschen Sie alle Bluetooth-Geräte aus den Bluetooth-Einstellungen des Tablets

--Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Tablet

-- Starten Sie das Tablet neu

-- Verbinden Sie die Tastatur erneut mit dem Tablet

Touchpad-Gesten unter iOS 13

	Cursor bewegen		Linke Maustaste Taste
	Finger gleiten lassen		Rechte Maustaste Taste
	Einzelner Finger, schnelles Doppelklicken Klick ohne loszulassen		Mittlere Maustaste Taste
	Vertikale /horizontale Bewegung		Zurück zur Startseite Seite
	Drei Finger gleichzeitig nach oben		
	Drei Finger nach links / rechts schieben /rechts		

Die Mausfunktion unter iOS 13 ist aktiviert: „Einstellungen“ – „Bedienungshilfen“ – „Touch“ – „Hilfs-touch“ – „Aktivieren“

Fehlerbehebung

- Wenn Ihre Tastatur nicht ordnungsgemäß funktioniert:

 1. Stellen Sie bitte sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Computers aktiviert ist.
 2. Die Tastatur sollte sich in einem Umkreis von 10 Metern um den Computer befinden.
 3. Das eingegebene Verbindungskennwort ist korrekt.
 4. Der Akku der Tastatur ist zu schwach; laden Sie die Tastatur bitte auf.
 5. Wenn die Tastatur nach erfolgreicher Kopplung nicht mit dem Tablet verbunden ist oder die Texteingabe verzögert erfolgt oder gar Buchstaben fehlen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Löschen Sie alle Bluetooth-Geräte, deaktivieren Sie die Bluetooth-Option auf dem Tablet – starten Sie die Tastatur und das Tablet neu.