


Mode d'emploi




1. Utilisez des ciseaux pour découper
le long de la ligne




2. Collez le Velcro adhésif le long des deux côtés de la découpe.




3. Pliez
délicatement
les quatre côtés




4. Insérez la flèche dans l'ouverture depuis l'extérieur (en biais pour faciliter l'insertion)



5. Pliez-la pour former une boîte



6. Insérez les ciseaux directement par l'avant de la chaise haute Stokke.



7. Une fois
positionné au-dessus du sol,
fermez la découpe
avec du Velcro.

