



Bluetooth-Tastatur ohne Touchpad



Bluetooth-Tastatur mit Touchpad



(英 日) 说明书 148x208mm-1

圆帽键盘 英文说明书 83x105mm

Bedienungsanleitung für die kabellose Tastatur

Wie Sie sehen können, befindet sich auf der Tastatur die Taste „Blue“. Bitte drücken Sie die **Fn-Taste**



Taste und die entsprechende Taste, um die Funktion


 Desk/Exit	 Previous	 Lock Screen
 Searching	 Play/Pause	 Language switching
 Select All	 Next	 Soft keyboard switch
 Copy	 Volume -	 Screen brightness-
 Paste	 Volume +	 Screen brightness+
 Cut	 Fn	Function key

Die folgenden Anweisungen gelten ausschließlich für die Version mit Hintergrundbeleuchtung:

-  : Drei Modi der Hintergrundbeleuchtung: Licht einschalten / Automatisches Blinken / Licht ausschalten.
-  : Hier können Sie zwischen den sieben Farben der Hintergrundbeleuchtung wechseln.
-  +  /  : Drei Stufen zur Helligkeitsanpassung.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die hintergrundbeleuchtete Tastatur beim Bluetooth-Pairing


	Bluetooth pairing		Switch to IOS system		Top of page
	End of page		Page up		Page down
 (Only for touchpad version)	Turn on/off the touchpad (Make sure your iPad IOS system is >= 13.0, then turn on the touch function of the IPAD: Settings - Accessibility - Touch - Assistive Touch - Open)				
Command (Cmd) + 	Select all	Command (Cmd) + 	Cut	Command (Cmd) + 	Copy
Command (Cmd) + 	Paste				
	As a Capital key: Open Settings - General - hardware keyboard - Switch languages using Caps Lock off in your iPad and the capital key will be defaulted.				
	As a Language switch key: Open Settings - General - Keyboard - Switch languages using Caps Lock in your iPad, and the language switch key will be defaulted.				




Wie verbindet man das iPad mit einer Bluetooth-Tastatur?




1. Nachdem Sie den Netzschalter in die entsprechende Position gebracht haben, leuchtet die Betriebsanzeige 3 Sekunden lang und erlischt dann.




2. Öffnen und entsperren Sie das iPad. Klicken Sie in den Einstellungen auf das Symbol „




3. Klicken Sie in den Einstellungen auf das Symbol „



4. Tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol an der Tastatur. Wechseln Sie in den Kopplungsmodus, und die Bluetooth-Anzeige leuchtet. Die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken und die iPad beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Tastaturgeräten.




5. Suchen Sie nach dem Bluetooth Tastaturgerät: und darauf klicken, leuchtet Die Bluetooth-Tastatur wird verbunden sich automatisch.




6. Nach dem Bluetooth Verbindung erfolgreich, leuchtet die Kopplungsanzeige erlischt, und das Gerät " wird in der Bluetooth-Geräteleiste.

Anleitung zu Touchpad-Gesten (nur für die Touchpad-Version)



Slide your finger (=Moving the cursor) Single finger tap (=Left button of the mouse) Single-finger fast double click quickly without loose drag (=Left-click to select the target drag) Fingers tapping (=Right mouse button) Swipe up or down with 2 fingers(=Wheel scrolling)



Mögliche Probleme


Keine Reaktion bei der ersten Verwendung der Tastatur:

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Schalter auf „ON“ steht, müssen Sie FN+C drücken, um die Bluetooth-Kopplung durchzuführen.

Keine Reaktion bei der zweiten Verwendung der Tastatur:

Schalten Sie den Tastaturschalter ein und aktivieren Sie gleichzeitig das Bluetooth des iPad. Die Tastatur wird automatisch gekoppelt und über Bluetooth verbunden. Sollte die Verbindung nicht hergestellt werden können, löschen Sie bitte die Bluetooth-Einträge auf dem iPad, schalten Sie dann „Bluetooth“ aus und wieder ein, drücken Sie FN+C – das Gerät „Bluetooth-Tastatur“ wird angezeigt. Klicken Sie darauf und stellen Sie die Verbindung her.

Fügen Sie eine übersichtliche Anleitung der Schritte bei



Sollten die Tasten manchmal nicht reagieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob sich das Gerät im iOS-Modus befindet. Drücken Sie bitte FN+E / iOS, um in den iOS-Modus zu wechseln; danach sollte es funktionieren.

Energiesparender Ruhemodus

Wenn die Tastatur nicht benutzt wird, wechselt sie nach 15 Minuten in den Ruhemodus; die Anzeige erlischt. Drücken Sie bei Bedarf 5 Sekunden lang eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren; daraufhin leuchtet die Anzeige wieder auf.