



Notes in chinois et en anglais, 7 pls, 8 pages, noir uni, une fois pliée :
Matériau : papier couché 128 g
Supprimer les lignes de finition lors de l'impression

58*60mm **Pliage en accordéon**

Mode d'emploi 	► 入门指南 耳机概述 ①麦克风 ②USB接口 ③海绵耳罩部分 ④多功能开关按键 ⑤音量+/上一曲 ⑥音量-/下一曲 ⑦指示灯 ⑧充电接口 ⑨静音键  180°可旋转式耳挂 270°可旋转式耳挂 可自由调整角度，左右耳皆可佩戴 • 请确认您的蓝牙耳机配有下列物品：USB充电线、蓝牙耳机、耳机收纳用收纳盒	蓝牙耳机S.O待机时长约72小时/有电续航10M/充电电量DC 5V 通话时间约10小时/电池容量30mAh/充电时间约1.5小时 • 启动蓝牙耳机开机：长按多功能键约2秒，直到蓝灯闪烁3次 关机：长按多功能键约4秒，直到蓝灯闪烁3次 接听/结束通话：单击多功能键 听歌/暂停：单击多功能键 接听来电：长按多功能键约2秒 播放：快速双击多功能键 语音助手：长按多功能键约2秒 连续播放：长按多功能键约2秒 下一曲：长按音量键+约2秒 上一曲：长按音量键-约2秒 提示音切换：快速三连击多功能键 充电时：红灯常亮 充满时：长亮蓝灯 低电量提示：电量不足 静音键：通话状态下单击静音键进入静音模式，再次长按可关闭静音键 蓝灯一闪一灭	Message vocal en cas de déconnexion hors de portée « Bluetooth déconnecté ». Reconnexion : après une déconnexion due à un dépassement de la portée de connexion, placez les écouteurs à moins de 5 mètres du téléphone. Ils se reconnectent automatiquement sans aucune intervention (au-delà d'une minute, appuyez sur le bouton multifonction pour les reconnecter). Reconnexion : lors des utilisations suivantes, il n'est pas nécessaire de repasser en mode d'appairage : une fois allumé, le casque se reconnecte automatiquement au dernier téléphone avec lequel l'appairage a réussi. ► Appairage des écouteurs  1. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 4 secondes : le voyant s'allume en alternance rouge et bleu, indiquant que l'écouteur est en mode appairage. 2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez le modèle de casque Bluetooth correspondant, cliquez sur ce casque pour effectuer automatiquement le couplage.	Déconnecter les écouteurs du téléphone Pour déconnecter les écouteurs du téléphone (par exemple : pour connecter le téléphone à un autre appareil Bluetooth) Veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes : • Éteindre les écouteurs • Appuyer sur le bouton multifonction pendant environ 4 secondes • Appuyer sur le bouton multifonction pendant environ 4 secondes : le voyant s'allume en alternance rouge et bleu, indiquant que l'écouteur est en mode appairage. Connexion à deux téléphones Pour utiliser la fonction « un pour deux », commencez par appairer le premier téléphone, puis éteignez le casque et réactivez le mode d'appairage. Une fois l'appairage terminé avec le deuxième téléphone, cliquez sur ce casque dans les paramètres Bluetooth du premier téléphone : le casque sera alors connecté simultanément aux deux téléphones. ► Part des écouteurs Les écouteurs sont équipés d'une batterie rechargeable intégrée. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de les charger complètement. Pendant la charge, le voyant s'allume en rouge : lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge devient bleu et reste allumé en continu. Remarque : veuillez utiliser le câble de recharge d'origine fourni par le fabricant ; la fonction de recharge ne doit pas dépasser 5 V ! ► Port des écouteurs Ajustez légèrement vos coussinets en fonction de la position exacte où vous portez les écouteurs.	► Dépannage • Vous entendez un « bip » La portée du protocole Bluetooth pouvant atteindre 10 mètres en espace dégagé et sans obstacle, le corps humain constitue l'un des principaux obstacles pour les écouteurs Bluetooth. Nous vous recommandons de porter les écouteurs du même côté que votre téléphone pour obtenir les meilleurs résultats. • Vous n'entendez aucun son dans l'écouteur ? 1. Assurez-vous que l'écouteur est allumé et complètement chargé. • Le téléphone ne se connecte pas aux écouteurs ? 1. Assurez-vous que l'écouteur est appairé avec le téléphone 2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée 3. Assurez-vous que le casque se trouve à moins de 10 mètres du téléphone et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux, tel qu'un mur ou d'autres appareils électroniques. Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez essayer les opérations suivantes : A. Rechargez l'écouteur B. Redémarrez votre téléphone C. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et effacez l'historique des appareils appairés précédemment D. Reconnectez le casque Bluetooth à votre téléphone	• Remarques : (1) Ne placez jamais ce casque à l'emplacement de l'airbag dans une voiture, car le déploiement de l'airbag pourrait causer des blessures graves. (2) Ne laissez jamais les enfants jouer avec ce casque, les petites pièces peuvent présenter un risque d'asphyxie. (3) Dans les hôpitaux, les sites de diagnostic ou les environnements présentant un risque d'explosion, il peut être demandé aux utilisateurs d'éteindre leurs appareils électroniques et leurs dispositifs radio. Veuillez respecter les consignes lorsque vous serez dans ces zones. (4) Veuillez éteindre vos écouteurs avant d'embarquer : leur utilisation est interdite à bord de l'avion. (5) Afin de mieux protéger votre audition, veuillez ne pas régler le volume trop fort. (6) N'essayez en aucun cas de modifier ou de démonter ce casque. (7) Utilisez prudemment ce produit dans un environnement humide ou sous la pluie. (8) Ne nettoyez pas les écouteurs lorsqu'ils sont en charge. Débranchez d'abord les écouteurs du chargeur avant de les nettoyer. Attention ! Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, essayez ce qui suit : A. Rechargez l'écouteur B. Redémarrez votre téléphone C. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et effacez l'historique des appareils appairés précédemment D. Reconnectez le casque Bluetooth à votre téléphone	Carte de garantie du produit Modèle du produit Origine du produit Utilisateur Vendeur Adresse Numéro de téléphone Historique d'entretien • Veuillez fournir ceci : (Veuillez présenter cette carte de garantie lors de la prochaine visite de service, et conserver-la précieusement !)
---	---	---	--	--	--	--	--

Guide de l'utilisateur 	► Getting Started Guide Headset overview ① Mic ② USB ③ MFA key ④ Volume + ⑤ Volume - ⑥ Indicator light ⑦ Sub microphone ⑧ Mute  270° ADJUSTABLE BOOM ARM 180° ADJUSTABLE EAR HOOK FIT PERFECTLY FOR YOUR LEFT OR RIGHT EAR • Make sure your Bluetooth headset is equipped with the following item: - USB charging cable, Bluetooth headset, earhooks and instruction manual	Bluetooth version: 5.0 Standby time: about 72 hours Transmission: about 10M Charging voltage: DC 5V Talk time: about 10 hours Battery capacity: 30 mAh Charging time: about 1.5 hours ► Allumez le casque Bluetooth Mise en marche : maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote 3 fois. Mise hors tension : maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 3 fois. • Answer/call : click on the multifunction key. • Lecture/Pause : appuyez sur la touche multifonction Réduire l'appel : appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 2 secondes. Recommencer / appuyez rapidement deux fois sur la touche multifonction ; Numérotation vocale : appuyez longuement sur la touche multifonction pendant environ 2 secondes pour activer le mode sourdine, votre interlocuteur entendra plus la voix provenant du casque. Appuyez à nouveau pour désactiver le mode sourdine ; le voyant bleu clignote. • Previous song: long press the volume key + about 2 seconds; • Next song: long press the volume button - about 2 seconds; • Prompt tone switch: Test triple tap multi-function key • Chargeant: voyant rouge clignote	Connexion hors de portée, message vocal : le Bluetooth est déconnecté Reconnexion : si vous vous trouvez hors de la portée de connexion après la déconnexion, rapprochez le casque du téléphone à moins de 5 m et l'appairage se reconnectera automatiquement au téléphone (au-delà d'une minute, appuyez sur le bouton multifonction pour vous reconnecter). Reconnexion : après utilisation, pas besoin de repasser en mode d'appairage, le casque se reconnectera automatiquement au dernier téléphone appairé avec succès. Appairage du casque  1. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes. À ce moment-là, les voyants clignotent en rouge et bleu, et le casque passe en mode d'appairage. 2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone. Recherchez le nom du modèle du casque, puis cliquez dessus pour qu'il se connecte automatiquement.	Déconnecter le casque du téléphone : Pour déconnecter le casque du téléphone (par exemple, pour connecter votre téléphone à un autre appareil Bluetooth), procédez de l'une des manières suivantes : • Éteignez le casque • Utilisez la fonction Bluetooth du téléphone pour déconnecter le casque du téléphone • Éteignez le casque à une distance de 10 m (environ 30 pieds) du téléphone • Connecter deux téléphones 1. Éteignez deux fonctions : la première permet de connecter le casque au premier téléphone portable, puis d'éteindre le casque pour qu'il se reconnecte. Une fois le couplage avec le deuxième téléphone portable terminé, dans les paramètres Bluetooth du premier téléphone, cliquez sur le casque ; celui-ci se connectera alors aux deux téléphones portables. Charge du casque Le casque est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Avant d'utiliser le casque pour la première fois, nous vous recommandons de le charger complètement. Pendant la charge, le voyant est rouge ; la batterie est pleine lorsque le voyant rouge vire au bleu. Remarque : veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la recharge ; la tension de charge ne doit pas dépasser 5 V ! Port du casque En fonction de l'emplacement spécifique où vous portez le casque, ajustez légèrement les oreillettes correspondantes.	► Dépannage Vous entendez le son (Kaka) Comme le Bluetooth fonctionne en mode ouvert, la portée peut atteindre 10 m dans des conditions d'usage optimales. Le corps humain constituant le plus grand obstacle pour les casques Bluetooth, nous vous recommandons de placer votre casque du même côté que votre téléphone pour obtenir les meilleurs résultats. • L'appareil n'émet-il aucun son ? 1. Assurez-vous que le casque est activé et complètement chargé. • Le téléphone et le casque ne sont pas connectés ? 1. Assurez-vous que le casque est appairé avec le téléphone. 2. Vérifiez si votre téléphone Bluetooth est activé. 3. Assurez-vous que le casque se trouve à moins de 10 mètres du téléphone et qu'il n'y a pas d'obstacles, tels que des murs ou d'autres appareils électroniques. • Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, essayez ce qui suit : A. Rechargez le casque B. Redémarrez le téléphone C. Activez le Bluetooth de votre téléphone et supprimez l'historique des appareils précédents D. Reconnectez le casque Bluetooth avec le téléphone !	Précautions (1) Ne placez pas ce casque à l'emplacement de l'airbag dans une voiture, car le déploiement de l'airbag pourrait causer des blessures graves. (2) Ne laissez pas les enfants jouer avec ce casque, les petites pièces peuvent présenter un risque d'asphyxie. (3) Dans les hôpitaux, les sites de diagnostic ou les lieux où des atmosphères potentiellement explosives peuvent être présentes, il peut être demandé à l'utilisateur d'éteindre ses équipements électroniques et les radio. Lorsque vous serez dans une zone spécifique, veuillez prêter attention aux instructions. (4) Avant l'embarquement, veuillez éteindre le casque, car il ne peut pas être utilisé à bord de l'avion. (5) Pour mieux protéger votre audition, ne réglez pas le volume trop fort. (6) N'essayez pas de modifier ou de démonter ce casque. (7) Utilisez prudemment ce produit dans un environnement humide ou sous la pluie. (8) Ne nettoyez pas le casque lorsqu'il est en charge. Débranchez d'abord le casque et le chargeur, puis procédez au nettoyage. Attention ! Si la batterie n'est pas remplacée correctement, il y a un risque d'explosion. Elle ne peut être remplacée que par une batterie du même type ou équivalente. Les batteries (blocs-batteries ou batteries combinées) ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de surchauffe similaire.	Product quality Carte de garantie de qualité du produit : Modèle du produit Origine du produit User Phone Sale Location Sale Date Vendor Name Numéro de téléphone du fournisseur Historique d'entretien • Veuillez fournir ceci : (Veuillez présenter cette carte de garantie lors de la prochaine visite de service, et conserver-la précieusement !)
---	---	---	---	--	--	--	--