

PRODUCT STRUCTURE



DM-GY-001
85 mm Light Disc




DM-GY-001
120 mm Light Disc



DM-GY-001
60-mm-Lichtscheibe

Produktspezifikation



PRODUCT STRUCTURE



DM-GY-001
85-mm-Lichtscheibe



DM-GY-002
120-mm-Lichtscheibe



DM-GY-003
60-mm-Lichtscheibe

Product Specification

COLORFUL LED LIGHTS



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Funktionen der Fernbedienung mit 24 Tasten

Material	PE + ABS
LED-Leistung	0,6 W/0,8 W/1,2 W/1,6 W
Farbe	RGBW
LED-Größe	5050
Akku Li-Ion	3,0
Ladeadapter	sv1A
Reichweite der Fernbedienung	10–12 m
Produktabmessungen	85 mm
Ladezeit	4–10 Std.
Betriebsdauer	10–12 Std.

Netzschalter

Halten Sie die Taste 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Beleuchtung einzuschalten, und schon ist die Fernbedienung betriebsbereit: Ein-/Ausschalten

4 statische Farben und 4 dynamische Muster. Halten Sie die Taste gedrückt, um das LED-Licht auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln. Fernbedienung

Product Function

① Licht einschalten

② Licht ausschalten

③ ④ Helligkeit/Geschwindigkeit einstellen

⑤ Rote Farbe

⑥ Grüne Farbe

⑦ Blau

⑧ Weiße Farbe

⑨ Statischer Bereich, ③ kann die Helligkeit der einzelnen Farbe erhöhen, ④ kann die Helligkeit der einzelnen Farbe verringern

⑩ Dynamischer Bereich, hier kann der Farbwechsel mit hoher Geschwindigkeit eingestellt werden, ④ hier kann der Farbwechsel mit niedriger Geschwindigkeit eingestellt werden.