

PRODUCT STRUCTURE



Fiche technique




DM-GY-001
Disque léger de 85 mm



DM-GY-001
Disque lumineux 120 mm



DM-GY-001
Disque lumineux de 60 mm



PRODUCT STRUCTURE



DM-GY-001
Disque lumineux de 85 mm



DM-GY-002
Disque lumineux de 120 mm



DM-GY-003
Disque lumineux de 60 mm

Product Specification

COLORFUL LED LIGHTS



Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

Caractéristiques de la télécommande à 24 touches

Matériau	PE + ABS
Puissance de la LED	0,6 W/0,8 W/1,2 W/1,6 W
Couleur	RGBW
Taille de la LED	5050
Batterie Li-ion	3,0
Adaptateur de charge	sv1A
Portée de la télécommande	10-12 m
Dimensions du produit	85 mm
Temps de charge	4 à 10 h
Autonomie	0 à 12 h

Interrupteur

Appuyez longuement sur le bouton pendant 2 à 3 secondes pour allumer la lumière LED de la couleur choisie, puis la télécommande peut fonctionner : allumer/éteindre

couleurs statiques et 4 types de modèles dynamiques. Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre la lumière LED et passer en mode veille Télécommande

Product Function

① Allumez la lumière

② Éteindre la lumière

③ ④ Régler la luminosité/vitesse

⑤ Couleur rouge

⑥ Couleur verte

⑦ Couleur bleue

⑧ Couleur blanche

⑨ Zone statique : ③ permet d'augmenter la luminosité d'une couleur, ④ permet de diminuer la luminosité d'une couleur

⑩ Zone dynamique : permet de régler le changement de couleur à grande vitesse ; ④ permet de régler le changement de couleur à faible vitesse.