



Manuel d'utilisation

Configuration requise pour la plateforme d'adaptation

Android 4.2 et versions ultérieures prises
en charge iOS 9.0 et versions ultérieures
prises en charge Bluetooth BT4.0



Comment télécharger l'application :

Veuillez scanner le code QR affiché sur l'interface de la montre pour télécharger l'application

- Utilisateurs de téléphones mobiles iOS / Android : scannez le code QR pour télécharger et installer l'application

À faire lors de la première utilisation

- Pour garantir le bon fonctionnement de la montre, veuillez d'abord la recharger
- Le point de contact du clip de recharge connecté à l'alimentation électrique doit être aligné avec le point de contact situé

au dos de la montre connectée pour la recharger.
Remarque : une inversion des points de contact
provoquera un court-circuit de la batterie

Connexion entre la Smart Watch et l'application

- Toutes les autorisations demandées lors de l'installation de l'application ont été acceptées. La montre connectée et le téléphone portable doivent être connectés via Bluetooth 3.0 et 4.0 pour que toutes les fonctions soient disponibles.
- Méthode de connexion Bluetooth 4.0 : ouvrez l'application et activez le Bluetooth sur le ; l'application vous invite à activer les notifications, confirmez. Cliquez sur « Ajouter un appareil », recherchez le nom de l'appareil et connectez-vous. Les téléphones Android doivent activer le GPS pour trouver le nom Bluetooth de la

montre.

- Connexion Bluetooth 3.0 : Apple : accédez au menu Bluetooth du téléphone mobile une fois le Bluetooth 4.0 connecté, recherchez l'appareil Bluetooth Hry3.0 et cliquez sur « Se connecter » pour l'appairer. Android : lorsque le Bluetooth 4.0 est connecté, accédez au menu Bluetooth du téléphone. Une fois dans le menu Bluetooth, le système vous proposera automatiquement l'appairage 3.0. Si ce n'est pas le cas, recherchez l'appareil Bluetooth 3.0 pour l'appairer.
- Une solution simple aux problèmes courants liés au Bluetooth : comme les protocoles Bluetooth des différentes ne sont pas uniformes, la connexion entre le téléphone portable et le Bluetooth de la Smart Watch est parfois instable. Vous pouvez désactiver le Bluetooth du téléphone portable et vous reconnecter.
- Si la Smart Watch sonne, mais que QQ et WeChat n'affichent pas de notification, vous devez configurer le

, ouvrir l'application correspondante et activer les notifications pour recevoir les informations.

Mode d'emploi de la Smart Watch :

- Bouton d'alimentation : appuyez brièvement pour réactiver/éteindre l'affichage de l'écran ; appuyez longuement pour allumer et éteindre
- Interface de l'horloge : faites glisser l'interface de l'horloge vers la gauche ou vers la droite pour accéder au menu système.
- Horloge dans le menu : informations sur la batterie, sonnerie/silence, recherche mon appareil, lampe de poche, commande vocale Siri, Bluetooth.
- Changement d'horloge : appuyez longuement sur l'écran de l'interface heure, la sélection d'horloge apparaîtra, faites glisser vers la gauche et à droite pour sélectionner l'horloge souhaitée, puis appuyez pour confirmer le réglage



Présentation des principales fonctions

- Composition du numéro : composez un numéro en vous connectant à un téléphone portable, vous pouvez passer des appels depuis la montre
- Contacts : vous pouvez synchroniser les contacts de votre téléphone portable
- Historique des appels : vous pouvez synchroniser l'historique de vos appels téléphoniques
- Messages : synchronisez le contenu des SMS de votre téléphone portable (iOS 12 et versions ultérieures bloquent les notifications SMS par défaut)
- Bluetooth : recherchez des appareils à connecter ou à déconnecter
- Surveillance de la fréquence cardiaque : la montre est placée près du poignet, et la meilleure position pour la porter est au-dessus de l'os , contre le bras, ce qui permet de mesurer la fréquence cardiaque en temps réel. La valeur normale chez une personne en bonne santé est de 60 à 90 battements par minute. Une fois le mode de mesure automatique de la fréquence cardiaque activé, il faut environ 20 secondes pour obtenir la fréquence cardiaque actuelle, la fréquence cardiaque au repos et la

- fréquence cardiaque
- Écran lumineux au poignet : activez l'écran lumineux au poignet ; l'écran de la montre s'allumera lorsqu'elle sera portée
- Langue : Réglez la langue de la montre
- Volume : réglez le volume de la montre selon chaque situation
- Sonnerie : réglez la musique de la sonnerie en fonction de chaque situation
- Appareil photo Bluetooth : lorsque le téléphone ne peut pas verrouiller l'écran, la montre passe en mode appareil photo Bluetooth ;
- téléphone affiche l'interface de l'appareil photo ; cliquez sur l'icône de l'appareil photo pour prendre une photo ; le téléphone prendra la photo et l'enregistrera sur le téléphone
- Musique Bluetooth : contrôlez et écoutez la musique de votre téléphone
- Trouver votre téléphone : lorsque votre montre et votre téléphone sont connectés, votre montre peut faire sonner votre téléphone
- Réveil : vous pouvez personnaliser le réveil ; appuyez longuement pour le désactiver

- Horloge : régler l'heure de la montre
- Calendrier : Afficher le calendrier
- Paramètres : permet de définir divers paramètres locaux
- SIRI : Appuyez longuement pour utiliser la télécommande
- Multi-système : vous pouvez modifier le style de l'interface utilisateur
- Code QR : code QR téléchargé via l'application mobile
- Surveillance du sommeil : activez la détection du sommeil pour surveiller la qualité de votre sommeil pendant que vous dormez

Précautions d'utilisation

- Ne pas porter l'appareil lorsque vous prenez un bain ou que vous nagez.
- Lors de la synchronisation des données, veuillez connecter le Hand.

- Utilisez le câble de recharge intégré pour recharger l'appareil.
- N'exposez pas l'anneau de la poignée à un environnement très humide ou à des températures extrêmement élevées ou basses pendant une période prolongée.

Entretien de la montre connectée

- Ne rayez pas le capteur, protégez-le contre tout dommage
- Essuyez la surface de la montre connectée avec un chiffon humide et utilisez de l'eau savonneuse douce pour éliminer les traces de graisse ou la poussière
- N'exposez pas la montre connectée à des produits chimiques puissants, tels que l'essence, les , le propanol, l'alcool ou les insecticides. Ces produits chimiques endommageraient l'étanchéité de la montre connectée et la surface du boîtier
- Évitez d'exposer votre montre connectée à des chocs violents et à des températures extrêmement élevées
- Lorsque l'objectif et le boîtier sont intacts, l'appareil est étanche. Un démontage brutal compromettra l'étanchéité.

3

Problème courant

- Vous ne trouvez pas l'aiguille ?
- Réponse : Comme le téléphone portable ne détecte pas le signal Bluetooth de la montre connectée, veuillez vérifier que la montre connectée est allumée et activée, et qu'elle n'est pas connectée à d'autres téléphones portables. Placez la montre connectée près du téléphone portable et relancez la recherche. Si cela ne fonctionne toujours pas, désactivez le Bluetooth du téléphone portable pendant 20 secondes, puis réactivez-le et relancez la recherche.
- La connexion Bluetooth doit-elle rester activée en permanence ? Les données seront-elles conservées si elle est désactivée ?
- Réponse : Avant la synchronisation des données, les données d'activité physique et de sommeil sont conservées sur le bracelet. Lorsque Une fois que le téléphone portable et la montre connectée sont

connectés avec succès, la montre connectée téléchargera automatiquement les données vers le téléphone portable, mais la capacité de stockage de la montre connectée est limitée et ne permet de conserver qu'environ une semaine de données Bluetooth. Lorsque l'espace est plein, les données les plus anciennes seront automatiquement écrasées pour faire place aux données les plus récentes. Veuillez donc synchroniser la montre connectée avec votre téléphone en temps voulu.

- Remarques : si vous activez la fonction de notification des appels entrants et des SMS, vous devez Garder la connexion Bluetooth active ; le rappel d'alarme fonctionne également hors ligne.
- Que faire si la montre connectée ne se recharge pas ?

1. Vérifiez que le socle de recharge est correctement orienté et que le

pince de recharge est bien en contact avec le bracelet.

2. Lorsque la tension de la Smart Watch est inférieure à 3,6 V, une période de

remise en charge

- Remarques : une fois le chargeur branché, la montre passe immédiatement en mode de charge. S'il n'y a pas d'affichage, il faudra 3 à 5 minutes pour qu'elle passe en mode de charge.
- Le port prolongé de la montre connectée est-il nocif pour la santé ?
- Réponse : Le rayonnement émis par l'appareil est bien inférieur à la norme FCC des États-Unis et est pratiquement négligeable. Une utilisation à long terme ne causera pas de dommages dus aux radiations au corps humain.

4

