



Écouteurs TWS Manuel d'utilisation	Le produit 	Mise sous tension Appuyez longuement sur le bouton des deux écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED bleu clignote. Cela signifie que les écouteurs sont allumés. Mise hors tension 1. Lorsque vous utilisez un seul écouteur, appuyez longuement sur le bouton pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge clignote. L'écouteur s'éteindra alors automatiquement. 2. Lorsque les deux écouteurs sont utilisés et appariés, appuyez longuement sur le bouton de l'un des écouteurs pendant environ 5 secondes. Le voyant rouge clignotera et les deux écouteurs s'éteindront. (Remarque : veuillez mettre la musique en pause avant de procéder à la mise hors tension des écouteurs.) Appairage 1. Utilisation en mode appairé a.) Appuyez longuement sur le bouton des deux écouteurs pendant 3 secondes pour les allumer. Les écouteurs s'appaireront automatiquement. L'écouteur gauche deviendra l'écouteur principal et émettra un message vocal indiquant « appairé » une fois l'appairage effectué. (Remarque : les voyants bleu et rouge	Le voyant de l'écouteur principal clignotera en même temps, tandis que celui de l'écouteur secondaire clignotera en bleu toutes les 5 secondes. - b.) Accédez aux paramètres de votre téléphone et ouvrez la fonction Bluetooth. Activez-la et recherchez des appareils Bluetooth. Après la recherche, vous trouverez différents appareils Bluetooth. Cliquez sur « TWS ES60 » pour vous connecter. Le voyant bleu des écouteurs clignotera toutes les 5 secondes une fois la connexion établie et l'écouteur principal émettra un message vocal indiquant « connecté ». - c.) Lorsque vous utilisez à nouveau les écouteurs pour vous connecter au téléphone avec lequel ils ont déjà été appariés, il suffit d'appuyer sur le bouton des écouteurs pendant environ 3 secondes pour les allumer. Les écouteurs se connecteront automatiquement au téléphone. - d.) Lorsque vous utilisez un seul écouteur, appuyez longuement sur le bouton de l'écouteur pendant environ 3 secondes pour l'allumer. Recherchez ensuite « TWS ES60 » pour vous connecter. 2. Appel téléphonique - a.) Une fois que les écouteurs et le téléphone sont connectés, vous pouvez passer et recevoir des appels via l'écouteur principal. - b.) Lors d'un appel entrant, les écouteurs émettent un message vocal et vous indiquent le numéro de téléphone de l'appelant. Si vous souhaitez répondre à l'appel, veuillez appuyer sur le bouton de l'écouteur. Si vous souhaitez rejeter l'appel, veuillez appuyer longuement sur le bouton de r	Écouteur - c.) Après avoir mis la musique en pause, appuyez deux fois sur le bouton de l'écouteur : il composera automatiquement le dernier numéro de téléphone de votre liste d'appels. - d.) Pendant un appel téléphonique, une pression brève sur le commutateur mettra fin à l'appel et vous ramènera à l'état précédent. - e.) Pendant l'appel téléphonique, le volume sonore peut être réglé depuis le téléphone. 3. Écouter de la musique - a.) Une fois les écouteurs connectés au téléphone, vous pouvez ouvrir votre application musicale pour écouter de la musique via les écouteurs. - b.) Pendant la lecture de musique, une pression brève d'une seconde sur le bouton mettra la lecture en pause. Une nouvelle pression brève sur le bouton relancera la lecture. - c.) Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur le bouton pour passer à la chanson suivante. Appuyez trois fois brièvement sur le bouton pour revenir à la chanson précédente. - d.) Pendant la lecture de musique, le volume augmentera et un signal sonore « tick » retentira lorsque vous appuyerez brièvement sur le bouton pendant 2 secondes. Répétez l'opération si vous souhaitez augmenter à nouveau le volume. Lorsque le volume atteint son maximum, un signal sonore retentira	« tic, tic ». Le volume sonore commencera alors à augmenter à partir du niveau le plus bas. 4. Chargement - a.) Placez les écouteurs dans le boîtier de recharge ; ils s'éteindront automatiquement. Le voyant des écouteurs restera rouge pendant la recharge, tandis que celui du boîtier de recharge sera bleu. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant LED s'éteindra. - b.) Lorsque vous devez recharger le boîtier de recharge, veuillez utiliser le câble de recharge micro USB. Pendant la recharge, le voyant LED clignote en bleu. Une fois la recharge terminée, tous les voyants LED s'allument en bleu, puis s'éteignent au bout d'une demi-heure. Caractéristiques techniques Version Bluetooth : 4.2 Portée sans obstacle : 10 m Autonomie en lecture musicale : environ 2,5 heures Autonomie en communication téléphonique : environ 2,5 heures Autonomie en veille : environ 100 heures Temps de charge du boîtier de recharge : environ 1,2 heure Temps de charge des écouteurs : environ 1 heure Capacité de la batterie : boîtier de recharge - 450 mAh Capacité de la batterie : écouteurs - 50 mAh CE FC ROHS recyclable recyclable DEEE	Attention : - N'utilisez pas le produit sous la douche ou à l'extérieur sous la pluie. - Veuillez les tenir à l'écart des routeurs Wi-Fi ou d'autres appareils Bluetooth afin d'éviter toute interférence. - Veuillez utiliser les écouteurs Bluetooth dans la limite de la portée autorisée. (10 mètres dans un environnement sans obstacle) - Si les écouteurs ne fonctionnent pas correctement, veuillez les éteindre et supprimer les appareils Bluetooth de votre téléphone. Allumez ensuite les deux écouteurs et effectuez un nouvel appairage.
TWS stéréo Mode d'emploi	Illustration du produit 	Mise en marche Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation des deux écouteurs pendant environ 3 secondes ; le voyant LED bleu clignote et les écouteurs s'allument simultanément. Mise hors tension 1. En cas d'utilisation d'un seul écouteur, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'écouteur pendant environ 5 secondes ; le voyant LED rouge clignote, puis l'appareil s'éteint. 2. Lorsque les écouteurs gauche et droit sont appariés, mettez la lecture en pause, puis éteignez l'un des écouteurs ; l'autre s'éteindra automatiquement. Appairage Bluetooth I. Lors de l'appairage 1.1 Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation des deux écouteurs pendant 3 secondes pour les allumer. Les écouteurs s'appaireront automatiquement. Une fois l'appairage réussi, l'écouteur gauche devient par défaut l'écouteur principal (l'écouteur principal émet un signal sonore « paired », ses voyants rouge et bleu clignotent simultanément, tandis que l'écouteur secondaire émet un clignotement bleu toutes les 5 secondes).	1.2 Recherchez le nom Bluetooth correspondant « TWS ES60 » dans la liste Bluetooth de votre téléphone, cliquez pour vous connecter, attendez que l'appairage soit réussi. Un message vocal vous indiquera que la connexion a été établie dans les 5 secondes environ, et les voyants des écouteurs gauche et droit clignoteront en bleu toutes les 5 secondes. 1.3 Lors d'une nouvelle utilisation avec le même téléphone, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation des deux écouteurs pendant environ 3 secondes. Une fois allumés, les écouteurs se connecteront automatiquement au téléphone et le voyant clignotera lentement en bleu. 1.4 En mode mono, appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, puis recherchez le nom Bluetooth correspondant « TWS ES60 » dans la liste Bluetooth de votre téléphone et appuyez pour vous connecter. II. Appels 2.1 Une fois les écouteurs allumés et connectés au téléphone, vous pouvez passer et recevoir des appels. Lors d'un appel, seul l'écouteur principal fonctionne. 2.2 Lors d'un appel entrant, l'écouteur annonce le numéro de l'appelant. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de l'écouteur qui a annoncé l'appel pour répondre, ou maintenez-le enfoncé pour rejeter l'appel. 2.3 Après avoir mis la lecture musicale en pause, appuyez deux fois sur l'écouteur principal pour rappeler le dernier numéro composé. 2.4 Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour raccrocher et revenir à	État précédent. 2.5 Pendant un appel, vous pouvez régler le volume de la conversation depuis votre téléphone. III. Écouter de la musique 3.1 Une fois les écouteurs allumés et connectés à votre téléphone, ouvrez votre lecteur de musique pour écouter de la musique. 3.2 Pendant la lecture de musique, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre la lecture en pause ; appuyez à nouveau brièvement pour reprendre la lecture. 3.3 Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'alimentation de n'importe quel écouteur pour passer à la piste suivante, et trois fois brièvement pour revenir à la piste précédente. 3.4 Pendant la lecture de musique, appuyez brièvement pendant 2 secondes sur l'un des écouteurs pour augmenter le volume, ce qui est accompagné d'un bip. Répétez l'opération pour augmenter davantage le volume. Lorsque le volume maximal est atteint, deux bips retentissent, puis le volume recommence à augmenter à partir du niveau le plus bas. IV. Recharge 4.1 Lorsque vous placez les écouteurs dans le boîtier de recharge, ils s'éteignent automatiquement. Pendant la recharge, un voyant rouge reste allumé sur les écouteurs, tandis que le boîtier de recharge affiche un voyant bleu.	- Une fois la charge terminée, les voyants des écouteurs et du boîtier de recharge s'éteignent au bout d'environ une demi-heure. 4.2 Le boîtier de recharge se recharge via un port micro USB ; pendant la recharge, le voyant clignote en bleu - une fois la charge terminée, le voyant bleu reste allumé, puis s'éteint au bout d'environ une demi-heure. Caractéristiques techniques techniques Version Bluetooth : 4.2 Portée Bluetooth sans obstacle : 10 m Autonomie en lecture musicale : environ 2,5 heures Autonomie en communication : environ 2,5 heures Autonomie en veille : environ 100 heures Durée de recharge du boîtier de recharge : environ 1,2 heure Durée de charge des écouteurs : environ 1 heure Capacité de la batterie du boîtier de recharge : 450 mAh Capacité de la batterie des écouteurs : 50 mAh Précautions 1. Évitez d'utiliser ce produit sous la douche ou sous la pluie. CE FC ROHS	- Veuillez vous tenir à l'écart des routeurs Wi-Fi et autres appareils Bluetooth afin d'éviter que d'autres appareils émettant des signaux ne perturbent le fonctionnement de ce produit. - Veuillez utiliser ce produit dans un rayon de 10 mètres sans obstacle. - Si le produit présente un dysfonctionnement, veuillez éteindre les deux écouteurs, supprimer l'appareil de la liste des appareils appariés via Bluetooth sur votre téléphone, les rallumer, puis répéter la procédure d'appairage initiale.