


170 × 120 mm

B17


Nachttischlampe mit kabellosem Ladegerät



Funktion

- Eine LED-Oberflächenlichtquelle mit Direktleuchtkraft in Kombination mit 54 hochleistungsfähigen LED-Chips sorgt für ein sanftes und weiches Licht.
- Die 3-stufige Helligkeit der LED-Beleuchtung erfüllt verschiedene Beleuchtungsanforderungen.
- Das blendfreie Design schützt die Augen.
- Geringer Energieverbrauch und geringe Lichtabnahme
- Umweltschutz: Das Material der Lichtquelle enthält kein Wolfram, Quecksilber oder andere giftige Metalle.
- Der LCD-Bildschirm kann Uhrzeit, Kalender und Wecker anzeigen.
- Lange Lebensdauer: 30.000 Stunden.
- Drahtlose Ladefunktion

Verwendungszweck



Funk-Ladefunktion:

Die Kontrollleuchte leuchtet während des normalen Ladevorgangs rot;
Die Kontrollleuchte leuchtet grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist;
Die rote Leuchte blinkt, wenn ein Problem mit dem kabellosen Ladegerät vorliegt.



Uhr



Wecker



Schlummern



Ab



Auf

Zeiteinstellung: Drücke kurz auf , um zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Modus zu wechseln. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen. Drücke die Taste erneut kurz, um zwischen Stundeneinstellung, Minuteneinstellung und Beenden zu wechseln (oder warte 5 Sekunden, um den Modus automatisch zu verlassen). Drücke im Einstellungsmodus auf  oder , um die Einstellungen anzupassen.

Wecker-Einstellung: Drücke kurz, um den Wecker ein- oder auszuschalten. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wecker-Einstellungsmodus aufzurufen. Drücke die Taste erneut kurz, um zwischen der Stunden- und Minuteneinstellung zu wechseln; drücke oder , um die Einstellungen anzupassen. Drücke die Taste erneut kurz, um den Einstellungsmodus für die Wecklichtfunktion aufzurufen; drücke oder , um die Wecklichtfunktion ein- oder auszuschalten. Drücke die Taste erneut kurz, um den Modus zu verlassen (oder warte 5 Sekunden, um automatisch zu beenden).

Im Uhrmodus können Sie durch kurzes Drücken von **SNOOZE** die Helligkeit des Displays einstellen: hell – mittel – niedrig – aus

Wecklicht-Funktion. Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, wechselt das Gerät zehn Minuten vor der eingestellten Weckzeit in den Wecklicht-Modus. Die Lampe leuchtet auf und das Wecklicht-Symbol beginnt zu blinken. Das Licht wird allmählich heller; wenn der Wecker klingelt, erreicht das Licht seine maximale Helligkeit. In diesem Modus kann das Wecklicht durch Berühren der Metallstange ausgeschaltet werden, wobei das Wecklicht-Symbol weiterhin angezeigt wird.

Schlummerfunktion: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie SNOOZE; das Schlummer-Symbol wird angezeigt. Nach zehn Minuten ertönt der Wecker erneut. Nach drei solchen Vorgängen wird die Funktion deaktiviert. Wenn keine Aktion durchgeführt wird, schaltet sich der Wecker für diesen Tag automatisch aus, nachdem der Alarm 10 Minuten lang ertönt ist. Oder drücken Sie im SNOOZE-Modus lange auf SNOOZE, um den Wecker auszuschalten.

Garantiekarte

Gültig für

Ab Kaufdatum wird bei normalem Gebrauch ein Jahr lang kostenloser Service garantiert. Nach Ablauf der Garantiezeit werden die Kosten für Ersatzteile in Rechnung gestellt.

Sollten Ersatzteile erforderlich sein, werden die Kosten gemäß unserer Preisliste für Ersatzteile und Wartung in Rechnung gestellt.

In den folgenden Fällen ist der einjährige kostenlose Garantieservice nicht verfügbar.

1. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch und Naturkatastrophen wie Erdbeben und Rattenbefall verursacht wurden.
2. Nicht autorisierte Wartung, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Behandlung, Unfälle, Umbauten sowie die falsche Verwendung von Zubehör, das nicht zum Produkt gehört.
3. Die Angaben auf der Garantiekarte sind unvollständig, z. B. fehlen das Kaufdatum sowie das Siegel und der Stempel des Verkäufers.
4. Besondere Umgebungsbedingungen sind nicht im Garantiumfang enthalten, wie z. B. feuchte, schwefelhaltige Gebiete, Gebiete mit hohem Salzgehalt in Meeresnähe und korrosive Umgebungen.
5. Nichtbeachtung der Anweisungen.
6. Sonderangebot.

Um Transportschäden zu vermeiden, verpacken Sie die Produkte bitte sorgfältig, wenn Sie sie zur Wartung zurücksenden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Produkt, die durch die Demontage durch den Kunden verursacht wurden.

Das LED-Modul ist nicht austauschbar.

Wichtig!

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben.

Um Ihre Rechte zu wahren, füllen Sie dieses Formular bitte sorgfältig aus, vielen Dank.

Name	
Adresse	
Telefonnummer	
Rechnungsnummer	
Kaufdatum	
Artikelnummer	
Händler	 Hinweis: Diese Spalte muss mit dem Stempel des Händlers versehen sein!
Warnung: Die Leuchtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar; die gesamte Lampe muss ersetzt werden, wenn die Leuchtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.	
 Warnung: Bitte bewahren Sie die Garantiekarte für Reparaturzwecke auf	

Produktparameter

Nennspannung	12 V/1,5 A	Farbtemperatur	4000±500 K
Nennleistung	18 W	Drahtloses Ladegerät	10 W