


170 × 120 mm

B17


Lampe de chevet avec chargeur sans fil



Fonction

- La source lumineuse LED à luminescence directe, combinée à 54 puces LED haute performance, offre une lumière douce et tamisée.
- Les 3 niveaux de luminosité de la lampe LED permettent de répondre à divers besoins d'éclairage.
- La conception anti-éblouissante offre une fonction de protection des yeux.
- Faible consommation d'énergie et faible atténuation
- Respect de l'environnement : le matériau de la source lumineuse ne contient pas de tungstène, de mercure ni d'autres métaux toxiques.
- L'écran LCD peut afficher l'heure, le calendrier et le réveil.
- Longue durée de vie : 30 000 heures.
- Fonction de recharge sans fil

Utilisation du produit



Fonction de recharge sans fil :

Le voyant s'allume en rouge pendant la charge normale ;
Le voyant s'allume en vert lorsque l'appareil est complètement chargé ;
Le voyant rouge clignote en cas de problème avec le chargeur sans fil.



Réglage de l'heure : appuyez brièvement sur pour basculer entre le mode 12 heures et le mode 24 heures. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour basculer entre le réglage des heures, le réglage des minutes et la sortie (ou attendez 5 secondes pour sortir automatiquement). En mode de réglage, appuyez sur ou pour ajuster les paramètres.

Réglage de l'alarme : Appuyez brièvement pour activer/désactiver l'alarme. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage de l'alarme. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour passer du réglage des heures à celui des minutes ; appuyez sur ou pour ajuster les paramètres. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour entrer en mode de réglage de la fonction lumière de réveil ; appuyez sur ou pour activer/désactiver la fonction lumière de réveil. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour quitter (ou attendez 5 secondes pour quitter automatiquement).

En mode horloge, appuyez brièvement sur SNOOZE pour régler la luminosité de l'écran : très lumineux-moyen-faible-éteint

Fonction lumière de réveil. Lorsque la fonction de réveil est activée, l'appareil passe en mode lumière de réveil dix minutes avant l'heure de réveil réglée. La lampe s'allume et l'icône de la lumière de réveil commence à clignoter. La lumière s'intensifie progressivement ; lorsque l'alarme se déclenche, la lumière atteint son intensité maximale. Dans ce mode, la lumière de réveil peut être désactivée en touchant la tige métallique, et l'icône de la lumière de réveil reste affichée.

Fonction snooze : lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur SNOOZE ; l'icône snooze s'affiche. Au bout de dix minutes, l'alarme se déclenche à nouveau. Après trois opérations de ce type, la fonction est désactivée. Si aucune opération n'est effectuée, l'alarme de ce jour-là s'éteindra automatiquement après 10 minutes. Ou, en mode SNOOZE, appuyez longuement sur SNOOZE pour désactiver l'alarme.

Carte de garantie

Applicable pour

À compter de la date d'achat, un service gratuit est garanti pendant un an dans des conditions normales d'utilisation. Au-delà de la période de garantie, le coût des pièces sera facturé.

Si le remplacement de pièces s'avère nécessaire, le coût sera facturé conformément à notre liste de prix pour l'entretien des pièces de rechange.

Dans les cas suivants, le service de garantie gratuit d'un an n'est pas disponible.

1. Dommages causés par une utilisation non conforme ou par des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les infestations de rongeurs.
2. Entretien non autorisé, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, accident, modification, utilisation incorrecte d'accessoires n'appartenant pas au produit.
3. Les informations figurant sur la carte de garantie sont incomplètes, par exemple la date d'achat et le cachet ou le tampon du vendeur ne sont pas indiqués.
4. Les environnements particuliers ne sont pas couverts par la garantie, tels que les zones humides, les zones soufrées, les zones à forte salinité en bord de mer et les zones corrosives.
5. Non-respect des instructions.
6. Offre spéciale.

Afin d'éviter tout dommage pendant le transport, veuillez emballer soigneusement les produits lorsque vous les renvoyez pour entretien.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des pannes du produit causées par le démontage effectué par le client.

Le module LED n'est pas remplaçable.

Important !

Merci d'avoir acheté nos produits.

Afin de garantir vos droits, veuillez remplir ce formulaire avec soin, merci.

Nom	
Adresse	
Numéro de téléphone	
N° de facture	
Date d'achat	
Référence	
Distributeur	Remarque : cette colonne doit comporter le cachet du distributeur !
Avertissement : la source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; la lampe entière doit être remplacée lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie.	
Avertissement : veuillez conserver la carte de garantie pour toute demande de réparation	

Paramètres du produit

Tension nominale	12 V/1,5 A	Température de couleur	4000 ± 500 K
Puissance nominale	18 W	Chargeur sans fil	10 W