

ANLEITUNG

Bedienungsanleitung

Gültig für die Serien F8/F105

Hinweis Kee

INHALT

Inhaltsverzeichnis


Chinesisch

Produktbeschreibung	1
Bedienungsanleitung	2
Ein- und Ausschalten	2
Drahtlose Verbindung	3
Funktionsübersicht der Tasten	4
Produktdaten	5
Produktmerkmale	5
Aufladen	6
Wartung	6

Englisch

Produktvorstellung	7
Einlegen/Entnehmen des iPads	8
Ein- und Ausschalten	8
Drahtlose Verbindung	9
Einführung in die Tastaturfunktionen	10
Produktparameter	11
Produktmerkmale	11
Aufladen der Tastatur	12
Wartung	12
Entsorgung der Tastaturbatterie	13

Produktbeschreibung




- 1. Tastaturgehäuse
- 2. Schutzabdeckung
- 3. Tastatur
- 4. Funktionstasten
- 5. Umschalttaste

- 6. Ladezustandsanzeige
- 7. WLAN-Anzeige
- 8. Bedienungsanleitung
- 9. Ladeanschluss der Tastatur
- 10. Micro-USB-Kabel

Bedienungsanleitung

Montage




Installation



Befestigen Sie die Tastatur und ziehen Sie mit beiden Händen an den mittleren Verriegelungen der Schutzhülle nach außen, um das Gerät zu entfernen

Ein- und Ausschalten




Einschalten: Öffnen Sie die Tastaturabdeckung. Die drei LEDs der Tastatur leuchten 3 Sekunden lang auf und erlöschen dann, was bedeutet, dass die Tastatur eingeschaltet ist.

Ausschalten: Schließen Sie die Tastaturabdeckung; die Tastatur schaltet sich automatisch aus


Drahtlose Verbindung

1




Öffnen Sie die
Einstellungen Ihres iPad

2



Versetzen Sie Ihr iPad in den WLAN-Kopplungsmodus

3



Schalten Sie die Tastatur auf. **Fn + C**
键, 键盘在三个月内将处于等待搜索状态.

4



Suchen Sie auf dem iPad nach dem WLAN-Signal
„iPad Keyboard“, tippen Sie auf „Verbinden“, die WLAN-
Anzeige
erlischt und die Kopplung ist erfolgreich.

5.  + Weitere Tasten ermöglichen die Eingabe seltener Sonderzeichen.

6. Tastenkombinationen für bestimmte Zeichen:

Ausschneiden:  + 

Einfügen:  + 

Alles auswählen:  + 

Kopieren:  + 

Produktparameter

F8-Serie/F105-Serie

- | | |
|--|--|
| 1. Reichweite: 10 Meter | 8. Ladezeit: ≤3 Stunden |
| 2. Modulationssystem: GFSK | 9. Lithium-Akku-Kapazität: 500 mAh |
| 3. Betriebsspannung: 3,3–4,2 V | 10. Lebensdauer der Lithium-Batterie: 3 Jahre |
| 4. Betriebsstrom: 2,5 mA | 11. Lebensdauer der Tastatur: >5 Millionen Tastenanschläge |
| 5. Ladestrom: ca. 250 mA | 12. Betriebstemperatur: -10 ± 55 °C |
| 6. Standby-Zeit: 50 Tage | |
| 7. Betriebsdauer: 180 Stunden (bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung) | |

3 Stunden (bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung)

Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung: 180 Stunden

Produktmerkmale

Modell ohne

Ultraflach und handlich

Dank des ultraflachen Designs beträgt die Dicke der Tasten nur 4 mm
Superleicht zu transportieren

Benutzerfreundlicher Ständer

Das Klappständer-Design sorgt für den optimalen Betrachtungswinkel Ihres iPads und erfüllt Ihre Anforderungen an die Bildschirmdarstellung

Intelligente Ein-/Ausschaltung

Dank magnetischer Sensorik schaltet sich die Tastatur ein, sobald Sie die Abdeckung öffnen, und wechselt automatisch in den Ruhemodus, wenn Sie sie schließen. Mit der Tastenkombination Fn+C können Sie die drahtlose Kopplung vornehmen. Befreien Sie sich von umständlichen Kopplungsverfahren – bequemer und schneller



Modell mit Hintergrundbeleuchtung

Ultraflach und handlich

Dank des ultraflachen Designs beträgt die Dicke der Tasten nur 4 mm
Superleicht zu transportieren

Benutzerfreundlicher Ständer

Das Design mit Klappständer sorgt dafür, dass Ihr iPad im optimalen Betrachtungswinkel steht und erfüllt Ihre Anforderungen an den Betrachtungswinkel


Bunte Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung in sieben Farben mit drei Helligkeitsstufen (hoch, mittel, niedrig) für ein vielfältiges Seherlebnis.

Intelligenter Schalter

Intelligente Magnet-Sensorik: Öffnen Sie die Tastaturabdeckung, um die Tastatur einzuschalten, und schließen Sie sie, um automatisch in den Ruhemodus zu wechseln. Mit der Tastenkombination Fn+C können Sie die drahtlose Kopplung vornehmen. Befreien Sie sich von der umständlichen Kopplung alter Modelle – bequemer und schneller.


Aufladen



1. Öffnen Sie die Tastatur. Wenn die Batterieanzeige orange blinkt, ist der Akku fast leer. Bitte laden Sie die Tastatur auf.
2. Wenn sich die Tastatur im Lademodus befindet, leuchtet die Betriebsanzeige rot, was bedeutet, dass die Tastatur aufgeladen wird.
3. Während des Ladevorgangs wechselt die Betriebsanzeige von rot auf grün, was bedeutet, dass die Tastatur vollständig aufgeladen ist (Ladezeit ca. 3 Stunden). Nach dem Aufladen kann das Netzkabel abgezogen werden.

Pflege: Bei Raumtemperatur aufbewahren und mit 5 V aufladen. Bei längerer Nichtbenutzung sollte die Tastatur regelmäßig aufgeladen werden (etwa alle 2 Monate).

Produktvorstellung




- 1. Tastaturgehäuse
- 2. Schutzabdeckung
- 3. Tastatur
- 4. Funktionstasten
- 5. Großbuchstaben-Anzeige

- 6. Batterieanzeige
- 7. WLAN-Anzeige
- 8. Handbuch
- 9. Schnittstelle zum Aufladen der Tastatur
- 10. Micro-USB-Ladekabel

iPad einlegen/entnehmen


iPad einlegen



Das iPad herausnehmen



Ein- und ausschalten




Einschalten: Öffnen Sie die Tastaturabdeckung, alle Anzeigen auf der Tastatur blinken, das Gerät ist erfolgreich eingeschaltet.

Ausschalten: Schließen Sie die Tastaturabdeckung, das Gerät ist erfolgreich ausgeschaltet und wechselt in den Ruhemodus.


Drahtlose Verbindung

1




Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPads

2



Das iPad in den Suchmodus versetzen

3




Fn + , die Tastatur bleibt 3 Minuten lang im Suchmodus

4



Wählen Sie im Einstellungsmenü „iPad-Tastatur“ aus; die LED für das WLAN-Signal erlischt, die Verbindung ist hergestellt

Einführung in die Tastaturfunktionen



1. Startseite (Zeigt den Startbildschirm des iPad an)
2. * Dunkler
3. * Heller
4. Virtuelle Tastatur
5. Suche (Startet die Suchfunktion des iPad)
6. Kopieren
7. Einfügen
8. << Zurück
9. ▶|| Wiedergabe/Pause

10. >> Weiter
11. < Stummschalten
12. Lautstärke verringern
13.) Lautstärke erhöhen
14. Sperrt oder entsperrt den iPad-Bildschirm
15. Löschen
16. Tab
17. Festschalttaste

Anweisungen zu Sondertasten

1. Um die Spracheingabemethoden durch Drücken von  + 
2. Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten oder einstellen. Bedienung: Einmal drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Ein weiteres Drücken erhöht die Helligkeit. Beim dritten Mal wird die Helligkeit auf das Maximum eingestellt. Beim vierten Mal wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
3. Zum Wechseln zwischen den 7 Hintergrundbeleuchtungsfarben (Rot, Gelb, Blau, Grün, Cyan, Violett, Weiß) —
4. Um ein Zeichen in Grau einzugeben, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie das gewünschte Zeichen.

(Hinweis: Der zweite und dritte Punkt gelten für die Hintergrundbeleuchtung)

5.  + mit weiteren Tasten lassen sich einige seltene Sonderzeichen eingeben

- 6. Einige spezielle Kurzzeichen

Ausschneiden  + 

Einfügen  + 

Alles auswählen  + 

Kopieren  + 

Produktparameter

1. Reichweite: 10 Meter
2. Modulationssystem: GFSK
3. Betriebsspannung: 3,3–4,2 V
4. Betriebsstrom: 2,5 mA
5. Ladestrom: 250 mA
6. Standby-Zeit: 50 Tage
7. Dauerbetriebszeit: 180 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
3 Stunden (mit Hintergrundbeleuchtung)
Ohne Hintergrundbeleuchtung: 180 Stunden
8. Ladezeit: <3 Stunden
9. Lithium-Akku-Kapazität: 500 mAh
10. Lebensdauer des Lithium-Akkus: 3 Jahre
11. Lebensdauer der Tasten: > 5 Millionen Anschläge
12. Betriebstemperatur: -10 ±55 °C

Produktmerkmale

Superschlank und tragbar

Dank des ultradünnen Designs beträgt die Dicke der Tasten nur 4 mm – superleicht zum Mitnehmen.

Anwenderfreundliches Ständer-Design

Das Design der Schafthalterung ermöglicht die Einstellung aus verschiedenen Winkeln. So können Sie den für Sie optimalen Blickwinkel wählen.

Intelligenter Schalter

Die intelligente Induktion schaltet die Tastatur ein und aus. Durch Schließen der Abdeckung wird sie automatisch in den Ruhemodus versetzt. Um sie wieder einzuschalten, öffnen Sie einfach die Abdeckung. Mit der Tastenkombination Fn+C können Sie die WLAN-Verbindung aktivieren; klicken Sie auf dem iPad auf das WLAN-Signal, um die Kopplung durchzuführen. Schluss mit der alten, komplizierten Kopplung – jetzt ist es bequemer und schneller.

Superschlank und tragbar

Dank des ultradünnen Designs ist der Schlüssel nur 4 mm dick und superleicht zu transportieren.

Magnetisches Design

Dank des magnetischen Designs mit Schlitz lässt sich die Spindel in verschiedene Winkel drehen, sodass Sie den für Sie optimalen Betrachtungswinkel einstellen können.


Hintergrundbeleuchtung in sieben Farben

Das Design mit siebenfarbiger Hintergrundbeleuchtung bietet verschiedene Helligkeitsstufen. Ein ganz neues visuelles Erlebnis für Sie.

Intelligenter Schalter

Die intelligente Induktion schaltet die Tastatur ein und aus. Durch Schließen der Abdeckung wird sie automatisch in den Ruhemodus versetzt. Um sie wieder einzuschalten, öffnen Sie einfach die Abdeckung. Mit der Tastenkombination Fn+C können Sie die WLAN-Verbindung aktivieren; klicken Sie auf dem iPad auf das WLAN-Signal, um die Kopplung durchzuführen. Schluss mit der alten, komplizierten Kopplung – jetzt ist es bequemer und schneller.

Laden Sie die Tastatur auf



1. Öffnen Sie die Tastatur. Wenn die Batterieanzeige orange blinkt, laden Sie die Tastatur bitte auf.
2. Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Tastatur und in den USB-Anschluss des Computers. Die Anzeige leuchtet rot und zeigt damit an, dass die Tastatur aufgeladen wird.
3. Laden Sie die Tastatur auf, bis die grüne Statusanzeige dauerhaft leuchtet – dies bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist (die vollständige Aufladung dauert etwa 3 Stunden).

Wartung:

Bewahren Sie die Tastatur bei normaler Temperatur auf und laden Sie sie mit normaler Spannung auf. Wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, muss sie rechtzeitig aufgeladen werden (einmal alle zwei Monate).

Entsorgung der Tastaturbatterie

- Führen Sie einen Schraubendreher zwischen die Kunststoffabdeckung und das Metallgehäuse an der Ober- oder Unterseite der Tastatur ein
- Hebe die Kunststoffabdeckung an und entferne sie vollständig. Dadurch wird die Tastatur zerstört
- Drehen Sie die Abdeckung um und entfernen Sie das Klebeband von der Batterie.
- Trennen Sie die Batterie von der Leiterplatte
- Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften. Recyceln Sie die übrigen Tastaturteile.

Tabelle der giftigen und gefährlichen Stoffe/Elemente und deren Gehalt

Inhaltsstoffe	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Kabel	X	O	O	O	O	O
PWAs	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Membran	O	O	O	O	O	O
Zählerteile	X	O	O	O	O	O
Gummikuppel	O	O	O	O	O	O

O bedeutet, dass der Gehalt an diesem giftigen und gefährlichen Stoff in homogenem Material unter den Grenzwerten der Norm SJ/T11363-2006 liegt
 X bedeutet, dass der Gehalt an giftigen und gefährlichen Stoffen in homogenem Material die Grenzwerte der Norm SJ/T 11363-2006 überschreitet
 Alle Inhaltsstoffe mit einem „X“ in der Tabelle entsprechen der RoHS-Richtlinie;
 Am 27. Januar 2003 haben das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erlassen
 Hinweis: Die Gültigkeitsdauer der Referenznorm für den Umweltschutz hängt von den regulären Betriebstemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen des Produkts ab.

*. Wir werden Sie nicht benachrichtigen, wenn sich der Inhalt der Anweisungen und Spezifikationen ändert.
Änderungen am Inhalt dieser Anleitung und an den Spezifikationen dieses Produkts erfolgen ohne
gesonderte Ankündigung



Achtung: Um dieses Produkt ordnungsgemäß zu verwenden, lesen Sie
bitte die Anleitung

Hinweis: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um
dieses Produkt ordnungsgemäß zu bedienen.

Hergestellt in China

-