


CASQUE BT



Manuel d'utilisation

• Ces instructions sont destinées à votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.

ÉLÉMENTS INCLUS

- Casque BT
- Câble de recharge micro-USB vers USB
- Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENT

- L'appareil n'est pas étanche ; veuillez le protéger de tout liquide afin de le préserver.
- Veuillez le garder hors de portée des jeunes enfants et le stocker à l'abri de l'humidité et des températures élevées.
- Veuillez retirer les composants électroniques du casque lorsque l'appareil est déconnecté.
- Veuillez protéger l'appareil contre les substances acides, alcalines et corrosives.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'altérez pas l'appareil vous-même, et ne le jetez pas ni ne le laissez tomber.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE

- Veuillez vous assurer que la durée de charge est d'environ 2 heures lors de la première utilisation

- Ne jetez pas l'appareil au feu, la batterie pourrait exploser ou fuir.
- Le casque équipé du module électronique ne doit pas être exposé à une chaleur excessive, telle que le soleil brûlant, un feu ou tout autre élément similaire.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie Li-ion rechargeable intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

- Écoutez de la musique sans fil grâce à la technologie Bluetooth intégrée.
- Design tendance, laissez la musique envahir votre quotidien à tout moment.
- Fonction mains libres, libérez véritablement vos mains.
- Batterie Li-ion rechargeable intégrée, longue autonomie en veille et en fonctionnement.
- Puce Bluetooth CSR de type 4.0, écouteurs Hi-Fi.
- Affichage de l'état de charge sur l'iPhone, pour savoir facilement quand recharger l'appareil.
- Conception modulable, détachable à votre guise.
- Fonction de rappel sonore, facile à configurer pour que l'appareil vous avertisse par un signal sonore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Version BT : 4.0+EDR, CSR
- Fréquence : 2,402 GHz-2,480 GHz
- Portée : 20 à 30 mètres (selon l'appareil)
- Distance de transmission du microphone : ≤ 1 mètre

- Batterie Li-ion : 3,7 V / 150 mA
- Autonomie en lecture : ≤ 8 h
- Tension de charge : 5 V
- Durée de charge : ≤ 1 h
- Autonomie en veille : ≤ 160 h
- Nom BT : Music Hat

CARACTÉRISTIQUES

Fig. 1
Port de chargement
micro USB





Fig. 2



CHARGEMENT DU CASQUE

Remarque : l'appareil doit être complètement chargé avant la première utilisation (environ 2 heures).

1. Connectez l'extrémité micro-USB du câble de charge au port micro-USB situé sur le capuchon (Fig. 1)
2. Connectez l'extrémité USB du câble de charge au port USB de l'ordinateur ou de l'adaptateur (non fourni).
3. Le voyant LED (Fig. 1) s'allume en ROUGE fixe pendant la charge et s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Remarque : l'appareil ne peut pas lire de musique ni répondre à des appels pendant la charge.

UTILISATION DU CASQUE

Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes ; l'appareil émettra un signal sonore indiquant « Mise sous tension ».

Appairage

1. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez les messages « Power on » et « Pairing », puis recherchez le nom BT « Music Hat » ; le message sonore « connected » indique que l'appairage a réussi (entrez le mot de passe « 0000 » si votre appareil BT est de version BT 2.0).
2. Reconnexion automatique
 - Si votre appareil est le dernier appareil appairé, le casque se reconnectera automatiquement à votre appareil lorsque vous le rallumerez.
3. Recherche automatique
 - L'appareil repassera automatiquement en mode d'appairage dès que l'appareil appairé sera éteint.

Lecture/Pause

Appuyez sur le bouton pour mettre la chanson en pause, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

Piste suivante/Baisser le volume
Appuyez une fois sur « - » pour passer à la piste suivante, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour baisser le volume.

Piste suivante/augmenter le volume

Appuyez une fois sur « + » pour passer à la chanson suivante, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour augmenter le volume. 5

RÉPONSE À UN APPEL

- 1) Smartphone Android : le casque émettra une alerte sonore « DONG, DONG... » lorsqu'un appel arrive.
- iPhone : le casque émettra la sonnerie d'appel, qui est la même que celle de l'iPhone.
- 2) Répondre à un appel : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour décrocher.
- 3) Raccrocher : appuyez à nouveau sur le bouton pour raccrocher.
- 4) Fonction de recomposition : appuyez deux fois sur le bouton pour recomposer directement le dernier numéro appelé.
- 5) Annonce du numéro d'appel : lorsque quelqu'un vous appelle, l'appareil émet un son annonçant le numéro de l'appelant, ce qui permet à l'utilisateur de savoir facilement qui l'appelle.

Mode économie d'énergie

L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes si aucun appareil en fonctionnement n'est appairé.

Avertissement de batterie faible

L'appareil émettra un signal sonore « batterie faible » pendant son fonctionnement, indiquant que la batterie est faible et doit être rechargée.

Mise hors tension

Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes : l'appareil s'éteint en émettant un signal sonore « mise hors tension » et le voyant LED s'éteint.

ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1 .

Retirez la partie BT de la boîte et repérez les deux écouteurs, puis placez-les de chaque côté de vos oreilles à l'aide du ruban adhésif (voir fig. 2)

Étape 2

Ensuite, placez l'appareil dans la bonne position, essayez de mettre le casque sur la tête de manière à ce que l'appareil soit bien positionné ; vous pouvez ajuster la position à la main pour une utilisation optimale. (réf. Fig. 3)





Fig. 3



COMPATIBILITÉ DES APPAREILS

Mode BT :



MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations sont disponibles. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Il convient de prêter attention aux aspects environnementaux liés à l'élimination des piles.

