


Schnellstart- sanleitung

Inhalt

Schnell	01
Schnellstartanleitung.....	15
Schnellstartanleitung.....	28
Schnellstart	40
Schnellreferenz.....	51
Schnellstartanleitung.....	61
Kurzanleitung.....	73
Schnellstartanleitung	91
Schnellstartanleitung.....	103
Schnellstartanleitung.....	113
Schnellstart	122
Schnellstart	133

1. Einschalten oder automatischer Neustart nach dem Aufladen

Führen Sie den hervorstehenden Teil der Ladestation in die Positionierungsöffnung des Armbands ein und schließen Sie dann die Schnalle. Der Akkustand wird auf dem Bildschirm angezeigt.



- Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Laden trocken, um zu verhindern, dass Schmutz und Wasser auf die Metallkontakte gelangen, was zu einem Kurzschluss oder anderen Sicherheitsrisiken führen könnten.
- Wenn der Bildschirm des Armbands ruckelt oder schwarz wird, setzen Sie das Armband auf das Ladegerät, um es neu zu starten.

2. Huawei Wear herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scanne den QR-Code auf der rechten Seite oder suche im Google Play Store oder Apple App Store nach „Huawei Wear“.



3. Koppeln des Armbands mit Ihrem Smartphone

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm in der Huawei Wear-App und tippen Sie auf die Touch-Taste an Ihrem Armband, um die Kopplung durchzuführen.

4. Hilfe erhalten

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder rufen Sie die Bedienungsanleitung in der Huawei Wear App auf, um weitere Informationen zu Verbindung und Funktionen sowie Tipps zur Nutzung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINERLEI
STELLT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG DAR.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI HUAWEI



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Die Wortmarke und die Logos von *Bluetooth*[®] sind eingetragene Marken der *Bluetooth SIG, Inc.* und jede Nutzung dieser Marken durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz.

Andere erwähnte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind möglicherweise Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen in der App, nachdem Sie diese mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben.

Sprengkapseln und Sprengbereiche

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen das Ausschalten von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ vorgeschrieben ist, um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden.

Bedienung und Sicherheit

- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder nicht kompatiblen Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die idealen Temperaturen liegen zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige drahtlose Geräte können die Leistung von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite

Herzschrittmachers und tragen Sie das Gerät nicht in Ihrer Vordertasche.

- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie sie nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Herde oder Heizkörper.
- Beachten Sie bei der Nutzung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie Ihr Mobilfunkgerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Bauteilen oder internen Schaltkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe (z. B. an einer Tankstelle, in einem Öllager oder in einem Chemiewerk). Die Nutzung Ihres Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Sie dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Das Gerät wurde getestet und hat in bestimmten Umgebungen seine Wasser- und Staubbeständigkeit unter Beweis gestellt.
- Das Gerät verfügt über einen eingebauten, nicht entfernbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den

, da das Gerät sonst beschädigt werden kann. Bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zu einem autorisierten Servicecenter.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, dem Akku, den Begleitunterlagen oder der Verpackung erinnert Sie daran, dass alle elektronischen Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer zu separaten Sammelstellen gebracht werden müssen; sie dürfen nicht im normalen Abfallstrom mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät über eine dafür vorgesehene Sammelstelle oder einen Dienst für die getrennte

Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling Ihrer Geräte tragen dazu bei, dass Elektro- und

Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) werden so recycelt, dass wertvolle Materialien erhalten bleiben und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt geschützt werden. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigungen und/oder unsachgemäßes Recycling am Ende der Lebensdauer können gesundheits- und umweltschädlich sein. Weitere Informationen darüber, wo und wie Sie

Ihren Elektro- und Elektronikaltgeräteabfall abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, Ihren Händler oder Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und jegliches elektrisches Zubehör entsprechen den vor Ort geltenden Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und elektronischen Geräten, wie z. B. den EU-Verordnungen REACH, RoHS und den Batterieverordnungen (sofern enthalten) usw. Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der EU-Vorschriften Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die Richtlinien zur HF-Exposition schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer HF-Exposition führen, die die Grenzwerte überschreitet.

Erklärung

Hiermit erklärt Huawei Technologies Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die aktuellste und gültige Version der Konformitätserklärung (DoC) kann unter <http://consumer.huawei.com/certification> eingesehen werden.

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden. Beachten Sie die nationalen und lokalen Vorschriften am Einsatzort des Geräts.

Die Nutzung dieses Geräts kann je nach lokalem Netz eingeschränkt sein.

Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: Einige Frequenzbänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximale Sende-HF-Leistung in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegten Grenzwert.

Die für dieses Funkgerät geltenden Nenngrenzwerte für Frequenzbänder und Sendeleistung (abgestrahlt und/oder leitungsgebunden) lauten wie folgt:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Zubehör und Software

Es wird empfohlen, folgendes Zubehör zu verwenden: Ladestation: AF33-1

Ladekabel

Die Softwareversion des Produkts lautet NYX-B10: V1.0.41

Software-Updates werden vom Hersteller veröffentlicht, um Fehler zu beheben oder Funktionen zu verbessern, nachdem das Produkt auf den Markt gebracht wurde. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden überprüft und entsprechen weiterhin den einschlägigen Vorschriften.

Alle HF-Parameter (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Benutzer nicht zugänglich und können von ihm nicht geändert werden.

Die aktuellsten Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um den E-Label-Bildschirm anzuzeigen.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, um die aktuellsten Hotline-Nummern und E-Mail-Adressen für Ihr Land oder Ihre Region zu erhalten.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling (Indien)



Dieses Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät (einschließlich des elektrischen Zubehörs) nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie Ihr Gerät nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Das Gerät sollte am Ende seiner Lebensdauer zur Wiederverwertung oder ordnungsgemäßen Entsorgung an eine autorisierte Sammelstelle übergeben werden. Bitte kontaktieren Sie uns über die offizielle Website: <http://consumer.huawei.com/in>, E-Mail: service.

hw.in@huawei.com, Service-Hotline: 1800-209-6555 (gebührenfrei, täglich von 9:00 bis 21:00 Uhr, außer an Feiertagen) oder Adresse: M/S -RUN SERVICE INFOCARE PVT LTD, Ambit IT Park, Modul D, 4. Stock, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600058, um die Kontaktdaten der Sammelstelle zu erfahren. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und unregelmäßiges Recycling am Ende der Lebensdauer können gesundheits- und umweltschädlich sein.

Für detailliertere Informationen zum Recycling des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, den Hausmüllentsorgungsdienst oder das Einzelhandelsgeschäft, in dem Sie dieses Gerät gekauft haben.

Die Entsorgung dieses Geräts unterliegt den E-Waste (Management) Rules, 2016. Der Zweck der Trennung von Elektroschrott von anderen Abfällen besteht darin, die potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch möglicherweise enthaltene gefährliche Stoffe zu minimieren.

Reduzierung gefährlicher Stoffe (Indien)

Dieses Gerät entspricht den E-Waste (Management) Rules 2016 und enthält keine durch diese Vorschriften regulierten gefährlichen Stoffe, mit Ausnahme der Ausnahmeregelungen.

Einhaltung der Anforderungen von Industry

Canada zur HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die Richtlinien zur HF-Exposition schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer HF-Exposition führen, die die Grenzwerte überschreitet.

IC-Erklärung

Das Gerät erfüllt die Ausnahmeregelung von den Grenzwerten für die routinemäßige Bewertung gemäß Abschnitt 2.5 der

RSS 102 und die Einhaltung der RSS-102-Vorgaben zur HF-Exposition; Nutzer können kanadische Informationen zur HF-Exposition und zur Einhaltung der Vorschriften abrufen.

Dieses Gerät entspricht CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Erklärung der IC

Das Gerät entspricht der Ausnahme von den aktuellen Bewertungsgrenzwerten in Abschnitt 2.5 der RSS 102 sowie der Konformität mit RSS 102 bezüglich der HF-Exposition. Nutzer können kanadische Informationen zur HF-Exposition sowie zur Konformität abrufen.

Dieses Gerät entspricht der Norm CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Dieses Gerät entspricht den für lizenzfreie Funkgeräte geltenden technischen Vorschriften von Industry Canada. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen gestattet: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) der Benutzer

Gerätes muss alle auftretenden Funkstörungen hinnehmen, auch wenn diese den Betrieb beeinträchtigen können.

Einhaltung der FCC-Vorschriften – Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die Richtlinien zur HF-Exposition schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer HF-Exposition führen, die die Grenzwerte überschreitet.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen verursachen

Sollten Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs auftreten, die sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lassen, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

–Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

–Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

–Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

–Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. zur Einhaltung der Vorschriften genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

-Schnellstartanleitung

1. Einschalten oder automatischer Neustart nach dem Laden

Führen Sie den hervorstehenden Teil der Dockingstation in die Führungsöffnung des Armbands ein
des Armbands ein und schließen Sie die Schnalle. Der Akkustand wird dann auf dem Display angezeigt.



- Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen sorgfältig ab, um zu verhindern, dass sich Schmutz und Wasser auf den Metallkontakten ansammeln, was zu einem Kurzschluss oder anderen Sicherheitsrisiken führen könnte.
- Wenn die Anzeige auf dem Display des Armbands ruckelt oder schwarz wird, befestigen Sie das Armband am Ladegerät, um es neu zu starten.

2. Huawei Wear herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie nach der Huawei Wear-App im Google Play Store oder im Apple App Store.



3. Koppeln Sie Ihr Armband mit Ihrem Smartphone

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm in der Huawei Wear-App und tippen Sie anschließend auf die Touch-Taste an Ihrem Armband, um die Kopplung abzuschließen.

4. Hilfe erhalten

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder rufen Sie das Benutzerhandbuch in der Huawei Wear-App auf, um weitere Informationen zur Verbindung und zu den Funktionen sowie Tipps zur Verwendung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINERLEI GARANTIE DAR.

Marken und Lizenzen



HUAWEI

HUAWEI



sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken

eingetragenen Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Die Marke sowie die *Bluetooth*[®]-Logos sind Marken der *Bluetooth SIG, Inc.*, und jede Nutzung dieser Marken durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt im Rahmen einer Lizenz.

Andere erwähnte Marken, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind möglicherweise Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen über die App, nachdem Sie diese mit Ihrem Telefon gekoppelt haben.

Zünder und Bereiche

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen Schilder darauf hinweisen, „Sende- und Empfangsgeräte“ oder „elektronische Geräte“ auszuschalten, um Störungen der Sprengarbeiten zu vermeiden.

Bedienung und Sicherheit

- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder inkompatiblen Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.
- Die idealen Temperaturen liegen zwischen -10 °C und +45 °C.
- Bestimmte drahtlose Geräte können die ordnungsgemäße Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um Störungen zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät auf der gegenüberliegenden Seite und stecken Sie es nicht in Ihre Vordertasche.
- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direktem Licht fern

vor direkter Sonneneinstrahlung. Legen Sie sie nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Herde oder Heizkörper.

- Verwenden Sie das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie Ihr kabelloses Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Bauteilen oder den internen Schaltkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in staubigen, rauchigen, sehr feuchten oder schmutzigen Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B. an einer Tankstelle, in einem Öllager oder in einer Chemiefabrik). Die Verwendung Ihres Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.
- Das Gerät wurde getestet und hat sich in bestimmten Umgebungen als wasser- und staubgeschützt erwiesen.
- Das Gerät verfügt über einen integrierten, nicht austauschbaren Akku. Versuchen Sie nicht, diesen

zu entfernen, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte. Bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zu einem autorisierten Servicecenter.

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, auf dem Akku, in den Unterlagen oder auf der Verpackung erinnert Sie daran, dass alle elektronischen Produkte und alle Akkus nach Ablauf ihrer Lebensdauer zu einer speziellen Sammelstelle gebracht werden müssen; sie dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät bei einer Sammelstelle oder

einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling Ihrer Geräte tragen dazu bei, dass Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) so recycelt werden, dass wertvolle Materialien zurückgewonnen und die Gesundheit der Menschen sowie die Umwelt geschützt werden; eine unsachgemäße Handhabung, ein versehentlicher Bruch, Beschädigungen oder ein unsachgemäßes Recycling am Ende des Lebenszyklus könnten

für die Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Ihre ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, Ihren Händler oder Ihren Hausmüllentsorger oder besuchen Sie unsere Website: <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und sein elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie beispielsweise der REACH-Verordnung der EU, der RoHS-Richtlinie und den Batterievorschriften (sofern zutreffend) usw. Die Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website: <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der EU-Vorschriften

bezüglich der Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF)

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die Richtlinien zur RF-Exposition verlangen, dass das Gerät

ausschließlich am Handgelenk getragen wird. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie könnte zu einer HF-Exposition führen, die die zulässigen Grenzwerte überschreitet.

Erklärung

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die aktuellste und gültige Fassung der Konformitätserklärung (DoC) kann

unter <http://consumer.huawei.com/certification> eingesehen werden.

Dieses Gerät kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Beachten Sie die nationalen und lokalen Vorschriften der Länder, in denen das Gerät verwendet wird. Die Nutzung dieses Geräts kann je nach lokalem Netz eingeschränkt sein.

Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät arbeitet: Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

(b) Maximale Hochfrequenz-Sendeleistung, die über die Frequenzbänder übertragen wird, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die

Die maximale Leistung für alle Frequenzbänder liegt unter dem höchsten in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegten Grenzwert.

Die für dieses Funkgerät geltenden Nennngrenzwerte für Frequenzbänder und Sendeleistung (abgestrahlt und/oder leitungsgebunden) lauten wie folgt NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Zubehör und Software

Es wird empfohlen, das folgende Zubehör zu verwenden:

Ladestation: AF33-1

Ladekabel

Die Softwareversion des Produkts lautet NYX-B10: V1.0.41

Software-Updates werden vom Hersteller veröffentlicht, um Fehler zu beheben oder die Funktionalität nach der Markteinführung des Produkts zu verbessern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden geprüft und entsprechen stets den einschlägigen Vorschriften.

Alle HF-Parameter (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Benutzer nicht zugänglich und können von ihm nicht verändert werden.

Die aktuellsten Informationen zu Zubehör und

Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) auf der Seite

<http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie dann die Touch-Taste gedrückt, um den „E-Label“-Bildschirm anzuzeigen.

Bitte besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, um die aktuelle Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Kundendienstes für Ihre Region oder Ihr Land zu erhalten.

Einhaltung der Normen von Industry Canada

bezüglich der Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF)

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die Richtlinien zur RF-Exposition schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer RF-Exposition führen, die die zulässigen Grenzwerte überschreitet.

IC-Erklärung

Das Gerät erfüllt die Ausnahmeregelung von den routinemäßigen Bewertungsgrenzwerten in Abschnitt 2.5 der RSS 102 und die Konformität mit der RSS-102-RF-Exposition; Nutzer können kanadische Informationen zur RF-Exposition und Konformität einholen.

Dieses Gerät entspricht CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Erklärung der IC

Das Gerät entspricht der Ausnahme von den aktuellen Bewertungsgrenzwerten in Abschnitt 2.5 der RSS 102 sowie der Konformität mit RSS 102 bezüglich der HF-Exposition. Nutzer können kanadische Informationen zur HF-Exposition sowie zur Konformität abrufen.

Dieses Gerät entspricht der Norm CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Dieses Gerät entspricht den von Industry Canada festgelegten technischen Vorschriften für lizenzfreie Funkgeräte. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen gestattet: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) der Benutzer des Geräts muss alle auftretenden Funkstörungen hinnehmen, auch wenn diese den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.

Einhaltung der Vorschriften der Federal Communications Commission (FCC) bezüglich der Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF)

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die Richtlinien zur RF-Exposition verlangen, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen wird. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer RF-Exposition führen, die die zulässigen Grenzwerte überschreitet.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den vorliegenden Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Empfang von Radio- oder Fernsehsignalen verursacht – was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer dringend empfohlen, zu versuchen, diese Störungen durch eine

folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Versetzung der Empfangsantenne.
- Das Gerät weiter vom Empfänger entfernt aufstellen.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.


Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich solcher, die zu Fehlfunktionen führen können.

Achtung: Jede Änderung oder Modifikation an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. zum Zwecke der Konformität genehmigt wurde, kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Schnellstartanleitung für d

1. Das Armband nach dem Aufladen einschalten oder automatisch neu starten

Stecken Sie den hervorstehenden Teil der Ladestation in die Positionierungsöffnung des Armbands und schließen Sie dann die Schließe. Der Akkustand wird auf dem Display angezeigt.



- Wischen Sie vor dem Aufladen den Ladeanschluss ab, um zu verhindern, dass Wasser oder Schmutz auf den Metallkontakten einen Kurzschluss oder andere Sicherheitsprobleme verursachen.
- Wenn der Bildschirm des Armbands blinkt oder schwarz wird, schließen Sie das Armband an das Ladegerät an, um es neu zu starten.

2. Huawei Wear herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie im Google Play Store oder im Apple App Store nach „Huawei Wear“.



3. Koppeln Sie Ihr Armband mit Ihrem Smartphone

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der Huawei Wear-App und tippen Sie auf die Touch-Taste an Ihrem Armband.

4. Hilfe erhalten

Weitere Informationen zur Verbindung und zu den Funktionen sowie Tipps zur Nutzung erhalten Sie, indem Sie den QR-Code rechts scannen oder die Bedienungsanleitung in der Huawei Wear-App aufrufen.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN. ES STELLT KEINE GARANTIE DAR.

Marken und Lizenzen



HUAWEI HUAWEI



und sind geschützte oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Der Name und die Logos von *Bluetooth*[®] sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* Sie

werden von Huawei Technologies Co., Ltd. unter Lizenz verwendet.

Andere erwähnte Marken, Produkte, Dienstleistungen oder Firmennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Datenschutzerklärung

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihre Daten schützen

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/fr/privacy-policy/index.htm> oder die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen der App, nachdem Sie diese

mit Ihrem Smartphone verbunden haben.

Elektrische Zünder und Sprengbereiche

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihre drahtlosen Geräte aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder an einem Ort befinden, an dem Schilder das Ausschalten von „Sende-Empfangsgeräten“ oder „elektronischen Geräte“ verlangt wird, um Störungen der Sprengarbeiten zu vermeiden.

Verwendung und Sicherheit

- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder inkompatiblen Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Die ideale Temperatur liegt zwischen -10 °C und +45 °C.
- Bestimmte drahtlose Geräte können die Leistung von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstleister.
- Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen

Personen mit einem Herzschrittmacher sollten das Gerät auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite verwenden und es nicht in einer Vordertasche tragen.

- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie es nicht auf oder in Geräte, die Wärme erzeugen (Mikrowellen, Herdplatten oder Heizkörper).
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie Ihr drahtloses Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Komponenten Ihres Geräts oder seinen internen Schaltkreisen zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B. Tankstellen, Öllager oder Chemiefabriken). Die Verwendung Ihres Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts, des Akkus und des Zubehörs die örtlichen Vorschriften. Diese dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.

- Das Gerät wurde getestet und seine Wasser- und Staubbeständigkeit wurde in bestimmten Umgebungen nachgewiesen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da es sich um einen fest eingebauten Akku handelt; dies könnte das Gerät beschädigen. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Servicecenter.

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Auf Ihrem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf der Verpackung erinnert Sie das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne daran, dass alle elektronischen Produkte und alle Akkus am Ende ihrer Lebensdauer an Sammelstellen abgegeben werden müssen, die von denen für normalen Hausmüll getrennt sind; sie dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es obliegt dem Benutzer, das Gerät an einer Sammelstelle oder bei einem speziell für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten



(WEEE) sowie von Batterien, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Indem Sie Ihre Geräte ordnungsgemäß entsorgen und recyceln, tragen Sie dazu bei, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEE) so recycelt werden, dass wertvolle Materialien zurückgewonnen und Gesundheit sowie Umwelt geschützt werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird, zerbricht oder versehentlich beschädigt wird oder am Ende seiner Lebensdauer nicht ordnungsgemäß recycelt wird, kann dies gesundheitliche und ökologische Schäden verursachen. Weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Ihre Elektro- und Elektronikabfälle entsorgen können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Ihrem Händler oder der Müllabfuhr oder auf der Website <http://consumer.huawei.com/fr/index.htm>.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät sowie sämtliches elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie beispielsweise der europäischen REACH-Verordnung, der RoHS-Richtlinie und den Vorschriften für Batterien (sofern das Gerät solche enthält) usw. Die Konformitätserklärungen

REACH- und RoHS-Konformitätserklärungen auf der Webseite <http://consumer.huawei.com/certification> einsehen.

EU-Konformität RF-Anforderungen hinsichtlich der Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF). Die Richtlinien zur HF-Exposition verlangen, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen wird. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer HF-Exposition führen, die die Grenzwerte überschreitet.

Erklärung

Hiermit erklärt Huawei Technologies Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die aktuellste gültige Fassung der Konformitätserklärung ist unter <http://consumer.huawei.com/certification> verfügbar.

Dieses Gerät kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Beachten Sie die nationalen und lokalen Vorschriften der Länder, in denen das Gerät verwendet wird.

Je nach lokalem Netz kann die Nutzung dieses Geräts Einschränkungen unterliegen.

Frequenzbänder und Stromversorgung

a) Die Frequenzbänder, in denen das Mobilfunkgerät betrieben wird: Bestimmte Bänder sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.

b) Die maximale Hochfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird, gesendet wird: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert, der in der harmonisierten Norm festgelegt ist.

Die für dieses Funkgerät geltenden Frequenzbänder und Nenngrenzwerte für die Sendeleistung (abgestrahlt und/oder geleitet) lauten wie folgt: NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Zubehör und Software

Es wird empfohlen, folgendes Zubehör zu verwenden:

Ladestation: AF33-1

Ladekabel

Die Softwareversion des Produkts lautet NYX-B10: V1.0.41

Software-Updates werden vom Hersteller veröffentlicht, um Fehler zu beheben

oder zur Verbesserung der Funktionen nach der Markteinführung des Produkts veröffentlicht. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden geprüft und entsprechen stets den einschlägigen Vorschriften.

Alle HF-Einstellungen (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung)

sind für den Benutzer nicht zugänglich und können vom Benutzer nicht geändert werden. Die aktuellsten Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie dann die Touch-Taste gedrückt, um den E-Label-Bildschirm anzuzeigen.

Die aktuellen E-Mail-Adressen und Telefonnummern des Kundendienstes für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

FCC-Konformität Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF).

Die Richtlinien zur HF-Exposition schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu einer HF-Exposition führen, die die Grenzwerte überschreitet.

FCC-Erklärung

Nach einer Reihe von Tests wurde dieses Gerät als konform mit den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnbereichen gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert wird, erhebliche Störungen verursachen, die den Funkverkehr beeinträchtigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich Störungen beim Empfang von Radio- oder Fernsehsendungen verursachen – was durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts überprüft werden kann –, kann der Benutzer diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen
- das Gerät weiter vom Empfänger entfernt aufstellen
- das Gerät an eine Steckdose anschließen, die an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der, an den der Empfänger angeschlossen ist
- sich an den Lieferanten oder einen zugelassenen Radio-/Fernsehtechniker wenden, um Hilfe zu erhalten.


Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu Fehlfunktionen führen können.

Achtung: Jede Änderung an diesem Gerät ohne die ausdrückliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Schnellstart für d

1. Automatisches Einschalten oder Neustarten nach dem Aufladen

Stecken Sie den hervorstehenden Teil der Ladehalterung in die Befestigungsöffnung des Armbands und drücken Sie anschließend die Schnalle zusammen. Der Akkustand wird auf dem Display angezeigt.



2. Laden Sie die Huawei Wear-App herunter

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie im Google Play Store oder Apple App Store nach „Huawei Wear“.



3. Das Armband mit dem Smartphone koppeln

Um das Armband mit dem Smartphone zu koppeln, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm der Huawei Wear-App und tippen Sie auf die Touch-Taste am Armband, um die Kopplung durchzuführen.

4. Hilfe erhalten

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder lesen Sie die in der Huawei Wear-App enthaltene Bedienungsanleitung, um weitere Informationen zur Verbindung und zu den Funktionen sowie Tipps zur Verwendung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten. DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINERLEI GARANTIE DAR.

Marken und Lizenzen



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies

Co., Ltd.

Das Wort und die Logos der Marke *Bluetooth®* sind jedoch eingetragene Marken der *Bluetooth SIG, Inc.*, und jede Nutzung dieser Marken durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz.

Andere erwähnte eingetragene Marken, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind möglicherweise Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen in der App, nachdem Sie diese mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben.

Auslösebereiche und -geräte

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen das Ausschalten von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ angeordnet ist, um Störungen der Sprengarbeiten zu vermeiden.

Betrieb und Sicherheit

- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder inkompatiblen Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die idealen Betriebstemperaturen liegen zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige drahtlose Geräte können die Leistung von Hörgeräten und Herzschrittmachern beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite und stecken Sie es nicht in Ihre Hemdtasche.
- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie sie nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Backöfen oder Heizkörper.

- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie Ihr kabelloses Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den inneren Teilen oder Schaltkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B. an einer Tankstelle, in einem Öltank oder in einer chemischen Anlage). Die Verwendung Ihres Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Das Gerät wurde getestet und hat in bestimmten Umgebungen seine Wasser- und Staubbeständigkeit unter Beweis gestellt.
- Das Gerät verfügt über einen eingebauten, nicht entnehmbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da dies das Gerät beschädigen könnte. Bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zu einem autorisierten Servicecenter.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung soll Sie daran erinnern, dass alle Elektronikgeräte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an separaten Sammelstellen abgegeben werden müssen; sie dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät an einer Sammelstelle oder einem Dienstleister abzugeben, die bzw. der für die Trennung und das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und Batterien

gemäß den gesetzlichen Vorschriften

Die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling Ihrer Geräte tragen dazu bei, dass Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) so recycelt werden, dass wertvolle Materialien erhalten bleiben und die öffentliche Gesundheit sowie die Umwelt geschützt werden. Unsachgemäße Handhabung, versehentliche Beschädigungen, Schäden und/oder unsachgemäßes Recycling am Ende der Produktlebensdauer können gesundheits- und umweltschädlich sein. Weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Ihren Elektro- und Elektronikgeräteabfall entsorgen können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, einem Händler vor Ort oder einem Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder auf der Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und sämtliches elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie beispielsweise den EU-Vorschriften REACH, RoHS und den Batterievorschriften (sofern zutreffend) usw. Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der EU-Vorschriften Anforderungen zur HF-

Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Gemäß den Richtlinien zur HF-Exposition darf das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann dazu führen, dass die Grenzwerte für die HF-Exposition überschritten werden.

Erklärung

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die aktuellste und gültige Version der Konformitätserklärung (DdC) kann

unter <http://consumer.huawei.com/certification> eingesehen werden.

Dieses Gerät kann in allen EU-Mitgliedstaaten betrieben werden. Beachten Sie die nationalen und lokalen Vorschriften an dem Ort, an dem das Gerät verwendet wird. Je nach lokalem Netz kann die Nutzung dieses Geräts eingeschränkt sein.

Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: Einige Frequenzbänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder allen Gebieten verfügbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximale Sendeleistung der Funkfrequenzen in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Frequenzbänder liegt unter dem in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegten Höchstwert.

Die für dieses Funkgerät geltenden Nenngrenzwerte für Frequenzbänder und Sendeleistung (abgestrahlt und/oder geleitet) lauten wie folgt:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Zubehör und Software-Informationen

Es wird empfohlen, folgendes Zubehör zu verwenden:

Ladestation: AF33-1

Ladekabel

Die Softwareversion des Produkts lautet NYX-B10: V1.0.41

Software-Updates werden vom Hersteller veröffentlicht, um Fehler zu beheben oder Funktionen nach der Markteinführung zu verbessern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden geprüft und entsprechen den einschlägigen Normen. Alle HF-Parameter (z. B.

Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Benutzer nicht zugänglich und können von ihm nicht verändert werden.

Die aktuellsten Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DdC) unter

<http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit den Fingerknöcheln auf den Bildschirm und halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um den E-Label-Bildschirm anzuzeigen.

Unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> finden Sie die aktuellen Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse) für Ihr Land oder Ihre Region.

FCC-Konformität Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die Richtlinien zur RF-Exposition schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich

am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann dazu führen, dass die Grenzwerte für die RF-Exposition überschritten werden.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung auf eine der folgenden Weisen zu beheben:


- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose oder einen Stromkreis an, der nicht mit dem des Empfängers verbunden ist.

–Wenden Sie sich an Ihren Händler oder bitten Sie einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen ungewollten Betrieb verursachen können.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. zum Zwecke der Konformität genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

1. Automatisches Einschalten oder Neustarten nach dem Aufladen

Führen Sie den hervorstehenden Teil der Ladehalterung in die Positionierungsöffnung am Armband ein und drücken Sie anschließend die Verriegelung fest. Der Akkustand wird auf dem Display angezeigt.



2. Huawei Wear herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scanne den QR-Code auf der rechten Seite oder suche nach „Huawei Wear“ im Google Play Store oder im Apple App Store.



3. Das Armband mit Ihrem Smartphone koppeln

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm der Huawei Wear-App und tippen Sie auf die Touch-Taste am Armband, um die Kopplung durchzuführen.

4. Hilfe erhalten

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder lesen Sie die Bedienungsanleitung in der Huawei Wear-App, um weitere Informationen zu Verbindungen und Funktionen sowie Tipps zur Nutzung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINE GARANTIE DAR.

Marken und Lizenzen



HUAWEI HUAWEI und



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies

Co., Ltd.

Die Marke und das Logo Bluetooth® sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von

Huawei Technologies Co., Ltd. unter Lizenz verwendet.

Andere in diesem Dokument genannte Marken, Produkte, Dienstleistungen und Handelsnamen sind möglicherweise Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen über die App, nachdem Sie diese mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben.

Explosionsgefährdete Bereiche und Geräte

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr drahtloses Gerät in einem explosionsgefährdeten Bereich oder in Bereichen aus, in denen die Verwendung von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ verboten ist, um

Störungen des Sprengbetriebs zu vermeiden.

Betrieb und Sicherheit

- Die Verwendung von nicht zugelassenen oder inkompatiblen Netzteilen, Ladegeräten oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die idealen Temperaturen liegen zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige drahtlose Geräte können die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, diese in einem Mindestabstand von 15 cm zu Geräten zu halten, die Störungen verursachen könnten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, tragen Sie das Gerät auf der gegenüberliegenden Körperseite und stecken Sie es nicht in die Vordertasche Ihres Hemdes.
- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie sie nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Gewächshäuser oder Heizkörper.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Verwenden Sie das drahtlose Gerät nicht am Steuer, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Schäden an den Bauteilen des Geräts oder an internen Schaltkreisen zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.

- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare und explosive Stoffe gelagert werden (wie Tankstellen, Kraftstofflager oder Chemiewerke). Die Verwendung des Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Sie dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Das Gerät wurde getestet und hat in bestimmten Umgebungen seine Wasser- und Staubbeständigkeit unter Beweis gestellt.
- Das Gerät verfügt über einen fest eingebauten Akku; versuchen Sie niemals, diesen zu entfernen, da dies zu Schäden führen kann. Bringen Sie das Gerät zum Austausch zu einem autorisierten Kundendienst.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, dem Akku, der Dokumentation oder der Verpackung angebracht ist, erinnert den Benutzer daran, dass alle elektronischen Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer zu separaten Sammelstellen für Altgeräte gebracht werden müssen und nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät über eine dafür vorgesehene Sammelstelle oder einen Sammeldienst für das Recycling



für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE, engl. Waste Electrical and Electronic Equipment) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen. Die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling Ihres Geräts tragen dazu bei, dass Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) so recycelt werden, dass wertvolle Materialien erhalten bleiben und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt geschützt werden. Die unsachgemäße Handhabung, versehentliche Beschädigungen, Schäden und/oder das unsachgemäße Recycling am Ende der Lebensdauer dieser Geräte können gesundheits- und umweltschädlich sein. Weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Händlern oder dem Hausmüllentsorgungsdienst oder auf der Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung schädlicher Stoffe

Dieses Gerät und sämtliches elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie z. B. den EU-Vorschriften, REACH, RoHS und den Vorschriften für Batterien (sofern enthalten) usw. Die Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der EU-Vorschriften Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zum Schutz vor Hochfrequenzstrahlung (HF). Gemäß den Richtlinien zur Hochfrequenzbelastung darf das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer übermäßigen HF-Belastung führen. **Erklärung**
Hiermit erklärt Huawei Technologies Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die aktuellste und gültige Fassung der Konformitätserklärung (DoC) ist abrufbar unter

<http://consumer.huawei.com/certification>

Dieses Gerät darf in allen EU-Mitgliedstaaten betrieben werden. Beachten Sie die lokalen und nationalen Vorschriften am Einsatzort des Geräts.

Dieses Gerät unterliegt je nach lokalem Netz möglicherweise Nutzungsbeschränkungen.

Frequenzbänder und Stromversorgung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: Einige Frequenzbänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximale Sende-HF-Leistung in den Frequenzbändern, in denen das

Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Frequenzbänder liegt unter dem höchsten Grenzwert, der in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegt ist.

Die für dieses Funkgerät geltenden Nenngrenzwerte für Frequenzbänder und Sendeleistung (abgestrahlt und/oder geleitet) lauten:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Software und Zubehör

Es wird empfohlen, das folgende Zubehör zu verwenden:

Ladestation: AF33r1

Ladekabel

Die Softwareversion des Produkts lautet NYX-B10: V1.0.41

Der Hersteller wird nach der Markteinführung des Produkts Software-Updates zur Fehlerbehebung oder zur Funktionsverbesserung bereitstellen. Alle vom Hersteller bereitgestellten Softwareversionen wurden geprüft und entsprechen weiterhin den einschlägigen Vorschriften.

Keine Hochfrequenzparameter (z. B. Frequenzbereich und

) können vom Benutzer weder abgerufen noch geändert werden.

Die neuesten Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit der Knotengeste auf den Bildschirm und halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um den Umweltzeichen-Bildschirm anzuzeigen.

Besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, um aktuelle Informationen zu erhalten

Aktuelle Informationen zur Hotline und zur E-Mail-Adresse in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Einhaltung der FCC-Vorschriften Anforderungen hinsichtlich der HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zum Schutz vor Hochfrequenzstrahlung (HF). Die Richtlinien zur Hochfrequenzbelastung schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer übermäßigen HF-Belastung führen. **FCC-Erklärung**

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für

Digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen – was durch Ausschalten

und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

–Die Empfangsantenne neu ausrichten oder umstellen.

–Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.

–Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.

–Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen qualifizierten TV-/Radio-Techniker.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und


(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, können die Betriebsgenehmigung für dieses Gerät ungültig machen.

Schnellstartanleitung für d

1. Automatisches Einschalten oder Neustart nach dem Laden

Führen Sie den überstehenden Teil der Ladehalterung in die entsprechende Öffnung des Armbands ein und rasten Sie ihn ein. Der Ladezustand des Akkus wird auf dem Display angezeigt.



- Reinigen Sie den Ladeanschluss vor dem Ladevorgang mit einem trockenen Tuch, da verschmutzte oder nasse Metallkontakte zu einem Kurzschluss oder anderen Sicherheitsrisiken führen können.
- Wenn sich das Display des Armbands aufhängt oder schwarz wird, schließen Sie das Armband an das Ladegerät an und starten Sie es neu.

2. So laden Sie Huawei Wear herunter

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie die App im Google Play Store oder Apple App Store.



3. So koppeln Sie das Armband mit dem Smartphone

Um das Armband mit dem Smartphone zu koppeln, befolgen Sie die Anweisungen der Huawei Wear-App auf dem Bildschirm und drücken Sie die Taste am Armband, um die Geräte zu koppeln.

4. Hilfe

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder lesen Sie die Bedienungsanleitung der Huawei Wear App, um weitere Informationen zur Verbindung und zu den Funktionen sowie Tipps zur Nutzung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINE GARANTIE JEDLICHER ART DAR.

Marken und Lizenzen



HUAWEI HUAWEI

und



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Die Wortmarke *Bluetooth*[®] und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.*, und deren Nutzung durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt im Rahmen einer Lizenz.

Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Um zu erfahren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte die

unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder lesen Sie die

und die Nutzungsbedingungen für die Nutzung der App, nachdem Sie diese mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben.

Zündkapseln und Sprengbereiche

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen das Ausschalten von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ angegeben ist, um Störungen der Sprengvorgänge zu vermeiden.

Bedienung und Sicherheit

- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder nicht kompatiblen Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige drahtlose Geräte können die Leistung von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstleister.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, tragen Sie das Gerät auf der gegenüberliegenden Seite und nicht in der Vordertasche.

- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie das Gerät nicht auf Geräte, die Wärme abgeben, wie z. B. Mikrowellen, Herde oder Heizkörper.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Vorschriften und Gesetze. Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie das drahtlose Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Bauteilen oder internen Schaltkreisen des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in Umgebungen, in denen Staub, Rauch, Feuchtigkeit oder Schmutz vorhanden sind, und nicht in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B. Tankstellen, Öllager oder Chemiewerke). Die Verwendung des Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.

- Das Gerät wurde getestet und hat sich in bestimmten Umgebungen als wasser- und staubgeschützt erwiesen.
- Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku, der nicht entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, ihn zu entfernen, da dies das Gerät beschädigen könnte. Um den Akku auszutauschen, wenden Sie sich mit dem Gerät an einen autorisierten Kundendienst.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, dem Akku, der Dokumentation oder der Verpackung erinnert Sie daran, dass alle Elektronikprodukte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer zu getrennten Sammelstellen gebracht werden müssen; sie dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät an einer Sammelstelle oder

Sammelstelle für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) sowie von Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Durch die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling von Geräten wird sichergestellt, dass die



Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEE) müssen so recycelt werden, dass wertvolle Materialien erhalten bleiben und die Gesundheit der Menschen sowie die Umwelt geschützt werden; unsachgemäße Handhabung, versehentliches Zerbrechen, Beschädigung oder unsachgemäßes Recycling am Ende der Lebensdauer können zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgen können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, im Fachhandel oder beim Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder auf der Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und sein elektronisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie beispielsweise den EU-Verordnungen REACH, RoHS und den Batterievorschriften (sofern zutreffend) sowie weiteren Bestimmungen. Die Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der Vorschriften der Europäischen Union

Anforderungen hinsichtlich der Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF).

Die Richtlinien zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung verlangen, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen wird. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinie können die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung überschritten werden. **Erklärung**

Hiermit erklärt Huawei Technologies Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die aktuellste und gültige Fassung der Konformitätserklärung (DoC)

finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Dieses Gerät kann in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verwendet werden. Beachten Sie die nationalen und lokalen Vorschriften des Ortes, an dem das Gerät verwendet wird.

Die Nutzung dieses Geräts kann je nach lokalem Netz eingeschränkt sein.

Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: Es ist möglich, dass einige Frequenzbänder nicht in allen Ländern oder allen Gebieten verfügbar sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximale Sendeleistung in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Frequenzbänder liegt unter dem höchsten in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegten Grenzwert.

Für dieses Funkgerät gelten folgende Frequenzbänder und Nenngrenzwerte für die Sendeleistung (abgestrahlt oder geleitet):

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Software und Zubehör

Es wird empfohlen, folgendes Zubehör zu verwenden:

Ladeanschluss: AF33-1

Ladekabel

Die Softwareversion des Produkts lautet NYX-B10: V1.0.41

Nach der Markteinführung des Produkts wird der Hersteller Software-Updates veröffentlichen, um Fehler zu beheben oder Funktionen zu verbessern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden geprüft und entsprechen den einschlägigen Vorschriften. Der Benutzer hat keinen Zugriff auf Funkfrequenzparameter (z. B. die

Frequenzbereich und Ausgangsleistung) und können daher nicht geändert werden. Die aktuellsten Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit dem Knöchel auf den Bildschirm und drücken Sie die Taste, um das elektronische Etikett anzuzeigen.

Unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> finden Sie die aktuelle Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Einhaltung der FCC-Vorschriften Anforderungen zur Hochfrequenzbelastung

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung

(HF).

Die Richtlinien zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung verlangen, dass das Gerät nur am Handgelenk getragen wird. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinie können die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung überschritten werden.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den entsprechenden Anweisungen installiert oder verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Empfang von Fernseh- oder Radiosignalen verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht zu dem Stromkreis gehört, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder bitten Sie einen Techniker um Hilfe, der Erfahrung mit dem Betrieb von Radio- und Fernsehgeräten hat.


Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Es darf keine schädlichen Störungen verursachen. 2) Es muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung: Modifikationen oder Änderungen, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät ungültig machen.

-Kurzanleitung

1. Automatisches Einschalten oder Neustart nach dem Aufladen

Stecken Sie den hervorstehenden Teil des Ladegeräts in die entsprechende Öffnung am Armband und schließen Sie die Schnalle. Der Ladezustand des Akkus wird auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt.



2. Herunterladen der Huawei Wear-App

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie nach der Huawei Wear-App im Google Play Store oder im Apple App Store.



3. Gerät mit dem Smartphone koppeln

Befolgen Sie die Anweisungen in der Huawei Wear-App, um das Gerät mit dem Smartphone zu koppeln. Tippen Sie anschließend auf die Touch-Taste am Gerät, um die Kopplung abzuschließen.

4. Hilfe

Um weitere Informationen zur Verbindung und zu den Funktionen des Geräts sowie Tipps zur Verwendung zu erhalten, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder öffnen Sie die Bedienungsanleitung in der Huawei Wear-App.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINE GARANTIE DAR.

Die Marken



HUAWEI HUAWEI



und sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Das Wortzeichen und das Logo von *Bluetooth®* sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und werden von Huawei Technologies Co., Ltd. im Rahmen einer Lizenz verwendet.

Andere in diesem Dokument erwähnte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Die Maßnahmen, die das Unternehmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergreift, sind in der Datenschutzerklärung beschrieben, die Sie auf der Website <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder in der App nach der Kopplung mit Ihrem Smartphone einsehen können.

Orte, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr drahtloses Gerät an Orten, an denen Sprengarbeiten stattfinden, sowie in Bereichen, in denen die Nutzung von Funkgeräten oder elektronischen Geräten verboten ist, aus.

Sicherer Betrieb

- Die Verwendung eines nicht kompatiblen oder nicht zertifizierten Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen und anderen gefährlichen Folgen führen.
- Betriebstemperatur des Geräts: von -10 °C bis +45 °C.
- Einige drahtlose Geräte können die Funktion von Herzschrittmachern und Hörgeräten beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- Gemäß den Empfehlungen der Hersteller von Herzschrittmachern sollte der Mindestabstand zwischen dem drahtlosen Gerät und dem Herzschrittmacher 15 cm betragen, um Störungen zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Erwärmung des Geräts und des Akkus

und setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Platzieren Sie das Gerät und den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. neben einer Mikrowelle, einem Backofen oder einem Heizkörper.

- Beachten Sie bei der Nutzung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Um Verkehrsunfälle zu vermeiden, verwenden Sie das drahtlose Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an Komponenten oder internen Schaltkreisen des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger, rauchiger, feuchter oder schmutziger Umgebung oder in der Nähe von Gegenständen, die Magnetfelder erzeugen.
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B. an Tankstellen, in Kraftstofflagern oder in chemischen Betrieben), und es darf nicht zusammen mit explosiven Stoffen gelagert oder transportiert werden. Die Verwendung des Geräts unter den genannten Bedingungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie das Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Das Gerät, der Akku und das Zubehör dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen und anderen gefährlichen Folgen führen.

- Das Gerät wurde unter bestimmten Bedingungen auf Wasser- und Staabdichtigkeit geprüft.
- Das Gerät verfügt über einen fest eingebauten Akku. Versuchen Sie nicht, diesen selbst zu entfernen, da Sie das Gerät sonst beschädigen könnten. Wenden Sie sich bezüglich des Austauschs des Akkus an einen autorisierten Kundendienst.

Anweisungen zur Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät, dem Akku, in der Dokumentation und auf den Verpackungsmaterialien bedeutet, dass alle elektronischen Geräte und Akkus nach Ablauf ihrer Lebensdauer an spezielle Sammel- und Entsorgungsstellen abgegeben werden müssen und nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Der Benutzer ist verpflichtet, die beschriebenen Geräte an Sammelstellen zu entsorgen, die speziell für die Entsorgung

von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Akkus, gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Entsorgung der beschriebenen elektronischen und elektrischen Geräte ermöglicht die Wiederverwertung wertvoller Materialien und schützt

die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Eine unsachgemäße Handhabung, ein versehentlicher Defekt, eine Beschädigung und/oder eine unsachgemäße Entsorgung der genannten Geräte nach Ablauf ihrer Lebensdauer kann hingegen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden. Für weitere Informationen zu den Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen und elektrischen Geräten wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, den Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder das Einzelhandelsgeschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung der Schadstoffemissionen

Dieses Gerät und jegliches elektronische Zubehör entsprechen den geltenden Gesetzen zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektronischen und elektrischen Geräten: EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS), Richtlinie über die Verwendung und Entsorgung von Batterien. Weitere Informationen zur Konformität des Geräts mit den Anforderungen der REACH-Verordnung und der RoHS-Richtlinie finden Sie auf der Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

EU-Konformitätserklärung – Hochfrequenzstrahlung

Wichtige Informationen zur Hochfrequenzstrahlung:

Gemäß der Richtlinie über hochfrequente Strahlung muss dieses Gerät am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu einer übermäßigen Hochfrequenzstrahlung führen.

Erklärung

Hiermit erklärt Huawei Technologies Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Rates entspricht.

Die aktuelle Fassung der Konformitätserklärung mit allen Änderungen und Ergänzungen finden Sie auf der Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern verwendet werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und regionalen Gesetze. Die Verwendung dieses Geräts kann eingeschränkt sein (abhängig vom lokalen Netz).

Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen dieses Funkgerät betrieben wird: Einige Frequenzbänder werden in bestimmten Ländern oder Regionen nicht genutzt. Mehr

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Telekommunikationsanbieter.

(b) Maximale Funkfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern übertragen wird, in denen dieses Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung in allen Frequenzbändern liegt unter dem in der entsprechenden harmonisierten Norm angegebenen maximalen Schwellenwert. Nennschwellenwerte für Frequenzbänder und Ausgangsleistung (abgestrahlt und/oder übertragen), die für dieses Funkgerät gelten:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Zubehör und Software

Für dieses Gerät wird die Verwendung des folgenden Zubehörs empfohlen: Ladegerät: AF33-1 Ladekabel
Softwareversion des Geräts Modell NYX-B10: V1.0.41 Software-Updates werden vom Hersteller nach der Markteinführung des Geräts veröffentlicht und dienen der Behebung von Softwarefehlern oder der Optimierung der Gerätefunktionen. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden geprüft und entsprechen allen geltenden Vorschriften.

Der Benutzer hat keinen Zugriff auf die Funkfrequenzparameter des Geräts (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung) und kann diese nicht ändern.

Aktuelle Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung auf der Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm, drücken Sie und halten Sie

Klicken Sie auf die Funktionsschaltfläche, um Lizenzen und rechtliche Hinweise anzuzeigen. Informationen zur Hotline-Nummer und zur E-Mail-Adresse des Kundendienstes in Ihrem Land oder Ihrer Region finden Sie auf der Website <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Einhaltung der Vorschriften der Federal Communications Commission (FCC) Hochfrequenzstrahlung

Wichtige Informationen zur Hochfrequenzstrahlung:

Gemäß der Richtlinie zur Hochfrequenzstrahlung muss dieses Gerät am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann zu übermäßiger Hochfrequenzstrahlung führen.

Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den geltenden Normen

Klasse B für digitale Geräte gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Normen wurden entwickelt, um einen wirksamen Schutz vor schädlicher elektromagnetischer Strahlung in Wohnräumen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Daher kann dieses Gerät bei Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanweisungen Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in jedem Einzelfall keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät unerwünschte Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät.
- - Anschluss des Geräts und der Empfangsgeräte an verschiedene Steckdosen.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann für Radio- und Fernsehgeräte.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts

unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine unzulässigen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschte Auswirkungen haben können.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen.



Beilage zur Kurzanleitung

1. Hersteller, Adresse

Huawei Technologies Co., Ltd. VR China, 518129, Shenzhen, Longgang, Bantian,
Verwaltungsgebäude der Huawei Technologies Co., Ltd.
(Huawei Technologies Company Limited, Verwaltungsgebäude, Huawei Technologies
Company Limited, Bantian, Bezirk Longgang, Shenzhen, 518129, China)
Tel.: +86-755-28780808

2. Name und Anschrift der vom Hersteller benannten Stelle
gemäß den Anforderungen der technischen Vorschriften
der Zollunion

ООО „Техкомпанија Huawei“
121614, Moskau, Krylatskaja-Straße 17, Gebäude 2

3. Kontaktdaten	info-cis@huawei.com +7 (495) 234-0688
4. Marke	HUAWEI
5.Bezeichnung und Modell	Fitness-Tracker Honor Band 3, Modell NYX-B10
6. Verwendungszweck	Der Fitness-Tracker Honor Band 3 ist ein modisches Sportarmband, das bis zu einer Tiefe von 50 m funktioniert und Funktionen zur Erfassung von körperlicher Aktivität und Schlaf, zur Herzfrequenzmessung sowie zum Empfang von Benachrichtigungen bietet. Die ideale Ergänzung zu Ihrem Smartphone. Koppeln Sie den Fitness-Tracker mit Ihrem Smartphone und verfolgen Sie Ihre Fitnessdaten auf dem Display Ihres Sportarmbands.
7. Technische Daten und Parameter	Bluetooth
8. Stromversorgung	-Akku: 105 mAh

9. Herstellungsland	China
10. Entspricht TR TS	—TR TS 020/2011 „Elektromagnetische Verträglichkeit technischer Geräte“
11. Vorschriften und Bedingungen für den sicheren Betrieb (die Nutzung)	Das Gerät ist für den Einsatz in geschlossenen, beheizten Räumen bei einer Umgebungstemperatur von -10 bis 45 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 95 % vorgesehen. Das Gerät erfordert während seiner Lebensdauer keine regelmäßige Wartung. Die Lebensdauer beträgt 3 Jahre.
12. Vorschriften und Bedingungen für die Montage	Die Montage des Geräts erfolgt gemäß der diesem Gerät beiliegenden Kurzanleitung.

13. Lagerungsvorschriften und -bedingungen	Das Gerät muss in geschlossenen Räumen in der Originalverpackung bei einer Umgebungstemperatur von minus 20 bis plus 45 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 95 % gelagert werden. Die Lagerdauer beträgt 3 Jahre. Eine Stapelung von maximal 10 Stück in der Höhe ist zulässig.
14. Vorschriften und Bedingungen für den Transport	Der Transport der Geräte ist nur in der Originalverpackung mit allen Verkehrsmitteln ohne Entfernungsbeschränkung zulässig.
15. Verkaufsbedingungen	Keine Einschränkungen
16. Regeln und Bedingungen für die Entsorgung	Wenden Sie sich nach Ablauf der Lebensdauer der Geräte an einen offiziellen Händler, um die Geräte entsorgen zu lassen.

17. Regeln und Bedingungen für den Anschluss an das Stromnetz und andere technische Einrichtungen, die Inbetriebnahme, die Einstellung und die Inbetriebnahme

Die Durchführung erfolgt gemäß der diesem Gerät beiliegenden Kurzanleitung.

18. Hinweise zu Nutzungsbeschränkungen unter Berücksichtigung der Eignung für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen

Das Gerät ist für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Produktionsbereichen ohne Einwirkung gefährlicher und schädlicher Produktionsfaktoren vorgesehen.

Das Gerät ist für den rund um die Uhr dauerhaften Betrieb ohne ständige

Anwesenheit von Bedienpersonal vorgesehen

19. Informationen zu Maßnahmen bei einer Störung des Geräts:

Bei Feststellung einer Störung des Geräts:

- schalten Sie das Gerät aus,
- trennen Sie das Gerät vom Stromnetz,
- wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler, um Beratung oder eine Reparatur des Geräts zu erhalten

20. Herstellungsmonat und -jahr und (oder) Angaben zum Ort der Kennzeichnung und zur Ermittlung des Herstellungsjahres

Das Herstellungsdatum des Geräts ist auf der Verpackung im Format MM/JJ (MM – Monat, JJ – Jahr) angegeben.


21. Konformitätszeichen

EAC

Schnelle Einführungsanleitung für das „“

1. Automatisches Einschalten oder Neustarten nach dem Aufladen

Führen Sie den hervorstehenden Teil der Ladestation in die Öse des Armbands ein und schließen Sie dann den Verschluss. Der Akkustand wird auf dem Display angezeigt.



- Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen trocken, damit kein Schmutz und kein Wasser auf die Metallteile gelangt, was zu einem Kurzschluss oder anderen Sicherheitsrisiken führen kann.



- Wenn der Bildschirm des Armbands Streifen aufweist oder schwarz wird, schließen Sie das Armband an das Ladegerät an, um es neu zu starten.

2. Huawei Wear herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite dieses Dokuments oder suchen Sie nach „Huawei Wear“ im Google Play Store oder im Apple App Store.



3. Koppeln Sie Ihr Armband mit Ihrem Smartphone

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der Huawei Wear-App und tippen Sie auf die Touch-Taste am Armband, um die Kopplung durchzuführen.

4. Hilfe erhalten

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite dieses Dokuments oder lesen Sie die Benutzeranleitung in der Huawei Wear-App, um weitere Informationen zu Verbindungen und Funktionen sowie Tipps zur Verwendung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND ERSETZT KEINE GARANTIE.

Marken und Lizenzen



HUAWEI



und

sind Marken oder eingetragene Marken

von Huawei Technologies Co., Ltd.

Die Wortmarke und das Logo *Bluetooth*[®] sind eingetragene Marken im Besitz von *Bluetooth SIG, Inc.* und werden von Huawei Technologies Co., Ltd. unter Lizenz verwendet.

Andere hier

genannt werden, sind möglicherweise Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>

oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen der App, nachdem Sie diese auf Ihrem Smartphone geöffnet haben.

Zünder und Sprengbereiche

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder andere drahtlose Geräte aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in einem Bereich befinden, in dem Schilder zum Ausschalten von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ angebracht sind, um den Sprengvorgang nicht zu stören.

Betrieb und Sicherheit

- Die Verwendung von nicht zugelassenen oder inkompatiblen Netzteilen, Ladegeräten oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige drahtlose Geräte können die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, um weitere Informationen zu erhalten.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen

Herzschrittmacher verwenden, halten Sie das Gerät auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite und tragen Sie es nicht in der Vordertasche.

- Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie das Gerät und den Akku nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Herde oder Heizkörper.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie Ihr drahtloses Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Komponenten oder internen Schaltkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B. an Tankstellen, in Öllagern oder in Chemiefabriken). Die Verwendung des Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Das Gerät, der Akku und das Zubehör dürfen nicht

als gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.

- Dieses Gerät wurde getestet und hat unter bestimmten Umgebungsbedingungen seine Wasser- und Staubbeständigkeit bewiesen.
- Dieses Gerät verfügt über einen fest eingebauten Akku, der nicht entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zu einem autorisierten Kundendienstzentrum.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, dem Akku, der Dokumentation oder der Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Akkus nach Ende ihrer Lebensdauer zu einer separaten Sammelstelle gebracht werden müssen; sie dürfen nicht über das normale Abfallsystem zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, diese Geräte

die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder -dienste zu nutzen, um Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) sowie Batterien gemäß

den örtlichen Vorschriften.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Verwertung von Geräten trägt dazu bei, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEE) so verwertet werden, dass wertvolle Rohstoffe erhalten bleiben und die Gesundheit der Menschen sowie die Umwelt geschützt werden. Eine unsachgemäße Handhabung, unbeabsichtigte Zerstörung, Beschädigung und/oder falsche Verwertung dieser Geräte, wenn sie nicht mehr verwendet werden, kann die Gesundheit und die Umwelt gefährden. Für weitere Informationen darüber, wohin und wie Sie Ihre Elektro- und Elektronikaltgeräte abgeben können, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden, Händler oder Entsorgungsdienste in Ihrer Nähe oder besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und jegliches elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften bezüglich des Verbots der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie z. B. den EU-Verordnungen REACH, RoHS und der Batterieverordnung (sofern enthalten) usw. Die Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

Konformität mit den Vorschriften der Europäischen Union Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF): Gemäß den HF-Expositionsrichtlinien darf das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu einer HF-Exposition führen, die die festgelegten Grenzwerte überschreitet.

Erklärung

Hiermit erklärt Huawei Technologies Co., Ltd., dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die aktuellste und gültige Version der Konformitätserklärung (DoC) finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Dieses Gerät kann in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrieben werden. Beachten Sie die lokalen und nationalen Vorschriften des Landes, in dem das Gerät verwendet wird. Je nach lokalem Netz kann die Nutzung dieses Geräts untersagt sein. **Frequenzbänder und Leistung**

- (a) Frequenzbänder für den Betrieb von Funkgeräten: Einige Frequenzbänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Netzbetreiber.
- (b) Maximale Funkleistung, die im Betriebsfrequenzband des Funkgeräts abgestrahlt wird: Die maximale Leistung für alle Frequenzbänder liegt unter dem in den einschlägigen harmonisierten Normen festgelegten Höchstwert. Die Nennwerte für Frequenzband und Sendeleistung (abgestrahlt und/oder leitungsgebunden) für dieses Funkgerät lauten wie folgt:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Software und Zubehör Es wird empfohlen, das folgende Zubehör zu verwenden: | adestation: AF33-1 | adekabel

Die Softwareversion des Produkts lautet NYX-B10: V1.0.41

Software-Updates werden vom Hersteller veröffentlicht, um Fehler zu beheben oder Funktionen zu verbessern, nachdem das Produkt auf den Markt gebracht wurde. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden überprüft und erfüllen weiterhin die Anforderungen der einschlägigen Vorschriften.

Alle HF-Parameter (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Benutzer nicht zugänglich und können vom Benutzer nicht geändert werden.

Aktuelle Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie mit dem Daumen viermal auf den Bildschirm und halten Sie dann die Touch-Taste gedrückt, um den E-Label-Bildschirm anzuzeigen.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, um die aktuellen Hotline-Nummern und E-Mail-Adressen für Ihr Land oder Ihre Region zu finden.

Konformität mit den FCC-Vorschriften Anforderungen zur HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF): Die HF-Expositionsrichtlinien schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu einer HF-Exposition führen, die die festgelegten Grenzwerte überschreitet.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für

Digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen beim Empfang von Radio- oder Fernsehsignalen verursachen – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem das Empfangsgerät angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt d e n f o l g e n d e n zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Achtung: Jede Änderung oder Modifikation an diesem Gerät, die nicht schriftlich von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurde, kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Schnellstart-anleitung

1. Automatisches Einschalten oder Neustarten nach dem Aufladen Setzen Sie den hervorstehenden Teil der Ladehalterung in die Aussparung des Klebebands ein und befestigen Sie dann die Klammer. Der Akkustand wird auf dem Bildschirm angezeigt.



2. Huawei Wear herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie im Google Play Store oder Apple App Store nach „Huawei Wear“.



3. Koppeln Sie Ihr Armband mit Ihrem Smartphone

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm der Huawei Wear-App, um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, und tippen Sie zum Koppeln auf die Touch-Taste am Armband.

4. Hilfe

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder lesen Sie die Bedienungsanleitung in der Huawei Wear-App, um weitere Informationen zu Verbindungen, Funktionen und Tipps zur Verwendung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES DOKUMENT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEINERLEI GARANTIE DAR.

Marken und Lizenzen



HUAWEI



und

sind Marken oder eingetragene Marken der Huawei Technologies Co., Ltd.

Der Begriff ^{Bluetooth®} sowie die Marken und Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und jegliche Nutzung dieser Marken durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt im Rahmen einer Lizenz.

Andere erwähnte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind möglicherweise Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen, nachdem Sie Ihr Telefon mit der App gekoppelt haben.

Betrieb und Sicherheit

- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder nicht kompatiblen Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die idealen Temperaturen liegen zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige drahtlose Geräte können die Leistung von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen dem Gerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, einen Abstand von mindestens 15 cm einzuhalten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite und tragen Sie es nicht in Ihrer Vordertasche.
- Halten Sie das Gerät und den Herzschrittmacher von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Legen Sie sie nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie Ihr Mobilfunkgerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Bauteilen oder den internen Schaltkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder verschmutzten Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B.

Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten wie Tankstellen, Öllagern oder Chemiefabriken. Die Verwendung des Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.

- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Es darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Das Gerät wurde getestet und hat in bestimmten Umgebungen seine Wasser- und Staubbeständigkeit unter Beweis gestellt.
- Das Gerät enthält einen fest eingebauten, nicht entfernbarer Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da das Gerät sonst beschädigt werden kann. Bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zu einem autorisierten Servicecenter.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol einer Mülltonne mit durchgestrichenem Rad auf Ihrem Produkt, dem Akku, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung bedeutet, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer zu separaten Sammelstellen gebracht werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle oder zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte

(WEEE), wie Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt entsorgt werden

Die ordnungsgemäße Entsorgung liegt in der Verantwortung des Nutzers.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Verwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEE) so recycelt werden, dass wertvolle Materialien erhalten bleiben und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt geschützt werden; eine unsachgemäße Entsorgung am Ende der Lebensdauer, versehentliches Zerschlagen, Beschädigungen und/oder eine unsachgemäße Verwertung können gesundheits- und umweltschädlich sein. Für weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Ihre Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, Ihren Händler oder den Hausmüllentsorgungsdienst oder besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und sämtliches elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Gesetzen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie den EU-Verordnungen REACH, RoHS und den Batterievorschriften (falls zutreffend). Für REACH- und RoHS-Konformitätserklärungen besuchen Sie bitte <http://consumer.huawei.com/certification>.

Konformität mit EU-Vorschriften

Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF): Die Vorschriften zur HF-Exposition verlangen, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen wird. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zur Überschreitung der HF-Expositionsgrenzwerte führen.

Erklärung

Mit diesem Dokument erklärt Huawei Technologies Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den damit verbundenen Bestimmungen entspricht.

Die aktuellste und gültige Version der DoC-Erklärung (Konformitätserklärung) finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/certification>. Dieses Gerät kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät verwendet wird, sowie die örtlichen Vorschriften.

Die Nutzung dieses Geräts kann je nach lokalem Netz eingeschränkt sein.

Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen nutzbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximale Funkfrequenzleistung in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert, der in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegt ist. Die für dieses Funkgerät geltenden Frequenzbänder und die Grenzwerte für die Nennleistung (durch Abstrahlung und/oder Kontakt) sind nachstehend aufgeführt:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Zubehör und Software

Die Verwendung des folgenden Zubehörs wird empfohlen:

Ladestation: AF33-1 Ladekabel

Softwareversion des Produkts NYX-B10: V1.0.41

Nach der Markteinführung des Produkts wird der Hersteller Software-Updates veröffentlichen, um Fehler zu beheben oder Funktionen zu verbessern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen sind zertifiziert und entsprechen den geltenden Vorschriften. Der Benutzer hat keinen Zugriff auf RF-Parameter (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung) und kann diese nicht ändern.

Die aktuellsten Informationen zu Zubehör und Software finden Sie unter

das DoC-Dokument (Konformitätserklärung) unter <http://consumer.huawei.com/certification> einsehen.

Tippen Sie viermal auf den Bildschirm und halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um den E-Label-Bildschirm anzuzeigen

Die aktuelle Hotline-Nummer oder E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Konformität mit den FCC-Vorschriften

Anforderungen an die HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF): Die Vorschriften zur HF-Exposition verlangen, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen wird. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur Überschreitung der HF-Expositionsgrenzwerte führen.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen zu gewährleisten. Dieses Gerät

Dieses Gerät erzeugt, nutzt und sendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen im Radio- und Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Ob dieses Gerät Störungen beim Empfang von Radio- und Fernsehsendungen verursacht, lässt sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen; dem Benutzer wird empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an als die, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. zur Konformität genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Geräts


Schnellstartanleitung für das „“

1. Automatisches Einschalten oder Neustart nach dem Aufladen

Führen Sie den hervorstehenden Teil der Ladestation in die Positionierungsöffnung des Armbands ein und ziehen Sie die Schnalle fest. Der Akkustand wird auf dem Display angezeigt.



Ladeanschluss für den
Herzfrequenzsensor



- Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Laden ab und trocknen Sie ihn, um Staub und Feuchtigkeit zu entfernen, die zu Kurzschlüssen an den Metallkontakten oder anderen Sicherheitsrisiken führen können.
- Wenn sich der Bildschirm des Armbands bewegt oder schwarz wird, setzen Sie das Armband auf das Ladegerät, um es neu zu starten.

2. Huawei Wear herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie im Google Play Store oder im Apple App Store nach „Huawei Wear“.



3. Verbinden des Armbands mit dem Smartphone

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu verbinden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm in der Huawei Wear-App und tippen Sie auf die Touch-Taste am Armband, um die Verbindung herzustellen.

4. Hilfe

Weitere Informationen zu Verbindungen, Funktionen und Anwendungstipps erhalten Sie, indem Sie den QR-Code auf der rechten Seite scannen oder die Bedienungsanleitung in der Huawei Wear App aufrufen.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Gewährleistung dar.

Marken und Lizenzen



HUAWEI



und sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Der Begriff *Bluetooth* und das Logo sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und gehören Huawei.

Die Verwendung dieses Zeichens durch Technologies Co., Ltd. erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere erwähnte Marken, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind möglicherweise Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. **Datenschutzerklärung**

Wenn Sie genau erfahren möchten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen über die App auf Ihrem Mobiltelefon.

Explosionsgefährdete Bereiche

- * Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder andere Funkgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen oder an Orten, an denen Sie dazu aufgefordert werden, aus, um Störungen zu vermeiden.

Betrieb und Sicherheit

- Die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Netzteile, Ladegeräte oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige Funkgeräte können die Leistung von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- Gemäß den Empfehlungen des Herzschrittmacherherstellers sollte ein Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Mobilgerät und dem Herzschrittmacher eingehalten werden, um mögliche Funkstörungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät seitlich vom Herzschrittmacher und stecken Sie es nicht in die Vordertasche.
- Setzen Sie das Gerät und den Akku keiner übermäßigen Hitze und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Legen Sie das Gerät und den Akku nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an Geräteteilen oder internen Schaltkreisen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, rauchigen, feuchten, schmutzigen oder magnetfeldbehafteten Umgebungen.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare Stoffe oder Sprengstoffe gelagert werden (z. B. Tankstellen, Öllager oder Chemiewerke). Die Verwendung des Geräts in solchen Umgebungen

erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr.

- Dieses Gerät, der Akku und das Zubehör müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Sie dürfen nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden. Bei unsachgemäßer Verwendung des Akkus besteht Brand-, Explosions- oder sonstige Gefahr.
- Dieses Gerät wurde getestet und hat sich unter bestimmten Umgebungsbedingungen als wasser- und staubgeschützt erwiesen.
- Wenn das Gerät über einen fest eingebauten Akku verfügt, der nicht entfernt werden kann, versuchen Sie bitte nicht, den Akku zu entfernen. Das Gerät könnte dadurch beschädigt werden. Bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zu einem autorisierten Kundendienstzentrum.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol eines Mülleimers auf Rädern mit einem „X“, das auf Produkten, Batterien, Dokumenten und Verpackungen aufgedruckt ist, weist darauf hin, dass alle Elektrogeräte und Batterien getrennt an den örtlichen Sammelstellen für Wertstoffe entsorgt werden müssen. Diese dürfen nicht wie gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte über die gemäß den örtlichen Vorschriften für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien vorgesehenen Sammelstellen oder Abholservices zu entsorgen.

Durch die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling von Geräten wird sichergestellt, dass Elektro- und Elektronikgeräteabfälle (EEE) keine Gefahr für

die  Gesundheit und

Das Produkt kann auf umweltfreundliche Weise recycelt werden, wodurch Ressourcen geschont werden. Unsachgemäße Handhabung, Beschädigungen durch Unachtsamkeit sowie unsachgemäßes Recycling am Ende der Produktlebensdauer k ö n n e n gesundheitliche und ökologische Risiken mit sich bringen. Für weitere Informationen zu den Entsorgungsorten und -methoden für Elektro- und Elektronik-Altgeräte wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden, den Händler oder den Hausmüllabfuhrdienst oder besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und sämtliches elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, einschließlich der EU-Verordnungen REACH, RoHS und der Batterieverordnung (sofern enthalten). Die Konformitätserklärung zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der EU- Vorschriften zu RF- Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die RF-Expositionsrichtlinien schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann die RF-Exposition die Grenzwerte überschreiten.

Erklärung

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät ~~den Anforderungen~~ der Richtlinie 2014/53/EU

Anforderungen sowie alle anderen relevanten Bestimmungen entspricht.

Die aktuellste Version der Konformitätserklärung (DoC) finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Dieses Gerät kann in allen EU-Mitgliedstaaten betrieben werden. Beachten Sie die nationalen und regionalen Vorschriften des Landes, in dem das Gerät verwendet wird.

Die Nutzung dieses Geräts kann je nach lokalem Netzwerk eingeschränkt sein.

Frequenzbänder und Stromversorgung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: Einige Frequenzbänder sind in bestimmten Ländern oder Regionen nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Mobilfunkanbieter.

(b) Maximale Funkleistung in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung in allen Bändern liegt unter dem höchsten PIK-Wert, der in den einschlägigen harmonisierten Normen festgelegt ist.

Die für dieses Funkgerät geltenden Frequenzbänder und Nenngrenzwerte für die Sendeleistung (abgestrahlt und/oder leitungsgebunden) lauten wie folgt:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Informationen zu Zubehör und Software

Folgendes Zubehör muss verwendet werden: Ladestation: AF33-

1 Ladekabel

Die Produkt-Softwareversion lautet NYX-B10. V1.0.41

Nach der Markteinführung des Produkts veröffentlicht der Hersteller Software-Updates, um Fehler zu beheben oder Funktionen zu verbessern. Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen sind geprüft und entsprechen weiterhin den geltenden Vorschriften.

Alle HF-Parameter (z. B. Frequenzbereich und Leistung) sind für den Benutzer nicht zugänglich und können von ihm nicht geändert werden.

Die aktuellsten Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit dem Finger auf den Bildschirm und halten Sie die berührungsempfindliche Taste gedrückt, um den Bildschirm mit dem elektronischen Etikett anzuzeigen. Die aktuellsten Hotline-Nummern und E-Mail-Adressen für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Einhaltung der FCC-Vorschriften

Anforderungen zur HF-Exposition

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Die RF-Expositionsrichtlinien schreiben vor, dass das Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden darf. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann die RF-Exposition die Grenzwerte überschreiten.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde gemäß den Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Vorschriften getestet und entspricht diesen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um bei der Installation in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen zu gewährleisten.

Da dieses Gerät elektromagnetische Strahlung erzeugt, nutzt und aussendet, kann es bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung zu schädlichen Funkstörungen kommen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass in einer bestimmten Umgebung keine Funkstörungen auftreten können. Sollte dieses Gerät schädliche Funkstörungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüft werden kann), sollten Sie versuchen, die Funkstörungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und dem Gerät.
- Schließen Sie den Empfänger und das Gerät an unterschiedliche Steckdosen an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen Fachmann für Funk- und Fernsehtechnik.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Achtung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. zur Einhaltung der Vorschriften genehmigt wurden,

, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen

Schnellstartanleitung

1. Nach dem Aufladen wird das Gerät gestartet oder automatisch neu gestartet.

Stecken Sie den hervorstehenden Teil der Ladestation in die Befestigungsöffnung des Armbands und schließen Sie das Armband. Auf dem Bildschirm wird der Akkustand angezeigt.



Herzfrequenzsensor
Ladeanschluss



Bildschirm

Touch-Tasten



- Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen trocken, um Verschmutzungen oder Wasser an den Metallkontakten zu vermeiden, die zu Sicherheitsrisiken wie Kurzschlüssen führen können.
- Wenn das Display des Armbands flackert oder komplett schwarz ist, schließen Sie das Armband bitte an das Ladegerät an, um es neu zu starten.

2. Laden Sie die Huawei Wear-App herunter

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie bitte den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie im Google Play Store oder im Apple App Store nach „Huawei Wear“.



3. Das Armband mit dem Smartphone koppeln

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm von „Huawei Wear“ und tippen Sie auf die Touch-Taste des Armbands.

4. Hilfe

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um das Benutzerhandbuch der Huawei Wear-App aufzurufen und weitere Informationen zu Verbindung, Funktionen und Tipps zur Nutzung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
keinerlei Gewährleistung dar. Marken und Lizenzen



HUAWEI[®]



und „“ sind Marken oder eingetragene Marken der Huawei Technologies Co., Ltd.

Die Wortmarke und das Logo von *Bluetooth* sind eingetragene Marken der *Bluetooth SIG, Inc.*, und Huawei Technologies Co., Ltd. ist zur Nutzung dieser Marken berechtigt.

Alle anderen genannten Marken, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Datenschutzerklärung

Wenn Sie mehr über unsere Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten erfahren möchten, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> oder rufen Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen über die App auf, nachdem Sie Ihr Smartphone gekoppelt haben.

Sprengstoff und Sprengbereiche

- Wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in einem Bereich befinden, in dem ein Hinweis zum Ausschalten von „Funkgeräten“ oder „elektronischen Geräten“ angebracht ist, schalten Sie bitte

Ihr Mobiltelefon oder Ihre Funkgeräte aus, um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden.

Bedienung und Sicherheit

- Die Verwendung von nicht zugelassenen oder nicht kompatiblen Netzteilen, Ladegeräten oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Die ideale Temperatur liegt zwischen -10 °C und +45 °C.
- Einige Funkgeräte können Hörgeräte oder Herzschrittmacher stören. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einzuhalten, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, halten Sie das Gerät auf der dem Herzschrittmacher abgewandten Seite und stecken Sie es nicht in die Brusttasche.
- Bewahren Sie das Gerät und den Akku fern von Überhitzung und direkter Sonneneinstrahlung auf. Legen Sie sie niemals auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Backöfen oder Heizkörper.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Um das Risiko von Unfällen zu verringern, verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Bauteilen oder den internen Schaltkreisen des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder verschmutzten Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern.

- Verwenden, lagern oder transportieren Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden (z. B. Tankstellen, Öltanks oder Chemiefabriken). Die Verwendung des Geräts in solchen Umgebungen erhöht die Explosions- oder Brandgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie diese nicht als normalen Hausmüll. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Dieses Gerät wurde getestet und hat sich unter bestimmten Umgebungsbedingungen als wasser- und staubdicht erwiesen.
- Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten, nicht austauschbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät bitte zu einem autorisierten Servicecenter.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Auf Ihrem Produkt, dem Akku, den Unterlagen oder der Verpackung befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern. Dies weist darauf hin, dass Sie alle Ihre Elektrogeräte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer zu einer speziellen Sammelstelle bringen müssen und diese nicht als Hausmüll entsorgen dürfen. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften an einer dafür vorgesehenen Sammel- oder Servicestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) zu entsorgen. Die ordnungsgemäße Sammlung und Verwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) auf eine Weise verwertet werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt schützt. Eine unsachgemäße Entsorgung,

und Beschädigungen, Defekte und/oder unsachgemäße Verwertung können gesundheits- und umweltschädlich sein. Informationen zu Entsorgungsorten und -verfahren für Ihre Elektro- und Elektronikgeräteabfälle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem Händler, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder

besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/tw>.

Reduzierung von Schadstoffen

Dieses Gerät und alle elektrischen Zubehörteile entsprechen den vor Ort geltenden Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie z. B. den EU-Verordnungen REACH, RoHS und den Vorschriften für Batterien (im Lieferumfang enthalten). Die Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS finden Sie auf unserer Website <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der EU-Vorschriften

Vorschriften zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF)

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Gemäß den Vorschriften zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF) darf dieses Gerät nur am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann dazu führen, dass die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF) überschritten werden.

Erklärung

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und anderen einschlägigen Vorschriften entspricht. Die aktuelle gültige Version der Konformitätserklärung (DoC) ist unter <http://consumer.huawei.com/certification> 檢視 verfügbar.

Dieses Gerät kann in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) ordnungsgemäß betrieben werden. Bitte beachten Sie die nationalen und lokalen Vorschriften des Landes, in dem das Gerät verwendet wird.

Aktuelle Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tippen Sie viermal mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie dann die Touch-Taste gedrückt, um den E-Label-Bildschirm anzuzeigen. Die aktuellen Service-Hotlines und E-Mail-Adressen für die einzelnen Länder oder Regionen finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Einhaltung der FCC-Vorschriften

Vorschriften zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF)

Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF):

Gemäß den Vorschriften zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF) darf dieses Gerät ausschließlich am Handgelenk getragen werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann dazu führen, dass die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung (HF) überschritten werden.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen im privaten Gebrauch. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt elektromagnetische Energie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass unter bestimmten Installations- und Nutzungsbedingungen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen

, lässt sich dies durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen. Der Benutzer kann versuchen, die Störung durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus und ändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an, der nicht mit dem des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unbeabsichtigten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. auf ihre Konformität geprüft wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Gemäß den Verwaltungsvorschriften für elektromagnetische Geräte mit geringer Strahlungsleistung

Artikel 12

※ Bei typgeprüften Funkgeräten mit geringer Leistung dürfen Unternehmen, Firmen oder Nutzer ohne Genehmigung weder die Frequenz ändern, noch die Leistung erhöhen oder die ursprünglichen Eigenschaften und Funktionen des Geräts verändern.

Artikel 14

※ Die Nutzung von Funkgeräten mit geringer Leistung darf die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen und keine rechtmäßigen Funkverbindungen stören; bei Feststellung von Störungen ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und darf erst nach Beseitigung der Störungen wieder in Betrieb genommen werden.

- Die im vorstehenden Absatz genannten rechtmäßigen Kommunikationsdienste beziehen sich auf Funkkommunikation, die gemäß den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes betrieben wird.
- Geräte mit geringer HF-Leistung müssen Störungen durch rechtmäßige Kommunikation oder durch industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte, die elektromagnetische Strahlung aussenden, tolerieren.

„Übermäßige Nutzung kann das Sehvermögen schädigen“

a) Nach 30 Minuten Nutzung bitte 10 Minuten Pause einlegen.

b) Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf den Bildschirm schauen; Kinder ab 2 Jahren sollten täglich nicht länger als 1

Stunde auf den Bildschirm schauen.

Eingebauter fest eingebauter Akku: „Verbraucher dürfen den eingebauten Akku nicht selbst entfernen. Wenn eine Entfernung erforderlich ist, muss dies von einem Fachmann oder einem autorisierten Reparaturdienst durchgeführt werden.“

Erklärung der NCC:

- Bei typgeprüften Hochfrequenzgeräten mit geringer Leistung dürfen Unternehmen, Händler oder Nutzer ohne Genehmigung weder die Frequenz ändern, noch die Leistung erhöhen oder die ursprünglichen Eigenschaften und Funktionen des Geräts verändern.
- Die Nutzung von Hochfrequenzgeräten mit geringer Leistung darf die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen und keine rechtmäßige Kommunikation stören; bei Feststellung von Störungen ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und darf erst dann wieder verwendet werden, wenn die Störung behoben ist.
- Die im vorstehenden Absatz genannten rechtmäßigen Kommunikationsverbindungen beziehen sich auf Funkverbindungen, die gemäß den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes betrieben werden.
- Geräte mit geringer Sendeleistung müssen Störungen durch rechtmäßige Kommunikation oder durch industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte, die elektromagnetische Strahlung aussenden, tolerieren.
- Bitte verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß, um die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung zu minimieren.

Nennspannung/Nennstrom: 5  1 A

Marke: honor

Modell: NYX-B10

Produktname: Honor Band 3

Smartband

Kundendienst-Hotline: 0800-888-575

Offizielle Website in Taiwan: <http://consumer.huawei.com/tw/>

Schnellstartanleitung

1. Automatisches Einschalten oder Neustart nach dem Aufladen

Stecken Sie den Vorsprung der Ladestation in das entsprechende Loch des Armbands und schließen Sie die Schnalle. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Akkustand auf dem Display angezeigt.



Herzfrequenzsensor

Ladeanschluss



Bildschirm

Touch-Tasten

- Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen ab, damit keine Verschmutzungen oder Wassertröpfchen auf die Metallkontakte gelangen. Wenn Sie das Gerät mit Wassertröpfchen oder Verschmutzungen aufladen, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Sollte der Bildschirm am Armband nicht flüssig reagieren oder gar nichts mehr anzeigen, schließen Sie das Armband bitte an die Ladestation an und starten Sie es neu.

2. Huawei Wear-App herunterladen

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie im Google Play Store oder im Apple App Store nach „Huawei Wear“.



3. Koppeln des Armbands mit dem Smartphone

Um das Armband mit dem Smartphone zu koppeln, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Huawei Wear App und drücken Sie den Touch-Sensor am Armband.

4. Bei Problemen

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder rufen Sie die Bedienungsanleitung in der Huawei Wear-App auf, um weitere Informationen zu Verbindung, Funktionen und Nutzung zu erhalten.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument dient lediglich zu Informationszwecken; es wird keinerlei Gewährleistung übernommen.

Marken und Lizenzen



HUAWEI und  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Bluetooth® und das entsprechende Logo sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* Die Nutzung dieser Marken wird von Huawei Technologies Co., Ltd. lizenziert.

Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Datenschutzerklärung

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/jp/privacy-policy/index.htm> をご覧になるか. Bitte lesen Sie nach dem Koppeln mit dem Smartphone die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen in der App.

Bedienung und Sicherheit

- Die Verwendung von nicht zugelassenen Netzteilen, Ladestationen oder Akkus kann zu Bränden oder Explosionen führen.
- Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -10 °C und +45 °C.
- Bestimmte Funkgeräte können die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.
- Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, das Armband in einem Abstand von mindestens 15 cm zum Herzschrittmacher zu tragen, um Störungen zu vermeiden. Wenn Sie einen Herzschrittmacher verwenden, tragen oder führen Sie das Armband in einem Abstand von mindestens 15 cm zum Herzschrittmacher mit sich.
- Bewahren Sie das Armband und den Akku vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Legen Sie sie nicht in die Nähe von Elektrogeräten wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörpern.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Armbands die geltenden Gesetze und Vorschriften Ihres Landes. Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie das Armband nicht während der Fahrt.

- Um Schäden an den Bauteilen oder den internen Schaltkreisen des Armbands zu vermeiden, verwenden Sie es nicht an staubigen, rauchigen oder luftverschmutzten Orten oder in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Armband nicht an Orten, an denen Entzündungs- oder Explosionsgefahr besteht, wie z. B. an Tankstellen, Tankanlagen oder in Chemiefabriken. Die Verwendung an solchen Orten erhöht das Risiko von Explosionen oder Bränden.
- Entsorgen Sie das Armband, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie diese nicht im normalen Hausmüll. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Bränden oder Explosionen führen.
- Das Armband wurde Tests unterzogen, bei denen unter bestimmten Umgebungsbedingungen die Wasser- und Staabdichtigkeit demonstriert wurde.
- Da der im Armband integrierte Akku fest eingebaut ist, kann er nicht entfernt werden. Ein gewaltsames Entfernen kann zu Schäden am Armband führen. Lassen Sie den Akku bei einem autorisierten Servicecenter austauschen.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Armband, dem Akku und der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern ordnungsgemäß getrennt und entsorgt werden muss. Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) sowie Akkus müssen zur Wiederverwertung und getrennten Sammlung auf eigene Verantwortung des Benutzers an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden.

Durch die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling von Armbändern werden Elektro- und Elektronikaltgeräte unter Erhalt wertvoller Stoffe recycelt, wodurch Mensch und Umwelt geschützt werden. Eine unsachgemäße Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer, eine versehentliche Zerstörung oder Beschädigung sowie eine nicht ordnungsgemäße Wiederverwertung können zu einer Gefährdung für Mensch und Umwelt führen. Für weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie zu den Entsorgungsstellen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeinde, an Abfallentsorgungsanlagen oder an den Händler, bei dem Sie das Armband erworben haben.

Reduzierung von Schadstoffen

Das Armband und das elektronische Zubehör entsprechen den lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten (EU-REACH, RoHS, Batterieverordnung (sofern Batterien enthalten sind))

. Aktuelle Informationen zur Konformität mit REACH und RoHS finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/certification>.

**Anforderungen an die
RF-Exposition gemäß
EU-Vorschriften:**

Wichtige Sicherheitshinweise zur HF-Exposition:

Gemäß den Richtlinien zur HF-Exposition darf das Armband nur am Handgelenk getragen werden. Wenn diese Richtlinien nicht eingehalten werden, kann es zu einer HF-Exposition kommen, die die Grenzwerte überschreitet.

Erklärung

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Armband den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie anderen einschlägigen Vorschriften entspricht.

Die aktuellste und gültige Version der Konformitätserklärung (DoC) ist unter <http://consumer.huawei.com/certification> einsehbar.

Das Armband kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Bitte beachten

Sie die Vorschriften des jeweiligen Landes, in dem Sie das Armband

v e r w e n d e n .

Die Nutzung der Frequenzbänder kann je nach lokalem Netz eingeschränkt sein.

Frequenzbänder und Sendeleistung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: Je nach Land oder Region sind bestimmte Frequenzbänder möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximale Funkleistung in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung in allen Frequenzbändern liegt unter den in den entsprechenden Konformitätsnormen festgelegten Grenzwerten. Die für dieses Funkgerät geltenden Nenngrenzwerte für Frequenzbänder und Sendeleistung (abgestrahlt und/oder leitungsgebunden) sind wie folgt:

NYX-B10: Bluetooth: 20 dBm

Konformität mit den FCC- Vorschriften – Anforderungen an die HF- Exposition:

Wichtige Sicherheitshinweise zur HF-Exposition:

Gemäß den RF-Expositionsrichtlinien muss das Armband ausschließlich am Handgelenk getragen werden. Bei Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann es zu einer RF-Exposition kommen, die die Grenzwerte überschreitet.

FCC-Bestimmungen

Das Armband wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften den Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B. Diese Beschränkungen dienen dazu, bei der Installation in Wohngebäuden einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen zu gewährleisten. Das Armband erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei jeder einzelnen Installation keine Störungen auftreten. Sollte das Band den Radio- oder Fernsehempfang stören (was durch Ein- und Ausschalten des Bandes überprüft werden kann), sollte der Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen, um die Störung zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Band und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Band an eine Steckdose an, die nicht zum Stromkreis gehört, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen Radio-/Fernsehtechniker.

Das Band entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Das Band darf keine schädlichen Störungen verursachen, (2) es muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschte Effekte hervorrufen könnten.

Achtung: Wenn der Benutzer Änderungen an dem Band vornimmt, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, kann dies dazu führen, dass die offizielle Berechtigung zur Nutzung des Bandes erlischt.

Durch langes Drücken der Touch-Taste wird das elektronische Etikett angezeigt.

Die aktuellen Hotline-Nummern und E-Mail-Adressen für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen akzeptablen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß den oben genannten Anweisungen installiert oder betrieben wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einer bestimmten Installationssituation nicht zu Störungen kommen kann. Sollten diese Geräte Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch eine Störung der Installation und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer gebeten, diese Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Wechseln Sie die Empfangsantenne oder stellen Sie eine andere auf.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose im Stromkreis an, der nicht mit dem des Empfängers verbunden ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen Fachmann für Radio- und Fernsehgeräte.

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Vorschriften: (1) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. (2) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Jegliche Änderungen oder Reparaturen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von **Warnung**
nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Benutzerlizenz für Ltd. Co., Technologies Huawei
die Nutzung der Geräte führen

- Entspricht den Normen
- einschließlich Frequenzbereich und Ausgangsleistung; Alle Parameter, die sich auf die Funkfrequenz beziehen stehen dem Benutzer nicht zur Verfügung und können vom Benutzer nicht verändert werden
- Konformitätserklärung DoC (Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen zu Zubehör und Software im unter dem Link

<http://consumer.huawei.com/certification>

Um die Seite mit dem elektronischen Etikett anzuzeigen, tippen Sie viermal mit dem Daumen auf den Bildschirm und halten Sie dann die Touch-Taste gedrückt
Bitte besuchen Sie die Website

Siehe <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>

Vorschriften-FCC Einhaltung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Funkfrequenzen (RF) Wichtige Sicherheitshinweise zur Nutzung im Bereich der Funkfrequenzen

Gemäß den Richtlinien zur Exposition gegenüber Funkfrequenzen darf das Gerät nur innerhalb des angegebenen Frequenzbereichs verwendet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu einer Exposition gegenüber Funkfrequenzen führen, die über den zulässigen Grenzwert hinausgeht.

Erklärung-ccF

Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß «Abschnitt

Siehe dort

Die Nutzung dieses Geräts ist in allen Mitgliedsländern der
Beachten Sie am Einsatzort des Geräts Europäischen Union zulässig
die nationalen und lokalen Vorschriften
Die Nutzung dieses Geräts kann je nach lokalem Netz eingeschränkt sein

Leistung und Frequenzbänder

Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Frequenzbändern, in denen Funkgeräte betrieben werden) A)
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Ländern oder Regionen verfügbar
Telekommunikationsanbieter

Die für Die maximale übertragene Funkleistung in den Frequenzbändern, in denen die Funkgeräte betrieben werden) b
festgelegten „Harmonisierten Norm“ alle Frequenzbänder geltende Mindestleistung liegt unter dem in der entsprechenden
Höchstwert
für diese Funkgeräte sind wie folgt) gestrahlt oder geleitet) Die Nennwerte für Frequenzbänder und Sendeleistung

dBm: 20 Bluetooth[®] NYX-B10

Informationen zu Software und Zubehör

Es wird empfohlen, das folgende Zubehör zu
AF33-1 Ladestation: verwenden

Ladekabel

Software-Updates zur Behebung von Fehlern oder zur Leistungsverbesserung werden vom Hersteller nach der
Die Richtigkeit aller vom Hersteller veröffentlichten .Veröffentlichung des Produkts bereitgestellt
Softwareversionen wurde bestätigt und entspricht weiterhin den geltenden Vorschriften

. Besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/en/> Die Website .

Reduzierung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und sämtliches zugehöriges elektrisches Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie und, sofern zutreffend, sowie den EU-Batterievorschriften, RoHS-Verordnungen, beispielsweise den REACH- und und RoHS einzusehen, besuchen Sie bitte REACH. Um die Konformitätserklärungen zu anderen unsere

. Besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/certification> Hinweis auf

die Einhaltung der EU-Verordnungen

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt in Bereichen mit Funkfrequenzen

(RF) Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Funkfrequenzen

Gemäß den Richtlinien zur Exposition gegenüber Funkfrequenzen darf das Gerät nur innerhalb des Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu einer angegebenen Handbereichs verwendet werden die über den zulässigen Grenzwert hinausgeht, Exposition gegenüber Funkfrequenzen führen

Erklärung

dass dieses Gerät den erforderlichen Anforderungen und sonstigen Huawei Technologies Co., Ltd., Hiermit erklärt entspricht 2014/53/EU Bestimmungen der Richtlinie

einzusehen, besuchen Sie bitte die Website) Konformitätserklärung der DoC (Um die aktuellste gültige Version
<http://consumer.huawei.com/certification>

Diese Gegenstände. Entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterie und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften.
Eine unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen

Dieses Gerät wurde getestet und hat sich in bestimmten Umgebungen als wasser-, staub- und schmutzabweisend erwiesen

Das Gerät verfügt über einen integrierten, nicht austauschbaren Akku; versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen.
Bringen Sie das Gerät zum Akkuwechsel zu einem autorisierten Servicecenter, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden

Informationen zu Zahlung und Rückerstattung

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt, der Batterie, Aufschriften oder Verpackungen weisen darauf hin, dass alle Elektrogeräte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an spezielle Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden müssen; Diese
Die Verantwortung für Gegenstände dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden
die Entsorgung dieser Geräte über spezielle Sammelstellen oder spezielle Dienstleister für die
und Batterien liegt gemäß den örtlichen (WEEE) Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten
Vorschriften beim Nutzer



Die ordnungsgemäße Sammlung und Verwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass Elektro- und

auf eine Weise verwertet werden, die wertvolle Rohstoffe, die menschliche^(EEE) Elektronikaltgeräte
Gesundheit und die Umwelt schützt

Die ordnungsgemäße Entsorgung ist wichtig; unsachgemäße Handhabung, unbeabsichtigte Beschädigungen
Verletzungen oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer der Geräte können die Sicherheit
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über den Ort und die Art der von Mensch und Umwelt gefährden
an die zuständigen Stellen vor Ort, an Ihren Händler oder an das Elektro- und Elektronikaltgeräte Entsorgung Ihrer
Entsorgungszentrum für Haushaltsabfälle oder

-Die Verwendung von nicht zugelassenen oder nicht kompatiblen Netzteilen, Ladegeräten oder Akkus kann zu Brand-
Explosions- oder anderen Gefahren führen ,

Grad Celsius⁺⁴⁵ und⁻¹⁰ Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen-

Wenden Sie schrittmachern beeinträchtigen^{Herz} Einige drahtlose Geräte können die Funktion von Hörgeräten oder •
sich für weitere Informationen an Ihren Dienstanbieter

cm zwischen dem Gerät und dem ¹⁵Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens •
Herzschrittmacher einzuhalten, um unerwünschte Interferenzen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie einen
Herzschrittmacher verwenden, tragen Sie das Gerät auf der dem H e r z schrittmacher gegenüberliegenden
Seite und stecken Sie es in Ihre Vordertasche

Legen Sie diese. Halten Sie das Gerät und den Akku von starker Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern-
Gegenstände nicht in oder auf Heizgeräte wie Mikrowellen, Gasherde oder Heizkörper

Um das Risiko eines. Halten Sie sich bei der Nutzung dieses Geräts an die örtlichen Gesetze und Vorschriften-
Unfalls zu verringern, sollten Sie Ihr Mobilfunkgerät während der Fahrt nicht benutzen

Um Schäden an den Bauteilen und internen Schaltkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es-
nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder dichten Umgebungen oder in der Nähe von Magnetfeldern

z. B. an Tankstellen, in Öltanks oder in₁ An Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden-

Die dürfen Sie das Gerät weder verwenden noch dort aufbewahren oder transportieren₁ Chemiefabriken

Verwendung des Geräts in₃ diesen Umgebungen birgt Explosions- oder Brandgefahr

Alle Rechte vorbehalten © 2017 Ltd. Co., Huawei Technologies. **Copyright**

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und begründet keinerlei Gewährleistung

Marken und Lizenzen

von Huawei Technologies Ltd. Co. und



sind Marken oder eingetragene Marken

HUAWEI



HUAWEI

und jede Nutzung dieser Zeichen Bluetooth, und SIG Inc. sind eingetragene Marken von der Bluetooth-Zeichen Logos und

erfolgt mit Genehmigung Huawei Technologies Ltd. Co. durch

Andere Marken, Produkte, Dienstleistungen und Firmennamen, die hier erwähnt werden, können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein

Datenschutzerklärung

um besser zu verstehen, wie Ihre <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung unter

com/privacy-policy, oder lesen Sie die huawei personenbezogenen Daten geschützt werden

Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen über die App, nachdem Sie diese auf Ihrem

Smartphone installiert haben

Explosionsgefährdete Bereiche und Brandgefahren

Um Störungen durch Geräte bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Funkgerät aus-

oder -wenn Sie sich in Sprengbereichen oder in Bereichen mit dem Schild „Funkgeräte ausschalten

aufhalten, schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr Funkgerät aus „Elektronische Geräte,



Huawei Wear 2.0 **herunterladen**

Um die Huawei Wear-App herunterzuladen und zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder gehen Sie zu Suchen Sie im Apple App Store oder im Google Play Store nach „Huawei Wear“ und installieren Sie die App.

Koppeln der Uhr mit dem Smartphone³

Um die Uhr mit dem Smartphone zu koppeln, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der Huawei Wear-App und tippen Sie auf die Touch-Taste an der Uhr, um die Kopplung abzuschließen.

Hilfe erhalten⁴

Um weitere Informationen zur Verbindung, zu den Funktionen und zur Nutzung zu erhalten, scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder lesen Sie das Handbuch.




Benutzerhandbuch in der App

. Zurück zu Huawei Wear

Schnellstartanleitung

Einschalten oder automatische Neuinitialisierung nach dem Aufladen des ¹. Geräts

- Stecken Sie den hervorstehenden Teil des Ladesteckers in die Öffnung des Befestigungsclips und verriegeln Sie ihn
- Der Akkustand wird auf dem Display angezeigt



Herzfrequenzsensor
Ladeansch
luss



-Touch
empfindliche
Tasten auf dem
Display

Trocknen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen des Geräts ab, um zu verhindern, dass Schmutz und Wasser mit den Metallkontakten in Berührung kommen und dadurch Kurzschlüsse oder andere Sicherheitsrisiken entstehen



Wenn das Display des Ladegeräts blinkt oder schwarz wird, schließen Sie das Ladegerät an.
das Ladegerät an, damit es neu initialisiert wird

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzen und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Es gibt jedoch keine Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu funktechnischen Störungen kommen. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen – was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann –, sollte der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Den Empfangsantennenrichtstrahl neu--
- Den Abstand--ändern, den Standort ausrichten oder zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen--
- Wenden Sie sich-- angeschlossen oder Empfänger Stromkreis gehört als der, an den sich an den Verkäufer oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten

Der Betrieb unterliegt(FCC) der Vorschriften der Federal Communications Commission. 15 Dieses Gerät entspricht Teil dieses Geräts(2) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und(1) :den folgenden Bedingungen muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen

können

Ltd. Co. Technologies Huawei Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von **Warnung**
können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen, genehmigt wurden

sind für den Benutzer- beispielsweise Frequenzbereich und Ausgangsleistung^(RF) – Alle Funkfrequenzparameter
nicht zugänglich und können von ihm nicht verändert werden

unter^(P06C) Aktuelle Informationen zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung

<http://consumer.huawei.com/certification>

-Tippen Sie viermal mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um den E
Label-Bildschirm anzuzeigen

Die Hotline-Nummer für weitere Informationen finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

.Bitte besuchen Sie die Website

.Die E-Mail, die kürzlich in Ihrem Land oder Ihrer Region aktualisiert wurde

**Einhaltung der Vorschriften der Federal
hinsichtlich der^(FCC) Communications Commission
Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung**

^(RF)

^(RF) Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung

legen fest, dass das Gerät so verwendet^(RF) Die Richtlinien zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann, dass es ausschließlich am Handgelenk getragen wird, werden sollte

überschritten_(RF) dazu führen, dass die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung
werden

_(FCC) Erklärung der Federal Communications Commission

der 15 Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil
Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen_(FCC) Vorschriften der Federal Communications Commission
Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten

Dieses Gerät kann in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Halten Sie sich an die lokalen und nationalen betriebl. Vorschriften des Landes, in dem das Gerät verwendet wird

Je nach lokalem Netz können bestimmte Einschränkungen für die Nutzung dieses Geräts gelten

Frequenzbereiche und Leistung

Einige Frequenzbänder sind möglicherweise nicht in allen: Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird) a)

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Netzbetreiber. Ländern oder Regionen verfügbar

Die maximale: Maximale Sendeleistung in den Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird) b)

Leistung für alle Frequenzbänder liegt unter dem höchsten in der entsprechenden harmonisierten Norm festgelegten Grenzwert

für dieses Funkgerät lauten) strahlend und/oder leitend) Die Frequenzbereiche und Leistungsgrenzwerte

dBm: 20 Bluetooth: NYX-B10 wie folgt

Zubehör und Informationen zur Software

Es wird empfohlen, das folgende Zubehör zu verwenden

Ladekabel Die : AF33-1 Ladestation

V1.0.41 NYX-B10: Produkt-Softwareversion lautet

um Fehler zu beheben. Der Hersteller wird nach der Markteinführung des Produkts Software-Updates veröffentlichen

Alle vom Hersteller veröffentlichten Softwareversionen wurden überprüft und, oder Funktionen zu verbessern
entsprechen weiterhin den einschlägigen Vorschriften

<http://consumer.huawei.com/en/Website>

Einschränkung gefährlicher Stoffe

Dieses Gerät und jegliches elektrische Zubehör entsprechen den geltenden lokalen Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie beispielsweise der Registrierung EU, die Beschränkung (REACH) Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in der Europäischen Union (RoHS) sowie die Vorschriften für Batterien (RoHS) der Verwendung gefährlicher Stoffe sowie zur (REACH) Konformitätserklärungen zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe

Bitte besuchen Sie unsere Website unter <http://consumer.huawei.com/certification> (RoHS)

Konformität mit den Vorschriften (EU) der Europäischen Union Anforderungen hinsichtlich der Exposition gegenüber (RF) Hochfrequenzstrahlung

(RF) Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung

legen fest, dass das Gerät so verwendet_(RF) Die Richtlinien zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung
Die Nichtbeachtung dieser Richtlinie kann, dass es ausschließlich am Handgelenk getragen wird, werden sollte
überschritten_(RF) dazu führen, dass die Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung
werden

Erklärung

bestätigt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und Technologies Ltd. Co. Huawei
entspricht_{EU/2014/53} anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie

<http://consumer.huawei.com/certification> kann unter_(DoC) Die aktuellste und gültige Version der Konformitätserklärung
eingesehen werden

Explosions- oder Brandgefahr

Sie dürfen nicht im normalen Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder Hausmüll entsorgt werden anderen Gefahren führen

Das Gerät wurde getestet und hat sich in bestimmten Umgebungen als wasser- und staubgeschützt erwiesen. Versuchen Sie nicht, den Akku zu. Das Gerät ist mit einem fest eingebauten, nicht entfernbar Akku ausgestattet. Bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann einem autorisierten Servicecenter

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling des Geräts

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Batterie, der Verpackung oder der Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass alle Elektronikprodukte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an separaten Sammelstellen abgegeben werden müssen; Sie dürfen nicht über den Der Nutzer ist dafür verantwortlich, die Geräte über eine normalen Hausmüll entsorgt werden dafür vorgesehene Sammelstelle oder einen separaten Recyclingdienst für Elektro- und und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen(WEEE) Elektronikaltgeräte



Das Sammeln und ordnungsgemäße Recycling Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass Elektro- und so recycelt werden, dass wertvolle Materialien erhalten bleiben und die(EEE) Elektronikaltgeräte Gesundheit der Menschen sowie die Umwelt geschützt werden; andernfalls kann dies schädlich sein

Unsachgemäße Handhabung und/oder versehentliche Beschädigung und/oder Beschädigung und/oder unsachgemäße Entsorgung am Ende der Lebensdauer können gesundheitliche und ökologische Risiken mit sich und die Art_(EEE) Für weitere Informationen über die Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte bringen und Weise ihrer Entsorgung wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden, den Einzelhändler, den Hausmüllentsorgungsdienst oder besuchen Sie

Betrieb und Sicherheit

- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder nicht kompatiblen Akkus, Ladegeräts oder Netzteils kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen.
- Die optimalen Betriebstemperaturen liegen zwischen 0°C und $+45^{\circ}\text{C}$.
- Bestimmte drahtlose Geräte können die Leistung von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen.
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Dienstleister.
- Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen dem Gerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, tragen Sie das Gerät auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Seite und nicht in Ihrer Vordertasche.
- Bewahren Sie das Gerät und den Akku fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Legen Sie es nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Strahlungsgeräte.
- Um das Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts unbedingt die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Unfallrisiko zu verringern, verwenden Sie das Mobilfunkgerät nicht während der Fahrt.
- Um Schäden an den Bauteilen oder internen Schaltkreisen Ihres Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit Staub, Rauch, Feuchtigkeit oder Schmutz sowie nicht in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Stoffe gelagert werden.
- Die Verwendung Ihres z. B. in einer Tankstelle, einem Öllager oder einer chemischen Anlage werden

Geräts in solchen Umgebungen erhöht das Risiko

Alle Rechte vorbehalten © 2017 Huawei Technologies Co., Ltd. **Copyright**

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinerlei Gewährleistung dar

Marken und Lizenzen



und  sind Marken oder eingetragene Marken der Firma **HUAWEI** 

Huawei Technologies Co., Ltd.

Die Nutzung  sind eingetragene Marken im Besitz von  sowie die Logos[®] Das Symbol

erfolgt unter Lizenz[®] Ltd. Huawei Technologies Co., dieser Marken durch

Die Eigentumsrechte an anderen Marken sowie an den genannten Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen liegen bei

den jeweiligen Eigentümern

Datenschutzerklärung

Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung

oder lesen Sie die Datenschutzerklärung und die <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> Unter

Nutzungsbedingungen mithilfe der

nachdem Sie diese mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben. App

Sprengbereiche und explosive Stoffe

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr Funkgerät in Sprengbereichen oder in Bereichen, die mit dem Hinweis-

gekennzeichnet sind, aus, um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden Geräte oder „elektronische Funkgeräte,



Huawei Wear **herunterladen**²

Um die QR-App herunterzuladen und zu installieren, scanne den QR-Code auf der linken Seite oder suchen Sie im Apple App Store oder im Google Play Store nach „Huawei Wear“.

Koppeln Sie das Armband mit Ihrem Smartphone³.

Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu koppeln, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und tippen Sie auf den Touch-Button am Armband, um die Kopplung durchzuführen.




Anleitungen abrufen⁴

Scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite oder lesen Sie das Benutzerhandbuch, um weitere Informationen zu Verbindung, Funktionen und Anwendungstipps zu erhalten.

Schnellstartanleitung

Automatisches Einschalten oder Neustarten nach dem Aufladen.¹

Führen Sie den hervorstehenden Teil der Ladestation in die Öffnung des Armbands ein und schließen.
Der Ladezustand des Akkus wird auf dem Display angezeigt. Sie dann die Schnalle



Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Laden ab und trocknen Sie ihn, um zu verhindern, dass die Metallkontakte verschmutzen oder mit Wasser in Berührung kommen, was zu einem Kurzschluss oder anderen Sicherheitsrisiken führen könnte.



Sollte der Bildschirm ausfallen oder schwarz werden, schließen Sie das Armband an das

Ladegerät an und starten Sie es neu

Inhaltsverzeichnis

01	AnleitungStartBedienungSchnellstart
10	 Schnelleinrichtungsanleitung

Schnellstartanleitung

Schnellstartanleitung



31508901_01

