


Guide de démarrage rapide d'

Contenu

Guide de démarrage rapide	01
Guide de démarrage rapide	15
Guide de démarrage rapide	28
Démarrage rapide.....	40
Guide de référence rapide.....	51
Guide de démarrage rapide	61
Guide d'utilisation succinct.....	73
Guide de démarrage rapide	91
Guide de démarrage rapide	103
Guide de démarrage rapide.....	113
Guide de démarrage rapide	122
Guide de démarrage rapide.....	133

1. Mise sous tension ou redémarrage automatique après la charge

Insérez la partie saillante du socle de recharge dans l'orifice de positionnement du bracelet, puis fermez la boucle. Le niveau de la batterie s'affichera à l'écran.



- Essuyez le port de recharge avant de mettre l'appareil en charge afin d'éviter que de la saleté ou de l'eau ne pénètre sur les contacts métalliques, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou d'autres risques pour la sécurité.
- Si l'écran du bracelet s'affiche de manière saccadée ou devient noir, placez le bracelet sur le chargeur pour le redémarrer.

2. Téléchargement de Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez Huawei Wear dans le Google Play Store ou l'App Store d'Apple.



3. Appairer votre bracelet avec votre téléphone

Pour coupler le bracelet avec votre téléphone, suivez les instructions à l'écran dans l'application Huawei Wear et appuyez sur le bouton tactile de votre bracelet pour effectuer le couplage.

4. Obtenir de l'aide

Scannez le code QR à droite ou consultez le guide d'utilisation dans l'application Huawei Wear pour obtenir plus d'informations sur la connexion et les fonctionnalités, ainsi que des conseils d'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE
CONSTITUE AUCUNE GARANTIE.

Marques commerciales et autorisations

 **HUAWEI**  **HUAWEI** et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

La marque verbale et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est soumise à licence.

Les autres marques commerciales, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>, ou lire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation via l'application après l'avoir appairée avec votre téléphone.

Détonateurs et zones de dynamitage

Éteignez votre téléphone mobile ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans des zones où il est indiqué d'éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques » afin d'éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non homologué(e) ou incompatible peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres risques.
- Les températures idéales sont comprises entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence potentielle avec ce dernier. Si vous portez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé

du stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans votre poche avant.

- Éloignez l'appareil et la batterie de toute source de chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne les placez pas sur ou dans des appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs.
- Respectez les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil. Pour réduire le risque d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil au volant.
- Pour éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques.
- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des lieux où sont stockés des produits inflammables ou explosifs (dans une station-service, un dépôt de pétrole ou une usine chimique, par exemple). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Éliminez cet appareil, la batterie et les accessoires conformément à la réglementation locale. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une utilisation inappropriée de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres risques.
- L'appareil a été testé et a démontré sa résistance à l'eau et à la poussière dans certains environnements.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible ; n'essayez pas de retirer la

batterie, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil à un centre de service agréé.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Le symbole représentant une poubelle barrée sur votre produit, la batterie, la documentation ou l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte sélective à la fin de leur durée de vie ; ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le

des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries conformément à la législation locale.

Une collecte et un recyclage appropriés de votre équipement contribuent à garantir que les équipements électriques et

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont recyclés de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. Une manipulation inappropriée, un bris accidentel, des dommages et/ou un recyclage inapproprié à la fin de vie peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux et les modalités de

déposer vos déchets d'EEE, veuillez contacter vos autorités locales, votre revendeur ou le service de collecte des déchets ménagers, ou consulter le site web <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales applicables relatives à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les réglementations européennes REACH, RoHS et sur les piles (le cas échéant), etc. Pour les déclarations de conformité relatives à REACH et RoHS, veuillez consulter notre site web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité réglementaire de l'UE Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF exigent que l'appareil soit porté uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition aux RF dépassant les limites autorisées.

Déclaration

Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La version la plus récente et valide de la déclaration de conformité (DoC) peut être consultée à l'adresse <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Respectez les réglementations nationales et locales en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé.

L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions, en fonction du réseau local.

Bandes de fréquences et puissance

(a) Bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radio fonctionne : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Veuillez contacter l'opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance maximale de radiofréquence émise dans les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radio fonctionne : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée dans la norme harmonisée correspondante.

Les bandes de fréquences et les limites nominales de puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement radio sont les suivantes :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations sur les accessoires et les logiciels

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants : Station de recharge : AF33-1

Câble de recharge

La version du logiciel du produit est NYX-B10 : V1.0.41

Des mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger des bogues ou améliorer les fonctionnalités après la commercialisation du produit. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles applicables.

L'utilisateur n'a pas accès aux paramètres RF (par exemple, la gamme de fréquences et la puissance de sortie) et ne peut pas les modifier.

Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la DoC (Déclaration de conformité) sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tapez quatre fois sur l'écran avec le bout de votre doigt, puis maintenez enfoncé le bouton tactile pour afficher l'écran de l'étiquette électronique.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour connaître les coordonnées (numéro d'assistance et adresse e-mail) récemment mises à jour pour votre pays ou votre région.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage (Inde)



Ce symbole figurant sur l'appareil ou sur son emballage indique que l'appareil (y compris ses accessoires électriques) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets municipaux non triés. À la fin de sa durée de vie, l'appareil doit être remis à un centre de collecte agréé pour être recyclé ou éliminé de manière appropriée. Veuillez nous contacter sur notre site web officiel : <http://consumer.huawei.com/in>, par e-mail : service.

hw.in@huawei.com, ligne d'assistance : 1800-209-6555 (numéro gratuit, de 9 h à 21 h, 7 jours sur 7, sauf les jours fériés) ou adresse : M/S -RUN SERVICE INFOCARE PVT LTD, Ambit IT Park, Module D, 4e étage, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600058 pour obtenir les coordonnées du centre de collecte. Une manipulation inappropriée, une casse accidentelle, des dommages et un recyclage inapproprié en fin de vie peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement.

Pour plus d'informations sur le recyclage de l'appareil, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté cet appareil.

La mise au rebut de cet appareil est soumise aux règles de 2016 relatives aux déchets électroniques (gestion). Le but de la séparation des déchets électroniques des autres déchets est de minimiser les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine de toute substance dangereuse qui pourrait être présente.

Réduction des substances dangereuses (Inde)

Cet appareil est conforme aux Règles de 2016 sur la gestion des déchets électroniques et ne contient pas de substances dangereuses réglementées par ces règles, sauf dans les cas d'exemption.

Conformité aux exigences d'Industrie Canada en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est exempté des limites d'évaluation de routine prévues à la section 2.5 de la norme

la norme RSS 102 et est conforme aux exigences de la norme RSS-102 en matière d'exposition aux radiofréquences ; les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration de l'IC

L'appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante prévue à la section 2.5 de la norme RSS 102 et à la norme RSS 102 relative à l'exposition aux radiofréquences. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences ainsi que sur la conformité.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Le présent appareil est conforme aux RCN d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. Son utilisation est autorisée sous réserve des deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer de brouillage, et (2) l'utilisateur de

l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique subie, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformité réglementaire FCC Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF stipulent que l'appareil doit être porté uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque

Si vous constatez des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, que vous pouvez vérifier en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous vous invitons à essayer de remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification apportée à cet appareil sans l'accord exprès de Huawei Technologies Co., Ltd. pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.


Guide de démarrage rapide d

1. Mise sous tension ou redémarrage automatique après la charge

Insérez la partie saillante de la station d'accueil dans l'orifice de positionnement de la sangle du bracelet, puis attachez la boucle. Le niveau de la batterie s'affiche alors à l'écran.



Capteur de contrôle de la
fréquence cardiaque Port de
recharge



Écran

Touche tactile



- Essayez soigneusement le port de charge avant de charger l'appareil afin d'éviter l'accumulation de saletés et d'eau sur les contacts métalliques, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou créer d'autres risques pour la sécurité.
- Si l'affichage de l'écran du bracelet est saccadé ou devient noir, placez le bracelet sur le chargeur afin de le redémarrer.

2. Téléchargement de Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez l'application Huawei Wear sur Google Play ou l'App Store d'Apple.



3. Appairage de votre bracelet avec votre téléphone

Pour coupler le bracelet avec votre téléphone, suivez les instructions à l'écran dans l'application Huawei Wear, puis appuyez sur le bouton tactile de votre bracelet pour le coupler.

4. Obtenir de l'aide

Scannez le code QR à droite ou consultez le guide de l'utilisateur dans l'application Huawei Wear pour obtenir plus d'informations sur la connexion et les fonctionnalités, ainsi que des conseils d'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

Marques commerciales et autorisations



sont des marques commerciales ou des marques

déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

La marque ainsi que les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par *Bluetooth SIG, Inc.*, et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est autorisée en vertu d'une licence.

Les autres marques commerciales, produits, services et noms de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou lire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation via l'application après l'avoir associée à votre téléphone.

Détonateurs et zones

- Éteignez votre téléphone mobile ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans des zones où des panneaux indiquent d'éteindre les « appareils radio émetteurs-récepteurs » ou les « appareils électroniques » afin d'éviter d'interférer avec les opérations de dynamitage.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non homologué(e) ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou présenter d'autres risques.
- Les températures idéales varient entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent nuire au bon fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre l'appareil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous portez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé et ne le placez pas dans votre poche avant.
- Éloignez l'appareil et la batterie de toute source de chaleur excessive et de la lumière directe

au soleil. Ne les placez pas sur ou à l'intérieur d'appareils chauffants, tels que les fours à micro-ondes, les cuisinières ou les radiateurs.

- Utilisez l'appareil conformément aux lois et réglementations locales. Afin de réduire les risques d'accidents, n'utilisez pas votre appareil sans fil lorsque vous conduisez.
- Pour éviter d'endommager les pièces ou les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux, enfumés, très humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques.
- N'utilisez pas, ne placez pas et ne transportez pas l'appareil là où des substances inflammables ou explosives sont entreposées (par exemple, dans une station-service, un dépôt pétrolier ou une usine chimique). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Éliminez cet appareil, la batterie et les accessoires conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Une utilisation incorrecte de la batterie pourrait entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil a été testé et a démontré sa résistance à l'eau et à la poussière dans certains environnements.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. N'essayez pas de la

retirer, sinon l'appareil pourrait être endommagé. Pour remplacer la batterie, apportez l'appareil dans un centre de service agréé.

Informations relatives à l'élimination et au recyclage



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur votre produit, sur la batterie, dans les documents ou sur l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et toutes les batteries doivent être apportés dans un centre de collecte de déchets distinct une fois leur durée de vie utile atteinte ; ceux-ci ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en se rendant dans un centre de collecte ou

point de service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries, conformément à la réglementation locale.

Une collecte et un recyclage appropriés de votre équipement contribuent à garantir que les équipements électriques et électroniques (EEE) sont recyclés de manière à récupérer les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement ; [redacted] tion inappropriée, un bris accidentel, des dommages ou un mauvais recyclage en fin de vie pourraient s'avérer nocifs

pour la santé et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où et la manière de vous débarrasser de vos équipements électriques et électroniques (EEE) usagés, veuillez contacter vos autorités locales, votre revendeur ou votre service de collecte des déchets ménagers, ou consulter notre site Web : <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales en vigueur relatives à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que la directive REACH de l'UE, la directive RoHS et la réglementation relative aux batteries (le cas échéant), etc. Pour consulter les déclarations de conformité concernant REACH et RoHS, veuillez vous rendre sur notre site Web : <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité à la réglementation de l'UE

en matière d'exposition aux radiofréquences (RF)

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF exigent que l'appareil soit utilisé

soit porté uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Déclaration

Huawei Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La version la plus récente et valide de la déclaration de conformité (DoC) peut être consultée sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE.

Respectez les réglementations nationales et locales des pays où l'appareil est utilisé. L'utilisation de cet appareil peut être restreinte, selon le réseau local.

Bandes de fréquences et puissance

(a) Bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radio fonctionne : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Veuillez contacter votre opérateur local pour obtenir plus de détails.

(b) Puissance d'émission maximale dans les bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne : la

puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée dans la norme harmonisée correspondante.

Les limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance d'émission (rayonnée et/ou par conduction) applicables à cet équipement radio sont les suivantes : NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations relatives aux accessoires et aux logiciels

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants :

Station de charge : AF33-1

Câble de charge

La version du logiciel du produit est NYX-B10 : V1.0.41

Des mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant afin de corriger des bogues ou d'améliorer les fonctionnalités après la mise sur le marché du produit. Toutes les versions du logiciel publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles applicables.

Tous les paramètres RF (par exemple, la bande de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par ce dernier.

Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et

les logiciels, veuillez consulter la déclaration de conformité (DoC) sur la page

<http://consumer.huawei.com/certification>.

Tapez quatre fois sur l'écran avec la jointure de votre doigt, puis appuyez sans relâcher sur la touche tactile pour afficher l'écran « E-label ».

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour obtenir le numéro de téléphone et l'adresse e-mail à jour du service d'assistance pour votre région ou votre pays.

Conformité aux normes d'Industrie Canada

en matière d'exposition aux radiofréquences (RF)

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Déclaration d'IC

L'appareil est exempté des limites d'évaluation de routine prévues à la section 2.5 de la norme RSS 102 et est conforme aux exigences de la norme RSS-102 en matière d'exposition aux RF. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptées de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration de IC

L'appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante prévue à la section 2.5 de la norme RSS 102 et à la norme RSS 102 relative à l'exposition aux radiofréquences. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences ainsi que sur la conformité.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Le présent appareil est conforme aux RNC d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. Son utilisation est autorisée sous réserve des deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si ce brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformité réglementaire de la Commission fédérale des communications (FCC) en matière d'exposition aux radiofréquences (RF)

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est vivement encouragé à essayer de corriger ces interférences par l'un

des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner davantage l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Attention : toute modification apportée à cet appareil qui n'est pas expressément approuvée par Huawei Technologies Co., Ltd. à des fins de conformité pourrait entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Guide de démarrage rapide d

1. Mettre sous tension ou redémarrer automatiquement le bracelet après recharge

Insérez la partie saillante du socle de recharge dans l'orifice de positionnement du bracelet, puis attachez la boucle. Le niveau de la batterie s'affiche à l'écran.



- Avant de procéder à la recharge, essuyez le port de recharge afin d'éviter que de l'eau ou des saletés sur les contacts métalliques ne provoquent un court-circuit ou d'autres problèmes de sécurité.
- Si l'écran du bracelet clignote ou devient noir, connectez le bracelet au chargeur pour le redémarrer.

2. Télécharger Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez Huawei Wear sur le Google Play Store ou l'Apple App Store.



3. Associer votre bracelet à votre téléphone

Pour associer le bracelet à votre téléphone, suivez les instructions à l'écran dans l'application Huawei Wear et appuyez sur le bouton tactile de votre bracelet.

4. Obtenir de l'aide

Pour plus d'informations sur la connexion et les fonctionnalités, ainsi que pour obtenir des conseils d'utilisation, scannez le code QR à droite ou consultez le guide d'utilisation dans l'application Huawei Wear.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. IL NE CONSTITUE AUCUNE FORME DE GARANTIE.

Marques déposées et autorisations



HUAWEI HUAWEI



et

sont des marques protégées ou déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Le nom et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées de *Bluetooth SIG, Inc.* Ils

sont utilisés sous licence par Huawei Technologies Co., Ltd.

Les autres marques commerciales, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Politique de confidentialité

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous protégeons vos informations

Pour en savoir plus sur la protection de vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur <http://consumer.huawei.com/fr/privacy-policy/index.htm>, ou lire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de l'application après avoir associé cette

à votre téléphone.

Détonateurs électriques et zones de dynamitage

- Éteignez votre téléphone portable ou vos appareils sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans un endroit où sont présents des panneaux exigeant l'extinction des « radios émetteur-récepteur » ou des « appareils électroniques » afin d'éviter de perturber les opérations de dynamitage.

Utilisation et sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvé ou incompatible pourrait entraîner un incendie, une explosion ou d'autres situations dangereuses.
- La température idéale se situe entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence potentielle avec ce dernier. Les

personnes munies d'un stimulateur cardiaque doivent utiliser l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne pas porter l'appareil dans une poche avant.

- Tenez l'appareil et la batterie à l'écart de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne le placez pas sur ou dans des appareils générant de la chaleur (fours à micro-ondes, réchauds ou radiateurs).
- Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil. Afin de réduire le risque d'accidents, n'utilisez pas votre appareil sans fil au volant.
- Pour éviter d'endommager les composants de votre appareil ou ses circuits internes, n'utilisez pas celui-ci dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ou à proximité de champs magnétiques.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont stockées des matières inflammables ou explosives (station-service, dépôt de pétrole ou usine chimique, par exemple). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Pour mettre au rebut cet appareil, la batterie et les accessoires, respectez les réglementations locales. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Une mauvaise utilisation de la batterie pourrait provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

- L'appareil a été testé et sa résistance à l'eau et à la poussière a été prouvée dans certains environnements.
- N'essayez pas de retirer la batterie, il s'agit d'une batterie intégrée et fixe, cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, munissez-vous de l'appareil et rendez-vous dans un centre de service agréé.

Consignes de mise au rebut et de recyclage



Sur votre produit, sur la batterie, dans la documentation ou sur l'emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix vous rappelle que tous les produits électroniques et toutes les batteries doivent être apportés à des points de collecte distincts de ceux des ordures ménagères normales lorsqu'ils arrivent en fin de vie ; ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de

se débarrasser de l'équipement dans un point de collecte ou auprès d'un service spécifiquement désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et



électroniques (DEEE) et des batteries, conformément à la législation locale.

En jetant et en recyclant correctement votre équipement, vous contribuez à garantir que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont recyclés de manière à récupérer les matériaux précieux et à protéger la santé et l'environnement. Si l'équipement n'est pas manipulé correctement, s'il se brise ou subit des dommages accidentels, ou s'il n'est pas recyclé correctement en fin de vie, il pourrait nuire à la santé et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les lieux et la manière de vous débarrasser de vos déchets électriques et électroniques, contactez les autorités locales, votre revendeur ou le service de collecte des déchets ménagers, ou rendez-vous sur le site Web <http://consumer.huawei.com/fr/index.htm>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil, ainsi que tous ses accessoires électriques, respectent les réglementations locales applicables concernant l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que le règlement européen REACH, la directive RoHS et les réglementations relatives aux batteries (lorsque l'appareil en contient), etc. Vous pouvez consulter les déclarations de conformité

REACH et RoHS sur la page Web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité réglementaire UE Exigences RF en matière d'exposition

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences (RF). Les directives relatives à l'exposition aux RF exigent de porter l'appareil uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition aux RF dépassant les limites.

Déclaration

Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La dernière version en vigueur de la déclaration de conformité est disponible sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE.

Respectez les réglementations nationales et locales des pays où l'appareil est utilisé.

Selon le réseau local, l'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions.

Bandes de fréquences et alimentation

a) Bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radiotéléphonique : Certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur local.

b) Puissance maximale de radiofréquence émise sur les bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radiotéléphonique : La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée par la norme harmonisée.

Les bandes de fréquences et les limites nominales de puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement radiotéléphonique sont les suivantes : NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations relatives aux accessoires et aux logiciels

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants :

Support de charge : AF33-1

Câble de charge

La version logicielle du produit est la version NYX-B10 : V1.0.41

Des mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger les bogues

ou améliorer les fonctionnalités après la sortie du produit. Toutes les versions des logiciels publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles applicables.

Tous les paramètres RF (par exemple la bande de fréquences et la puissance de sortie)

ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la Déclaration de conformité sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Appuyez quatre fois sur l'écran avec votre phalange, puis maintenez le bouton tactile enfoncé pour afficher l'écran de l'E-label.

Vous trouverez les adresses e-mail et les numéros de téléphone du service client à jour pour votre pays ou votre région sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Conformité réglementaire FCC Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences (RF).

Les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF) stipulent que l'appareil doit être porté exclusivement au poignet. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une exposition aux radiofréquences (RF) supérieure aux limites autorisées.

Déclaration de la FCC

Après une série de contrôles, cet équipement a été jugé conforme aux limitations fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du Règlement de la FCC. Ces limitations ont pour objectif d'assurer une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement engendre effectivement de telles interférences lors de la réception d'émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui peut être confirmé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut corriger ces interférences au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter l'antenne de réception ou la déplacer
- éloigner davantage l'équipement du récepteur
- brancher l'équipement sur une prise située sur un autre circuit que celui auquel est connecté le récepteur
- consulter le fournisseur ou un technicien agréé en radio/télévision pour obtenir de l'aide.


Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Attention : toute modification apportée à cet appareil sans l'accord exprès de Huawei Technologies Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Démarrage rapide d'

1. Allumer ou redémarrer automatiquement après la charge

Insérez la partie saillante du support de charge dans l'orifice de fixation du bracelet, puis fermez la boucle. Le niveau de la batterie s'affichera à l'écran.



- Nettoyez la porte du compartiment de chargement et éliminez toute trace d'humidité avant de procéder au chargement afin d'éviter que des saletés ou de l'eau n'entrent en contact avec les pièces métalliques, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou d'autres risques pour la sécurité.
- Si l'écran du bracelet clignote ou s'éteint, connectez le bracelet au chargeur pour le redémarrer.

2. Télécharger l'application Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez Huawei Wear sur le Google Play Store ou l'App Store d'Apple.



3. Appairer le bracelet avec le téléphone

Pour coupler le bracelet avec votre téléphone, suivez les instructions affichées à l'écran par l'application Huawei Wear et appuyez sur le bouton tactile du bracelet pour effectuer le couplage.

4. Obtenir de l'aide

Scannez le code QR à droite ou consultez le manuel d'utilisation inclus dans l'application Huawei Wear pour obtenir plus d'informations sur la connexion et les fonctions, ainsi que des conseils d'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés. LE PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI À TITRE PUREMENT INFORMATIF ET NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE GARANTIE.

Marques et autorisations



HUAWEI, HUAWEI, et



sont des marques ou des marques déposées de Huawei Technologies

Co., Ltd.

Toutefois, le mot et les logos de la marque *Bluetooth®* sont des marques déposées de *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est soumise à licence.

Les autres marques déposées, produits, services et noms de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, consultez la politique de confidentialité sur <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou lisez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation dans l'application après l'avoir appairée avec votre téléphone.

Zones et appareils de déclenchement

- Éteignez votre téléphone portable ou tout autre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de détonation ou dans des zones où des panneaux indiquent d'éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques » afin d'éviter toute interférence avec les opérations de détonation.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non homologué(e) ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Les températures idéales se situent entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des appareils auditifs et des stimulateurs cardiaques. Consultez votre prestataire de services pour plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin de prévenir toute interférence potentielle avec ce dernier. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé au stimulateur cardiaque et ne le placez pas dans la poche de votre chemise.
- Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil. Ne les placez pas sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage, tels que des micro-ondes, des fours ou des radiateurs.

- Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil. Afin de réduire le risque d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil lorsque vous conduisez.
- Afin d'éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques.
- N'utilisez pas, ne conservez pas et ne transportez pas l'appareil dans des lieux où sont stockés des produits inflammables ou explosifs (dans une station-service, un réservoir de pétrole ou une installation chimique, par exemple). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Éliminez cet appareil, sa batterie et ses accessoires conformément à la réglementation locale. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil a été testé et s'est révélé résistant à l'eau et à la poussière dans certains environnements.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, apportez l'appareil à un centre de service agréé.

Informations sur l'élimination et le recyclage



Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, figurant sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, a pour but de vous rappeler que tous les produits électroniques et les batteries doivent être déposés dans des points de collecte spécifiques à la fin de leur cycle de vie ; ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement dans un point de collecte ou un service désigné pour le tri et le recyclage des équipements électriques et électroniques (DEEE) et des piles.

conformément à la législation locale.

Une collecte et un recyclage appropriés de votre équipement permettent de garantir que les équipements électriques et électroniques (EEE) sont recyclés de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé publique et l'environnement. Une manipulation inappropriée, des bris accidentels, des dommages et/ou un recyclage inadéquat en fin de vie du produit peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Pour plus d'informations sur où et comment éliminer vos déchets EEE, contactez les autorités locales, un distributeur local ou un service d'élimination des déchets ménagers, ou consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux normes locales applicables relatives à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les normes européennes REACH, RoHS et celles relatives aux batteries (le cas échéant), etc. Pour consulter les déclarations de conformité REACH et RoHS, rendez-vous sur notre site web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité réglementaire de l'UE Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences stipulent que l'appareil ne doit être porté qu'au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner un dépassement des limites d'exposition aux radiofréquences.

Déclaration

Huawei Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La version la plus récente et valide de la déclaration de conformité (DdC) peut être

consultée sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Veuillez respecter les réglementations nationales et locales en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé. L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions, selon le réseau local.

Bandes de fréquences et puissance

(a) Bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou dans toutes les zones. Contactez votre opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance d'émission maximale des fréquences radio dans les bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite maximale spécifiée dans la norme harmonisée correspondante.

Les limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement radio sont les suivantes :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Accessoires et informations sur le logiciel

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants :

Station de recharge : AF33-1

Câble de recharge

La version logicielle du produit est NYX-B10 : V1.0.41

Des mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant afin de corriger des erreurs ou d'améliorer les fonctionnalités après le lancement du produit. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont conformes aux normes applicables. Tous les paramètres RF (par exemple, la gamme de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par celui-ci. Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et le logiciel, consultez la Déclaration de conformité (DdC) sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Appuyez quatre fois sur l'écran avec le bout des doigts et maintenez le bouton tactile enfoncé pour afficher l'écran E-label.

Rendez-vous sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour obtenir les coordonnées téléphoniques et l'adresse e-mail à jour pour votre pays ou région.

Conformité réglementaire FCC Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux ondes radioélectriques (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF stipulent que l'appareil ne doit être

utilisé au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner un dépassement des limites d'exposition aux RF.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, telles que définies dans la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger l'interférence de la ou des manières suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.


—Consultez votre revendeur ou demandez l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification ou altération de cet appareil non expressément approuvée par Huawei Technologies Co., Ltd. à des fins de conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Manuel de référence et guide de démarr

1. Allumer ou redémarrer automatiquement après la charge

Insérez la partie saillante du support de chargement dans l'orifice de positionnement de la boucle du bracelet, puis enclenchez le loquet. Le niveau de la batterie s'affichera à l'écran.



2. Télécharger Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez Huawei Wear sur le Google Play Store ou l'App Store d'Apple.



3. Appairer le bracelet avec votre téléphone

Pour coupler le bracelet à votre téléphone, suivez les instructions à l'écran de l'application Huawei Wear et appuyez sur le bouton tactile du bracelet pour effectuer le couplage.

4. Obtenir de l'aide

Scannez le code QR à droite ou consultez le manuel d'utilisation dans l'application Huawei Wear pour obtenir plus d'informations sur les connexions et les fonctionnalités, ainsi que des conseils d'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE PUREMENT INFORMATIF ET NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE GARANTIE.

Marques déposées et licences



HUAWEI HUAWEI



sont des marques commerciales ou déposées de Huawei Technologies

Co., Ltd.

La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par

Huawei Technologies Co., Ltd. sous licence.

Les autres marques déposées, produits, services et noms commerciaux mentionnés dans le présent document peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Politique de confidentialité

Pour plus d'informations sur les données personnelles, consultez la politique de confidentialité sur <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou lisez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation via l'application après l'avoir appairée avec votre téléphone.

Zones et appareils explosifs

- * Éteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil dans une zone à risque d'explosion ou dans les zones où l'utilisation de « radios bidirectionnelles » ou d'« appareils électroniques » est interdite afin d'éviter

des interférences avec les opérations d'explosion.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'adaptateurs secteur, de chargeurs ou de batteries non homologués ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres risques.
- Les températures idéales se situent entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre opérateur pour plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de les maintenir à une distance minimale de 15 cm des appareils susceptibles de provoquer des interférences. Si vous portez un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil du côté opposé de votre corps et ne le transportez pas dans la poche avant de vos chemises.
- Éloignez l'appareil et la batterie de toute source de chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne les placez pas sur ou à l'intérieur d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des serres ou des radiateurs.
- Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sans fil au volant afin d'éviter tout accident.
- Pour éviter d'endommager les composants de l'appareil ou ses circuits internes, ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques.

- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des lieux où sont stockés des produits inflammables et explosifs (tels que des stations-service, des dépôts de carburant ou des usines chimiques). L'utilisation de l'appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Éliminez cet appareil, la batterie et les accessoires conformément à la réglementation locale. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil a été soumis à des tests et a démontré sa résistance à l'eau et à la poussière dans certains environnements.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible ; n'essayez jamais de la retirer, car cela pourrait l'endommager. Pour la remplacer, confiez l'appareil à un service après-vente agréé.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, apposé sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage, rappelle à l'utilisateur que tous les produits électroniques et la batterie doivent être apportés à des points de collecte de déchets séparés à la fin de leur durée de vie utile, et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Il incombe à l'utilisateur de mettre l'équipement au rebut en utilisant un point ou un service de collecte désigné pour le recyclage.



séparée pour les équipements électriques et électroniques (DEEE, ou, en anglais, Waste Electrical and Electronic Equipment) et les batteries, conformément à la législation locale.

La collecte et le recyclage corrects de votre équipement contribuent à garantir que les déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE) soient recyclés de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. Une mauvaise manipulation, des dommages accidentels, des détériorations et/ou un recyclage inapproprié en fin de vie de ces articles peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Pour plus d'informations sur où et comment éliminer vos déchets d'équipements électriques et électroniques, contactez les autorités locales, les revendeurs ou le service d'élimination des déchets ménagers, ou consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances nocives

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales applicables concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances nocives dans les équipements électriques et électroniques, telles que les réglementations de l'UE, REACH, RoHS et celles relatives aux batteries (le cas échéant), etc. Pour consulter les déclarations de conformité REACH et RoHS, rendez-vous sur notre site web à l'adresse <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité aux réglementations de l'UE Exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux ondes radioélectriques (RF). Les directives relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques stipulent que l'appareil doit être porté exclusivement au poignet. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une exposition excessive aux ondes radioélectriques. **Déclaration**

Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La version la plus récente et valide de la déclaration de conformité (DoC) est disponible à l'adresse

<http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Respectez les réglementations locales et nationales en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé.

L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions en fonction du réseau local.

Bandes de fréquences et alimentation

(a) Bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Contactez votre opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance maximale de radiofréquence émise sur les bandes de fréquences sur lesquelles l

équipement radio fonctionne : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée dans la norme harmonisée correspondante.

Les limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement radio sont les suivantes :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations sur les logiciels et les accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants :

Station de recharge : AFB1

Câble de recharge

La version logicielle du produit est NYX-B10 : V1.0.41

Le fabricant mettra à disposition des mises à jour logicielles pour corriger des erreurs ou améliorer des fonctionnalités après le lancement du produit.

Toutes les versions logicielles mises à disposition par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles applicables.

Aucun paramètre de radiofréquence (par exemple, la bande de fréquences et la puissance de sortie

) ne peut être consulté ni modifié par l'utilisateur.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires et les logiciels, consultez la Déclaration de conformité (DoC) sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Utilisez le geste de nœud pour appuyer quatre fois sur l'écran et maintenez le bouton tactile enfoncé pour afficher l'écran de l'étiquette écologique.

Rendez-vous sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour obtenir les dernières informations.

les dernières informations concernant le numéro d'assistance téléphonique et l'adresse e-mail dans votre pays ou votre région.

**Conformité aux normes FCC Exigences en matière d'exposition
aux radiofréquences**

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF). Les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition excessive aux RF. **Déclaration de la FCC**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour

Appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des normes de la FCC. Ces limites ont été fixées afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences avec les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences avec la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en éteignant

et en le remettant en marche, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

–Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.

–Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

–Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

–Demander l'aide du revendeur ou d'un technicien qualifié en radio/télévision.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification non expressément autorisée par Huawei Technologies Co., Ltd. peut invalider l'autorisation d'utilisation de cet appareil.

Guide de démarrage rapide de l'

1. Mise en marche ou redémarrage automatique après la charge

Insérez la partie saillante du support de charge dans l'orifice correspondant de la sangle du bracelet, puis ajustez l'endiquetage. Le niveau de charge de la batterie s'affichera à l'écran.



Capteur de fréquence cardiaque

Port de chargement



Écran

Bouton



- Avant de commencer la recharge, nettoyez le port de recharge avec un chiffon sec, car si les contacts métalliques sont sales ou humides, cela pourrait provoquer un court-circuit ou d'autres risques pour la sécurité.
- Si l'écran du bracelet se bloque ou devient noir, connectez le bracelet au chargeur et redémarrez-le.

2. Comment télécharger Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR situé à droite ou recherchez l'application sur Google Play Store ou l'App Store d'Apple.



3. Comment coupler le bracelet avec le téléphone

Pour coupler le bracelet avec le téléphone, suivez les instructions de l'application Huawei Wear qui s'affichent à l'écran et appuyez sur le bouton du bracelet pour coupler les appareils.

4. Aide

Scannez le code QR situé à droite ou consultez le guide d'utilisation de l'application Huawei Wear pour obtenir plus d'informations sur la connexion et les fonctionnalités, ainsi que des conseils d'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

LE PRÉSENT DOCUMENT A POUR SEUL OBJET DE FOURNIR DES INFORMATIONS ET NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE GARANTIE.

Marques déposées et autorisations



HUAWEI HUAWEI

et



sont des marques commerciales ou déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

La marque verbale *Bluetooth*[®] et les logos sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.*, et leur utilisation par Huawei Technologies Co., Ltd. est soumise à une licence.

Les autres marques déposées ainsi que les autres produits, services et noms de sociétés mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Politique de confidentialité

Pour comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, consultez la politique de confidentialité sur <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou lisez la politique de

confidentialité et les conditions d'utilisation de l'application après l'avoir couplée avec votre téléphone.

Capsules de détonation et zones de détonation

- Éteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de détonation ou dans des zones où il est demandé d'éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques » afin d'éviter qu'ils n'interfèrent avec les opérations de détonation.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non homologués ou non compatibles peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres situations dangereuses.
- La température d'utilisation idéale est comprise entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre l'appareil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter d'éventuelles interférences. Si vous portez un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil du côté opposé et ne le mettez pas dans votre poche avant.

- Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à une chaleur excessive et à la lumière directe du soleil. Ne placez pas l'appareil sur des appareils générant de la chaleur, tels que les fours à micro-ondes, les cuisinières ou les radiateurs.
- Respectez les normes et les lois locales lorsque vous utilisez l'appareil. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil sans fil lorsque vous conduisez.
- Pour éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de l'appareil, ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques.
- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des zones où sont entreposés des produits inflammables ou explosifs (par exemple, stations-service, dépôts de pétrole ou usines chimiques). L'utilisation de l'appareil dans ce type d'environnement augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Éliminez cet appareil, la batterie et les accessoires conformément à la réglementation locale. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner des incendies, des explosions ou d'autres dangers.

- L'appareil a été testé et s'est avéré résistant à l'eau et à la poussière dans certains environnements.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée. N'essayez pas de la retirer, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, rendez-vous avec l'appareil dans un centre de service agréé.

Informations sur l'élimination des déchets et le recyclage



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte de déchets séparés à la fin de leur cycle de vie ; ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de mettre l'appareil au rebut dans un point ou

service de collecte désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ainsi que des batteries, conformément à la législation locale.

Une collecte et un recyclage appropriés des équipements permettent de garantir que les



Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être recyclés de manière à préserver les matériaux de valeur et à protéger la santé des personnes et l'environnement ; une mauvaise manipulation, une rupture accidentelle, des dommages ou un recyclage inapproprié en fin de vie peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux et les modalités de mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales, le magasin où vous avez acheté l'appareil ou le service de collecte des déchets ménagers, ou consulter le site web <http://consumer.huawei.com/en/>.

Restriction de l'utilisation de substances dangereuses

Cet appareil et ses accessoires électroniques sont conformes aux réglementations locales applicables concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les réglementations REACH, RoHS et celles relatives aux batteries (le cas échéant) de l'Union européenne, entre autres. Pour accéder aux déclarations de conformité REACH et RoHS, rendez-vous sur notre site web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité aux normes de l'Union européenne

Exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux ondes radioélectriques (RF).

Les directives relatives à l'exposition aux rayonnements radioélectriques exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner un dépassement des limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques.

Déclaration

Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La version la plus récente et en vigueur de la DoC (Déclaration de conformité)

est disponible sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'Union européenne. Veuillez respecter les réglementations nationales et locales en vigueur dans le lieu où l'appareil est utilisé.

L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions en fonction du réseau local.

Bandes de fréquences et puissance

(a) Bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radio : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'opérateur local.

(b) Puissance maximale de radiofréquence émise dans les bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radio : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la limite supérieure spécifiée dans la norme harmonisée correspondante.

Les bandes de fréquences et les limites nominales de puissance d'émission (rayonnée ou conduite) applicables à cet équipement radio sont les suivantes :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations sur les logiciels et les accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants :

Port de chargement : AF33-1

Câble de charge

La version logicielle du produit est NYX-B10 : V1.0.41

Une fois le produit commercialisé, le fabricant publiera des mises à jour logicielles pour corriger des erreurs ou améliorer des fonctionnalités. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont conformes aux réglementations applicables. L'utilisateur ne pourra accéder à aucun paramètre de radiofréquence (par exemple, le

(gamme de fréquences et puissance de sortie) et ne pourra donc pas les modifier. Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la DoC (Déclaration de conformité) sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tapez quatre fois sur l'écran avec le bout du doigt et appuyez sur le bouton pour afficher l'étiquette électronique.

Rendez-vous sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour trouver le numéro de hotline et l'adresse e-mail à jour correspondant à votre pays ou région.

Conformité aux normes FCC Exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux rayonnements de radiofréquences (RF).

Les directives relatives à l'exposition aux rayonnements radiofréquences exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner un dépassement des limites d'exposition aux rayonnements radiofréquences.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites fixées pour les équipements numériques de classe B, conformément à la section 15 des normes de la FCC. Ces limites ont été établies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de télévision ou de radio, ce qui peut être détecté en éteignant puis en rallumant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

- Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou demandez l'aide d'un technicien expérimenté dans le fonctionnement des équipements de radio et de télévision.


Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Il ne doit pas causer d'interférences nuisibles. 2) Il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification ou tout changement non expressément approuvé par Huawei Technologies Co., Ltd. pourrait invalider l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Guide d'utilisation rapide de l'

1. Mise en marche automatique ou redémarrage après la recharge

Insérez la partie saillante du chargeur dans l'ouverture correspondante du bracelet, puis fermez la boucle. Le niveau de charge de la batterie s'affichera sur l'écran de l'appareil.



- Essuyez soigneusement le port de chargement et assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni humidité sur les contacts métalliques. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un court-circuit ou un autre dysfonctionnement de l'appareil.
- Si l'écran de l'appareil clignote ou devient noir, connectez l'appareil au chargeur pour le redémarrer.

2. Téléchargement de l'application Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez l'application Huawei Wear sur Google Play ou l'App Store.



3. Appairage de l'appareil avec un téléphone

Pour coupler l'appareil avec votre téléphone, suivez les instructions de l'application Huawei Wear. Appuyez ensuite sur le bouton tactile de l'appareil pour établir le couplage.

4. Aide

Pour obtenir plus d'informations sur la connexion et les fonctionnalités de l'appareil, ainsi que des conseils d'utilisation, scannez le code QR à droite ou consultez le mode d'emploi dans l'application Huawei Wear.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

LE PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INDICATIF ET NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE GARANTIE.

Les marques



HUAWEI HUAWEI



et sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.
Le nom et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Huawei Technologies Co., Ltd. sous licence.
Les autres marques commerciales, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Politique de confidentialité

Les mesures prises par l'entreprise pour protéger vos données personnelles sont décrites dans la politique de confidentialité, que vous pouvez consulter sur le site web <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou dans l'application après avoir établi la connexion avec votre téléphone.

Lieux où sont effectués des travaux à l'explosif

- Éteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil dans les zones de travaux à l'explosif et dans les zones où l'utilisation d'équipements radio bidirectionnels ou d'appareils électroniques est interdite.

Utilisation en toute sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non compatible ou non certifié peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres conséquences dangereuses.
- Température de fonctionnement de l'appareil : de -10 °C à +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des appareils auditifs. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.
- Conformément aux recommandations des fabricants de stimulateurs cardiaques, afin d'éviter toute interférence, la distance minimale entre l'appareil sans fil et le stimulateur cardiaque doit être de 15 cm. Si vous portez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne le portez pas dans la poche de votre chemise.
- Évitez toute surchauffe excessive de l'appareil et de la batterie

et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil. Ne placez pas l'appareil ni la batterie à proximité de sources de chaleur, par exemple à côté d'un four à micro-ondes, d'un four traditionnel ou d'un radiateur.

- Respectez les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil. Pour éviter les accidents de la route, n'utilisez pas d'appareil sans fil au volant.
- Pour éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de l'appareil, n'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux, enfumé, humide ou sale, ni à proximité d'objets générant des champs magnétiques.
- N'utilisez pas l'appareil dans des lieux de stockage de matières inflammables ou explosives (par exemple, dans des stations-service, des dépôts de carburant ou des usines chimiques) et ne stockez ni ne transportez pas l'appareil avec des matières explosives. L'utilisation de l'appareil dans ces conditions augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Éliminez l'appareil, la batterie et les accessoires conformément à la législation et à la réglementation locales. L'appareil, la batterie et les accessoires ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une utilisation inappropriée de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres conséquences dangereuses.

- L'appareil a été testé pour sa résistance à l'eau et à la poussière dans des conditions spécifiques.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. N'essayez pas de la retirer vous-même, car vous risqueriez d'endommager l'appareil. Pour tout remplacement de la batterie, veuillez contacter un centre de service agréé.

Instructions de mise au rebut



Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur l'appareil, sa batterie, la documentation et les emballages signifie que tous les appareils électroniques et toutes les batteries, à la fin de leur durée de vie, doivent être remis à des points de collecte et de recyclage spécialisés et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers courants. L'utilisateur est tenu de recycler l'équipement décrit dans des points de collecte spécialement destinés au recyclage

des équipements électriques et électroniques usagés et des batteries rechargeables, conformément aux lois et réglementations locales.

Une collecte et une élimination appropriées de l'équipement électronique et électrique décrit permettent de réutiliser les matériaux précieux et de protéger



la santé humaine et l'environnement. En effet, une mauvaise utilisation, une panne accidentelle, des dommages et/ou une élimination inappropriée de cet équipement à la fin de sa durée de vie peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine. Pour plus d'informations sur les règles de mise au rebut des appareils électroniques et électriques, veuillez contacter votre administration municipale locale, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin de détail où l'appareil a été acheté, ou consultez le site web <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des émissions de substances nocives

Cet appareil et tous ses accessoires électroniques sont conformes aux lois applicables en matière de restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électroniques et électriques : Règlement de l'UE concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), directive de l'UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), directive relative à l'utilisation et à l'élimination des piles et accumulateurs. Pour plus d'informations sur la conformité de l'appareil aux exigences du règlement REACH et de la directive RoHS, consultez le site web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Déclaration de conformité UE – Rayonnement radioélectrique

Informations importantes concernant les rayonnements radioélectriques :

Conformément à la directive sur les rayonnements radioélectriques, cet appareil doit être porté au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition excessive aux rayonnements radioélectriques.

Déclaration

Par la présente, la société Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE du Conseil de l'Union européenne.

La version actuelle de la déclaration de conformité, avec toutes les modifications et tous les ajouts, est disponible sur le site web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

Veuillez respecter les lois nationales et régionales lors de l'utilisation de l'appareil. L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions (en fonction du réseau local).

Gammes de fréquences et puissance

(a) Gammes de fréquences dans lesquelles cet équipement radio fonctionne : certaines gammes de fréquences ne sont pas utilisées dans certains pays ou certaines régions. Plus

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur local.

(b) Puissance radioélectrique maximale émise dans les bandes de fréquences dans lesquelles cet équipement radio fonctionne : la puissance maximale dans toutes les bandes est inférieure à la valeur seuil maximale spécifiée dans la norme harmonisée correspondante.

Valeurs limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance de sortie (rayonnée et/ou transmise) applicables à cet équipement radio :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations sur les accessoires et les logiciels

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants avec cet appareil : Chargeur : AF33-1

Câble de recharge

Version du logiciel de l'appareil modèle NYX-B10 : V1.0.41 Les mises à jour logicielles sont publiées par le fabricant après la commercialisation de l'appareil et visent à corriger des erreurs logicielles ou à optimiser les fonctionnalités de l'appareil. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été testées et sont conformes à toutes les réglementations applicables.

L'utilisateur n'a pas accès aux paramètres radiofréquences de l'appareil (par exemple, la bande de fréquences et la puissance de sortie) et ne peut pas les modifier.

Pour obtenir des informations à jour sur les accessoires et le logiciel, consultez la déclaration de conformité sur le site Web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Appuyez quatre fois sur l'écran avec le bout du doigt, puis appuyez et maintenez

Cliquez sur le bouton de fonction pour consulter les licences et les informations réglementaires. Pour connaître le numéro de la ligne d'assistance téléphonique et l'adresse e-mail du service clientèle dans votre pays ou région, consultez le site Web <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Conformité aux normes de la Commission fédérale des communications (FCC) Rayonnement radioélectrique

Informations importantes concernant les rayonnements radioélectriques :

Conformément à la directive sur les rayonnements radioélectriques, cet appareil doit être porté au poignet. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition excessive aux rayonnements radioélectriques.

Déclaration de conformité aux normes FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes

Classe B pour les appareils numériques, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces normes ont été élaborées pour assurer une protection efficace contre les rayonnements électromagnétiques nuisibles dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. Par conséquent, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, cet appareil peut causer des interférences avec les communications radio. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune garantie, dans chaque cas particulier, que des interférences ne se produiront pas. Si cet appareil provoque des interférences inacceptables avec la réception des signaux radio ou télévision (ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur peut essayer de remédier à ces interférences en effectuant les opérations suivantes :

- Changer l'orientation ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et l'équipement récepteur.
- Brancher l'appareil et l'équipement récepteur sur des prises électriques différentes.
- Faites appel à un spécialiste en matériel radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement

est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention ! Toute modification ou altération de cet appareil non approuvée par Huawei Technologies Co., Ltd. peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Annexe au guide d'utilisation succinct

1. Fabricant, adresse

Huawei Technologies Co., Ltd. RPC, 518129, Shenzhen, Longgang, Bantian, Bâtiment administratif de Huawei Technologies Co., Ltd.
(Huawei Technologies Company Limited, Bâtiment administratif, Huawei Technologies Company Limited, Bantian, district de Longgang, Shenzhen, 518129, Chine)
Tél. : +86-755-28780808

2. Nom et adresse de la personne mandatée par le fabricant conformément aux exigences des règlements techniques de l'Union douanière

SARL «Techcompa — Huawei»
121614, Moscou, rue Krylatskaya, n° 17, bâtiment 2

3. Coordonnées	info-cis@huawei.com +7 (495) 234-0688
4. Marque commerciale	HUAWEI
5. Nom et référence	Bracelet connecté Honor Band 3, modèle NYX-B10
6. Utilisation	Le bracelet connecté Honor Band 3 est un bracelet sportif tendance capable de fonctionner jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Il intègre des fonctions de suivi de l'activité physique et du sommeil, de surveillance de la fréquence cardiaque et de réception de notifications. C'est le complément idéal pour votre smartphone. Connectez le tracker d'activité à votre smartphone et suivez vos données physiques sur l'écran de votre bracelet de sport.
7. Caractéristiques et paramètres	Bluetooth
8. Alimentation	- Batterie rechargeable : 105 mAh

9. Pays de fabrication	Chine
10. Conforme au règlement technique	—TR TS 020/2011 « Compatibilité électromagnétique des équipements techniques »
11. Règles et conditions d'utilisation (d'exploitation) en toute sécurité	L'équipement est destiné à être utilisé dans des locaux fermés et chauffés, à une température ambiante comprise entre -10 et 45 °C et à une humidité relative ne dépassant pas 95 %. L'équipement ne nécessite aucun entretien périodique pendant sa durée de vie. Durée de vie : 3 ans.
12. Règles et conditions d'installation	L'installation de l'équipement doit être effectuée conformément au guide d'utilisation succinct fourni avec cet équipement.

13. Règles et conditions de stockage	L'équipement doit être stocké dans des locaux fermés, dans son emballage d'origine, à une température ambiante comprise entre -20 °C et +45 °C et à une humidité relative ne dépassant pas 95 %. La durée de stockage est de 3 ans. L'empilage est autorisé jusqu'à une hauteur maximale de 10 unités.
14. Règles et conditions de transport	Le transport de l'équipement n'est autorisé que dans son emballage d'origine, par tout moyen de transport, sans limitation de distance.
15. Règles et conditions de vente	Sans restriction
16. Règles et conditions de mise au rebut	À la fin de la durée de vie de l'équipement, veuillez contacter un revendeur agréé pour la mise au rebut de l'équipement.

17. Règles et conditions de raccordement au réseau électrique et à d'autres équipements techniques, de mise en service, de réglage et de mise en exploitation	À effectuer conformément au guide d'utilisation succinct joint à cet équipement.
18. Informations relatives aux restrictions d'utilisation, compte tenu de la destination de l'équipement pour une utilisation dans des zones résidentielles, commerciales et industrielles	L'équipement est destiné à être utilisé dans des zones résidentielles, commerciales et industrielles sans exposition à des facteurs de production dangereux ou nocifs. L'équipement est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 sans la présence permanente de personnel d'entretien

19. Informations sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement de l'équipement

En cas de détection d'un dysfonctionnement de l'équipement :

- éteignez l'équipement,
- débranchez l'équipement du réseau électrique,
- contactez le centre de service après-vente ou un revendeur agréé pour obtenir des conseils ou faire réparer l'équipement.

20. Mois et année de fabrication et (ou) informations sur l'emplacement et la méthode de détermination de l'année de fabrication

La date de fabrication de l'appareil est indiquée sur la boîte au format MM/AA. (MM = mois, AA = année).


21. Marque de conformité

EAC

Guide de démarrage rapide de l'

1. Mise sous tension ou redémarrage automatique après la recharge

Insérez la partie saillante du socle de recharge dans l'orifice de positionnement du bracelet, puis fermez le fermoir. Le niveau de la batterie s'affiche à l'écran.



- Essuyez le port de recharge jusqu'à ce qu'il soit sec avant de recharger l'appareil afin d'éviter que des saletés ou de l'eau n'entrent en contact avec les parties métalliques, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou présenter d'autres risques pour la sécurité.



- Si l'écran du bracelet affiche des lignes ou devient noir, placez le bracelet sur le chargeur pour le redémarrer.

2. Télécharger Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR situé à droite de ce document, ou recherchez Huawei Wear sur le Google Play Store ou l'App Store d'Apple.



3. Appairer votre bracelet avec votre téléphone

Pour coupler votre bracelet avec votre téléphone, suivez les instructions à l'écran dans l'application Huawei Wear et appuyez sur le bouton tactile de votre bracelet pour effectuer le couplage.

4. Obtenir de l'aide

Scannez le code QR situé à droite de ce document ou consultez le guide d'utilisation de l'application Huawei Wear pour plus d'informations sur la connexion, les fonctionnalités et des conseils d'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

LE PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET NE REMPLACE AUCUNE GARANTIE.

Marques commerciales et licences



HUAWEI HUAWEI



sont des marques commerciales ou des marques déposées

de Huawei Technologies Co., Ltd.

La marque verbale et le logo *Bluetooth*[®] sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.* et leur utilisation par Huawei Technologies Co., Ltd. est soumise à une licence.

Les autres marques commerciales, noms de produits, noms de services et noms de sociétés

mentionnés peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité disponible à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

ou lisez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de l'application après l'avoir téléchargée sur votre téléphone.

Détonateurs et zones de dynamitage

- Éteignez votre téléphone portable ou tout autre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans une zone signalée par un panneau demandant d'éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques » afin de ne pas perturber les opérations de dynamitage.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- La température idéale est comprise entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre l'appareil et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence potentielle avec ce dernier. Si vous utilisez un

stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé à celui où se trouve le stimulateur et ne le transportez pas dans une poche avant.

- Éloignez l'appareil et la batterie de toute source de chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne placez pas l'appareil ni la batterie sur ou à l'intérieur d'appareils chauffants, tels qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur.
- Respectez la législation locale lorsque vous utilisez l'appareil. Pour réduire les risques d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil lorsque vous conduisez.
- Pour éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de votre appareil, n'utilisez pas celui-ci dans un environnement poussiéreux, enfumé, humide ou sale, ni à proximité d'un champ magnétique.
- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des lieux de stockage de matières inflammables ou explosives (par exemple, dans des stations-service, des dépôts de pétrole ou des usines chimiques). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Éliminez cet appareil, sa batterie et ses accessoires conformément à la réglementation locale. L'appareil, la batterie et les accessoires ne doivent pas être jetés.

avec les déchets ménagers ordinaires. Une mauvaise utilisation des batteries peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

- Cet appareil a été testé et a démontré sa résistance à l'eau et à la poussière dans certaines conditions environnementales.
- Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil à un centre de service agréé.

Informations relatives à l'élimination et au recyclage



Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix figurant sur votre produit, la batterie, la documentation ou l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à un point de collecte séparé lorsqu'ils ne sont plus utilisés ; ils ne doivent pas être jetés dans le système de gestion des déchets ordinaire avec les ordures ménagères. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ces équipements

en utilisant les points ou services de collecte désignés pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries, conformément



la législation locale.

Une collecte et un recyclage appropriés des équipements permettent de garantir que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont recyclés de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. Une mauvaise gestion, une destruction accidentelle, une détérioration et/ou un recyclage inapproprié de ces équipements lorsqu'ils ne sont plus utilisés peuvent présenter un danger pour la santé et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux et les modalités de remise de vos déchets EEE, veuillez contacter les autorités, les détaillants ou les services de collecte des déchets ménagers de votre localité, ou consulter le site web <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales en vigueur concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les réglementations européennes REACH, RoHS et sur les piles (le cas échéant), etc. Pour consulter les déclarations de conformité REACH et RoHS, veuillez visiter notre site web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité aux réglementations de l'Union européenne Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux ondes radioélectriques (RF) : les directives en matière d'exposition aux ondes RF stipulent que l'appareil doit être porté exclusivement au poignet. Le non-respect de ces directives peut entraîner une exposition aux ondes RF supérieure aux limites fixées.

Déclaration

Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La version la plus récente et actuellement valide de la DoC (Déclaration de conformité) est disponible sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'Union européenne. Respectez les réglementations locales et nationales en vigueur dans le lieu d'utilisation de l'appareil. L'utilisation de cet appareil peut être interdite, selon le réseau local. **Bandes de fréquences et puissance**

(a) Bandes de fréquences d'exploitation des équipements radio : certaines bandes de fréquences peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou dans toutes les régions. Veuillez contacter votre opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance maximale des ondes radio émises sur la bande de fréquences de fonctionnement de l'équipement radio : la puissance maximale pour toutes les bandes de fréquences est inférieure à la valeur limite maximale fixée dans la norme harmonisée applicable. Les limites nominales de bande de fréquences et de puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) pour cet équipement radio sont les suivantes :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations sur les logiciels et les accessoires Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants : Station d'accueil de recharge : AF33-1 Câble de recharge

La version du logiciel de ce produit est NYX-B10 : V1.0.41

Des mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger des bogues ou améliorer les fonctionnalités après la sortie du produit. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et restent conformes aux dispositions de la réglementation applicable.

Tous les paramètres RF (par exemple, la gamme de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par celui-ci.

Pour obtenir les dernières informations concernant les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la DoC (Déclaration de conformité) sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Appuyez quatre fois sur l'écran avec le bout du doigt, puis maintenez enfoncé le bouton tactile pour afficher l'écran E-label.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour connaître les numéros d'assistance téléphonique et les adresses e-mail les plus récents dans votre pays ou votre région.

Conformité aux réglementations de la FCC Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux ondes radioélectriques (RF) : Les directives d'exposition aux ondes RF exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de ces directives peut entraîner une exposition aux ondes RF supérieure aux limites fixées.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour

Appareil numérique de classe B, conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les habitations. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception des signaux radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de remédier à ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification ou altération de cet appareil non approuvée par écrit par Huawei Technologies Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Guide de démarrage rapide de l'

1. Mise en marche ou redémarrage automatique après la charge Placez la partie saillante du socle de charge dans l'espace prévu sur la bande adhésive, puis fixez le clip. Le niveau de la batterie s'affichera à l'écran.



- Avant de recharger l'appareil, essuyez le port de recharge pour éliminer toute trace de saleté ou d'eau susceptible de provoquer un court-circuit ou d'autres risques pour la sécurité au niveau des contacts métalliques.
- Si l'écran du bracelet se bloque ou s'éteint, branchez-le pour le recharger et le redémarrer.

2. Télécharger Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez Huawei Wear sur Google Play Store ou l'App Store d'Apple.



3. Appairer votre bracelet avec votre téléphone

Pour coupler le bracelet avec votre téléphone, suivez les instructions à l'écran dans l'application Huawei Wear, puis appuyez sur le bouton tactile de votre bracelet pour effectuer le couplage.

4. Obtenir de l'aide

Pour plus d'informations sur la connexion, les fonctionnalités et les conseils d'utilisation, scannez le code QR à droite ou consultez le guide d'utilisation dans l'application Huawei Wear.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

LE PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE GARANTIE.

Marques commerciales et licences



HUAWEI HUAWEI et



sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Huawei Technologies Co., Ltd.

Le terme "Bluetooth" ainsi que les logos correspondants sont des marques commerciales déposées de *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est soumise à licence.

Les autres marques commerciales, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, veuillez consulter la déclaration de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou lire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation après avoir appairé votre téléphone avec l'application.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés ou non compatibles peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Les températures idéales se situent entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur de services.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque
. Si vous portez un stimulateur cardiaque, placez l'appareil du côté opposé à celui-ci et ne le transportez pas dans votre poche avant.
- Éloignez l'appareil et le stimulateur cardiaque de toute source de chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne les placez pas sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels que les fours à micro-ondes, les poêles ou les radiateurs.
- Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil. Pour réduire le risque d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil lorsque vous conduisez.
- Pour éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de votre appareil, n'utilisez pas celui-ci dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques.
- Ne placez pas l'appareil dans des lieux où sont stockées des matières inflammables ou explosives (par exemple

Ne pas utiliser, stocker ou transporter cet appareil dans des lieux tels qu'une station-service, un dépôt de carburant ou une usine chimique. L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.

- Éliminez cet appareil, sa batterie et ses accessoires conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- L'appareil a été testé et a démontré sa résistance à l'eau et à la poussière dans certains environnements.
- L'appareil contient une batterie intégrée et non amovible ; n'essayez pas de la retirer, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil à un centre de service agréé.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur votre produit, sa batterie, son manuel ou son emballage signifie qu'ils doivent être apportés à des points de collecte spécifiques à la fin de leur durée de vie ; ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers courants. Apportez l'équipement à un point de collecte désigné ou à un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques

(DEEE) et des piles, conformément à la législation locale



Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de ses déchets en utilisant ce service.

La collecte et le recyclage appropriés de votre équipement contribuent à garantir que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) soient recyclés de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement ; un traitement inapproprié, une casse accidentelle, des dommages et/ou un recyclage inapproprié en fin de vie peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Pour plus d'informations sur où et comment vous débarrasser de vos déchets EEE, veuillez contacter les autorités locales, votre revendeur ou le service de collecte des déchets ménagers, ou consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales en vigueur relatives à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les réglementations REACH, RoHS et sur les piles (le cas échéant) de l'UE. Pour consulter les déclarations de conformité REACH et RoHS, veuillez vous rendre sur le site <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité à la législation de l'UE

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) : les réglementations en matière d'exposition aux RF exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un dépassement des limites d'exposition aux RF.

Déclaration

Par le présent document, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du règlement 2014/53/UE.

Vous pouvez consulter la version la plus récente et en vigueur du document DoC (déclaration de conformité) à l'adresse <http://consumer.huawei.com/certification>. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE.

Veuillez tenir compte de la législation du pays dans lequel l'appareil est utilisé ainsi que de la réglementation locale.

L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions en fonction du réseau local.

Bandes de fréquences et puissance

(a) Bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radio : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur local.

(b) Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radio : pour toutes les bandes, la puissance maximale est inférieure à la valeur limite la plus élevée définie dans la norme harmonisée applicable.

Les bandes de fréquences applicables à cet équipement sans fil et les limites de puissance nominale transmise (par rayonnement et/ou par contact) sont indiquées ci-dessous :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations relatives aux accessoires et aux logiciels

L'utilisation des accessoires suivants est recommandée :

Station de recharge : AF33-1 Câble
de recharge

Version logicielle du produit NYX-B10 : V1.0.41

Après la mise sur le marché du produit, le fabricant publiera des mises à jour logicielles afin de corriger les erreurs ou d'améliorer les fonctionnalités. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant sont certifiées et conformes aux réglementations applicables.

Aucun paramètre RF (par exemple, la bande de fréquences et la puissance de sortie) n'est accessible ni modifiable par l'utilisateur.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires et les logiciels, veuillez consulter

consulter le document DoC (déclaration de conformité) à l'adresse <http://consumer.huawei.com/certification>.

Appuyez quatre fois sur l'écran, puis maintenez le bouton tactile enfoncé pour afficher l'écran de l'étiquette électronique

Pour connaître le numéro d'assistance ou l'adresse e-mail en vigueur dans votre pays ou votre région, veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Conformité à la réglementation FCC

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) : les réglementations en matière d'exposition aux RF exigent que l'appareil soit utilisé uniquement au poignet. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un dépassement des limites d'exposition aux RF.

Déclaration FCC

Conformément à la partie 15 des règles de la FCC, cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement

Cet appareil génère, utilise et émet des ondes radio ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio ou sans fil. Toutefois, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences (perturbations) dans une configuration donnée. Il est possible de déterminer si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision en l'allumant et en l'éteignant ; il est recommandé à l'utilisateur de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifiez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle à laquelle le récepteur est connecté sur le même circuit.
- Contactez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : toute modification ou adaptation de cet appareil qui n'aurait pas été expressément approuvée par Huawei Technologies Co., Ltd. en vue de la conformité pourrait rendre l'équipement de l'utilisateur

Guide de démarrage rapide d'

1. Mise sous tension ou redémarrage automatique après la recharge

Insérez la partie saillante du socle de recharge dans l'orifice de positionnement de la sangle, puis serrez la boucle. Le niveau de la batterie s'affiche à l'écran.



Capteur de fréquence
cardiaque Port de recharge



Écran

Bouton tactile



- Avant de charger l'appareil, essuyez et séchez le port de charge afin d'éviter que la poussière ou l'humidité ne provoquent un court-circuit au niveau des contacts métalliques ou ne présentent un autre risque pour la sécurité.
- Si l'écran du bracelet bouge ou devient noir, placez le bracelet sur le chargeur pour le redémarrer.

2. Téléchargement de Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez Huawei Wear sur le Google Play Store ou l'App Store.



3. Connecter le bracelet à votre téléphone

Pour connecter le bracelet à votre téléphone, suivez les instructions à l'écran dans l'application Huawei Wear, puis appuyez sur le bouton tactile du bracelet pour établir la connexion.

4. Obtenir de l'aide

Pour plus d'informations sur la connexion, les fonctionnalités et des conseils d'utilisation, scannez le code QR à droite ou consultez le guide d'utilisation dans l'application Huawei Wear.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une garantie.

Marques et licences



HUAWEI HUAWEI



et

sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Le terme « Bluetooth » et le logo sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Huawei

L'utilisation de cette marque par Technologies Co., Ltd. est soumise à une licence. Les autres marques, produits, services et noms de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs. **Politique de confidentialité**

Pour savoir comment nous protégeons vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou lire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation via l'application sur votre téléphone portable.

Zones et dispositifs explosifs

- Dans les zones à risque d'explosion ou là où des panneaux indiquent d'éteindre les « appareils radio bidirectionnels » ou les « appareils électroniques », éteignez votre téléphone portable ou tout autre appareil radio afin de ne pas provoquer d'interférences pouvant entraîner une explosion.

Fonctionnement et sécurité

- L'utilisation d'adaptateurs secteur, de chargeurs ou de batteries non approuvés ou non compatibles peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers.
- La température idéale est comprise entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.
- Conformément aux recommandations des fabricants de stimulateurs cardiaques, il convient de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre les appareils sans fil et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence potentielle avec ce dernier. Si vous portez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil sur le côté et ne le placez pas dans votre poche avant.
- Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil. Ne placez pas l'appareil ni la batterie sur ou à l'intérieur d'appareils chauffants tels que des fours à micro-ondes, des poêles ou des radiateurs.
- Veuillez respecter les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil. Pour réduire les risques d'accident, n'utilisez pas d'appareils sans fil au volant.
- Pour éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de l'appareil, n'utilisez pas celui-ci dans un environnement poussiéreux, enfumé, humide, sale ou soumis à des champs magnétiques.
- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des lieux où sont entreposées des matières inflammables ou des explosifs (par exemple, stations-service, entrepôts de carburant ou usines chimiques). L'utilisation de l'appareil dans de tels environnements

augmente le risque d'explosion ou d'incendie.

- Cet appareil, sa batterie et ses accessoires doivent être mis au rebut conformément à la réglementation locale. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers courants. Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Cet appareil a été testé et s'est révélé résistant à l'eau et à la poussière dans des conditions spécifiques.
- Si votre appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible, n'essayez pas de la retirer. Cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez votre appareil à un centre de service agréé.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Le symbole de la poubelle sur roulettes accompagné d'une croix (X) imprimé sur le produit, la batterie, la documentation et l'emballage indique que tous les appareils électroniques et les batteries doivent être éliminés séparément dans les points de collecte de déchets sélectifs de votre région. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de ses équipements en utilisant les points de collecte ou les services de collecte désignés pour le tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des piles, conformément à la réglementation locale.

La collecte et le recyclage appropriés des équipements permettent d'éviter que les déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE) ne nuisent à la

Si

Ces produits peuvent être recyclés de manière à protéger l'environnement et à économiser les ressources. Une manipulation inappropriée, des dommages dus à la négligence, ainsi qu'un recyclage inadéquat à la fin de la durée de vie du produit peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux et les méthodes de mise au rebut des déchets d'EEE, veuillez contacter les autorités compétentes, les détaillants ou les entreprises de collecte des déchets ménagers, ou consulter le site Web <http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales applicables concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, notamment les réglementations REACH et RoHS de l'UE, ainsi que la réglementation relative aux piles (le cas échéant). Pour consulter les déclarations de conformité REACH et RoHS, veuillez visiter notre site Web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité aux exigences de l'UE en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF stipulent que l'appareil doit être porté uniquement au poignet. Le non-respect de ces directives peut entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Déclaration

Huawei Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil ~~est conforme~~ aux exigences ~~techniques~~ ~~techniques~~.

et aux autres dispositions applicables.

La dernière version de la déclaration de conformité (DoC) est disponible sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut fonctionner dans tous les États membres de l'UE. Veuillez respecter les réglementations nationales et régionales en vigueur dans le lieu d'utilisation de l'appareil.

L'utilisation de cet appareil peut être limitée en fonction du réseau local.

Bandes de fréquences et alimentation

(a) Bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement sans fil fonctionne : certaines bandes ne sont pas disponibles dans certains pays ou certaines régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile local.

(b) Puissance de transmission maximale dans les bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne : la puissance maximale dans toutes les bandes est inférieure à la valeur de crête maximale spécifiée dans les normes harmonisées applicables.

Les bandes de fréquences et les limites nominales de puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement sans fil sont les suivantes :

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations sur les accessoires et les logiciels

Les accessoires suivants doivent être utilisés : Station de recharge :

AF33-1

Câble de recharge

La version du logiciel du produit est NYX-B10. V1.0.41

Après la mise sur le marché du produit, le fabricant publie des mises à jour logicielles afin de corriger les bogues ou d'améliorer les fonctionnalités. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été validées et sont toujours conformes aux réglementations applicables.

Tous les paramètres RF (par exemple, la gamme de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par celui-ci.

Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la Déclaration de conformité (DoC) sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Appuyez quatre fois sur l'écran avec votre doigt, puis maintenez le bouton tactile enfoncé pour afficher l'écran de l'étiquette électronique. Pour consulter les numéros d'assistance téléphonique et les adresses e-mail récemment mis à jour pour votre pays ou région, rendez-vous sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Conformité aux réglementations de la FCC

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF) :

Les directives relatives à l'exposition aux RF exigent que l'appareil soit porté uniquement au poignet. Le non-respect de ces directives peut entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux dispositions de la partie 15 de la réglementation FCC relatives aux appareils numériques de classe B. Ces limites ont été établies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d'utilisation domestique. Cet appareil génère, utilise et émet des ondes radio ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles. Cela ne signifie toutefois pas que des interférences ne se produiront pas dans un environnement particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce que vous pouvez vérifier en éteignant puis en rallumant l'appareil), il est recommandé d'essayer de résoudre ces interférences en appliquant au moins l'une des mesures suivantes :

- Modifiez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Éloignez le récepteur de l'appareil.
- Branchez le récepteur et l'appareil sur des prises électriques différentes.
- Demandez l'aide du revendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.


Attention : toute modification ou altération de cet appareil

peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement

Guide de démarrage rapide

1. L'appareil s'allumera ou redémarrera automatiquement après la recharge.

Insérez la partie saillante du socle de recharge dans l'orifice de fixation du bracelet, puis fermez le bracelet. Le niveau de batterie s'affichera à l'écran.



- Avant de charger l'appareil, essuyez le port de chargement afin d'éviter toute présence de saleté ou d'eau sur les contacts métalliques, ce qui pourrait entraîner des risques de sécurité tels qu'un court-circuit.
- Si l'écran du bracelet s'éteint par intermittence ou reste noir, connectez le bracelet au chargeur pour le redémarrer.

2. Télécharger Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR à droite ou recherchez «HuaweiWear» sur Google Play Store ou l'App Store d'Apple.



3. Appairer le bracelet avec votre téléphone

Pour appairer le bracelet avec votre téléphone, suivez les instructions à l'écran de Huawei Wear et appuyez sur le bouton tactile du bracelet.

4. Obtenir de l'aide

Scannez le code QR ci-contre pour consulter le guide d'utilisation de l'application Huawei Wear et obtenir plus d'informations sur la connexion, les fonctionnalités et les conseils d'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés. Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une garantie. Marques commerciales et licences



HUAWEI



et sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co.,

Ltd.

La marque verbale et le logo *Bluetooth* sont des marques déposées détenues par *Bluetooth SIG, Inc.* Huawei Technologies Co., Ltd. est autorisée à utiliser ces marques.

Les autres marques, produits, services et noms de sociétés mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Politique de confidentialité

Pour en savoir plus sur les mesures que nous prenons pour protéger vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> ou, après avoir appairé votre téléphone, lire la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation dans l'application.

Détonateurs et zones de dynamitage

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans une zone où des panneaux indiquent d'éteindre les «

radios bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques », veuillez

votre téléphone portable ou tout autre appareil sans fil afin de ne pas perturber les opérations de minage.

Utilisation et sécurité

- L'utilisation d'adaptateurs secteur, de chargeurs ou de batteries non conformes ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- La température idéale se situe entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent interférer avec les appareils auditifs ou les stimulateurs cardiaques. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé à celui du stimulateur et ne le placez pas dans la poche de votre poitrine.
- Conservez l'appareil et la batterie à l'abri de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne les placez jamais au-dessus ou à l'intérieur d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des fours traditionnels ou des radiateurs.
- Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil. Afin de réduire les risques d'accident, n'utilisez pas d'appareils sans fil au volant.
- Pour éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de l'appareil, ne l'utilisez pas dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques.

- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas cet appareil dans des lieux où se trouvent des matières inflammables ou explosives (par exemple, stations-service, réservoirs de carburant ou usines chimiques). L'utilisation de cet appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Veuillez mettre au rebut cet appareil, sa batterie et ses accessoires conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Cet appareil a été testé et s'est avéré étanche à l'eau et à la poussière dans des conditions spécifiques.
- Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, apportez l'appareil à un centre de service agréé.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage



Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, figurant sur votre produit, la batterie, la documentation ou l'emballage, indique que tous vos produits électroniques et batteries doivent être apportés à des points de collecte spécifiques à la fin de leur durée de vie, et ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Il incombe à l'utilisateur de se conformer à la réglementation locale en matière de recyclage sélectif des équipements électriques et électroniques (DEEE). La collecte et le recyclage appropriés de votre équipement contribuent à garantir que les équipements électriques et électroniques (EEE) sont recyclés de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement. À la fin de la durée de vie de l'équipement, une élimination inappropriée, une détérioration et/ou un recyclage inapproprié peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Pour obtenir des informations sur les lieux et les méthodes de traitement de vos déchets EEE, veuillez vous adresser à votre autorité locale compétente, à votre revendeur, à un service de collecte des déchets ménagers ou

consultez le site <http://consumer.huawei.com/tw>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales applicables relatives à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les réglementations REACH, RoHS et les réglementations sur les piles (fournies) de l'UE. Pour obtenir les déclarations de conformité REACH et RoHS, veuillez consulter notre site web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité aux normes de l'Union européenne

Réglementation relative à l'exposition aux radiofréquences (RF)

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) :

Conformément aux réglementations relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF), cet appareil doit être porté exclusivement au poignet. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner une exposition aux radiofréquences (RF) supérieure aux limites maximales autorisées.

Déclaration

Huawei Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE et aux autres réglementations applicables. La dernière version en vigueur de la déclaration de conformité (DoC) est disponible sur <http://consumer.huawei.com/certification> 檢視.

Cet appareil peut être utilisé normalement dans tous les États membres de l'Union européenne (UE). Veuillez respecter les réglementations nationales et locales en vigueur dans le pays où vous utilisez cet appareil.

L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions, en fonction des conditions du réseau local.

Bandes de fréquences et puissance

(a) Bandes de fréquences d'utilisation de l'équipement radio : certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur de télécommunications local.

(b) Puissance de radio maximale transmise dans les bandes de fréquences d'exploitation de l'équipement radio : la puissance maximale dans toutes les bandes est inférieure aux limites maximales spécifiées dans les normes d'harmonisation applicables.

Les limites nominales de bande et de puissance de transmission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement radio sont les suivantes : NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Informations sur les accessoires et les logiciels

Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants :

Socle de recharge : AF33-1 Câble de
recharge Version logicielle du produit NYX-B10 :
V1.0.41

Après le lancement du produit, le fabricant publiera des mises à jour logicielles afin de corriger les erreurs ou d'améliorer les fonctionnalités. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et restent conformes aux réglementations applicables.

L'utilisateur ne peut pas accéder à tous les paramètres RF (par exemple, la gamme de fréquences et la puissance de sortie) ni les modifier.

Pour obtenir les dernières informations concernant les accessoires et le logiciel, veuillez consulter la déclaration de conformité (DoC) sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Tapez quatre fois sur l'écran avec le bout des doigts, puis maintenez le bouton tactile enfoncé pour afficher l'écran de la balise électronique. Pour obtenir les numéros d'assistance et adresses e-mail les plus récents pour chaque pays ou région, rendez-vous sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Conformité aux normes FCC

Réglementation relative à l'exposition aux radiofréquences (RF)

Informations importantes relatives à la sécurité concernant l'exposition aux radiofréquences (RF) :

Conformément aux réglementations relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF), cet appareil doit être porté exclusivement au poignet. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une exposition aux radiofréquences (RF) supérieure à la limite autorisée.

Déclaration FCC

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites fixées par la partie 15 des règles de la FCC pour les appareils numériques de classe B. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie électromagnétique ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans des conditions d'installation et d'utilisation particulières. Si cet appareil provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception d'une radio ou d'un téléviseur

, il est possible de le vérifier en éteignant puis en rallumant l'appareil. L'utilisateur peut essayer de remédier à ces interférences en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter et repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise de courant, différente de celle à laquelle est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : toute modification ou altération de cet appareil, non expressément approuvée par Huawei Technologies Co., Ltd. comme étant conforme aux normes, peut entraîner la perte du droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement sur la gestion des appareils électriques à faible rayonnement électromagnétique

Article 12

※ Les appareils radioélectriques de faible puissance ayant obtenu la certification de type ne peuvent, sans autorisation, faire l'objet de modifications de fréquence, d'augmentation de puissance ou de modification des caractéristiques et fonctions de la conception d'origine par les entreprises, les commerçants ou les utilisateurs.

Article 14

※ L'utilisation d'appareils électriques à radiofréquence de faible puissance ne doit pas nuire à la sécurité aérienne ni perturber les communications légales ; en cas de perturbation constatée, l'appareil doit être immédiatement mis hors service et ne pourra être réutilisé qu'après correction du problème.

- Les communications légales visées au paragraphe précédent désignent les communications radio opérant conformément aux dispositions de la loi sur les télécommunications.
- Les appareils radioélectriques de faible puissance doivent supporter les interférences provenant des communications légales ou des équipements radioélectriques à usage industriel, scientifique et médical.

« Une utilisation excessive peut nuire à la vue »

a) Après 30 minutes d'utilisation, veuillez faire une pause de 10 minutes.

b. Les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas regarder l'écran ; ceux âgés de 2 ans et plus ne doivent pas regarder l'écran plus d'une heure par jour.

Batterie intégrée fixe : « Le consommateur ne doit pas démonter lui-même la batterie intégrée ; si un démontage est nécessaire, il doit être effectué par un professionnel ou un réparateur agréé. »

Déclaration de la NCC :

- Les appareils radioélectriques de faible puissance ayant obtenu la certification de type ne doivent pas, sans autorisation, voir leur fréquence modifiée, leur puissance augmentée ou leurs caractéristiques et fonctions d'origine altérées par une entreprise, un commerçant ou un utilisateur.
- L'utilisation d'appareils radioélectriques de faible puissance ne doit pas compromettre la sécurité aérienne ni perturber les communications légales ; en cas de perturbation constatée, l'appareil doit être immédiatement mis hors service et ne pourra être réutilisé qu'après correction du problème.
- Les communications légales visées au paragraphe précédent désignent les communications radio opérant conformément aux dispositions de la loi sur les télécommunications.
- Les appareils radioélectriques de faible puissance doivent supporter les interférences provenant des communications légales ou des équipements radioélectriques à usage industriel, scientifique et médical.
- Pour réduire l'impact des ondes électromagnétiques, veuillez utiliser l'appareil de manière appropriée.

Tension / courant nominal : 5 V  1 A

Marque : honor

Modèle : NYX-B10

Nom commercial : Bracelet connecté

Honor Band 3

Service client : 0800-888-575

Site officiel taïwanais : <http://consumer.huawei.com/tw/>

Guide de démarrage rapide

1. Mise sous tension automatique ou redémarrage après recharge

Insérez la partie saillante du socle dans le trou correspondant du bracelet, puis fermez la boucle. Une fois connecté, le niveau de batterie s'affiche à l'écran.



Capteur de fréquence cardiaque

Port de recharge



Écran

Boutons tactiles



- Essuyez le port de recharge avant de charger l'appareil afin d'éviter que des saletés ou des gouttes d'eau ne se déposent sur les bornes métalliques. Si vous chargez l'appareil alors qu'il est encore mouillé ou sale, cela peut provoquer un court-circuit.
- Si l'écran du bracelet ne s'affiche pas correctement ou ne s'allume plus, connectez le bracelet au socle et redémarrez-le.

2. Téléchargement de l'application Huawei Wear

Pour télécharger et installer l'application Huawei Wear, scannez le code QR situé à droite ou recherchez « Huawei Wear » sur le Google Play Store ou l'App Store.



3. Appairage du bracelet avec un smartphone

Pour appairer le bracelet avec votre smartphone, suivez les instructions à l'écran de l'application Huawei Wear et appuyez sur le capteur tactile du bracelet.

4. En cas de problème

Scannez le code QR à droite ou consultez le guide d'utilisation dans l'application Huawei Wear pour obtenir des informations détaillées sur la connexion, les fonctionnalités et l'utilisation.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

Ce document est fourni à titre indicatif et ne fait l'objet d'aucune garantie.

Marques commerciales et licences

 **HUAWEI** et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Bluetooth® et son logo sont des marques déposées de *Bluetooth SIG, Inc.* L'utilisation de cette marque est concédée sous licence par Huawei Technologies Co., Ltd.

Les autres marques, produits, services et noms de sociétés mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Politique de confidentialité

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles, rendez-vous sur <http://consumer.huawei.com/jp/privacy-policy/index.htm> をご覧になるか. Après avoir appairé votre smartphone, veuillez consulter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation via l'application.

Utilisation et sécurité

- L'utilisation d'adaptateurs secteur, de socles ou de batteries autres que ceux spécifiés peut provoquer un incendie ou une explosion.
- La température de fonctionnement appropriée est comprise entre -10 °C et +45 °C.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le stimulateur cardiaque et le bracelet afin d'éviter toute interférence. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, veuillez utiliser ou transporter le bracelet à une distance d'au moins 15 cm de celui-ci.
- Conservez le bracelet et la batterie à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Ne les placez pas à proximité d'appareils chauffants tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs.
- Veuillez respecter les lois et réglementations en vigueur dans chaque pays lorsque vous utilisez le bracelet. Pour éviter tout accident, n'utilisez pas le bracelet lorsque vous conduisez.

- Afin d'éviter d'endommager les composants ou les circuits internes du bracelet, ne l'utilisez pas dans des endroits poussiéreux, enfumés ou où l'air est vicié, ni à proximité de sources magnétiques.
- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas le bracelet dans des lieux présentant un risque d'inflammation ou d'explosion, tels que les stations-service, les installations de ravitaillement en carburant ou les usines chimiques. L'utilisation dans de tels lieux augmente considérablement le risque d'explosion ou d'incendie.
- Veuillez éliminer le bracelet, la batterie et les accessoires conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Une mauvaise manipulation peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Le bracelet a fait l'objet de tests et sa résistance à l'eau et à la poussière a été démontrée dans des conditions spécifiques.
- La batterie intégrée au bracelet ne peut pas être retirée. Toute tentative de retrait forcé peut endommager le bracelet. Pour remplacer la batterie, veuillez vous adresser à un centre de service agréé.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant sur le bracelet, la batterie et l'emballage, indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et qu'il doit être trié et éliminé de manière appropriée. Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les batteries doivent être déposés par l'utilisateur, sous sa propre responsabilité, dans les points de collecte désignés afin d'être recyclés ou triés.

Une collecte et un recyclage appropriés des bracelets permettent de recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques tout en préservant les matériaux de grande valeur, ce qui contribue à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Une élimination inappropriée à la fin de la durée de vie du produit, une destruction ou un endommagement accidentel, ou un recyclage inapproprié peuvent présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement. Pour plus de détails sur les méthodes et les lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez vous adresser aux autorités locales compétentes, aux centres de traitement des déchets ou au revendeur auprès duquel vous avez acheté le bracelet.

Réduction des substances dangereuses

Les bracelets et les accessoires électroniques sont conformes aux réglementations locales relatives à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (REACH de l'UE, RoHS, règlement sur les piles et accumulateurs (si le produit contient des piles))

. Pour obtenir les dernières informations concernant la conformité REACH et RoHS, veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/certification>.

**Conformité aux
réglementations de
l'UE Exigences en
matière d'exposition
aux radiofréquences
:**

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences :

Les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences stipulent que le bracelet doit être porté uniquement au poignet. Si vous ne respectez pas ces directives, vous risquez d'être exposé à des radiofréquences dépassant les limites autorisées.

Déclaration

Huawei Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que le bracelet est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE et aux autres dispositions applicables.

La version la plus récente et valide de la déclaration de conformité (DoC) est disponible sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Le bracelet peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Veuillez respecter les réglementations nationales et locales en vigueur dans le pays où vous utilisez le bracelet.

L'utilisation de certaines bandes de fréquences peut être limitée en fonction du réseau local.

Bandes de fréquences et puissance

(a) Bandes de fréquences sur lesquelles l'appareil radio fonctionne : selon le pays ou la région, certaines bandes de fréquences peuvent ne pas être disponibles. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur local.

(b) Puissance de radiofréquence maximale émise dans les bandes de fréquences sur lesquelles l'appareil radio fonctionne : la puissance maximale dans toutes les bandes de fréquences est inférieure aux limites maximales spécifiées dans les normes de conformité applicables.

Les limites nominales de puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet appareil radio dans les bandes de fréquences sont les suivantes.

NYX-B10 : Bluetooth : 20 dBm

Conformité aux réglementations de la FCC Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences :

Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences :

Les directives relatives à l'exposition aux RF stipulent que le bracelet doit être porté uniquement au poignet. Le non-respect de ces directives peut entraîner une exposition aux RF supérieure aux limites autorisées.

Dispositions de la FCC

Le bracelet a été testé et est conforme aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC pour les appareils numériques de classe B. Ces restrictions visent à fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles lors de l'installation dans un environnement résidentiel. Le bracelet génère et utilise de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du présent document, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans chaque installation. Si la bande perturbe la réception radio ou télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant la bande), l'utilisateur doit essayer une ou plusieurs des méthodes suivantes pour remédier à ces interférences :

- Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Éloigner le dispositif de la bande du récepteur.
- Brancher la bande sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision.

La bande est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) La bande ne doit pas causer d'interférences nuisibles, (2) elle doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer des phénomènes indésirables.

Remarque : si l'utilisateur apporte des modifications à la bande non expressément approuvées par Huawei Technologies Co., Ltd. concernant les exigences de conformité, son autorisation officielle d'utiliser la bande peut être invalidée.

Appuyez longuement sur le bouton tactile pour afficher l'étiquette électronique.

Pour connaître les numéros d'assistance et adresses e-mail les plus récents dans votre pays ou région, veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Ces restrictions ont été conçues pour assurer une protection raisonnable la FCC, règlements de 15 Conforme aux
Cet équipement génère, utilise et émet des contre les interférences nuisibles dans les zones résidentielles
ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des
interférences nuisibles aux communications radio

Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une configuration particulière. C'est le cas
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles affectant la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être
déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à éliminer ces interférences en appliquant
: l'une des mesures suivantes

Augmenter la distance entre l'équipement et l'antenne
Changer d'antenne ou la--

Branchez l'appareil à une prise de courant du circuit autre que celui auquel est--
Pour obtenir des conseils, veuillez contacter votre revendeur ou un--teur/récep raccordé le
spécialiste en radio/télévision

L'utilisation de cet appareil est soumise aux de la FCC », des Règlements 15 Cet appareil est conforme à la » Section
cet appareil doit(2) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et(1) : deux conditions suivantes
accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable

toute modification ou réparation apportée à cet appareil qui n'aurait pas été expressément approuvée: **Avertissement**

par

.peut entraîner l'annulation de la licence d'utilisation de l'équipement ,Ltd. Co., Technologies Huawei

Conformité

notamment la bande de fréquences et la puissance de sortie. Tous les paramètres relatifs à la fréquence radio ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par celui-ci.

Pour obtenir les dernières informations concernant les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la déclaration de conformité disponible sous l'icône (DoC).

<http://consumer.huawei.com/certification>

Pour afficher la page des étiquettes électroniques, appuyez quatre fois avec le bout de votre doigt sur l'écran, puis appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé.

Pour obtenir des informations sur les numéros d'assistance et l'adresse e-mail de la société dans votre pays ou région, veuillez consulter

Rendez-vous sur Consultez <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>

FCC Conformité aux réglementations de la

Obligations relatives à l'exposition aux radiofréquences

(RF) Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences

Conformément aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences, l'appareil doit être utilisé uniquement dans les limites spécifiées. Le non-respect de ces directives peut entraîner une exposition aux radiofréquences supérieure aux limites autorisées.

« Cet appareil a été testé et il a été établi qu'il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de classe conformément à la » section

L'utilisation de cet appareil est autorisée dans tous les pays membres

Sur le lieu d'utilisation de l'appareil, veuillez de l'Union européenne

respecter les réglementations nationales et locales

L'utilisation de cet appareil peut être soumise à des restrictions en fonction du réseau local

Puissance et bandes de fréquences

certaines bandes peuvent ne pas être: Bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne) A)

Veuillez contacter votre opérateur local pour plus d'informations disponibles dans tous les pays ou toutes les régions

b) La puissance maximale de la fréquence radio transmise dans les bandes de fréquences où fonctionnent les

La puissance maximale pour l'ensemble des bandes est inférieure à la valeur maximale : équipements radio

correspondante harmonisée » autorisée spécifiée dans la » norme

associées à) diffusée ou dirigée Les limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance de transmission

dBm: 20 Bluetooth: JNYX-B10 cet équipement radio sont les suivantes

Informations relatives au logiciel et aux accessoires

: Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants

: AF33-1 Socle de recharge

Câble de recharge

est V1.0.41 NYX-B10 : Version du logiciel du produit

Des mises à jour logicielles visant à corriger des bogues ou à améliorer les performances seront publiées par le développeur après la sortie du produit.
La validité de toutes les versions du logiciel publiées par le développeur a été confirmée et est toujours conforme aux réglementations en vigueur

. Rendez-vous sur le site web <http://consumer.huawei.com/en/> et sur le site

Réduction des matières dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes à la réglementation locale en vigueur concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et les directives de l'Union européenne sur les RoHS, électroniques, telles que les réglementations REACH et RoHS, veuillez REACH. Pour consulter les déclarations de conformité, etc., le cas échéant, piles vous rendre sur notre site web

. Visitez <http://consumer.huawei.com/certification/> pour

conformité aux réglementations de l'Union européenne

Obligations relatives à l'exposition aux radiofréquences

(RF) Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux radiofréquences

Conformément aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences, l'appareil doit être utilisé

Le non-respect de ces directives peut entraîner une exposition aux radiofréquences uniquement dans les limites spécifiées radiofréquences supérieure aux limites autorisées

Déclaration

déclare que cet appareil est conforme aux exigences obligatoires et Huawei Technologies Co., Ltd. Par la présente

2014/53/UE aux autres dispositions pertinentes du règlement

rendez-vous sur [„DoC\)](#) Pour consulter la dernière version en vigueur de la déclaration de conformité

<http://consumer.huawei.com/certification>

Ces éléments ne Éliminez cet appareil, sa batterie et ses accessoires conformément à la réglementation locale.
Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers

Cet appareil a été testé et s'est révélé résistant à l'eau, à la poussière et aux salissures dans certaines conditions

L'appareil est équipé d'une batterie interne et non amovible ; n'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil.
Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil à l'un des centres de service agréés.

Informations relatives au paiement et au remboursement

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur les produits, les piles, les étiquettes ou les emballages, vous rappellent que tous les produits électroniques et les batteries doivent, à la fin de leur durée de vie, être remis à des centres de collecte de déchets spécialisés ; Ces articles ne doivent pas être jetés



La responsabilité de l'élimination avec les déchets ménagers et éliminés de manière habituelle de ces équipements via des points de collecte spécifiques ou des services spécialisés de et des piles incombe à (DEEE) récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques l'utilisateur, conformément à la législation locale



La collecte et le recyclage appropriés de vos équipements nous permettent de nous assurer que les sont recyclés de manière à préserver les (DEEE) déchets d'équipements électriques et électroniques

.ressources, la santé humaine et l'environnement

Respectez les consignes d'utilisation ; un mauvais transport, une rupture accidentelle, des dommages ou un recyclage inapproprié à la fin de la durée de vie de l'équipement peuvent nuire à la sécurité des personnes et à l'environnement. Veuillez consulter les instructions d'utilisation pour plus d'informations sur le lieu et les modalités de collecte de vos déchets. Pour plus d'informations sur le lieu et les modalités de collecte de vos déchets, veuillez contacter les responsables locaux, votre revendeur ou le centre de collecte des déchets ménagers, ou

L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non certifié(e) ou non compatible peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers.

°C +45 et -10 La température idéale se situe entre

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le fonctionnement des appareils auditifs ou des stimulateurs.

Pour plus d'informations, consultez votre prestataire de services cardiaques.

centimètres entre l'appareil et le stimulateur cardiaque. Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de laisser un espace d'au moins

le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence indésirable avec le. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque

placez l'appareil du côté opposé à celui du stimulateur et ne le mettez pas dans votre poche avant.

Ne placez pas. Éloignez l'appareil et la batterie de toute source de chaleur intense et de la lumière directe du soleil. ces éléments à l'intérieur ou sur des appareils chauffants tels que les micro-ondes, les cuisinières à gaz ou les

radiateurs

Afin de réduire les risques. Lors de l'utilisation de cet appareil, respectez les lois et réglementations locales.

d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil au volant.

Afin d'éviter d'endommager les composants et les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans

des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou confinés, ni à proximité de champs magnétiques

, par exemple, dans une station-service. Dans les lieux où sont stockées des matières inflammables ou explosives,

n'utilisez pas, ne conservez pas et ne transportez pas un dépôt de pétrole ou une usine de produits chimiques.

L'utilisation de l'appareil dans ces environnements présente un risque d'explosion ou d'incendie. l'appareil

Tous droits réservés © 2017 Ltd. Co., Technologies .Huawei. **Copyright**

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une garantie

Marques commerciales et licences



et sont des marques commerciales ou des marques déposées de **HUAWEI**, HUAWEI Technologies Ltd. Co.

et toute utilisation de ces Bluetooth, et SIG Inc. sont des marques déposées de Bluetooth® Les logos et la marque

est autorisée Huawei Technologies Ltd. Co. marques par

Les autres marques commerciales, produits, services et noms de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos données personnelles, veuillez consulter la politique com/privacy-policy ou consultez la politique de huawei <http://consumer>. de confidentialité disponible à l'adresse

confidentialité et les conditions d'utilisation via l'application après l'avoir couplée à votre téléphone

Zones explosives et poudrières

Afin d'éviter toute interférence de l'appareil avec les opérations d'explosion, lorsque vous vous trouvez dans des zones

Eteignez, ou „ Eteignez vos radios bidirectionnelles, d'explosion ou dans des zones où est affiché le panneau

veuillez mettre votre téléphone portable ou votre appareil sans fil en mode „ vos appareils électroniques

silencieux



Téléchargement de Huawei Wear 2

Allez-vous sur QR scannez le code ,Huawei Wear Pour télécharger et installer l'application

Recherchez Huawei Wear Sur l'App Store d'Apple Ou le Google Play Store

Appairer la montre avec le téléphone³.

et Huawei Wear Pour coupler la montre avec votre téléphone, suivez les instructions à l'écran dans l'application .appuyez sur le bouton tactile de la montre pour terminer le couplage

Obtenir de l'aide⁴



,Pour plus d'informations sur la connexion, les fonctionnalités et les conseils d'utilisation à droite ou consultez le manuel d'utilisation disponible dans QR scannez le code l'application

. Consultez le guide d'utilisation de Huawei Wear

Guide de configuration rapide

Mise en marche ou réinitialisation automatique après la recharge de l'appareil¹.

Le niveau de la batterie s'affichera sur l'écran tactile. Insérez la base de charge dans le port de connexion de la boucle de la montre, puis verrouillez-la.



Capteur de fréquence
cardiaque
Port de
recharge



Écran
tactile

Avant de recharger l'appareil, séchez le port de recharge afin d'éviter tout contact entre des saletés ou de l'eau et les contacts métalliques, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou d'autres risques pour la



.sécurité

Si l'écran de l'appareil s'éteint et se rallume ou devient noir, connectez l'appareil au chargeur
pour le réinitialiser

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet appareil provoque des interférences, qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant : l'appareil, l'utilisateur doit corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes

--Réorienter l'antenne de réception ou la déplacer--

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui--

Consulter le vendeur ou un technicien--est connecté le récepteur auquel
radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

Son utilisation(FCC). des règles de la Commission fédérale des communications 15 Cet appareil est conforme à la partie

cet(2) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et(1) : est soumise aux deux conditions suivantes
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement
indésirable

Huawei toute modification ou adaptation apportée à cet appareil et non expressément approuvée par: **Avertissement**
peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil Technologies Ltd. Co.

ne sont pas) par exemple, la bande de fréquences et la puissance de sortie_(RF) (Tous les paramètres radio
accessibles par l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par celui-ci

Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et les logiciels, veuillez
sur_(DoC) consulter la déclaration de conformité

<http://consumer.huawei.com/certification>

Appuyez quatre fois sur l'écran avec le bout de votre doigt, puis maintenez enfoncé le bouton tactile pour afficher
l'écran de la fiche technique électronique

Pour connaître l'adresse du site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, veuillez consulter

.L'e-mail qui a récemment fait l'objet d'une mise à jour dans votre pays ou votre région

Conformité réglementaire aux exigences de la
(FCC) en Commission fédérale des communications
(RF) d'exposition aux radiofréquences_{matière}

_(RF) Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux ondes radioélectriques
stipulent que l'appareil doit être utilisé de manière à_(RF) Les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences
Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition aux. être porté uniquement au poignet

.supérieure aux limites autorisées(RF) radiofréquences

(FCC) Déclaration de la Commission fédérale des communications

,Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B
Ces limites ont été(FCC). des règles de la Commission fédérale des communications 15 conformément à la partie
établies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les zones
résidentielles

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'Union
Respectez les réglementations locales et nationales du pays (UE) européenne
dans lequel l'appareil est utilisé

Certaines restrictions peuvent s'appliquer à l'utilisation de cet appareil, en fonction du réseau local

Gammes de fréquences et puissance

certaines bandes peuvent ne pas être disponibles: Bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'appareil radio) a)

Veuillez contacter votre opérateur local pour plus de détails. dans tous les pays ou toutes les régions

la: Puissance d'émission maximale dans les bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'appareil radio) b)
puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite supérieure spécifiée dans la norme
harmonisée applicable

) rayonnante et/ou conductive) Les bandes de fréquences et les limites de puissance d'émission
dBm: 20 Bluetooth: NYX-B10 applicables à cet appareil radio sont les suivantes

Accessoires et informations relatives au logiciel

: Il est recommandé d'utiliser les accessoires suivants

Câble de : AF33-1 Station de recharge
recharge La version du logiciel du produit est
V1.0.41 NYX-B10 :

Le fabricant publiera des mises à jour du logiciel afin de corriger les erreurs ou d'améliorer les fonctionnalités après la
Toutes les versions du logiciel publiées par le fabricant ont été vérifiées et restent conformes aux sortie du produit
.règles applicables

<http://consumer.huawei.com/en/> Site web

Limitation des substances dangereuses

Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux réglementations locales en vigueur concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques au sein de l'Union européenne (UE) et les (RoHS) la restriction de l'utilisation de substances dangereuses (REACH) l'Union européenne. Pour consulter les déclarations de conformité relatives, etc., le cas échéant, réglementations relatives aux batteries et à la restriction de (REACH) à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques l'utilisation de substances dangereuses.

<http://consumer.huawei.com/certification> veuillez consulter notre site Web (RoHS)

Conformité aux réglementations (UE) de l'Union européenne concernant l'exposition aux (RF) radiofréquences

(RF) Informations de sécurité importantes concernant l'exposition aux ondes radioélectriques

stipulent que l'appareil doit être utilisé de manière à(RF) Les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences
Le non-respect de cette consigne peut entraîner une exposition aux être porté uniquement au poignet
.supérieure aux limites autorisées(RF) radiofréquences

Déclaration

déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux Technologies Ltd. Co. La société Huawei
(UE) 2014/53 exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes énoncées dans la directive
peut être consultée sur(DoC) La dernière version en vigueur de la déclaration de conformité

<http://consumer.huawei.com/certification>

Risque d'explosion ou d'incendie

Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
Éliminez cet appareil, sa batterie et ses accessoires conformément à la réglementation locale.
Une utilisation inappropriée de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres risques

L'appareil a été testé et s'est révélé résistant à l'eau et à la poussière dans certains environnements.

L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait

Pour remplacer la batterie, apportez l'appareil à un centre de service agréé endommager l'appareil

Informations sur la mise au rebut et le recyclage de l'appareil

Le symbole de la poubelle barrée de deux croix figurant sur le produit, la batterie, le manuel ou l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être apportés à des points de collecte séparés à la fin de leur durée de vie ; Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets

L'utilisateur est responsable de l'élimination de l'équipement en utilisant un ménagers ordinaires

point de collecte dédié ou un service de recyclage séparé pour les déchets d'équipements

et les batteries, conformément à la législation locale (DEEE) électriques et électroniques

Le tri et le recyclage appropriés de vos appareils contribuent à garantir que les déchets soient recyclés d'une manière qui préserve les (DEEE) d'équipements électriques et électroniques matériaux précieux et protège la santé humaine et l'environnement ; cela pourrait nuire

Une utilisation inappropriée, et/ou un accident, et/ou des dommages, et/ou un recyclage inapproprié à la fin de



Pour plus d'informations sur les lieux de collecte, leur durée de vie peuvent nuire à la santé et à l'environnement et sur la manière de les éliminer, veuillez contacter les^(DEEE) des déchets d'équipements électriques et électroniques autorités locales, le détaillant, le service de collecte des déchets ménagers ou consulter

Fonctionnement et sécurité

L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur ou d'un adaptateur non certifié ou non compatible peut entraîner
un incendie, une explosion ou d'autres risques

.C° +45 C et° -10 La température optimale est comprise entre

Certains appareils sans fil peuvent affecter le fonctionnement des prothèses auditives ou des stimulateurs.

Consultez votre fournisseur de services pour plus d'informations. cardiaques

cm entre 15 Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins.

Si vous utilisez l'appareil et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence potentielle avec ce dernier
un stimulateur cardiaque, placez l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne le transportez pas dans votre
poche avant

Ne les. Conservez l'appareil et la batterie à l'abri de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil.
placez pas sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage, tels que les fours à micro-ondes, les cuisinières
ou les appareils à rayonnement

Afin de réduire les. Veillez à respecter les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil.
risques d'accident, n'utilisez pas l'appareil sans fil au volant

Afin d'éviter d'endommager les composants ou les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans des
environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ni à proximité de champs magnétiques

N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des lieux où sont entreposés des produits.

par exemple, dans une station-service, un dépôt de pétrole ou une usine, inflammables ou explosifs
L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente les risques, chimique

.Tous droits réservés © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. **Copyright**

.Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une garantie

Marques commerciales et licences

ainsi que **HUAWEI** et  sont des marques commerciales ou des marques déposées  **HUAWEI**

de la société

Huawei Technologies Co., Ltd.

SIG Inc. les logos sont des marques commerciales déposées appartenant à "Bluetooth et Le symbole
est soumise à une licence Ltd. Huawei Technologies Co., L'utilisation de ces marques par

Les autres marques commerciales, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés appartiennent à leurs
propriétaires respectifs

Politique de confidentialité

Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de
ou lire la politique de confidentialité et les , <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> confidentialité sur
conditions d'utilisation via

.l'application après l'avoir connectée à votre téléphone

Zones d'explosion et matières explosives

Éteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil dans les zones d'explosion ou dans les zones signalées par-
afin, Éteindre les appareils électroniques, ou, Éteindre les appareils radio bidirectionnels, des panneaux indiquant
.d'éviter toute interférence avec les opérations d'explosion



Huawei Wear Télécharger²

à gauche, ou QR scannez le code ,Huawei Wear Pour télécharger et installer l'application
. Recherchez Huawei Wear 'dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play

Associez le bracelet à votre téléphone³.

Pour coupler le bracelet à votre téléphone, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran dans
. puis appuyez sur le bouton tactile du bracelet pour effectuer le couplage , Wear l'application Huawei



Obtenir des instructions⁴.

situé à gauche ou consultez le guide de l'utilisateur dans QR Scannez le code
pour plus d'informations sur la connexion, les Wear de Huawei l'application
. fonctionnalités et les conseils d'utilisation

Guide de démarrage rapide

Mise en marche ou redémarrage automatique après la charge¹.

Insérez la partie saillante de la base de recharge dans l'ouverture du bracelet, puis attachez le fermoir

Le niveau de charge de la batterie s'affichera à l'écran



Capteur de
fréquence
cardiaque
Écran

Nettoyez et séchez le port de chargement avant de recharger l'appareil afin d'éviter que les contacts métalliques ne soient exposés à la saleté et à l'eau, ce qui pourrait entraîner un court-circuit ou d'autres risques liés à la sécurité



.Si l'écran cesse de fonctionner ou devient noir, connectez le bracelet au chargeur et redémarrez-le.

Sommaire

01		Guide Démarrage Utilisation Rapide
10		Guide de configuration rapide

Guide de démarrage rapide
Guide de configuration
rapide



31508901_01

